# **PHY4501 — RIDE**

## 1. ACCÈS DONNÉES

## 1.1. ÉNONCÉ

Afin d'étudier l'accès aux différents espaces de stockage du microcontrôleur (mémoire de données et SFR, voir figure 1), on souhaite transférer :

- la valeur hexadécimale A4 successivement :
  - dans l'accumulateur;
  - sur le port P0;
  - dans le registre R0 de la banque 0;
  - dans le registre R0 de la banque 1;
  - dans la variable Adro\_1 (adresse mémoire octet 10h);
- le contenu de la case mémoire pointée par le registre R1 de la banque 1 dans la variable Adro\_2 (adresse mémoire octet 31h);
- la valeur 1 dans la variable Adrb (adresse mémoire bit 31h).




FIGURE 1 – Différents accès de la mémoire du microcontrôleur

## 1.2. ÉTUDE THÉORIQUE

- Q1. Faire le tableau de description des données.
- Q2. Écrire, en pseudo-codes, l'algorithme du programme Donnees.

#### 1.3. Préparation de Ride

- 1. Exécuter le logiciel Ride.
- 2. Créer un projet TP\_mC et l'enregistrer dans le répertoire C:\TP\PHY4501\TP\.
- 3. Créer un fichier Donnees et l'enregistrer dans le même répertoire.
- 4. Associer le fichier au projet.
- 5. Configurer le projet afin que les noms des SFR soient connus par l'assembleur.
- 6. Configurer le débogueur.

#### 1.4. SIMULATION

- Q3. Sous Ride, écrire le programme, de l'algorithme précédemment défini, en langage assembleur AT89C51, en respectant les consignes suivantes :
  - utiliser des directives d'assemblage afin de manipuler des symboles à la place de valeurs numériques;
  - le programme ne doit pas se situer dans la table des vecteurs d'IT;
  - reporter les pseudos-codes en commentaires.

Passer en mode débogueur et ouvrir les fenêtres utiles : *Main Registers*, *Data* et *Bit*. Puis, exécuter le programme pas à pas afin de répondre aux questions ci-dessous.

- Q4. Expliquer la valeur du PC pour les quatre premières instructions.
- **Q5.** À chaque instruction, observer les changements au niveau des registres SFR (fenêtre *Main registers*) et de la mémoire de données.
- Q6. Détailler le transfert de la donnée dans la variable Adro 2.
- Q7. À l'aide de la fenêtre *Code view*, commenter le code opératoire et la partie auxiliaire de la dernière instruction du programme losrque celle-ci est SJMP fin puis LJMP fin. Donner la zone de mémoire programme accessible par ces deux mnémoniques (SJMP et LJMP).

### 2. COMMANDE D'UNE DEL

### 2.1. ÉNONCÉ

On souhaite commander l'allumage et l'extinction d'une DEL (Aff) à chaque front descendant d'un bouton poussoir (BP), selon le câblage donné en figure 2.




FIGURE 2 – Schéma de câblage de la commande d'une DEL

### 2.2. ÉTUDE THÉORIQUE

Q1. Faire le tableau de description des données.

L'AT89C51 ne permet pas la détection de fronts sur ces ports d'entrées/sorties. Un front doit donc être traité comme la suite de deux niveaux logiques successifs qu'il faut attendre consécutivement. L'attente peut être vue comme une structure itérative (*Répéter jusqu'à*, par exemple), sans instruction en son sein et où la condition correspond au test du niveau *ad hoc*.

Q2. Écrire, en pseudo-codes, l'algorithme du programme BP\_LED.

#### 2.3. Préparation de Ride

- 1. Dans le projet TP mC, supprimer l'association du fichier Donnees.
- 2. Créer un fichier BP\_LED et l'enregistrer dans le répertoire du projet.
- 3. Associer le fichier au projet.

#### 2.4. SIMULATION

Q3. Sous Ride, écrire le programme en langage assembleur AT89C51.

En mode débogage, placer un point d'arrêt sur la dernière instruction et ouvrir les fenêtres *Port 1* et *Port 3*.

Q4. Exécuter le programme en mode continu afin de vérifier son bon fonctionnement.

#### 2.5. EXPÉRIMENTATION

- 1. Ouvrir le lecteur réseau \\fuji\electronique.
- 2. Ouvrir le répertoire correspondant à la salle (A304 ou A305).
- 3. Ouvrir le répertoire PosteX ou X correspond à votre numéro de poste.
- 4. Copier dans le répertoire ouvert, le fichier TP mc. hex de votre répertoire de travail.
- 5. Ouvrir le support à insertion nulle et récupérer le microcontrôleur (repérer son sens dans le support).
- 6. Programmer le microcontrôleur : demander à un enseignant.
- Q5. Expliquer le rôle du checksum.

Câbler le montage expérimental selon la figure 2 et tester votre programme.

**Q6.** Dresser un tableau qui donne la correspondance entre l'état logique de sortie (0 ou 1), la tension de sortie et l'état de *Aff* (éteint ou allumé).

## 3. COMPTEUR

## 3.1. ÉNONCÉ

On souhaite réaliser un compteur sur quatre bits, selon le schéma de câblage donné en figure 3. Le changement d'état du compteur sera provoqué par un front descendant de *BP*. L'interrupteur *SEL* permet de sélectionner le mode décomptage (SEL = 0) ou comptage (SEL = 1). L'affichage (*Aff*) sera présenté sous la forme de quatre DEL et d'un afficheur sept segments.




FIGURE 3 – Schéma de câblage du compteur

### 3.2. TRAVAIL À RÉALISER

- Q1. Faire le tableau de description des données.
- Q2. Écrire, en pseudo-codes, l'algorithme du programme CTR\_4b.
- Q3. Écrire le programme en langage assembleur AT89C51.
- **Q4.** En mode débogage, vérifier le bon fonctionnement du programme.

Programmer le microcontrôleur et effectuer le câblage selon la figure 3.

**Q5.** À l'aide des afficheurs, donner la table de correspondance des bases 2, 10 et 16 pour les 16 premiers symboles.