



# 目 录

- 1。为什么要学习这门课程?
  - --课程背景、内容与意义
- 2。如何学习这门课程?
  - --课程特点与学习指南
  - --控制元件发展趋势
- 3。磁场/磁路基础知识
  - --磁场基本物理量
  - --磁路基本定律

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心





- 1。为什么要学习这门课程?
- --课程背景、内容与意义
- · 什么是控制(Control)?





- 控制:主体按照给定的条件和目标,对客体施加影响的过程和行为。即:主体对客体施加影响,按照希望的方式改变或保持装置或体系内的变量。
  - 控制的要素: 主体, 客体, 目标, 手段。











### 1。为什么要学习这门课程?

--课程背景、内容与意义

### • 2. 执行元件:

驱动控制对象, 改变被控量(输出量)。

伺服控制系统: 直流电机、交流电机, 液压马达......

过程控制系统: 电磁阀门、风机/泵、加温装置......

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



## 1。为什么要学习这门课程?

--课程背景、内容与意义

# • 3. 功放元件:

将控制信号幅值放大,输出较大驱动功率以驱动执行 元件动作。

线性功放/开关功放

整流、斩波、交交变换、逆变

驱动器、逆变器



#### 1。为什么要学习这门课程?

--课程背景、内容与意义

### • 1. <u>测量元件</u>:

将被测量检测出来并转换成另一种容易处理和使用的量(最常见为:电压量)。

测量元件一般称为传感器,过程控制中又称为变送器。

物理传感: 力传感器、接触传感器、视觉传感器......

位置传感: 光电编码器、电磁测角、电位器......

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



#### 1。为什么要学习这门课程?

--课程背景、内容与意义


# • 4. 校正元件 (补偿元件):


实现控制运算的硬件和软件。接收指令和测量信号,实现控制信号的运算并对功放环节输出驱动指令,确保系统达到预期响应。

模拟控制、数字控制、混合控制 PID控制, 自适应控制, 智能控制......

















1。为什么要学习这门课程?

--课程背景、内容与意义

执行元件: 直流电机、交流电机, 液压马达......

课

<u>测量元件</u>:

됒

• 力传感器、接触传感器、视觉传感器……

学

• 光电编码器、电磁测角、电位器......

习

功放线路: 驱动器、逆变器......

内

校正与补偿: PID控制, 自适应控制, 智能控制......

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



1。为什么要学习这门课程?

--课程背景、内容与意义


#### 常见的驱动电机类型


力矩/速度/位置控制用电机


- a. 直流伺服电机
- b. 感应伺服电机
- c. 无刷直流伺服电机
- d. 永磁同步伺服电机
- e. 步进电机














## • 自动控制技术:

自动控制原理 + 自动控制元件及线路



哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



# 2。如何学习这门课程?

### 目的:

在控制系统研制过程中,对自动控制系统的构成、所需传感、执行元件及驱动线路的选择和使用具备系统的分析能力。具备与电气、机械结构、计算机等其他专业技术人员进行交流与协作的能力。

### 任务:

掌握控制系统中主要的传感、执行部件和线路的<mark>原理、</mark> 特点和应用注意事项。



# 本课程特点

电子、信息技术迅速发展,信息的检测和信号的传输、变换都是以电压、电流的形式进行。在控制系统的检测 控制和驱动环节中,信息绝大多数都是以电信号为载体。

在执行环节方面,相对于热机、液压、气动等运动执行器, 电机执行器以其显著的优点而成为控制系统实现的首选, 现代运动控制系统绝大多数为电机伺服系统。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



#### 2。如何学习这门课程?

# 本课程特点

- 课程知识体系是多学科交叉,涉及知识面广;特别是与电气工程技术具有紧密的联系,要求具有良好的电路、电子学科知识基础,特别是电路理论的基础。
- 本课程核心是掌握不同自控元件及线路的原理、特点和应用方法,需要将所学的大学物理知识与本课程的知识融会贯通,用已有知识体系结合工程实践进行思考。



# 本课程特点

- 课程学习思考举例:
  - 1,运动控制的实质
  - 2, 系统运行中的物理原理



哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



### 2。如何学习这门课程?

# 本课程特点

- 有限的课时内要掌握大量的自控元件及线路的原理、特点和应用方法,需要在课外及时复习掌握所学知识,充分阅读课外资料,积极思考,才能跟上教学进度。
- 充分利用网络资源,针对学习过程中的各种疑问,专题检索获得答案;结合网络资源重点掌握关键的概念、应用特点。



# 课程教学

- 本课程学习方式:

课堂讲授课程实验

作业与报告 闭卷考试

- 考试要求: 采用累加式考核方式

总成绩100分:

考试 60分; 课程实验 15分; 作业与报告25分。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



### 1。为什么要学习这门课程?

--本课程的目的与任务

### 本课程学习的其它功效:

# 锻炼学生对复杂系统的分析能力



姓名: 朱镕基 清华大学电机系电机制造专业毕业



姓名: 江泽民 上海交通大学电机系毕业














# 目 录

- 1。为什么要学习这门课程?
  - --课程背景、内容与意义
- 2。如何学习这门课程?
  - --课程特点与学习指南
  - --控制元件发展趋势
- 3。磁场/磁路基础知识
  - -磁场基本物理量
  - -磁路基本定律








2。如何学习这门课程? ----控制元件的发展趋势

# 自动控制元件向多信息融合的自主智能发展



哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



# 目 录

- 1。为什么要学习这门课程?
  - --课程背景、内容与意义
- 2。如何学习这门课程?
  - --课程特点与学习指南
  - --控制元件发展趋势
- 3。磁场/磁路基础知识
  - -磁场基本物理量
  - -磁路基本定律



### 3。磁场基本理论

电磁元件是利用磁场做媒介来实现能量(或信息)转换(或传递)的装置。



磁场产生: 」 由永久磁铁产生

由电流产生


磁场分类: 直流磁场 交流磁场

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



### 3。磁场基本理论---磁场的基本物理量

#### 一、磁力线








磁力线(或称磁感线)是用来形象描述磁场分布的假想曲线。磁力线是三维的封闭曲线;磁力线上任一点的切线方向即该点磁场的方向。



#### 磁力线基本特征:

- 1) 所有磁力线都不交叉; 磁力线的相对疏密表示磁场的相对强弱;
- 2) 任何磁场中每一条磁力线都是环绕电流的无头无尾的闭合曲线, 即没有起点也没有终点;
- 3) 在任何磁场中,每一条闭合的磁力线的回转方向和 该闭合磁力线所包围的电流方向符合右手螺旋法则。






#### 二、磁感应强度 B

定义:表示在空间某点磁场强弱和方向的物理量,是一个空间矢量。

通俗的说, 磁感应强度为通过某单位面积的磁力线的条数。所以磁感应强度也称为磁密(磁通密度)。

磁感应强度的方向: 为该点磁场的方向。



磁感应强度的单位为T (特斯拉)

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



### 3。磁场基本理论---磁场的基本物理量

#### 三、磁通 Φ


定义:通过磁场中一个给定面 A 的磁力线的条数, 简称磁通。通过面积A的磁通量为:

$$\Phi = \int_A B \cos \theta \, dA$$
$$= \int_A B \cdot dA$$

在均匀的磁场中磁通量:

 $\Phi = B \cdot A$ 

磁通单位: Wb(韦伯)






磁路: 电磁元件中, 磁通所经过的闭合回路称为磁路。

通过电磁元件工作磁路路径的磁通称为主磁通,

另外还有少量的磁通不在此路径通过,称为漏磁通。



哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



### **3。磁场基本理论**---磁场的基本物理量




图 1-1-1 典型电磁元件的磁路

- (a) 无气隙简单磁路; (b) 变气隙简单磁路; (c) 无气隙分支磁路;
- (d) 有气隙分支磁路

常见的铁心磁路



### 四、磁场强度 H

定义:在任何介质磁场中,某一点的磁感应强度*B* 和同一点上介质磁导率*μ*的比值,即:

 $H=R/\mu$ 

单位: H — 安每米 (A/m) 或安每厘米 (A/cm)

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



# 3。磁场基本理论——磁场的基本物理量

# 五、磁导率 μ

定义: 用来表示物质导磁能力大小的物理量,称为导磁系

数或磁导率。单位: 亨每米 (H/m)

真空的磁导率为:  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$  (H/m)

空气的磁导率: 近似等于真空磁导率。

相对磁导率:  $\mu_r = \mu/\mu_0$  (无单位)

其中: μ — 物质的实际磁导率。



# 目 录

- 1。为什么要学习这门课程?
  - --课程背景、内容与意义
- 2。如何学习这门课程?
  - --课程特点与学习指南
  - --控制元件发展趋势
- 3。磁场/磁路基础知识
  - -磁场基本物理量
  - -磁路基本定律


哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



- **3。磁场基本理论──**磁路的基本定律
  - 一、高斯定律 (磁通连续性定律)


通过磁场中封闭曲面的总磁通量为零

- (1) 假设: 磁场中有一个封闭的曲面
- (2) 规定: 垂直于曲面而向外的方向为正方向
- (3) 公式:  $\oint_A B \cdot dA = \oint_A B \cos \theta \, dA = 0$
- (4) 图示:





根据高斯定律可得到: 汇集在一点的多条磁路 (分支磁路) 中的磁通代数和等于零。



磁路基尔霍夫第一定律:

$$\Phi_2 + \Phi_3 - \Phi_1 = 0$$

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心




# 3。磁场基本理论---磁路的基本定律

# 二、安培环路定律(全电流定律)


空间中磁场强度H 沿任意一条闭合路径 L 的线积分,等于这个闭合路径所包围的各传导电流的代数和。


$$\oint_{L} H \cdot dL = \sum_{i} I_{i}$$



方向:电流方向和闭合路径方向符合右手定则为正,否则为负。







$$\begin{split} \oint_{L} & H \bullet dL = H_{1} L_{ab} + H_{2} L_{bc} + H_{3} (L_{cd} - \delta) + H_{\delta} L_{\delta} + H_{4} L_{ad} \\ &= I_{1} N_{1} - I_{2} N_{2} \end{split}$$

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



# 3。磁场基本理论---磁路的基本定律

$$\Sigma H_i L_i = \Sigma I_k N_k$$

定义:

磁路磁压降  $U_{mi}=H_iL_i$ , 其方向与磁场方向相同。


磁路磁动势  $F_{mk}=I_kN_k$  ,其方向与电流方向一致。

磁路基尔霍夫第二定律:

$$\sum_{i} U_{mi} = \sum_{k} F_{mk}$$



### 三、磁路欧姆定律



$$H = \frac{B}{\mu}, B = \frac{\Phi}{A}$$

磁路的欧姆定律:

$$U_{\scriptscriptstyle m} = HL = \frac{\Phi}{\mu A} L = \Phi R_{\scriptscriptstyle m}$$

其中:  $R_m=L/(\mu A)$  称为该段磁路的磁阻,单位为 1/H

或 A/Wb;

 $\Lambda = 1/R_m$  称为磁导,单位为 H (亨)

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



# 3。磁场基本理论---磁路的基本定律

对比: 电路和磁路

电路		磁路
电动势 E	[V]	
电流 /	[A]	
电导率 γ	[S/m]	
电阻 R(R=L/( Y S))	[Ω]	
电导 G(1/R)	[1/8]	
欧姆定律 U=IR		
基尔霍夫第一定律 ∑1=0		
基尔霍夫第二定律 $\sum E=\sum U$		



#### 磁路与电路的差别:

- 1) 直流磁路无损耗,直流电路有i<sup>2</sup>R的损耗;
- 2) 磁路中的漏磁比电路中严重得多,电磁机构中,一般主磁通约占全部磁通的80%,气隙磁压降约占磁动势的80%。
- 3) 对常用的铁磁材料,磁导率 $\mu$ 由B-H曲线决定,呈显著的非线性,而电阻率 $\rho$ 一般可近似为常值;
- 4) 对线性电路可应用叠加定律,磁路一般呈显著的饱和非线性,一般不能应用叠加定律。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



3。磁场基本理论---磁路的基本定律

# 四、法拉第定律 (电磁感应定律)


当通过闭合导电回路所包围的面积内的磁通量  $\phi$  发生变化时,在回路上产生的感应电动势  $e_{f}$  总是与磁通量对时间t的变化率的负值成正比。

$$e_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

其中: 磁通 —— 单位为韦伯 (符号: Wb)

时间 —— 单位为秒 (符号: S) 电动势 — 单位为伏 (符号: V)





# 3。磁场基本理论---磁路的基本定律

### 引起磁链变化的原因:

- (1)磁通由交流电流产生,空间中任一点的磁通随时间变化;
- (2)空间中各点磁通不变化,但线圈位置变化,磁链相应变化。 因此磁链可以看成是时间和位移的函数,即  $\Psi = \Psi(t,x)$ ,

## 所以有

$$\mathbf{d}\boldsymbol{\varPsi} = \frac{\partial\boldsymbol{\varPsi}}{\partial t}\mathbf{d}t + \frac{\partial\boldsymbol{\varPsi}}{\partial x}\mathbf{d}x$$

$$e = -\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\partial\psi}{\partial t} - \frac{\partial\psi}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = e_{\mathrm{T}} + e_{\mathrm{R}}$$



$$e = -\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\partial\psi}{\partial t} - \frac{\partial\psi}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = e_{\mathrm{T}} + e_{\mathrm{R}}$$

变压器电势/感生电动势

$$e_{\rm T} = -\frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

旋转(速度)电势/动生电动势

$$e_{\rm R} = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -V \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



### 3。磁场基本理论---磁路的基本定律

对于电磁元件的速度/动生电势: 感应电动势方向 由右手定则确定。并且:

导线切割磁力线产生电势 e = Blv

单位: 磁感应强度 —— 特斯拉 (符号: T)


长度 —— 米 (符号: m)


速度 —— 米每秒 (符号: m/s)

感应电势 —— 伏 (符号: V)

对电感不变的静止线圈  $e = -L \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$ 








### 电磁力与电磁转矩

• 1) 磁场中的载流导体所受的 电磁力和力矩为

$$F_e = BlI$$
  $T_e = BlIr$ 


2) 铁心表面的磁力


$$F_{\rm em} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\Phi}_{\delta}^2 \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{R}_{\delta}}{\mathrm{d}\delta} = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 s}{\delta^2} I^2 N^2$$



同性相斥,异性相吸,与距离平方成反比。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心







# 本节小结

伺服控制器(硬件)---人的大脑、小脑的生理组织

控制结构与策略(软件)--- 人的控制意识、策略

电气/液连接子系统---循环系统/神经传输系统

结构与材料子系统---骨骼系统/皮肤系统

功放与执行器子系统--- 肌肉系统

传感子系统---神经感知系统

能源子系统---消化、呼吸系统



# 本节小结

# 对磁路应掌握:

1) 基本关系/定义:

$$B = \mu H$$
  $\phi = Bs$   $F = Ni$   $U_m = Hl = \phi R_m$   $R_m = \frac{l}{\mu s}$ 


2) 磁场/磁路基本定理:

$$\sum \phi_i = 0 \qquad \sum H_i l_i = \sum Ni \quad e = -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} = Blv \qquad F = qv \times B = Bil$$

哈尔滨工业大学航天学院 <mark>控制与仿真中心</mark>



# 作业 原型电机分析



哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



#### 作业 原型电机分析

仔细观察录像中制作的简易旋转电机,根据电路课程 已学知识,分析其原理。

提示: 1) 碱性干电池的外筒是钢质材料

2) 圆筒磁钢可以导电,且磁钢的电阻率较大。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



# 致 谢

本文档所引用的许多素材,来源于互联网上国内外的课件、科技论文、文章等。本文引用只是为了给学生提供更好的教学素材,非商业目的。对这些所引用素材的原创者,在此表示深深的谢意。

