

Workshop Arduino




O que é o Arduino?





Especificações

Microcontrolador	ATmega328
Flash Memory	32KB
SRAM	2KB
EEPROM	1KB
Frequência do CLK	16MHz
Entradas analógicas	8
Entradas e saídas digitais	22 (6 PWM)
Tensão de entrada	7-12 V
Corrente máxima por saída	40mA





Estrutura do código

- Inclusão de bibliotecas
- Declaração de MACROS
- void setup()
- void loop()

```
#include <exemplo.h>
#define SAIDA1 5
#define ENTRADA1 2

void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
}
```



Controlo de Fluxo e Variáveis

- If... else
- while
- do... while
- switch... case
- for
- continue
- break

int	16 bits
float	32 bits
long	32 bits
char	8 bits
byte	8 bits
bool	8 bits

https://www.arduino.cc/reference/en/



Função pinMode()

```
pinMode(pin, mode);
```

Argumentos:

- pin numero do pin que queremos configurar
- mode Existem três configurações possíveis:
 - INPUT (definido por defeito)
 - OUTPUT
 - INPUT_PULLUP



Função digitalRead()

```
digitalRead(pin);
```

Argumentos:

 pin – numero do pin onde queremos medir uma tensão "ler"

Retorno:

- HIGH valor na entrada aproximadamente 5V
- LOW valor na entrada aproximadamente 0V



Função digitalWrite()


```
digitalWrite(pin, value);
```

Argumentos:

- pin numero do pin onde queremos colocar um valor de tensão "escrever"
- value:
 - HIGH Coloca 5V na saída
 - LOW Coloca OV na saída




Como funciona a Breadboard?






Como funciona o LED?





Como funciona o botão?






Resistência

$$V = I * R$$


https://www.eeweb.com/tools/ 4-band-resistor-calculator





Exercício 1A


- Configurar uma saída e uma entrada
- Acender o LED quando o botão está pressionado



fritzing



Circuito pull-up






Solução exercício 1A

```
#define BOTAO 2
#define LED 3
void setup() {
  pinMode (BOTAO, INPUT);
  pinMode (LED, OUTPUT);
void loop() {
  if(!digitalRead(BOTAO)){
    digitalWrite (LED, HIGH);
  }else{
    digitalWrite (LED, LOW);
```



Exercício 1B

- Configurar uma saída e uma entrada pull-up
- Acender o LED quando o botão está pressionado



fritzing



Solução exercício 1B

```
#define BOTAO 2
#define LED 3
void setup() {
  pinMode (BOTAO, INPUT PULLUP);
  pinMode (LED, OUTPUT);
void loop() {
  if(!digitalRead(BOTAO)){
    digitalWrite (LED, HIGH);
  }else{
    digitalWrite (LED, LOW);
  }
```



Função analogRead()

```
analogRead(pin);
```

Argumentos:

 pin – numero do pin onde queremos ler o valor analógico (0-7)

Retorna:

• Inteiro entre 0 e 1023



Função analogWrite()


```
analogWrite(pin, value);
```

Argumentos:

- pin numero do pin onde queremos escrever um valor
- value numero inteiro entre 0(sempre desligado) e 255(sempre ligado) que corresponde ao duty cycle do sinal de saída.




PWM





Saídas PWM





Função map()

```
map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh);
```

Argumentos:

- Value: o numero(variável) a mapear
- fromLow: limite mínimo do valor presente em value
- fromHigh: limite máximo dos valor presente em value
- toLow: limite mínimo do valor retornado
- toHigh: limite máximo do valor retornado


Retorna:

Valor mapeado



Exercício 2


- Acender o LED apenas quando o botão esta a ser pressionado
- Alterar a intensidade do led consoante a leitura do sensor



fritzing



Divisor de tensão




$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in}$$

Solução exercício 2

```
#define BOTAO 2
#define LED 3
void setup() {
  pinMode (BOTAO, INPUT_PULLUP);
  pinMode (LED, OUTPUT);
void loop() {
  int sensor, led;
  sensor = analogRead(0);
  led = map(sensor, 0, 1023, 0, 255);
  if(!digitalRead(BOTAO)){
    analogWrite (LED, led);
  }else{
    analogWrite(LED, LOW);
```



Comunicação Serial





Função Serial.begin()

```
Serial.begin(speed);
```

Argumentos:

 Speed: Velocidade da baud rate em bits por segundo

Velocidades: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, or 115200



Função Serial.parseInt()

```
Serial.parseInt();
```

Procura pelo próximo valor convertível para int na porta serial

A conversão termina quando não foram lidos nenhuns caracteres durante um tempo especificado(Serial.setTimeout()) ou quando um valor que não é dígito é lido



Função Serial.available()

```
Serial.available();
```


Obter o número de bytes (caracteres) disponíveis para leitura da porta serial

```
if (Serial.available()!=0) {
   analogWrite(LED, Serial.parseInt());
}
```



Exercício 3

- Enviar por porta serial:
 - 0 quando o botão não está pressionado
 - valor entre 0 e 255 quando o botão está a ser pressionado, esse valor deve ser proporcional ao valor medido pelo LDR
- Alterar a intensidade do led consoante a leitura da porta Serial, são valido valores entre 0 e 255



Solução exercício 3

```
#define BOTAO 2
#define LED 3
#define LDR 0
void setup() {
  pinMode (BOTAO, INPUT PULLUP);
  pinMode (LED, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  int sensor, led;
  sensor = analogRead(LDR);
  led = map(sensor, 0, 1023, 0, 255);
  if(!digitalRead(BOTAO)){
    Serial.println(led);
  }else{
    Serial.println(0);
  if(Serial.available()!=0){
    analogWrite(LED, Serial.parseInt());
```



Função tone()

```
tone(pin, frequency);
tone(pin, frequency, duration);
```


Argumentos:

- Pin: Pin a gerar a onda quadrada com duty cycle a 50% e com as propriedades definidas nos outros argumentos
- Frequency: Frequência do sinal em hertz
- Duration: Duração do sinal em milisegundos



Exercício 4

- Enviar por porta serial:
 - 0 quando o botão não está pressionado
 - valor entre 500 e 5000 quando o botão está a ser pressionado, esse valor deve ser proporcional ao valor medido pelo LDR
- Alterar a frequência do som emitido pelo buzzer consoante a leitura da porta Serial, são validos valores entre 500 e 5000




Solução exercício 4

```
#define BOTAO 2
#define BUZZER 3
#define LDR 0
void setup() {
 pinMode(BOTAO,INPUT PULLUP);
 pinMode(BUZZER, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
 int sensor, buzzer, serial in;
  sensor = analogRead(LDR);
 buzzer = map(sensor, 0, 1023, 500, 5000);
  if(!digitalRead(BOTAO)){
    Serial.println(buzzer);
  }else{
    Serial.println(0);
  if(Serial.available()!=0){
    serial_in = Serial.parseInt();
   if(serial in==0){
      noTone (BUZZER);
    }else{
      tone(BUZZER, serial in);
```



Exercício 5A

 Tornar o botão persistente, um toque no botão deve ligar o envio do valor do buzzer se o envio estava desligado e vice-versa



fritzing

Solução exercício 5A

```
#define BOTAO 2
#define BUZZER 3
#define LDR 0
bool state = false, curr = false, prev = false;
void setup() {
  pinMode (BOTAO, INPUT PULLUP);
  pinMode (BUZZER, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  int sensor, buzzer, serial in;
  sensor = analogRead(LDR);
  buzzer = map(sensor, 0, 1023, 500, 5000);
  curr = digitalRead(BOTAO);
  if (curr == LOW && prev == HIGH) {
    state = !state;
```

```
if(!state){
  Serial.println(buzzer);
}else{
  Serial.println(0);
if (Serial.available()!=0) {
  serial in = Serial.parseInt();
  if(serial in==0){
    noTone (BUZZER);
  }else{
    tone (BUZZER, serial in);
prev = curr;
```

Exercício 5B

```
#define BOTAO 2
#define BUZZER 3
#define LDR 0
bool state = false, curr = false, prev = false;
void setup() {
  pinMode (BOTAO, INPUT PULLUP);
  pinMode (BUZZER, OUTPUT);
  Serial.begin (9600);
void loop() {
  int sensor, buzzer, serial in;
  sensor = analogRead(LDR);
  buzzer = map(sensor, 0, 1023, 500, 5000);
  curr = digitalRead(BOTAO);
  if (curr == LOW && prev == HIGH) {
    state = !state;
```

```
if(!state){
  Serial.println(buzzer);
}else{
  Serial.println(0);
if (Serial.available()!=0) {
  serial in = Serial.parseInt();
  if(serial in==0){
    noTone (BUZZER);
  }else{
    tone (BUZZER, serial in);
prev = curr;
delay(1000);
```



Função attachInterrupt()

```
attachInterrupt(interrupt, ISR, mode);
```

Argumentos:

- interrupt numero da interrupção que queremos configurar (≠ numero do pin)
- ISR Função a executar como interrupção
- mode Existem quato configurações possíveis:
 - LOW
 - CHANGE
 - RISING
 - FALLING



Associação entre o numero da interrupção e o pino

Placa	INT.0	INT.1	INT.2	INT.3	INT.4	INT.5
Uno, Ethernet, Nano	2	3				
Mega2560	2	3	21	20	19	18
32u4 based (e.g. Leonardo, Micro)	3	2	0	1	7	



Função digitalPinToInterrupt()

```
digitalPinToInterrupt(pin);
```

Argumentos:

 pin – numero do pin cujo numero de interrupção queremos saber

Retorno:

 numero de interrupção associado ao pin colocado em argumento

Interrupção

- Função delay() não funciona dentro da rotina de interrupção
- As rotinas de interrupção devem ser curtas
- Deve ser usado o qualificador volatile em variáveis usadas nas rotinas de interrupção

```
volatile bool var;

void setup() {
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2),exemplo,CHANGE);
}


void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
}

void exemplo() {
  var = !var;
}
```



Exercício 6A

- Associar interrupção externa ao botão
- O botão deve ligar o envio do valor do buzzer se o envio estava desligado e vice-versa




fritzing

Solução exercício 6A

```
#define BOTAO 2
#define BUZZER 3
#define LDR 0
                                                                          if (Serial.available()!=0) {
volatile bool play = false;
                                                                             serial in = Serial.parseInt();
                                                                            if(serial in==0){
void setup() {
                                                                               noTone (BUZZER);
  pinMode (BOTAO, INPUT PULLUP);
                                                                             }else{
  pinMode (BUZZER, OUTPUT);
                                                                               tone (BUZZER, serial in);
  Serial.begin(9600);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BOTAO), interrupt, FALLING);
void loop() {
  int sensor, buzzer, serial in;
                                                                        void interrupt(){
  sensor = analogRead(LDR);
                                                                          play = !play;
  buzzer = map(sensor, 0, 1023, 500, 5000);
  if(!play){
    Serial.println(buzzer);
  }else{
    Serial.println(0);
```



Debounce





Função millis()

```
millis();
```

Retorno:

• Numero de milissegundos desde que o Arduino está ligado, volta a zero passado 50 dias!


Deve ser usado um **unsigned long** para guardar o valor retornado por esta função.



Exercício 6B

• Implementar um debouncer

Sugestão: Não deixar alterar a variável *play* se esta foi alterada há menos de 500 ms.



fritzing

Solução exercício 6B

```
#define BOTAO 2
#define BUZZER 3
#define LDR 0
                                                                        if (Serial.available()!=0) {
#define DELAY 500
                                                                           serial in = Serial.parseInt();
                                                                          if(serial in==0){
volatile bool play = false;
volatile unsigned long timer = 0;
                                                                             noTone (BUZZER);
                                                                           }else{
void setup() {
                                                                             tone (BUZZER, serial in);
 pinMode (BOTAO, INPUT PULLUP);
 pinMode (BUZZER, OUTPUT);
 Serial.begin (9600);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BOTAO), interrupt, FALLING);
                                                                      void interrupt() {
void loop() {
 int sensor, buzzer, serial in;
                                                                        if ((millis()-timer > DELAY)) {
  sensor = analogRead(LDR);
                                                                          play = !play;
  buzzer = map(sensor, 0, 1023, 500, 5000);
                                                                          timer = millis();
 if(!play){
   Serial.println(buzzer);
  }else{
   Serial.println(0);
```

Exercício 6C

```
#define BOTAO 2
#define BUZZER 3
#define LDR 0
                                                                           if (Serial.available()!=0) {
#define DELAY 500
                                                                             serial in = Serial.parseInt();
                                                                             if(serial in==0){
volatile bool play = false;
volatile unsigned long timer = 0;
                                                                               noTone (BUZZER);
                                                                              }else{
void setup() {
                                                                                tone (BUZZER, serial in);
 pinMode (BOTAO, INPUT PULLUP);
 pinMode (BUZZER, OUTPUT);
 Serial.begin (9600);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BOTAO), interrupt, FALLING);
                                                                           delay(1000);
void loop() {
 int sensor, buzzer, serial in;
                                                                         void interrupt() {
 sensor = analogRead(LDR);
                                                                           if((millis()-timer > DELAY)){
 buzzer = map(sensor, 0, 1023, 500, 5000);
                                                                             play = !play;
                                                                             timer = millis();
 if(!play){
   Serial.println(buzzer);
  }else{
   Serial.println(0);
```