
Drawing Robot

_

Documentação



Índice:

- 1. Mapa de ligações
- 2. Software por o robot a desenhar
- 3. Como converter imagens para serem desenhadas pelo robot
- 4. TroubleShooting

Mapa de ligações


2. Software

Para controlar o drawing robot é necessário utilizar um gcode sender, o programa de utilização mais fácil é o *SourceRabbit GCode Sender* (disponível para download em: https://www.sourcerabbit.com/GCode-Sender/).

Comece por conectar o robot ao computador e depois ligar à tomada. Abra o software



A partir do dropdown menu selecionar uma porta e clicar 'Connect'



- Colocar manualmente a cabeça de impressão no canto inferior esquerdo da máquina.
- 2. Após isso clicar em "Reset Work Position" e confirmar que as coordenadas do "Work Position" fica a 0.
- 3. Clicar "Browse" e escolher o desenho.
- 4. Clicar "Send" para começar a desenhar.
- 5. Voltar a repetir todos os passos quando se quer imprimir novo desenho.


3. Como converter imagens para serem desenhadas pelo robot

- 1. Escolher imagem a desenhar (preferível em formato vetorial .SVG)
 - 1.1. Se a imagem não se encontrar em formato vetorial, utilizar http://www.autotracer.org/ para converter a imagem com as seguintes definições

Upload a file:	Escolher ficheiro Nenhum ficheiro selecionado
Or enter a URL:	
	Max. file size for upload is 6 MB. Supported file types: jpg, png, pdf, jpeg. Max. dimension: 5000x5000
Select output format:	SVG Scalable Vector Graphics
Number of colors:	No reduction ▼
	Number of colors the image will be reduced to before it is vectorized Range: 1-256.
Hide advanced options	
Smoothing:	More detailed ▼
Despeckle:	Active Removes small elements. Result will be cleaner but less detailed.
White background:	☐ Ignore White background will not get converted to vector.
	Start


- Utilizando o software Inkscape (link para download: https://inkscape.org/en/ instruções e comandos em inglês) criar novo documento com o tamanho de uma folha A4 na horizontal (File -> New from template ->(procurar por A4 na caixa de pesquisas) e selecionar folha na horizontal
- 3. Importar imagem .svg (File ->Import)
- 4. Usar o menu 'path' para converter a seleção do desenho para um caminho (primeira opção: 'Object to path' or 'Stroke to path')
- 5. Ir ao menu 'extensions' --> 'gcodetools' --> escolher 'Tools library'

- 6. Na caixa de diálogo que aparece, seleciona 'default' como 'Tools type'. Clicar 'Apply'.
 - Uma caixa verde aparece sobre o desenho. Clicar 'Close' para fechar a caixa de diálogo.
- 7. Move a caixa verde para um lado da folha de desenho, fora da área de desenho clicando nela com o rato. Agora podemos editar os parâmetros do GCODE. Podes experimentar com os parâmetros 'feed', 'passing feed' e 'fine feed'. Eu costumo pôr todos a 2000.
 - Clica duas vezes sobre os valores para os editar.
- 8. Agora muda o valor '(None)' de 'gcode before path' para 'M3S030' e muda '(None') do 'gcode after path' para 'M5'.
 - Estes são os comandos que mandam o robot baixar e levantar a caneta.
- 9. Eu costumo usar o valor de 'penetration feed' à volta de 50 para introduzir um certo atraso para o software de desenho ir baixando a caneta mais lentamente.
- Agora seleciona os objetos no desenho que queres que sejam desenhados (se quiseres tudo, não seleciones nada).
- 11. Usa o menu 'Extensions' --> 'Tools' --> 'gcodetools' --> 'Orientation points'.
 Isto permite calibrar o tamanho real do que a impressora vai desenhar. Deixa tudo default, eu uso '2 points-mode' quase sempre. Clica 'Apply'. Depois clica 'Close' para fechar a caixa de diálogo.
- 12. Devem ter aparecido duas setinhas no desenho, deixa a setinha com as coordenadas 0.0,0.0,0.0 no sitio onde está (presumo que seja no canto inferior esquerdo da folha). Clica na outra setinha até a teres selecionado e depois vai a caixa do 'X:' e escreve lá 100. A seta vai se mexer para a posição correta.



(make sure your Grbl plotter settings for steps per mm X and Y are also set correctly; with 1/4 microstepping this is probably around 30)

13. Usa o menu 'Extensions' → 'gcodetools' --> 'Path to Gcode' Podes mudar a 'Cutting order', mas normalmente a opção 'subpath by subpath' faz bons resultados. Na tab 'Preferences' podes editar o nome do ficheiro gcode e onde vai ser guardado. IMPORTANTE - na parte de mudar o nome do ficheiro, altera a extensão para ".gcode" de modo à máquina entender o ficheiro.



- 14. Volta a primeira tab 'Path to Gcode' e clica 'Apply'.
 Um pop up vai aparecer, se sim, clica OK. Isto vai gerar umas setinhas que será como o robot irá desenhar o desenho utilizando o ficheiro gerado.
- 15. Estás pronto a imprimir.

4. TroubleShooting

Erro	Resolução
O desenho não está a corresponder ao pretendido	Clicar "Soft Reset" e voltar a enviar o código do desenho
A máquina "bate" nos end-stops	Clicar "Stop Alarm" e "Soft Reset" até o alarme parar
Outros error	Contactar: Francisco Mendes 914713243

5. Links Relevantes

http://www.autotracer.org/

https://www.thingiverse.com/thing:2058866