
- RACKER Lschool




WORKSHOP IOT

Relógio com estação meteorológica




O que é um microcontrolador?

Pequeno computador feito num único circuito integrado








Zona de alimentação

Pins digitais



Diferenças:

- WiFi
- Funciona a 3,3V
- Indexação dos pin's

NODEMCU

Pino Analógico SD3 SDO **D6** GND E RST AYARAFUN GND FLASH RST


Pins digitais

LED Integrado

Zona de alimentação





7



INSTALAÇÃO DO NODEMCU


No Arduino IDE







Clicar em Preferências

Permite mudar a localização de onde são gravados os programas



Permite mudar o forncecedor de bibliotecas de placas





Escrever esp8266 na caixa de pesquisa

PRIMEIROS PASSOS

No Arduino IDE

Funções iniciais

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
}
```

CONTROLAR UM LED

No Arduino IDE, abrir "1º Exercício"

Funções Básicas

```
void setup() {
 pinMode(pin, mode); // Configura o comportamento do pino,
                           como pino de entrada ou saída
void loop() {
 digitalWrite(pin, value); // Coloca o pino em estado de "1" (3,3V)
                           ou "0" (OV)
 delay(ms)
                        // Para o microcontrolador durante x
                           milissegundos
```

1º Exercício

To do list:

- 1. Definir o
 LED_BUILTIN como
 output
- 2. Ligar durante 2 segundo, desligar durante 1

Controlar um LED

```
void setup() {
// Inicializa o LED integrado como um pino de saída
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
void loop() {
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
                                         // Liga o LED
 delay(1000);
                                         // Espera 1 segundo
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
                                         // Desliga o LED
 delay(2000);
                                         // Espera 2 segundos
```

ESCREVER PARA A CONSOLA

No Arduino IDE, abrir

"2° Exercício – escrever para a consola"

Funções Básicas

```
void setup() {
 // Inicia o canal de comunicação em série
 Serial.begin(velocidade);
void loop() {
 // Escreve para o monitor de série e adiciona uma linha
 Serial.println(variável);
 // Lê bits do monitor de série
 incomingByte = Serial.read();
```

Velocidades:

- 300
- 600
- 1200
- 2400
- 4800
- 9600
- 14400
- 19200
- 28800
- 38400
- 57600
- 115200
- etc

Escrever para a consola

```
void setup() {
// Inicializa o LED integrado como um pino de saída
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
void loop() {
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
                                         // Liga o LED
 delay(1000);
                                         // Espera 1 Segundo
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
                                         // Desliga o LED
 delay(2000);
                                         // Espera 2 segundos
```

2º Exercício

- 1. Iniciar a comunicação em série na velocidade 115200
- 2. Indicar que o LED está apagado
- 3. Indicar que o LED está ligado

Escrever para a consola

```
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 // Inicializa o LED integrado como um pino de saída
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
void loop() {
 Serial.println("LED on");
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
                                          // Liga o LED
 delay(1000);
                                          // Espera 1 Segundo
 Serial.println("LED off");
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
                                          // Desliga o LED
 delay(2000);
                                          // Espera 2 segundos
```

LIGAR AO WIFI

No Arduino IDE, abrir


"3° Exercício – ligar ao WiFi"


LIGAR A PARTILHA DE WIFI

Windows 10

CLICAR

Definições de rede e internet





CLICAR

Hotspot móvel

Hotspot móvel Hotspot móvel Partilhar a minha ligação à Internet com outros dispositivos Desligado Partilhar a minha ligação à Internet de Wi-Fi Nome de rede: Chico 12345678 Palavra-passe de rede: Banda de rede: Qualquer disponível Editar

CLICAR

Ligar Hotspot móvel

SSID = "Chico" Palavra-passe = "12345678"

Biblioteca Básicas

```
#include <ESP8266WiFi.h>
void setup() {
// Conetar ao wifi
 WiFi.begin(ssid, password)
void loop() {
```

Ligar ao WiFi

```
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "";
const char* password = "";

void setup() {
    delay(10);

// Connect to WiFi network
```

```
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
void loop() {
```

3º Exercício

- 1. Preencher SSID e password
- 2. Iniciar a comunicação em série em 115200
- 3. Indicar no monitor de série qual o nome da rede que se está a conetar
- 4. Iniciar o wifi
- 5. Indicar que o wifi está bem ligado

Ligar ao WiFi

```
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "<Nome do WiFi>";
const char* password = "<password>";
void setup() {
   Serial.begin(115200);
   delay(10);
// Connect to WiFi network
   Serial.print("Connecting to ");
   Serial.println(ssid);
   WiFi.begin(ssid, password);
```

```
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
void loop() {
```

CONTROLAR OLED NA NET

No Arduino IDE, abrir

"4º Exercício – controlo na web"

Controlar o LED na Net

```
#include <ESP8266WiFi.h>
WiFiServer server(80); // Cria o objeto do servidor
void setup() {
// Inicia o servidor
 server.begin();
 // Retorna o endereço IP do servidor
 WiFi.locallP()
```

Controlar o LED na Net

```
void loop() {
 // Manuseamento dos clients do servidor
 // Verifica se há algum cliente ligado
 WiFiClient client = server.available();
 // Le o botão que o cliente presionou
 String request = client.readStringUntil('\r');
 // Imprime para o webserver – funciona igual ao Serial.println
 client.println()
```

4º Exercício

1^a parte

- 1. Definir o ssid e password
- 2. Iniciar comunicação em série na porta 115200
- 3. Estabelecer a ligação ao Wifi
- 4. Iniciar o servidor
- 5. Imprimir o endereço IP
- 6. Imprimir que está tudo iniciado

Controlar o LED na Net

```
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "";
const char* password = "";
WiFiServer server(80);
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(10);
// Connect to WiFi network
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.begin(ssid, password);
```

```
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
 delay(500);
 Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
// Start the server
Serial.println("Server started");
// Print the IP address
Serial.print("Use this URL to connect: ");
Serial.print("http://");
Serial.println("/");
```

4º Exercício

2ª parte

- Atribuir um valor a "value" para controlar o website
- 2. Mudar o estado do LED
- 3. Imprimir o estado do LED no site

Controlar o LED na Net


```
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "";
const char* password = "";
WiFiServer server(80);
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(10);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 digitalWrite(ledPin, LOW);
// Connect to WiFi network
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.begin(ssid, password);
```

```
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
 delay(500);
 Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
// Start the server
server.begin();
Serial.println("Server started");
// Print the IP address
Serial.print("Use this URL to connect: ");
Serial.print("http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("/");
```

BLYNK -BOTÃO

No Arduino IDE, abrir

"5° Exercício – controlo móvel"



Every project made with Blynk can be branded, and published to App Store and Google Play with your icon and app name.

BLYNK



Blynk is an Internet of Things platform with a drag-n-drop mobile application builder that allows to visualize sensor data and control electronics remotely in minutes. Blynk IoT cloud solution is open-source. Blynk hardware libraries support Arduino, Genuino, Raspberry Pi, Particle Photon, Electron, SparkFun.


Funções Básicas

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
char auth[] = "YourAuthToken"; // Escrever "" para wifi sem pass
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";
void setup() {
 // Inicializa a comunicação em série
 Serial.begin(9600);
 // Inicia a comunicação do wifi e liga-se ao servidor do Blynk
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
```

Funções Básicas

```
void loop() {
  Blynk.run();
  delay(ms) // EVITAR AO MÁXIMO CUSTO, usar timers
}
```

Virtual Pins



Funcionam como pinos do arduino que só existem no servidor

Controlar um pino virtual na app

```
// Esta função é chamada sempre que existe um novo evento relacionado com
este pino na app
BLYNK_WRITE(V1) {
  int pinValue = param.asInt(); // converte o valor da app para uma variável no
código
}
```

5° Exercício

1ª parte

- 1. Ir a https://examples.blynk.cc/
- Selecionar a board NodeMCU
- 3. Selecionar connection wifi
- 4. Selecionar example Virtual Pin Read
- 5. Copiar Código de exemplo para o Arduino
- 6. Criar projeto no Blynk





EXEMPLO DE APLICAÇÃO

5° Exercício


1^a parte

- Criar duas funções de comando de pins virtuais.
 V0 e V1
- 2. V0 é um botão e tem de fazer acender e apagar o LED_BUILTIN
- 3. V1 é um slider e deve fazer aparecer na aplicação o valor do slider

Controlo pelo Blynk

```
BLYNK_WRITE(VO) {
 pinValueV1 = param.asInt(); // Atribui o valor do pino VO para
uma variavel
 Serial.println(pinValueV1);
BLYNK_WRITE(V1) {
 sliderValue = param.asInt(); // Atribui o valor do pino VO para
uma variavel
 // Processa a nova informação
 Serial.println(sliderValue);
```





2ª sessão

WORKSHOP IOT


Relógio com estação metereológica



CONTROLAR O LCD

No Arduino IDE, abrir


"6º Exercício – controlar LCD"



fritzing

Comunicação I²C

- Permite ligar dispositivos de baixa velocidade
 - Microcontroladores
 - Sensores
 - Ecrãs
- Usa apenas dois fios para conetar
 - SDA serial data
 - SCL serial clock
- Baixo custo



Inicialização


```
#include <SSD1306.h>
#include < OLEDDisplayUi.h >
// I2C_DISPLAY_ADDRESS, SDA_PIN, SCL_PIN
SSD1306 display(0x3c, D1, D2);
OLEDDisplayUi ui( &display );
void setup() {
void loop() {
```

Inicialização

```
void setup() {
 // Inicia a comunicação I2C com o LCD
 display.init();
 //Vira o ecrã ao contrário
 display.flipScreenVertically();
 //Define o contraste do ecrã para o máximo
 display.setContrast(255);
 // Limpa o conteúdo do ecrã
 display.clear();
```

Escrever String


```
void loop() {
// Define o alinhamento da escrita
 display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
// TEXT_ALIGN_CENTER
// TEXT_ALIGN_RIGHT
// Escreve um String na posição pretendida
 display.drawString(x, y, "string");
 // Atualiza o ecrã
 display.display();
```



Desenhar

```
void loop() {
 // Desenha um retângulo
 display.drawRect(x, y, largura, altura);
// Desenha um circulo
 display.drawCircle(x, y, raio);
// Desenha uma linha horizontal
 display. drawHorizontalLine(x, y, comprimento);
// Desenha uma linha vertical
 display. drawVerticalLine(x, y, comprimento);
```







CONTROLAR O LCD - IMAGENS

No Arduino IDE, abrir


"7° Exercício – controlar LCD - imagens"

IMAGENS - formato .xbm

- Formato X bit map:
 - '1' representa preto
 - '0' representa branco
- Resolução até 128x64




- 1. Abrir o GIMP
- 2. Clicar em Novo




3. Selecionar:

Largura: 128 px


Altura: 64 px



4. Desenhar com a ferramenta LÁPIS e tamanho'1'




5. Exportar



.xbm

Como criar 6. Exportar com a extensão xhm



Como criar .xbm

7. Abrir documento criado e copiar vetor para o Arduino IDE

```
display->setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER); •
                                               HS logo bitmap.xbm ×
 #define HS_logo_branco_width 128
 #define HS logo branco height 64
 static unsigned char HS logo branco bits[] = {
    0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x1d, 0x8e, 0x07, 0xf0,
    0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x0a, 0xfa,
    0x1c, 0x4f, 0x0f, 0xf8, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70,
    0x70, 0x00, 0x1b, 0x7b, 0x9c, 0xc7, 0x1e, 0xfc, 0x07, 0x0e, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x38, 0xf0, 0x70, 0x80, 0x9b, 0x3b, 0xcc, 0xc3, 0x3d, 0x1e,
    0x07, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0xf0, 0x70, 0xc0, 0x9b, 0x03
34 lines, 2546 characters selected
```

Imagem

```
void loop() {

// Desenha um bitmap no ecrã
  display.drawXbm(int16_t x, int16_t y, int16_t width, int16_t
height, const char* xbm);
}
```


7º Exercício

- 1. Criar um imagem com o GIMP.
- 2. Definir imagem no ficheiro *Imagem.h.*
- 3. Escrever a função que desenha a imagem no setup().

CONTROLAR O LCD - FRAMES E OVERLAYS

No Arduino IDE, abrir "8º Exercício – controlar LCD – frames e <u>overlays"</u>

FRAMES e OVERLAY




Neste fantástico workshop
da HackerSchool estou a
dar os meus primeiros
o
passos em loT!

Overlay

8º Exercício

- Implementar a função desenhaFrame1 e nela escrever o Código que imprime no ecrã o logo da HackerSchool;
- 2. Adicionar funções para definer *frames* e *overlays*;
- 3. Iniciar o ui.

API - Interface de programação de aplicações



Conjunto de funções que facilitam a criação de um programa

ESTAÇÃO METEREOLÓGICA - HORA E DATA

Funções iniciais

```
/* Time Client */
#include "TimeClient.h"
TimeClient timeClient(UTC_OFFSET);
void loop() {
 // Atualiza a hora
 timeClient.updateTime();
 // Devolve cada parcela de tempo como uma string
 timeClient. getHours();
 timeClient. getMinutes();
 timeClient. getSeconds();
 timeClient. getFormattedTime();
```

ESTAÇÃO METEREOLÓGICA - INFORMAÇÃO METEREOLÓGICA

Funções de atualização

```
#include "WundergroundClient.h"
#include "WeatherStationFonts.h"
#include "WeatherStationImages.h"
WundergroundClient wunderground(SISTEMA_METRICO);
void loop() {
// Atualiza o estado da metereologia atual
wunderground.updateConditions(WUNDERGRROUND API K
EY, WUNDERGRROUND_LINGUA, WUNDERGROUND_PAIS,
WUNDERGROUND_CIDADE);
```

Funções de atualização

```
void loop() {
// Atualiza a previsão meterológica
wunderground.updateForecast(WUNDERGRROUND_API_KEY
, WUNDERGRROUND_LINGUA, WUNDERGROUND PAIS,
WUNDERGROUND CIDADE);
// Devolve a data para uma string
wunderground.getDate()
```

Funções de informação

```
void loop() {
 // Devolve a data para uma string
 wunderground.getDate()
 // Devolve a previsão por escrito para uma string
 wunderground.getWeatherText()
 // Devolve a temperatura para uma string
 wunderground.getCurrentTemp()
// Devolve o icon correspondente ao estado do tempo para uma string
 wunderground.getTodaylcon()
```

Funções de informação

```
void loop() {
 // Resumo da previsão
 wunderground.getForecastTitle(indiceDia)
// Icon da previsão
 wunderground.getForecastlcon(indiceDia)
 // Devolve a temp mínima para uma string
 wunderground.getForecastLowTemp(indiceDia)
// Devolve a temp máxima para uma string
 wunderground.getForecastHighTemp(indiceDia)
```

Site com muitas API https://any-api.com/

http://www.instructables.com/id/IoT-Wallet-smart-Wallet-With-Firebeetle-ESP32-Ardu/

http://www.instructables.com/id/IoT-Air-Freshner-with-NodeMCU-Arduino-IFTTT-and-Ad/

OBRIGADO!

WORKSHOP ARDUINO

Francisco Mendes Francisco.mendes@técnico.ulisboa.pt