TYT MD-9600

[Botón] Pulsación larga sobre «Botón»

Botón 1 + Botón 2 ... Pulsación simultánea sobre Botón 1 y Botón 2

Botón 1, Botón 2 Pulsación sobre Botón 1, después sobre Botón 2

Botón Botón del panel frontal

◄/▶ Corresponden a C/B

P4 Corresponde a *



Funciones comunes para DMR y FM

Potencia de RF [D], **◄/▶** o [P1] + **▲/▼**

Ajustes del canal[D], AB

Detalles del canal[P2] Modo inverso (REV) [#]

Selección DMR/FM[D], P4

Cambio de frec. o canal ▲/▼

Selección VFO o memoria ... A

MR: sel. nº de memoria nº tecla, AB

VFO: selección A/B A, [A]

VFO: selección TX/RX [D], ▲/▼

VFO: selección de frec. nº tecla, AB

Iniciar escaneo [A]

Parar escaneo PTT

Ajustes para FM

1.750 Hz PTT + AB Umbral de silenciador ▲/▼

Apertura del silenciador [P1]

FM/FMN P4

Otras funciones

Bloqueo del PTT AB, # Bloqueo del teclado AB, P4

Desbloqueo general [D], P4

Modo de arrangue ● + P1 + **(U)**

Ajustes para DMR

Lista de TG, selección TG, entrada manual #, nº TG, A**B**

TG desconocido, aceptar D

Llamada privada, aceptar AB

Llamada privada, entrada ##, DMR Id, AB Contacto, entrada ###, ▲/▼, AB

Selección TS1/TS2 P4

Otros datos informativos DMR

TG con color invertido TG desconocido

TG en un cuadro TG no en lista, aceptado

Menú rápido (Valores por defecto subrayados)

Acceso a menú rápido Canal > VFO Pasa los ajustes del canal al VFO Pasa los ajustes del VFO al canal VFO > Canal

Ninguno/CTCSS-DCS Filtro CTCSS

Ninguno (promiscuo)/TG seleccionado/Contacto/TG en lista Filtro DMR

Escaneo de CC No / Sí Filtro de TS

Talkaround No / Sí

Ordenar distancias roaming No/Manual/5km/10km/20km

Salir del menú rápido BAND/ESC



