Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Οι

Analog Ou

. . .

Allalog II

Stromversor-

gung

Sensoren

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

20. März 2017

Startpunkt digitaler Output

```
Blinkenlights
Workshop
```

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Out

Digital In

D . D'

LED Streifer

Stromversorgung

Sensorer

```
Blink Beispiel: File \rightarrow Examples \rightarrow Basics \rightarrow Blink
void setup() {
  pinmode(13, output);
void loop() {
  digitalwrite(13, high);
  delay(1000);
  digitalwrite(13, low);
  delay(1000);
```

setup

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Out

B1 11 11

A .. . I . . . I

Dines Dines

LED Streife

Stromversor-

Sensoren

pinmode(pin, modus) wählt für den Pin mit Nummer pin eine von drei Betriebsarten:

- OUTPUT: wird für Ausgabe verwendet, z.B. um LEDs zu schalten oder mit anderen Microcontrollern zu sprechen.
- INPUT: die Spannung am Pin kann gelesen werden.
- INPUT_PULLUP: wie INPUT, aber der Pin wird intern auf die Versorgunsspannung gezogen.

digitalWrite und Delay

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Out

.

. . .

Runta Dinge

Malana LEE

LED Streifer

Stromversor-

Sensoren

digitalWrite(pin, zustand) setzt bei einem auf OUTPUT gestellten Pin die Ausgangsspannung:

- 0 Volt für LOW
- 5 Volt für HIGH (oder was auch immer die aktuelle Versorgungsspannung ist)

delay(ms) tut ms Millisekunden lang nichts.

Andere Blink Muster

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ocl

Digital Out

Analog Ou

A - - | - - |

. ...-.-

I ED Straifor

Stromversor-

gung

Sensoren

Zwei Sekunden lang an, eine halbe aus.

Andere Blink Muster

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Out

Digital In

Dunte Dinge

. ED C: ...

LED Streller

gung

Sensore

Zwei Sekunden lang an, eine halbe aus.

```
void setup() {
  pinmode(13, output);
void loop() {
  digitalwrite(13, high);
  delay(2000);
  digitalwrite(13, low);
  delay(500);
```

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Out

Distract In

Analog Ir

Bunte Dinge

Mehrere LED

LED Streifer

Stromversor-

Sensoren

Was passiert, wenn man die Zeiten ganz niedrig setzt?

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Ou

D1 1/1 1/1

. . .

Analog I

Mehrere LED

LED Streifer

Stromversor-

Sensorer

Was passiert, wenn man die Zeiten ganz niedrig setzt?

→ Man sieht kein Blinken mehr

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Out

Digital In

. . .

.

Bunte Dinge

LED Streife

Stromversor

Sensorer

Was passiert, wenn man die Zeiten ganz niedrig setzt?

→ Man sieht kein Blinken mehr

Was passiert, wenn die Zeitverhältnisse geändert werden?

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Out

_...

. . .

.

Bunte Dinge

LED Streife

Stromversor gung

Sensorer

Was passiert, wenn man die Zeiten ganz niedrig setzt?

→ Man sieht kein Blinken mehr

Was passiert, wenn die Zeitverhältnisse geändert werden?

 \rightarrow Dimmen

analogWrite

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Out

A .. . I . . . I

LED Streifer

Stromversor-

Sensoren

analogWrite(pin, wert) schaltet den Pin
automatisch an und aus, mit variablen An-/Aus-Zeiten

- \rightarrow Pulsweitenmodulation
 - Frequenz: Etwa 490 Hz
 - Wertebereich: 0 bis 255
 - Nur auf Pins 3, 5, 6, 9, 10, und 11.
 - Die PWM Pins sind auf dem Arduino mit ~ markiert.

PWM Funktionsweise: Zähler + Vergleich



Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Out

Analog Ot

Allalog III


Bunte Dinge

Mehrere LED

LED Streife

Stromversor-

Sensore



PWM, Schwellwert 128

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Our

Analog Out

_...

. . . .


. . .

Ŭ

LED Strelle

Stromversorgung

Sensore





PWM, Schwellwert 16

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Our

Analog Out

.


Bunte Dinge

Welliele LLD:

LED Streife

Stromversorgung

Sensorei



Einfacher PWM Code

```
Blinkenlights
Workshop
```

Stephan Messlinger, Valentin Och

Digital Out

Analog Out

Digital In

Analog Ir

Bunte Dinge

Mehrere LED

LED Streifer

Stromversorgung

Sensore

```
int const led_pin = 11;
void setup() {
  pinMode(led_pin, OUTPUT);
void loop() {
  // Zeit seit Beginn des Programms
  unsigned long time = millis();
  // Berechne eine Sägezahn mit 0.1 Hz
  int value = 255 * time / 4000;
  // Verwende den Wert als Schwellwert
  analogWrite(led_pin, value);
```

Datentypen (1)

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Och

Digital O

Analog Out

B1 11 11

. . .

. . .

Dulite Dilige

LED Streif

Stromverso

Sensorei

- unsigned long time und int value definieren Variablen.
- unsigned long und int sind die Typen, time und value die Namen, bzw. Identifier.
- Normal sind Typen vorzeichenbehaftet, durch unsigned haben sie einen nicht-negativen
 Wertebereich
- Kleinere Datentypen sind schneller

```
Typ Wertebereich unsigned Wertebereich char -2^7 bis 2^7 - 1 0 bis 2^8 - 1 int -2^{15} bis 2^{15} - 1 0 bis 2^{16} - 1 long -2^{31} bis 2^{31} - 1 0 bis 2^{32} - 1
```

Datentypen (2)

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Out

Duitte Dilige

LED Streife

Stromversorgung

Sensoren

- float für Gleitkommazahlen (sehr langsam!)
- double für genauere Gleitkommazahlen (unglaublich langsam)
- const Suffix (z.B. int const) für Werte, die sich nach ihrer Definition nicht ändern. Vorteile:
 - Etwas lesbarer
 - Kann zu schnelleren Programmen führen
- Zu große (oder kleine) Werte führen zu Überlauf:
 - Bei char: 127+1 → -128
 - Bei unsigned char: $0 1 \rightarrow 255$

PWM Frequenz

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Out

Distract In

Analog I

Bunte Dinge

...

LED Streifer

Stromversor-

Sensoren

490 Hz sind bei schnellen Bewegungen sichtbar. Bestimmung der Frequenz: Taktfrequenz / Vorteiler / Zählergröße

- Taktfrequenz: 16 MHz
- Zählergröße:
 - 256 für Pins 5 und 6
 - 510 für 3, 9, 10, 11

PWM Vorteiler: Timer 0, Pins 5 und 6

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Out

Digital In

Analog I

Dunte Ding

Mehrere LEC

LED Streifer

Stromversorgung

Sensoren

Einstellung	Teiler	Frequenz
0×01	1	62500
0×02	8	7813
0×03	64	977
0×04	256	244
0×05	1024	61

Einstellen durch

TCCROB = (TCCROB & Ob11111000) | Einstellung

PWM Vorteiler: Timer 1, Pins 9 und 10

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Out

Analog I

Wichiele EED

LED Streife

Stromversor gung

Sensoren

Einstellung	Teiler	Frequenz
0×01	1	31373
0×02	8	3921
0×03	64	490
0×04	256	123
0×05	1024	31

Einstellen durch

TCCR1B = (TCCR0B & Ob11111000) | Einstellung

PWM Vorteiler: Timer 2, Pins 11 und 3

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Out

Distant In

. . .

Analog I

C1.....

gung

Sensore

Einstellung	Teiler	Frequenz
0×01	1	31373
0×02	8	3921
0×03	32	980
0×04	64	490
0×05	128	245
0×06	256	123
0×07	1024	31

Einstellen durch

TCCR2B = (TCCR2B & Ob11111000) | Einstellung



Vorsicht

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Out

District Inc.

. . .

. 6 ...

Bunte Dinge

LED Samelfa

LED Strelle

Stromversor gung

Sensorei

Frequenzänderung beeinflusst nicht nur LEDs, sondern alles, was an dem Timer hängt! Servos, Tonerzeugung, etc.

Besonders wichtig: Timer 0 für millis() und delay(). Standardvorteiler: 64. Bei Änderungen Zeiten entsprechend anpassen (Vervierfachen bei 256...)

Startpunkt digitaler Input

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, /alentin Ochs

Digital Ou

Analog Ou

Digital In

Analog I

. . .

LED Streife

Stromversor

Sensoren

Button Beispiel: File \rightarrow Examples \rightarrow Digital \rightarrow Button Geht nicht nur mit einfachen Schaltern und Tastern, sondern auch z.B. einer Lichtschranke oder Reed-Schaltern.

digitalRead

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Ou

Digital In

Analog I

. . .

_ _

LED Streife

Stromversor

Sensoren

digitalRead(pin):

- HIGH falls Spannung an pin etwa 2.6 V oder höher
- LOW falls Spannung an pin 2.1 V oder tiefer
- Nur bei 5 V Versorgungsspannung, sonst andere Werte

Schaltplanvarianten

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Ou

Digital In


Analog I

Memere LLL

LED Streife

Stromversor-

Sensoren



Unterbrechbare Abläufe starten (1)

```
Blinkenlights
Workshop
```

Stephan Messlinger, Valentin Och

Digital Out

Analog Out

Digital In

Analog Ir

Bunte Dinge

Mehrere LED

LED Streifer

Stromversor-

Sensorer

```
unsigned long button_time = 0;
bool running = false;
void setup() {}
void loop() {
  if(digitalRead(button_pin) == HIGH) {
    running = true;
    button_time = millis();
  if(running) {
    running = do_stuff(millis() - start_time);
```

Unterbrechbare Abläufe starten (2)

```
Blinkenlights
Workshop
```

Stephan Messlinger, Valentin Oct

Digital Out

Analog Ou

Digital In

Analog In

Bunte Dinge

Menrere LEDS

LED Streifer

Stromversorgung

Sensore

```
bool do_stuff(unsigned long time_point)
  if(time_point < 100) {
    digitalWrite(led_pin, HIGH);
 } else if(time_point < 200) {</pre>
    digitalWrite(led_pin, LOW);
 } else if(time_point < 1000) {</pre>
    digitalWrite(led_pin, HIGH);
  } else {
    return false;
  return true;
```

Prellen

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital O

Analog Ou

Digital In


Bunte Dinge

Mehrere LED

LED Streife

Stromversor

Sensore



Entprellen

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Ou

Digital In

Analog In

.

Bunte Dinge

I ED Stroifo

Stromversor-

Sensoren

Auch: Debouncing

- Hardware Lösung: Tiefpassfilter mit Kondensator
- Software Lösung: Mehrmals Wert auslesen und warten, bis er sich nicht mehr ändert
- Hier ohne weitere Vertiefung, aber ihr wisst jetzt, wonach man suchen muss :)

Startpunkt analoger Input

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital O

Analog Ou

. ...-.- 8 - -

Analog In

Allalog II

. __ . ..

Stromversor-

Sensoren

AnalogInput Beispiel: File \rightarrow Examples \rightarrow Analog \rightarrow AnalogInput

analogRead

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital O

Analog Ou

_...

Analog In

.....

LED Streifen

Stromversor-

Sensorer

 ${\tt analogRead(pin): 0-1023\;f\"{u}r\;0-5\;Volt\;an\;Pin\;pin}.$

Kombination mit analogWrite

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Out

Analog In

Bunte Dinge

LED Streife

Stromversor-

gung

ensoren

```
void setup() {
    pinMode(3, OUTPUT);
}
void loop() {
    // Teile durch 4, um den
    // Wertebereich anzupassen
    int value = analogRead(A0) / 4;
    analogWrite(3, value);
```

An den PC senden

```
Blinkenlights
Workshop
```

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Analog Out

Analog Out

Analog In

Bunte Dinge

Mohroro I ED

LED Streifer

Stromversorgung

Sensore

```
void setup() {
   Serial.begin(115200);
}
void loop() {
   Serial.print("Aktueller Wert: ");
   Serial.println(analogRead(AO));
}
```

Auch zur Fehlersuche nützlich!

Die Arduino IDE hat einen Plotter, mit dem man den zeitlichen Verlauf von Zahlen beobachten kann.

Spannungsbereich

Blinkenlights Workshop

Messlinger, Valentin Ochs

Digital Οι

Analog Ou

.

Analog In

Runte Dine

Mehrere I FF

LED Streifen

Stromversor-

Sensoren

Maximale Spannung: Versorgungsspannung

Spannungsbereich

Blinkenlights Workshop

Messlinger, Valentin Ochs

Digital O

Analog Ou

Analog In

Bunte Dinge

LED Streifer

Stromversor-

Sensoren

Maximale Spannung: Versorgungsspannung

Darüber: Spannungsteiler

Macht Stephan

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Ou

Digital In

Analog In

Bunte Dinge

Mehrere LED

I FD Streifen

Stromversor-

Sensoren

Diskret

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Ou

District Inc.

Analog I

Runte Dinge

Mehrere LEDs

LED Streife

Stromversor-

Sensoren

Vorteile:

- Einfach
- PWM (bei bis zu 6) möglich

Nachteile:

- 1 Pin pro LED
- Ab 7 LEDs kein PWM mehr (oder nur in Gruppen)
- 1 RGB LED braucht 3 Pins

Matrix

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Och

Digital Ou

Analog Ou

Digital In

Analog I

Bunte Dinge

Mehrere LEDs

LED Streife

Stromversorgung

Sensore

Vorteile:

■ Kann je nach Methode mit n Pins bis zu $n^2 - n$ LEDs ansteuern

Nachteile:

- Kompliziert
- Niedrige Wiederholrate
- Reduzierte Helligkeit
- Bei größeren Spitzenströmen werden externe Treiber benötigt
- Kein (hardware-beschleunigtes) Dimmen

Schieberegister

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital O

Analog Out

J.B.ta. ..

Analog I

Mehrere LEDs

LED Straife

LED Streife

gung

Sensore

- Englisch: Shift register
- Mehrere Ausgänge, z.B. 8
- Digitale Steuerung, z.B. SPI oder I2C
- $lue{}$ Zu viele Werte ightarrow alte Werte werden weitergeschoben

Vorteile:

- Einfach
- Benötigt wenige (i.d.R. < 4) Pins
- Leicht erweiterbar

Nachteile:

- Kein (hardware-beschleunigtes) Dimmen
- Wiederholrate sinkt mit 1/n



WS2812, APA102...

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Ou

Analog I

D..... D'.....

Danie Dinge

LED Streifen

Stromversor

- Mehrere LEDs auf Streifen
- Ähnlich zu Schieberegistern
- Eingebaute Logik zum Dimmen
- Ansteuerung durch fertige Libraries

Libraries

Blinkenlights Workshop

Messlinger, Valentin Ochs

Digital O

Analog Ou

District Inc

Analog I

Bunte Dinge

LED Streifen

Stromversor

Sensorer

- Sketch \rightarrow Include Library \rightarrow Manage Libraries
- Modularer Code, bei Arduino häufig zum Ansteuern von externer Hardware
- Für WS2812: Adafruit NeoPixel
- Für APA102: APA102

Beispielcode

```
Blinkenlights
Workshop
```

Stephan Messlinger, Valentin Och

Digital Ou

Analog Out

A .. . I . . . I .

_ ___

Builte Dilige

Mehrere LED

LED Streifen

Stromversorgung

Sensorer

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
Adafruit_NeoPixel strip(144, 13,
                         NEO GRB + NEO KHZ800):
int i = 0:
void setup() { strip.begin(); }
void loop() {
  strip.setPixelColor(i, 255, 0, 0);
  strip.show();
  delay(10);
  strip.setPixelColor(i, 0, 0, 0);
  i++:
  if(i == 144) i = 0;
```

Arrays

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Out

Digital In

A .. . I . . . I

Duitte Dilige

LED Streifen

Stromversor-

gung

ensoren

... speichern viele Werte gleichen Typs unter einem Namen. Das erste Element hat Index 0. Beispiel:

```
int many_values[20];
for(int i = 0; i < 20; i++)
  many_values[i] = i;
Serial.print(many_values[0]+many_values[19]);</pre>
```

Laufender Regenbogen

```
Blinkenlights
 Workshop
```

LED Streifen

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
Adafruit_NeoPixel strip(144, 13, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
uint32 t colors[144]:
int i = 0;
void setup() {
  strip.begin();
 for(i = 0; i < 48; i++) {
    unsigned char v = i*255/48:
    colors[i] = strip.Color(255-v, v, 0);
    colors[i+48] = strip.Color(0, 255-v, v);
    colors[i+96] = strip.Color(v, 0, 255-v);
void loop() {
 for(int j = i; j < 144-i; j++)
    strip.setPixelColor(i+j, colors[j]);
  for(int j = 144-i; j < 144; j++)
    strip.setPixelColor(i+j-144, colors[j]);
  strip.show();
  i++;
  if(i == 144) i = 0:
```

Macht Stephan

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Ou

Analog II

Stromversor-

Anschluss von Sensoren

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out Analog Out

Analog In

Bunte Dinge

LED Streifer

Stromversor-

- Analog: Sensor giebt eine Spannung aus, die gemessen wird
 - Unkompliziert, aber durch den Arduino eingeschränkte Genauigkeit, Präzision, Geschwindigkeit, Anzahl von Sensoren
- Digital: Sensor wird durch ein serielles Interface (häufig SPI oder I2C) an den Arduino angeschlossen.
 - Erlaubt manchmal auch Einstellungen (Messfrequenz, -bereich)
 - Etwas komplizierter zu programmieren
 - Viele Sensoren an wenigen Pins möglich



Sensorbeispiele

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Oi

Analog I

Bunte Dinge

Mehrere I FD

LED Streifer

Stromversorgung

- Beschleunigung
- Drehrate
- Magnetfeld
- Spannung
- Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Druck
- Licht
- Position (GPS)

Sensoren im Arduino

```
Blinkenlights
Workshop
```

Stephan Messlinger, Valentin Och

```
Analog Out
```

Allalog Ou

Analog I

Bunte Dinge

Mehrere LEDs

LED Streifen

Stromversorgung

```
Spannung (analoger Input) und Temperatur (interne Temperatur, wird über den Analog-Digital-Wandler gemessen).
```

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Temperaturmessung einrichten:
  ADMUX = (_BV(REFS1) | _BV(REFS0) | _BV(MUX3));
  ADCSRA \mid = \_BV(ADEN);
void loop() {
  ADCSRA |= _BV(ADSC); // Messung starten
  while(ADCSRA & _BV(ADSC)) { } // Warte
  Serial.println(ADCW); // Wert ausgeben
                            4□ > 4同 > 4 = > 4 = > ■ 900
```