Blinkenlights Workshop

Messlinger Valentin Ochs

Digital Ou

PWM

Digital In

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger Valentin Ochs

2017-03-20

Startpunkt digitaler Output

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger Valentin Ochs

Digital Out

PWM

Digital Ir

```
Blink Beispiel: File \rightarrow Examples \rightarrow Basics \rightarrow Blink
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
```

Setup

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger Valentin Ochs

Digital Out

PWM

Digital II

pinMode(pin, modus) wählt für den Pin mit Nummer pin eine von drei Betriebsarten:

- OUTPUT: wird für Ausgabe verwendet, z.B. um LEDs zu schalten oder mit anderen Microcontrollern zu sprechen.
- INPUT: Die Spannung am Pin kann gelesen werden.
- INPUT_PULLUP: Wie INPUT, aber der Pin wird intern auf die Versorgunsspannung gezogen.

TODO: Bild zu Pullups?

digitalWrite und delay

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger Valentin Ochs

Digital Out

PWM

Digital In

digitalWrite(pin, zustand) setzt bei einem auf Output gestellten Pin die Ausgangsspannung:

- 0 Volt für LOW
- 5 Volt für HIGH (oder was auch immer die aktuelle Versorgungsspannung ist)

delay(ms) tut ms Millisekunden lang nichts.

Andere Blink Muster

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger /alentin Ochs

Digital Out

PWM

Digital In

Zwei Sekunden lang an, eine halbe aus.

Andere Blink Muster

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger Valentin Ochs

Digital Out

PWM

Digital Ir

Zwei Sekunden lang an, eine halbe aus.

```
digitalWrite(13, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(500);
```

Mehrere LEDs

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger alentin Ochs

Digital Out

PWM

Digital In

hier einfuegen? Timer + if

Schnelleres Blinken

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger alentin Ochs

Digital Out

NWG

Digital In

auf 1 ms oder so setzen, Verhaeltnisse aendern

analogWrite

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger Valentin Ochs

Digital Ou

PWM

Digital I

analogWrite(pin, wert) schaltet den Pin
automatisch an und aus, mit variablen An-/Aus-Zeiten

 \rightarrow Pulsweitenmodulation

Frequenz: Etwa 490 Hz

Wertebereich: 0 bis 255

Nur auf Pins 3, 5, 6, 9, 10, und 11. Die PWM Pins sind auf dem Arduino mit ~ markiert.

PWM Funktionsweise: Zähler + Vergleich


Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger Valentin Ochs

Digital Ou

PWM

Digital II



PWM, Schwellwert 128


Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger /alentin Ochs

Digital Out

PWM

Digital Ir



PWM, Schwellwert 16


Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger /alentin Ochs

Digital Ou

PWM

Digital Ir



Einfacher PWM Code

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger Valentin Ochs

Digital Out

PWM

Digital II

```
void setup() {
  pinMode(11, OUTPUT);
void loop() {
  // Zeit seit Beginn des Programms
  unsigned long time = millis();
  // Berechne einen Sinus mit 0.1 Hz
  int value = 127.5 *
   (1+\sin(\min * 0.001 * 0.1 * 2 * 3.1416));
  // Verwende den Wert als Schwellwert
  analogWrite(11, value);
```

PWM Frequenz

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger /alentin Ochs

Digital Ou

PWM

Digital Iı

490 Hz sind bei schnellen Bewegungen sichtbar.

Bestimmung der Frequenz: Taktfrequenz / Vorteiler / Maximalwert

Taktfrequenz: 16 MHz Maximalwert: 256 für Pins 5 und

6, 510 für 3, 9, 10, 11

PWM Vorteiler: Timer 0, Pins 5 und 6

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger Valentin Ochs

Digital Ou

PWM

Digital Ir

Einstellung	Teiler	Frequenz
0×01	1	62500
0×02	8	7813
0x03	64	977
0×04	256	244
0×05	1024	61

Einstellen durch

TCCROB = (TCCROB & Ob11111000) | Einstellung



PWM Vorteiler: Timer 1, Pins 9 und 10

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger Valentin Ochs

Digital Ou

PWM

Digital In

Einstellung	Teiler	Frequenz
0×01	1	31373
0x02	8	3921
0x03	64	490
0×04	256	123
0×05	1024	31

Einstellen durch

TCCR1B = (TCCR0B & Ob111111000) | Einstellung



PWM Vorteiler: Timer 2, Pins 11 und 3

Blinkenlights Workshop

Stepnan Messlinger Valentin Ochs

Digital Ou

PWM

Digital Iı

Einstellung	Teiler	Frequenz
0×01	1	31373
0×02	8	3921
0×03	32	980
0×04	64	490
0×05	128	245
0×06	256	123
0×07	1024	31

Einstellen durch

TCCR2B = (TCCR2B & Ob11111000) | Einstellung



Vorsicht

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger /alentin Ochs

Digital O

PWM

Digital Ir

Frequenzänderung beeinflusst nicht nur LEDs, sondern alles, was an dem Timer hängt! Servos, Tonerzeugung, etc.

Besonders wichtig: Timer 0 für millis() und delay(). Standardvorteiler: 64. Bei Änderungen Zeiten entsprechend anpassen (Vervierfachen bei 256...)

Startpunkt digitaler Input

Blinkenlights Workshop

Messlinger Valentin Ochs

Digital O

PWM

Digital In

Button Beispiel: File \rightarrow Examples \rightarrow Digital \rightarrow Blink

Schaltplan

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger Valentin Och

Digital Out

PWM

Digital In

- pulldown, extern
- pullup, extern
- pullup, intern

Unterbrechbare Abläufe starten

Blinkenlights Workshop

Messlinger /alentin Ochs

Digital Οι

PWM

Digital In

millis() und so?