Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Out

...

LED Streife

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

20. März 2017



Startpunkt digitaler Output

```
Blinkenlights
Workshop
```

Stephan Messlinger, Valentin Och

Digital Out

Analog Out

Digital In

Stephan

```
Blink Beispiel: File \rightarrow Examples \rightarrow Basics \rightarrow Blink
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
```

Setup

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Out

Digital In

Analog I

Stephan

Mehrere I FD

LED Streife

pinMode(pin, modus) wählt für den Pin mit Nummer pin eine von drei Betriebsarten:

- OUTPUT: wird für Ausgabe verwendet, z.B. um LEDs zu schalten oder mit anderen Microcontrollern zu sprechen.
- INPUT: Die Spannung am Pin kann gelesen werden.
- INPUT_PULLUP: Wie INPUT, aber der Pin wird intern auf die Versorgunsspannung gezogen.

digitalWrite und delay

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Out

A .. . I . . . I

. .

stephan

LED Streifer

digitalWrite(pin, zustand) setzt bei einem auf Output gestellten Pin die Ausgangsspannung:

- 0 Volt für LOW
- 5 Volt für HIGH (oder was auch immer die aktuelle Versorgungsspannung ist)

delay(ms) tut ms Millisekunden lang nichts.

Andere Blink Muster

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Out

Analog I

Stephar

Mehrere LEDs

LED Streifer

Zwei Sekunden lang an, eine halbe aus.

Andere Blink Muster

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Out

. 6 - -

Analog Ir

a . .

этернан

LED Streifer

Zwei Sekunden lang an, eine halbe aus.

```
digitalWrite(13, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(500);
```

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Ou

Distract Is

A -- | -- |

Stophor

Mohroro I ED

LED Streife

Was passiert, wenn man die Zeiten ganz niedrig setzt?

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Och

Digital Out

Analog Out

A

. . .

Analog I

Stephar

Mehrere LEDs

LED Streife

Was passiert, wenn man die Zeiten ganz niedrig setzt?

 \rightarrow Man sieht kein Blinken mehr

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Och

Digital Out

Analog Out

Digital In

Analog I

Ŭ

Stepnar

I ED Straifa

Was passiert, wenn man die Zeiten ganz niedrig setzt?

→ Man sieht kein Blinken mehr

Was passiert, wenn die Zeitverhältnisse geändert werden?

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Och

Digital Out

Analog Out

District Inc

Analog I

Stenhan

Otephan

. __ . ..

Was passiert, wenn man die Zeiten ganz niedrig setzt?

→ Man sieht kein Blinken mehr

Was passiert, wenn die Zeitverhältnisse geändert werden?

 \rightarrow Dimmen

analogWrite

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Out

D: 1. 1.1

Analog I

Stenhan

Mehrere LEDs

LED Streifer

analogWrite(pin, wert) schaltet den Pin
automatisch an und aus, mit variablen An-/Aus-Zeiten

- \rightarrow Pulsweitenmodulation
 - Frequenz: Etwa 490 Hz
 - Wertebereich: 0 bis 255
 - Nur auf Pins 3, 5, 6, 9, 10, und 11.
 - Die PWM Pins sind auf dem Arduino mit ~ markiert.

PWM Funktionsweise: Zähler + Vergleich

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Out


Ŭ

Ŭ

Analog I

Stephan

Mehrere LED



PWM, Schwellwert 128



Stephan Messlinger, Valentin Ochs


Digital Out

Analog Out

Analog I

Stephan

Mehrere LEDs



PWM, Schwellwert 16

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out


Analog Out

Digital In

. . .

Stephan

Mehrere LED



Einfacher PWM Code

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Och

Digital Out

Analog Out

Digital In

Analog I

Stanhan

оториан

```
int const led_pin = 11;
void setup() {
  pinMode(led_pin, OUTPUT);
void loop() {
  // Zeit seit Beginn des Programms
  unsigned long time = millis();
  // Berechne eine Sägezahn mit 0.1 Hz
  int value = 255 * time / 4000;
  // Verwende den Wert als Schwellwert
  analogWrite(led_pin, value);
```

Datentypen (1)

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Out

Digital In

Analog I

_ .

Stepnan

Mehrere LED

 unsigned long time und int value definieren Variablen.

- unsigned long und int sind die Typen, time und value die Namen, bzw. Identifier.
- Normal sind Typen vorzeichenbehaftet, durch unsigned haben sie einen nicht-negativen
 Wertebereich
- Kleinere Datentypen sind schneller

Typ Wertebereich unsigned Wertebereich char -2^7 bis $2^7 - 1$ 0 bis $2^8 - 1$ int -2^{15} bis $2^{15} - 1$ 0 bis $2^{16} - 1$ long -2^{31} bis $2^{31} - 1$ 0 bis $2^{32} - 1$

Datentypen (2)

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Out

Digital In

Analog I

Stephan

Mehrere LED:

- float für Gleitkommazahlen (sehr langsam!)
- double f
 ür genauere Gleitkommazahlen (unglaublich langsam)
- const Suffix (z.B. int const) für Werte, die sich nach ihrer Definition nicht ändern. Vorteile:
 - Etwas lesbarer
 - Kann zu schnelleren Programmen führen
- Zu große (oder kleine) Werte führen zu Überlauf:
 - Bei char: 127+1 → -128
 - lacksquare Beiunsigned char: 0 1 ightarrow 255

PWM Frequenz

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Out

A -- - - - 1

Stephan

o copiia.ii

LED Streifer

490 Hz sind bei schnellen Bewegungen sichtbar. Bestimmung der Frequenz: Taktfrequenz / Vorteiler / Zählergröße

- Taktfrequenz: 16 MHz
- Zählergröße:
 - 256 für Pins 5 und 6
 - 510 für 3, 9, 10, 11

PWM Vorteiler: Timer 0, Pins 5 und 6

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Out

Digital In

Analog II

Stephan

Mehrere LED

LED Streifer

Einstellung	Teiler	Frequenz
0×01	1	62500
0×02	8	7813
0×03	64	977
0×04	256	244
0×05	1024	61

Einstellen durch

TCCROB = (TCCROB & Ob111111000) | Einstellung



PWM Vorteiler: Timer 1, Pins 9 und 10

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Out

Digital In

Analog I

Stephan

LED Streifer

Einstellung	Teiler	Frequenz
0×01	1	31373
0×02	8	3921
0×03	64	490
0×04	256	123
0×05	1024	31

Einstellen durch

TCCR1B = (TCCR0B & Ob111111000) | Einstellung



PWM Vorteiler: Timer 2, Pins 11 und 3

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Out

A

. . .

Stophor

LED Streifen

Einstellung	Teiler	Frequenz
0×01	1	31373
0×02	8	3921
0×03	32	980
0×04	64	490
0×05	128	245
0×06	256	123
0×07	1024	31

Einstellen durch

TCCR2B = (TCCR2B & Ob11111000) | Einstellung



Vorsicht

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Out

Digital In

Analog I

Stephan

I ED Streifer

Frequenzänderung beeinflusst nicht nur LEDs, sondern alles, was an dem Timer hängt! Servos, Tonerzeugung, etc.

Besonders wichtig: Timer 0 für millis() und delay(). Standardvorteiler: 64. Bei Änderungen Zeiten entsprechend anpassen (Vervierfachen bei 256...)

Startpunkt digitaler Input

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, /alentin Ochs

Analog Ou
Digital In

A .. . I . . . I

Analog I

Stephan

I FD Streifer

Button Beispiel: File \rightarrow Examples \rightarrow Digital \rightarrow Button Geht nicht nur mit einfachen Schaltern und Tastern, sondern auch z.B. einer Lichtschranke oder Reed-Schaltern.

digitalRead

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Ou

Digital In

Analog I

Stephan

o copilai.

LED Streifer

digitalRead(pin):

- HIGH falls Spannung an pin etwa 2.6 V oder höher
- LOW falls Spannung an pin 2.1 V oder tiefer
- Nur bei 5 V Versorgungsspannung, sonst andere Werte

Schaltplanvarianten

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou


Analog Out

Digital In

Analog II

Stephar

Mehrere LEDs



Unterbrechbare Abläufe starten (1)

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Out

Digital In

Analog Ir

Stephan

Mehrere LEDs

```
unsigned long button_time = 0;
bool running = false;
void loop() {
  if(digitalRead(button_pin) == HIGH) {
    running = true;
    button_time = millis();
  if(running) {
    running = do_stuff(millis() - start_time);
```

Unterbrechbare Abläufe starten (2)

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Oct

Digital Out

Analog Out

Digital In

Stanban

Mehrere LED

```
bool do_stuff(unsigned long time_point)
  if(time_point < 100) {
    digitalWrite(led_pin, HIGH);
 } else if(time_point < 200) {</pre>
    digitalWrite(led_pin, LOW);
 } else if(time_point < 1000) {</pre>
    digitalWrite(led_pin, HIGH);
  } else {
    return false;
  return true;
```

Prellen

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Jalentin Ochs

Digital Ou


Analog Ou

Digital In

Analog In

Stephan

Mehrere LEDs



Entprellen

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Ou

Digital In

. . .

Ŭ

Stephan

LED Streifer

Auch: Debouncing

- Hardware Lösung: Tiefpassfilter mit Kondensator
- Software Lösung: Mehrmals Wert auslesen und warten, bis er sich nicht mehr ändert
- Hier ohne weitere Vertiefung, aber ihr wisst jetzt, wonach man suchen muss :)

Startpunkt analoger Input

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital O

Analog Ou

. 8 - -

Analog In

. .

Mahaaa LED

LED Streife

AnalogInput Beispiel: File \rightarrow Examples \rightarrow Analog \rightarrow AnalogInput

analogRead

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital O

Analog Ou

Analog In

...

LED Streife

 ${\tt analogRead(pin): 0-1023\;f\"{u}r\;0-5\;Volt\;an\;Pin\;pin}.$

Kombination mit analogWrite

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital O

Analog Ou

_...

Analog In

Stephan

Mehrere LED

```
void loop() {
  int value = analogRead(A0) / 4;
  analogWrite(3, value);
}
```

An den PC senden

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Out

Analog In

Stephan

. . .

LED Streifen

```
void setup() {
   Serial.begin(115200);
}
void loop() {
   Serial.print("Aktueller Wert: ");
   Serial.println(analogRead(A0));
}
```

Auch zur Fehlersuche nützlich!
Die Arduino IDE hat einen Plotter, mit dem man den zeitlichen Verlauf von Zahlen beobachten kann

Spannungsbereich

Blinkenlights Workshop

Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Ou

Analog In

, ...a.og .

LED Streife

Maximale Spannung: Versorgungsspannung

Spannungsbereich

Blinkenlights Workshop

Messlinger, Valentin Ochs

Digital Oi

Analog Ou

_...

Analog In

C. . . . l. . . .

Mehrere I FD

LED Streife

Maximale Spannung: Versorgungsspannung

Darüber: Spannungsteiler

Stephan

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital O

Analog Ot

.

Analog Ir

Stephan

Mahrara I FD

LED Streife

Valentin darf sich ausruhen. Ihr nicht.

Diskret

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Οι

Analog Ou

Analog I

C+----

Mehrere LEDs

LED Streifer

Vorteile:

- Einfach
- PWM (bei bis zu 6) möglich

Nachteile:

- 1 Pin pro LED
- Ab 7 LEDs kein PWM mehr (oder nur in Gruppen)
- 1 RGB LED braucht 3 Pins

Matrix

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Och

Digital Ou

Analog Out

- .0.---

Analog I

Stephan

Mehrere LEDs

LED Streife

Vorteile:

■ Kann je nach Methode mit n Pins bis zu $n^2 - n$ LEDs ansteuern

Nachteile:

- Kompliziert
- Niedrige Wiederholrate
- Reduzierte Helligkeit
- Bei größeren Spitzenströmen werden externe Treiber benötigt
- Kein (hardware-beschleunigtes) Dimmen

Schieberegister

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Och

Digital O

Analog Out

Digital In

Analog I

 $\mathsf{Stephan}$

Mehrere LEDs

LED Streifer

- Englisch: Shift register
- Mehrere Ausgänge, z.B. 8
- Digitale Steuerung, z.B. SPI oder I2C
- $lue{}$ Zu viele Werte ightarrow alte Werte werden weitergeschoben

Vorteile:

- Einfach
- Benötigt wenige (i.d.R. < 4) Pins
- Leicht erweiterbar

Nachteile:

- Kein (hardware-beschleunigtes) Dimmen
- Wiederholrate sinkt mit 1/n



WS2812, APA102...

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Out

Analog Ou

. 8 - -

Analog I

- Mehrere LEDs auf Streifen
- Ähnlich zu Schieberegistern
- Eingebaute Logik zum Dimmen
- Ansteuerung durch fertige Libraries

Libraries

Blinkenlights Workshop

Messlinger, Valentin Ochs

Digital O

Analog Ou

Analog I

Stephan

Mehrere I FDs

- Sketch \rightarrow Include Library \rightarrow Manage Libraries
- Modularer Code, bei Arduino häufig zum Ansteuern von externer Hardware
- Für WS2812: Adafruit NeoPixel
- Für APA102: APA102

Beispielcode

```
Blinkenlights
 Workshop
```

```
Adafruit_NeoPixel strip(144, 13, NEO_GRB + NEO_K
           int i = 0;
           void setup() {
              strip.begin();
           void loop() {
              strip.setPixelColor(i, 255, 0, 0);
              strip.show();
LED Streifen
              delay(10);
              strip.setPixelColor(i, 0, 0, 0);
              i++:
              if(i == 144) i = 0;
                                        4□ → 4周 → 4 = → 4 = → 9 Q P
```

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

Arrays

Blinkenlights Workshop

Stephan Messlinger, Valentin Ochs

Digital Ou

Analog Ou

51111

A .. . I . . . I

Analog I

Stephan

LED Streifen

... speichern viele Werte gleichen Typs unter einem Namen. Das erste Element hat Index 0. Beispiel:

```
int many_values[20];
for(int i = 0; i < 20; i++)
  many_values[i] = i;
Serial.print(many_values[0]+many_values[19]);</pre>
```

Laufender Regenbogen (1)

```
Blinkenlights
Workshop
```

Stephan Messlinger, Valentin Och

Digital Ou

Analog Ou

Analog I

Analog II

Stepnan

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
Adafruit_NeoPixel strip(144, 13, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
uint32 t colors[144]:
int i = 0;
void setup() {
  strip.begin();
 for(i = 0; i < 48; i++) {
    unsigned char v = i*255/48:
    colors[i] = strip.Color(255-v, v, 0);
    colors[i+48] = strip.Color(0, 255-v, v);
    colors[i+96] = strip.Color(v, 0, 255-v);
void loop() {
 for(int j = i; j < 144-i; j++)
    strip.setPixelColor(i+j, colors[j]);
  for(int j = 144-i; j < 144; j++)
    strip.setPixelColor(i+j-144, colors[j]);
  strip.show();
  i++;
  if(i == 144) i = 0:
                                      4□ > 4同 > 4 = > 4 = > ■ 900
```