Dokumentacja biblioteki ArduinoQAPRS

Łukasz Nidecki SQ5RWU 01.09.2013



Spis treści

1	Informacje ogólne			2
	1.1	Liceno	cja biblioteki	2
	1.2	Założe	enia projektu	2
	1.3	Użyte	słownictwo	3
2	Podstawy użycia			
	2.1	Inicjal	lizacja	4
	2.2	Wysyłanie pakietów		
	2.3	Konfiguracja		
		2.3.1	Adres źródłowy	6
		2.3.2	Relay'e	6
		2.3.3	Wariant (VHF/HF)	6
		2.3.4	Opóźnienie nadawania	6
3	Dostępne implementacje			7
	3.1	QAPF	RSR2R	7
		3.1.1	Inicjalizacja	7
		3.1.2	Przykładowa implementacja z użyciem Arduino Pro Mini	9
		3.1.3	Przykłady użycia	11
	3.2	QAPRSSi4463		
		3.2.1	Inicjalizacja	14
		3.2.2	Przykładowa implementacja z użyciem Arduino Pro Mini	
			i "chińskiego" modułu z Si4463 + GPS	15
	3.3			
		3.3.1	Inicjalizacja	17
		3.3.2	Przykładowa implementacja z użyciem Arduino Pro Mini	
			i "chińskiego" modułu z AD9850	18
		3.3.3	Przykłady użycia	20
4	Δdı	esv n	azwiska kontakty	21

Rozdział 1

Informacje ogólne

ArduinoQAPRS jest biblioteką napisaną w języku C++ na platformę Arduino, mającą na celu uproszczenie implementacji APRS w projektach amatorskich. Człon *Arduino* w nazwie ArduinoQAPRS jest opcjonalny.

1.1 Licencja biblioteki

ArduinoQAPRS jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.

Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie napisz do Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

1.2 Założenia projektu

Tworzeniu biblioteki ArduinoQAPRS przyświecały następujące cele:

- uwolnienie użytkownika od:
 - konieczności samodzielnego budowania pakietu ax.25
 - samodzielnego kodowania NRZI
 - dbania o zależności czasowe
- \bullet obsługa różnych sprzętowych rozwiązań generujących sygnał do nadawania (HAL)
- powstanie wolnego kodu źródłowego (wolnego od wolność, nie powolność
 ;)) na licencji GNU

1.3 Użyte słownictwo

 ${\bf string}\,$ oznacza tablicę znaków zakończoną bajtem o wartości 0. Zobacz także: Null-terminated string

Rozdział 2

Podstawy użycia

2.1 Inicjalizacja

W celu zainicjowania obiektu QAPRS (co częściowo zależy od użytej implementacji sprzętowej i zostanie omówione dalej) należy wywołać metodę **init**:

```
Listing 2.1: Prototyp metody init
```

na przykład, dla wersji R2R będzie to:

```
Listing 2.2: Przykład użycia metody init

1 QAPRS. init (..., "SQ5RWU", '0', "APZQAP", '0', "WIDE1-1");
```

Pomińmy chwilowo 2 pierwsze parametry i skupmy się na pozostałych.

 ${\bf from_addr}$ string z adresem źródłowym ramek np. nasz znak (w przykładzie: SQ5RWU)

from_ssid SSID stacji źródłowej. Podawany jako pojedynczy, szesnastkowy, znak od '0' do 'f'. Numery te są opisane w specyfkacji APRS.

to_addr string z adresem docelowym ramek. W APRS służy on określeniu wersji trackera.

from_ssid SSID stacji docelowej.

relays string z danymi relayów APRS. Np. "WIDE2-2,WIDE1-1"

Metoda init jest metodą wielokrotnie przeciążaną.

2.2 Wysyłanie pakietów

Celem wysłania pakietu należy skorzystać z jednej z 2 metod.

Listing 2.3: Prototyp metody send (jedna z wielu przeładowanych wersji)

```
1 QAPRSReturnCode send(char* from_addr, uint8_t from_ssid, char*
to_addr, uint8_t to_ssid, char* relays, char* packet_content
)
```

lub

Listing 2.4: Prototyp metody sendData (jedna z przeładowanych wersji)

```
1 QAPRSReturnCode sendData(char* buffer)
```

QAPRSReturnCode wartość zwracana

```
\mathbf{QAPRSReturnOK} = 0 \rightarrow \text{Powodzenie generowania pakietu}
```

 $\mathbf{QAPRSReturnError} = 1 \rightarrow \text{Nieokreślony błąd}$

QAPRSReturnErrorTimeout = 2 → Przekroczenie czasu oczekiwania na wolny kanał transmisji. ArduinoQAPRSco 100ms sprawdza, czy kanał jest wolny, jeśli upłynie 2000 ms i kanał nie zostanie zwolniony to zwracany jest ten kod.

Metoda 2.3 pozwala na ustawienie innego niż przy inicjalizacji metodą 2.2 znaku itd. przy wysyłaniu pakietu. Metoda 2.4 jest maksymalnie uproszczona i bazuje na domyślnych ustawieniach jakie zostały przekazane przy inicjalizacji. Np.

Listing 2.5: Przykład użycia metody send

relays string z relayami

UWAGA!

Metoda **send** przyjmuje jako parametr relays przetworzone dane o relayach. Np. WIDE2-2,WIDE1-1 przekazujemy jako "WIDE2 2WIDE1 1"

packet_buffer string z zawartością pakietu do wysłania.

```
Listing 2.6: Przykład użycia metody sendData

QAPRS.init (..., ..., "SQ5RWU", '0', "APZQAP", '0', "WIDE1-1");

char packet_buffer [] = "!5215.68N/02057.48ES#";

QAPRS.sendData(packet_buffer);
```

W przypadku użycia metody **sendData** podajemy jedynie zawartość pakietu APRS do wysłania, natomiast adresy, ssidy itd. są ustawiane bądź to w metodzie **init** bądź z użyciem metod które zostaną omówione dalej (2.3).

2.3 Konfiguracja

2.3.1 Adres źródłowy

Listing 2.7: Prototyp metody setFromAddress

```
void setFromAddress(char * from_addr, uint8_t from_ssid);
```

from_addr adres nadawcy. Patrz 2.1

from_ssid ssid nadawcy. Patrz 2.1

2.3.2 Relay'e

Listing 2.8: Prototyp metody setRelays

```
1 void setRelays(char * relays);
```

relays relay'e Patrz 2.1

2.3.3 Wariant (VHF/HF)

Listing 2.9: Prototyp metody setVariant

```
_{1} void setVariant(QAPRSVariant variant = QAPRSVHF);
```

variant przyjmuje następujęce wartości:

```
QAPRSVHF wartość 1 - VHF - 1200bodów, 1200 \text{Hz}/2200 \text{Hz} QAPRSHF wartość 2 - HF - 300 \text{bodów}, 1600 \text{Hz}/1800 \text{Hz}
```

2.3.4 Opóźnienie nadawania

Listing 2.10: Prototyp metody setTxDelay

```
void setTxDelay(uint16_t txDelay);
```

txDelay opóźnienie pomiędzy podaniem sygnału włączenia nadajnika a rozpoczęciem generowania pakietu w milisekundach (ms). Jeśli nie zostanie wywołana ta metoda to domyślnie zostaje ustawione 300 ms

Rozdział 3

Dostępne implementacje

3.1 QAPRSR2R

Implementacja sprzętowa generująca sygnał AFSK za pomocą 4bitowej drabinki R2R.

Ze względów wydajnościowych nie jest możliwe podanie za pomocą konfiguracji pinów do których podpięta jest drabinka!

Obligatoryjnie wybrano piny od PB0 do PB3.

UWAGA!

Jest to domyślna implementacja sprzętowa biblioteki ArduinoQAPRS.

3.1.1 Inicjalizacja

Listing 3.1: Metody inicjalizacyjne dla QAPRS R2R

sensePin pin Arduino służący do wykrywania czy kanał nadawczy jest wolny

wartość > 0 stan niski na podanym pinie oznacza, że kanał jest wolny

wartość < 0 stan wysoki na podanym pinie (a dokładniej na pinie bez znaku minus) oznacza, że kanał jest wolny

 ${\bf wartość}={\bf 0}\,$ biblioteka nie będzie próbowała sprawdzać czy może nadawać (czy kanał jest wolny) tylko to po prostu zrobi - wykrywanie zajętości kanału bierze na siebie użytkownik

txEnablePin pin Arduino służący do włączenia nadajnika

 ${\bf warto} \pm \acute{\bf c} > {\bf 0}$ w celu włączenia nadajnika na pinie zostanie ustawiony stan wysoki

 ${
m warto}$ ść < 0 w celu włączenia nadajnika na pinie (a dokładniej na pinie bez znaku minus) zostanie ustawiony stan niski

 $from_addr 2.1$

 $\mathbf{from_ssid} \ \ 2.1$


 $\mathbf{to_addr} \ \ 2.1$

 $\mathbf{from_ssid} \ \ 2.1$


relays 2.1

 ${\bf W}$ razie użycia 1 wariantu metody należy dokonać konfiguracji 2.3

$3.1.2\quad$ Przykładowa implementacja z użyciem Arduino Pro Mini



Rysunek 3.1: Przykładowa implementacja sprzętowa



Rysunek 3.2: Prototyp

3.1.3 Przykłady użycia

Listing 3.2: Przykład użycia QAPRSR2R

```
1 #include <Arduino.h>
2 #include <SPI.h>
3 #include <ArduinoQAPRS.h>
5 char * packet_buffer = "
       \n ";
\  \, \text{6 char from\_addr}\,[\,] \ = \text{"SQ5RWU"}\,;
7 char dest_addr[] = "APZQAP";
8 char relays[] = "WIDE2 1";
10 void setup(){
         // inicjalizacja
// pin 3 to sensePin [wejscie] — 1 oznacza brak mozliwosci
11
12
               nadawania
          // pin 2 to txPin [wyjscie] - stan wyski w momencie
13
              rozpoczecia nadawania
         QAPRS. init(3,2);
14
15 }
16
  void loop() {
          // nadanie paketu typu komentarz
17
          packet_buffer = ":TEST TEST TEST de SQ5RWU";
18
         QAPRS.send(from_addr, ^{\prime}0^{\prime}, dest_addr, ^{\prime}0^{\prime}, relays,
19
              packet_buffer);
          // nadanie pakietu z pozycja i symbolem wahadlowca
20
          packet_buffer = "!5215.68N/02057.48ES#";
21
         QAPRS.send(from_addr, '0', dest_addr, '0', relays,
22
              packet_buffer);
          // nadanie danych pogodowych bez pozycji
23
          packet_buffer = "
24
               \tt \_07071805c025s009g008t030r000p000P000h00b10218";
          QAPRS.send(from_addr, ^{\prime}0^{\prime}, dest_addr, ^{\prime}0^{\prime}, relays,
25
              packet_buffer);
          delay (5000);
26
27 }
```

Listing 3.3: Przykład użycia QAPRSR2R uproszczone API

```
1 #include <Arduino.h>
2 #include <SPI.h>
3 #include <ArduinoQAPRS.h>
5 char * packet_buffer = "
       \n ";
6
7
8
  void setup(){
          // inicjalizacja
9
          // pin 3 to sensePin [wejscie] — 1 oznacza brak mozliwosci
10
               nadawania
          // pin 2 to txPin [wyjscie] - stan wyski w momencie
11
         rozpoczecia nadawania QAPRS.init(3,2,"SQ5RWU", '0', "APZQAP", '0', "WIDE1-1");
12
13 }
15 void loop() {
          // nadanie paketu typu komentarz
16
          packet_buffer = ":TEST TEST TEST de SQ5RWU";
17
         // zmiana adresu źródłowego i ssida QAPRS.setFromAddress("SQ5R", '1');
18
19
         QAPRS. sendData(packet_buffer);
20
          // nadanie pakietu z pozycja i symbolem wahadlowca packet_buffer = "!5215.68N/02057.48ES#";
21
22
         // zmiana adresu źródłowego, ssida i ścieżki QAPRS. setFromAddress("SQ5RWU", '2');
23
24
25
         QAPRS. setRelays ("WIDE2-2");
         QAPRS.sendData(packet_buffer);
26
27
          // nadanie danych pogodowych bez pozycji
          packet_buffer = "
28
              _07071805c025s009g008t030r000p000P000h00b10218";
29
          // zmiana ścieżki
         QAPRS. setRelays("WIDE1-1");
30
         QAPRS.sendData(packet_buffer);
31
          delay (5000);
32
33 }
```

3.2 QAPRSSi4463

UWAGA!

Implementacja wysoce eksperymentalna!

Włączenie wymaga ingerencji w plik Arduino QAPRS.h


Moduł Si4463 nie umożliwia generowania sygnału AFSK. Można go jednak przełączyć w tryb *Direct*, który umożliwia sterowania binarne dewiacją nadajnika za pomocą jednego z pinów GPIO modułu.

Pierwsze eksperymenty wykazują, że binarne kluczowanie dewiacją daje wstępnie zadowalające rezultaty jeśli chodzi o odbiór przez igate.

3.2.1 Inicjalizacja

QAPRSSi4463 inicjalizuje się w identyczny sposób, jak QAPRSR2R3.1.1, przy czym parametry dotyczące txEnablePin i sensePin są ignorowane. W kolejnych wersjach zostanie zmieniony sposób inicjalizacji tej implementacji sprzętowej. QAPRSSi4463 używa domyślnie pierwszego dostępnego portu SPI pinu PD.7 do kluczowania nadajnika. W kolejnych wersjach zostanie zaimplementowane konifurowanie tego przy inicjalizacji.

3.2.2 Przykładowa implementacja z użyciem Arduino Pro Mini i "chińskiego" modułu z Si4463 + GPS



Rysunek 3.3: Prototyp

3.3 QAPRSAD9850

UWAGA!

Implementacja wysoce eksperymentalna!

Włączenie wymaga ingerencji w plik ArduinoQAPRS.h

Układ scalony AD9850 jest kompletnym scalonym syntezerem DDS. Stosunkowo dużą popularnością wśród krótkofalowców cieszy się tani chińskiej produkcji moduł zawierający układ AD9850, oscylator 125MHz i garść elementów dyskretnych. QAPRSAD9850 powstał jako eksperymentalny układ generowania pakietów APRS poprzez bezpośredią cyfrową syntezę sygnału radiowego dla pasma HF. APRS przewiduje odpowiednie częstotliwości i modulację FSK dla pasma krótkofalowego.

3.3.1 Inicjalizacja

Listing 3.4: Metody inicjalizacyjne dla QAPRSAD9850

pinData pin Arduino podłączony do pinu Data w module pinClk pin Arduino podłączony do pinu Clk w module pinFq pin Arduino podłączony do pinu Fq w module outputFrequency częstotliwość w Hz (USB) from_addr 2.1


 $from_ssid$ 2.1

 $to_addr 2.1$


 $from_ssid 2.1$

relays 2.1

3.3.2 Przykładowa implementacja z użyciem Arduino Pro Mini i "chińskiego" modułu z AD9850



Rysunek 3.4: Przykładowa implementacja sprzętowa



Rysunek 3.5: Prototyp

3.3.3 Przykłady użycia

Listing 3.5: Przykład użycia QAPRSAD9850

```
1 #include <Arduino.h>
2 #include <SPI.h>
3 #include <ArduinoQAPRS.h>
5 char * packet_buffer = "
       \n ";
6
  void setup(){
8
      // inicjalizacja
9
      // data - pin 4
10
      // clk - pin 2
// fq - pin 3
// 10147600 - czestotliwosc bazowa
11
12
13
      QAPRS.init (4,2,3,10147600, "SQ5RWU", '0', "APZQAP", '0', "
14
          WIDE1-1");
15
         przełączenie się na tryb odpowiedni dla HF/KF
16
      QAPRS. set Variant (QAPRSHF);
17
18 }
19
20 void loop() {
         // nadanie paketu typu komentarz
21
         packet_buffer = ":TEST TEST TEST de SQ5RWU";
22
          // zmiana adresu źródłowego i ssida
23
         QAPRS. setFromAddress("SQ5R", '1');
24
         QAPRS.sendData(packet_buffer);
         // nadanie pakietu z pozycja i symbolem wahadlowca
26
         packet_buffer = "!5215.68N/02057.48ES#";
27
         // zmiana adresu źródłowego, ssida i ścieżki QAPRS.setFromAddress("SQ5RWU", '2');
28
29
         QAPRS. setRelays("WIDE2-2");
30
         QAPRS.sendData(packet_buffer);
31
         // nadanie danych pogodowych bez pozycji
32
         packet_buffer = "
33
              _07071805c025s009g008t030r000p000P000h00b10218";
            zmiana ścieżki
34
         QAPRS. setRelays("WIDE1-1");
35
         QAPRS.sendData(packet_buffer);
36
37
         delay (5000);
38 }
```

Rozdział 4

Adresy, nazwiska, kontakty

Strona z kodem projektu https://bitbucket.org/Qyon/arduinoqaprs/ Strona z dokumentacją http://niezle.info/qaprs Email do autora qyonek+qaprs@gmail.com Złożono w systemie IATEX