

E<sub>tot</sub> = total mängd råengergi

E<sub>F</sub> = total mängd fosil energi

 $E_B$  = total mängd bio energi

E<sub>A</sub> = total mängd energi som transport behöver

 $\phi_{\text{bränsle}}$  = verkningsgraden för att förvandla fosil/bioenergi till bränsle

 $k_{\rm B}$  = andel utav  $E_{\rm A}$  som kommer från  $E_{\rm B}$  i procent.

 $k_{\scriptscriptstyle F}$  = andel utav  $E_{\scriptscriptstyle A}$  som kommer från  $E_{\scriptscriptstyle F}$  i procent.

$$\begin{split} E_{\text{B}} &= E_{\text{A}} \ x \ k_{\text{B}} \ x \ \phi_{\text{bränsle}} \\ E_{\text{F}} &= E_{\text{A}} \ x \ k_{\text{F}} \ x \ \phi_{\text{bränsle}} \\ E_{\text{tot}} &= (E_{\text{B}} \ x \ \phi_{\text{B}}) + (E_{\text{F}} \ x \ \phi_{\text{F}}) \end{split}$$

Gör en sådan här för hus och industri.