Power User Training

HighTec EDV-Systeme GmbH

Feldmannstraße 98 66119 Saarbrücken www.hightec-rt.com






- Entwicklungslauf
 - Preprocessor
 - Compiler
 - Assembler
 - Linker
- Zusätzliche Werkzeuge
 - tricore-objcopy
 - tricore-objdump
 - tricore-nm
 - tricore-ar
- Neue Features
 - Erweiterungen durch HighTec
 - GNU-Projekt
 - Ausblick





Überblick







Compiler Driver tricore-gcc

- Vereinfacht Build Prozess durch:
 Einbindung aller benötigten Werkzeuge (cpp, cc1, as, ld) für jede Datei, abhängig von entsprechender Dateiendung
- Übergabe spezifizierter Optionen an jeweilige Werkzeuge
- Ubergabe von Default Optionen an jeweilige Werkzeuge
 - → Konfiguration über specs Datei möglich
 - ⇒ Benutzerdefinierte Konfiguration in tricore.specs





Dateitypen

```
file.c C Quellcode
file.cc, file.cxx, file.cpp, file.C
C++ Quellcode
file.h C Headerdatei
file.i Preprocessed C Quellcode
file.ii Preprocessed C++ Quellcode
file.s Assembler code
file.s Assembler code
file.S Assembler code muss Preprocessor durchlaufen
```





Prepocessor

- Integriert im Compiler → Verwendung Option -E
- Einbindung von Header Files
- Auflösen von Makros
- Überprüft Syntax von Preprocessor Direktiven
- Varianten durch konditionale Compilierung
- Ersetzen von Kommentaren durch single space
- Löschen von backslash-newline Sequenzen
- Line control





Wichtige Optionen

```
-I <dir> Setzt <dir> ans Ende des Include Pfads
```

- -D <macro> Definiert <macro> als wahr (1)
- -D <macro>=<value>

Weist <macro> den Wert <value> zu

- -U <macro> Undefine <macro>
- -dM Generiert Liste aller definierten Makros und Werte
- -imacros <file>

Bevor input files durch den Preprocessor gehen, wird <file> nach Makros durchsucht

-include <file>

Ubergabe des Inhalts von <file> an Preprocessor bevor #include Direktiven aus input file ausgewertet werden

-Wall Aktiviert alle optional verfügbaren Warnings



Wichtige Optionen

-mwarn-skipped-cpp-directives
Ausgeben einer Warnung bei ungültigen
Preprocessor Direktiven
-mno-warn-skipped-cpp-directives
Default Option





Default Optionen

- -Acpu(tricore)
- -Amachine(tricore)
- -D__GNUC__=3
- -D__GNUC_MINOR__=3
- -D__GNUC_PATCHLEVEL__=0
- -D_SOFT_FLOAT__
- -Dtricore -D_tricore_ -D_tricore
- -DRIDER_B -D__TC12__ -D__RIDER_B__
- -iprefix
- -iwithprefixbefore





GNU Compiler

- Übersetzt C/C++ Quellcode in Assembler Befehle
- Optimierung Codegröße und/oder Ausführungszeit (optional)

-00 Deaktivieren aller O _I	ptimierungen (Stufe 0))
---------------------------------------	------------------------	---

-01	Compiler	versucht	Coc	legröße	und
-----	----------	----------	-----	---------	-----

Ausführungszeit mit 'einfachen Mitteln' zu

optimieren (Stufe 1)

-02 Aktivierung aller Optimierungsalgorithmen, die

sich nicht negativ auf die Ausführungszeit oder

Größe auswirken (Stufe 2)

-03 Höchste Optimierungsstufe (Stufe 3) aktiviert

function inlining

Generierung von Debug Information (optional)





Wichtige Optionen

-E	Nur	Preprocessor-l	Lauf
----	-----	----------------	------

-o <outfile>

Schreibt output in <outfile>

-v Anzeige der Version der eingebundenen Tools und

deren Parameter

-0[n] Aktiviert Optimierung (n = 0, 1, 2, 3)

-0s Optimiert Codegröße

-gdwarf-2 Generiert DWARF 2.0 debug information

-Wall Erzeugt 'alle' Warnings



TriCore spezifische Optionen (Teil I)

```
Legt Variablen deren Größe < N in absolute
-mabs = < N >
              addressable area (.zbss)
-mabs-data=<N>,-mabs-const=<N>
              Legt Daten/Konstanten deren Größe < N in
              absolute addressable area.
-msmall = < N >
              Legt Variablen deren Größe < N in small data area
              (.sdata und .sbss)
-msmall-data=<N>,-msmall-const=<N>
              Legt Daten/Konstanten deren Größe < N in small
              data area.
              Generiert code für TriCore v1.2
-mtc12
              Generiert code für TriCore v1.3
-mtc13
-mcpu<N>
              Aktiviert workaround für Hardware Bug (\langle N \rangle = 9,
              13, 18, 24, 31, 34, 48, 50, 60, 70, 72, 76, ...)
```

TriCore spezifische Optionen (Teil II)

```
-mhard-float
```

Verwendet floating instructions (TC1v1.3)

-moptfp Verwendet optimierte single float Emulation

-msoft-fdiv

Verwendet Software Emulation für floating point Divisionen

-mwarnprqa=on|off

Warnings für QAC pragmas einstellbar





TriCore spezifische Optionen (Teil III)

```
-masm-source-lines
```

C-Sourcecode als Kommentar im Assemblercode

Erstellt Sektion . version info

-maligned-data-sections

Erzeugt Subsections .a1 .a2 .a4 .a8 abhängig vom Alignment

-maligned-access

Aktiviert Attribut alignedaccess





TriCore spezifische specs-Datei

Optionen

```
-mcpu=<CPU>
```

Setzt die verwendete CPU

```
-mcpu-specs=<Datei>
```

Ersetzt das Standard-tricore.specs-File

Auszug

```
*tc1796_errata:
-mcpu48=1 -mcpu60 -mcpu70 -mcpu72 -mcpu76 -mno-all-errata
...
*TC1796:
-mtc13 %(tc1796_errata) -mhard-float
```





Default Optionen

- -fargument-alias
- -fbranch-count-reg
- -fcommon
- -ffunction-cse
- -fgcse-lm
- -fgcse-sm
- -fgnu-linker
- -fident
- -fkeep-static-consts
- -fmath-errno

- -fomit-frame-pointer
- -fpeephole
- -freg-struct-return
- -fsched-interblock
- -fsched-spec
- -ftrapping-math
- -funsigned-bitfields
- -fzero-initialized-in-bss
- -mtc12





Assembler Aufgaben

- Übersetzt mnemonics in Maschinen Code
- ullet Teilung von Code/Daten (o sections)
- Auflösen lokaler Referenzen
- Generiert Relokationseinträge für externe Referenzen
- Generiert eine linkfähige Objektdatei





Wichtige Optionen

```
-o <objfile>
```

Verwendt <filename> anstatt 'a.out' als Ausgabedatei

--defsym <symbol>=<value>

Definiert das Symbol <sym> mit <value>

--gdwarf2 Generiert DWARF2 Debug Information für jede Assemblerzeile

-I <dir> Fügt <dir> in Suchpfad von Assembler hinzu

-a[opts][=file]

Schreibt Listing in angegebene Datei (Option -g erforderlich)

-masm-source-lines

Intermix von C-Source und Assembler Output





TriCore spezifische Optionen

```
-mtc12, -mtc13, -mtc2
```

Assembliert für TC1v1.2, TC1v1.3, TC2 Befehlssatz

-mcpuN Aktiviert workaround für Hardware Bug (<N>= 9, 34, 48, 50, 60, 70, 72)

--dont-optimize

Unterbindet Optimierung von mnemonic Befehlen (Ausnahme bei .optim Befehl)

--insn32-only

Nur 32-bit opcodes verwenden (.code16 und .optim werden ignoriert)

--insn32-preferred

Wie --insn32-only berücksichtigt aber .code16

--enforce-aligned-data

Alignment abhängig von Größe einer Variablen (sizeof)



Assembler Syntax

```
.pseudo_opcode__name [option(s)]
```

- Definition / Angabe Sektionen
- Definition von Konstanten (integer, float, string)
- Definition von Labels / Symbolen, deren Gültigkeitsbereich und Typangabe
- Aktivieren / Deaktivieren von speziellen Optionen / Quellcode-Behandlung





TriCore spezifische Pseudo-Opcodes

.code16 Verwendet 16-bit opcode für nächsten Befehl

. code32 Verwendet 32-bit opcode für nächsten Befehl

.optim Versucht nächsten Befehl zu optimieren

.noopt Unterdrückt Optimierung für nächsten Befehl

.pcptext,.pcpdata

PCP Unterstützung





Pseudo-Opcodes für Bit-Variablen

.bit <bname>[,bexpr]

Erzeugt globale Bit-Variable
bname> und initialisiert optional mit dem Wert (0 oder 1) des absoluten Ausdruck bexpr. Zugriff über Symbolname und Bit-Position über Prefix bpos:

```
.bit foo;
st.t foo,bpos:foo,1
```

.lbit <bname>[,bexpr]

Im Unterschied zu . bit nur im aktuellen Modul sichtbar (local scope)

.bpos, .bposb, .bposh, .bposw

Übernimmt Name der Bit-Variable als Argument und gibt Bit-Position in zugehöriger Sektion aus



Pseudo-Opcodes für PCP

- GNU Assembler unterstützt mehrere PCP per Chip durch explizite Aufgliederung in PCP sections (→linker script)
- Der Startup code crt0.S kopiert PCP Code und Daten Sektion in zugehörige Speicherbereiche
- . pcptext Zugriff auf PCP text Sektion. Somit erlaubt
 Assembler Verwendung PCP mnemonics anstatt
 TriCore Befehle (Halfword Zugriff)
- . pcpdata Wordweiser Zugriff auf PCP Daten Sektion (z.B. Ablage für Parameter)
- .pcpinitword .pcpinitword initPC, initDPTR, initFLAGS erzeugt einen 32-bit Wert, der zum Initialisieren von PCP Register R7 verwendet werden kann



Prefixes zur Bestimmung vom Relokationtyp

Prefix Beschreibung

Prefix	berechnet
hi:	((sym_or_expr + 0x8000) >> 16)
lo:	(sym_or_expr & 0xFFFF)
sm:	(16-bit offset into SDA)
up:	((sym_or_expr >> 16) & 0xFFFF)
bpos:	Bitposition
	. bit foo;
	st.t foo,bpos:foo,1





Default Optionen

- -mtc12
- -o <file>





Linker Aufgaben

- Bindet verschiedene Objekte
- Kombiniert Archiv Dateien
- Reloziert die Daten
- Löst Symbol Referenzen auf
- Stellt zusätzliche Diagnostikinformation zur Verfügung
- Im Mapfile detaillierter Überblick
 - Ablage der Objektdateien und Symbole
 - Common symbols zugewiesen werden
 - Eingefügte Archive





Wichtige Optionen (Teil I)

```
-o <file>, --output <file>
             Ausgabedatei des Linker in <file> schreiben
-M, --print-map
             Schreibt Mapfile auf Standard Output
-Map <file>
             Schreibt die Mapfile Information in Datei <file>
             Erzeugt eine Tabelle mit Querverweisen, die mit
--cref
             -Map in die Datei eingefügt wird
--defsym <symbol>=<expression>
             Erzeugt ein globales Symbol in der Ausgabedatei,
             mit der absoluten Adresse <expression>
```





Wichtige Optionen (Teil II)

```
-R <file>, --just-symbols <file>
        Liest aus <file> Symbolnamen und deren Adresse,
        ohne sie in die Ausgabedatei einzufügen (Referenz
        auf Symbol/Shared Libraries)
```

-r, -i, --relocateable

Durchführen eines inkrementellen Linkerlauf (erzeugt relokatierbare Ausgabe)





TriCore spezifische Optionen

-extmap=<output-option>

Generiert ein 'extended map file' mit zusätzlicher Information (Option --Map oder -M erforderlich)

--warn-orphan

Erzeugte eine Fehlermeldung, wenn keine feste Abbildung zwischen einer Input und Output Sektion besteht

--relax-24rel

Relax call und jump Befehle deren Zieladresse weder durch PC-relativen Offset noch durch absolute Adressierung erreicht werden kann

--relax-bdata

Komprimiert bit Objekte aus input Sektion .bdata

--relax Impliziert Optionen --relax-24rel und --relax-bdata



Default Optionen / Argumente

Optionen

- -L library path>
- -lgcc
- -lc
- -los
- -1c
- -lgcc

Argumente

• Startup Code crt0.o





icore-objcopy icore-objdump icore-nm icore-ar

Binutils (Teil I)

tricore-ar

Erzeugt, modifiziert und extrahiert aus Archiven

tricore-ranlib

Generiert einen Index für Archiv Inhalt

tricore-nm

Auflistung von Symbolen aus Objektdatei

tricore-objcopy

Kopiert und Übersetzt Objektdateien in verschiedene Formate

tricore-objdump

Zeigt verschiedene Informationen aus Objektdatei an



ricore-objcopy ricore-objdump ricore-nm ricore-ar

Binutils (Teil II)

tricore-addr2line

Konvertiert Adressen in Dateinamen und Zeilennummer

tricore-readelf

Anzeige des Inhalts einer ELF Format Datei

tricore-size

Auflistung von Datei-Sektionsgröße und absolute Größe

tricore-strings

Auflistung der Strings aus einer Datei

tricore-strip

Entfernen von Symbolen



Wichtige Optionen für tricore-objcopy

```
-0 --output-target <bfdname>
             Erzeugt eine Ausgabedatei im <br/>bfdname> Format
-j --only-section <name>
             Kopiert nur die ausgewählte Sektion der
             Eingabedatei in die Ausgabedatei
-R --remove-section <name>
             Entfernt Sektionen mit Name < sectionname > aus
             der Ausgabedatei
--add-section <sectionname>=<filename>
             Fügt eine neue Sektion < sectionname > aus
             <filename> in die Datei
--rename-section <old>=<new>[,<flags>]
             Umbenennen von Sektionen und optional ändern
             von <flag>
```

Beispiele

Intelhex Format

tricore-objcopy -O ihex Input.elf Output.hex Erzeugung einer Binär-Datei

tricore-objcopy -O binary Input.elf Output Entfernen der Debug Sektion

tricore-objcopy -R .debug_info Output.elf





Wichtige Optionen für tricore-objdump

```
-D, --disassemble-all
```

Zeigt die Assembler mnemonics für Maschinebefehle an

-h, --section-headers

Uberblick der Sektion Headers aus der Objektdatei

- -t, --syms Zeigt Einträge für Symboltabelle an
- -S, --source

Zeigt Quellcode gemischt mit zugehörigem Assembler Output an (Impliziert Option -d)





Beispiele HelloSerial

Anzeige der Sektion Headers

tricore-objdump -h triuart.o

```
trinart.o:
               file format elf32-tricore
Sections:
Idx Name
                             AMV
                                        LMA
                   Size
                                                  File off
                                                             Algn
  0 .text
                   00000176
                             00000000
                                        00000000
                                                  00000034
                                                             2**1
                   CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE
  1 .data
                   00000010
                             00000000
                                        00000000
                                                  000001b0
                                                             2**3
                   CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  2 .bss
                   00000000
                             00000000
                                        00000000
                                                  000001c0
                                                             2**3
                   AT.T.OC
                  00000112
                             00000000
                                        00000000
                                                  000001c0
  3 .debug_abbrev
                                                             2**0
                   CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
                   00000673
                             00000000
                                        00000000
  4 .debug_info
                                                  00000242
                                                             2**0
                   CONTENTS, RELOC, READONLY, DEBUGGING
. . .
```





Wichtige Optionen für tricore-nm

```
-f, --format=<format>
             Verwendet als Ausgabeformat < format>
             ('bsd','sysv' oder 'posix')
-g, --extern-only
             Zeigt nur externe Symbole an
-n, --numeric-sort
             Sortiert Symbole nach Adressen
--size-sort
             Sortiert Symbole nach Größe
-u, --undefined-only
             Zeigt nur nicht definierte Symbole an (Zugriff auf
             externe Objektdatei)
```

Beispiel HelloSerial

```
Anzeige externer Symbole tricore-objdump -g triuart.o
```

Anzeige nicht definierter Symbole tricore-objdump -u triuart.o

```
lock_wdtcon
unlock_wdtcon
```





Wichtige Optionen für tricore-ar

d Löscht aus Archiv das Modul mit Namen

<member>

m[ab] Verschiebt Teile in einem Archiv

q[f] Schnelles Hinzufügen durch Anfügen der Dateien

<member> in Archiv (Überprüft nicht auf gleiche

Name)

r[ab][f][u]

Fügt die Dateien <member> ... durch Ersetzung in

das Archiv (Prüfung der Namen)

x[o] Extrahiert Teil <member> aus dem Archiv





Beispiel

Extrahieren von Modulen aus einem Archiv tricore-ar -x <name>.a
Löschen eines Moduls aus einem Archiv tricore-ar -d <name>.a <member>.o
Anfügen/Ersetzen eines Moduls aus einem Archiv tricore-ar -r <name>.a <member>.o





Erweiterungen durch HighTec

- Bitdatentyp
- Multiple Bit-Data Sections
- Pragma Sections
- Dichte Ablage von Daten
- Relative Addressing
- Circular Addressing
- Constants in Read Only Section
- Mapping of Default Sections
- CSA Overhead
- Indirect Addressing bei longcall
- Position Independent Code
- Source Lines in Assembler Output





Derivative Specs File

Derivat spezifische Einstellungen (z.B. Errata)

```
...
*ttc1775_errata:
-mcpu18 -mcpu24 -mcpu31 -mcpu34 -mcpu48 -mcpu50
...
*TC1775:
-mtc12 %(tc1775_errata)
...
```

- Tags beginnen mit *
- Schnittstelle für eigene Konfiguration





Konfiguration


Beispiel

- Mit %(tc1775 errata) Inhalt von *tc1775 errata ersetzt
- Zugriff auf Tag *TC1775 mit

```
tricore-gcc -mcpu=TC1775 ...
entspricht
tricore-gcc -mtc12 -mcpu18 -mcpu24 -mcpu31 -mcpu34
-mcpu48 -mcpu50 ...
```

Hinweis

Mit -mcpu-specs=<file> lässt sich eigene Konfigurationsdatei <file> angeben.



Indirect Addressing by longcall

Hintergrund

- Memory Mapping bei TC1796
- Zugriff von extern auf internes RAM über indirekte Adressierung
- Internes RAM schneller in der Ausführung
 - \Rightarrow Häufig verwendete Funktionen in internes RAM mappen
- Einführung eines Attributs longcall





Attribut longcall

longcall

Mit dem Funktionsattribut longcall können beliebige Funktionen mit calli aufgerufen werden. Der Code und die Ausführungszeit werden verringert.

```
extern void func02(void) __attribute__((longcall));
void func01(void) __attribute__((longcall));

void func01(void)
{
   /* do something */;
}
```





CSA Overhead

Context Save/Restore

Wenn eine jump oder link Instruktion anstatt eines call verwendet wird, erzeugt ein interrupt handler einen context save and context restore Prozess.

- Sicherung Upper Context (in CSA) bei Interrupt und Trap
 - PSW (Processor Status Word)
 - A10 to A15 (Address Register)
 - D8 to D15 (Data Register)
- Wiederherstellen upper context nach ret oder rfe

TriCore bietet alternative jump and link instruction (jl, jla, jli)

⇒ Diese Instruktionen verwenden die Return-Adresse aus %a11





Beispiel

interrupt Eine jump indirect Instruktion ji %all verwenden
interrupt_handler

Funktion kehrt mit rfe zurück

```
#include <machine/cint.h>
extern void ifoo(int) __attribute__ ((interrupt));
extern void ihfoo(void) __attribute__ ((interrupt_handler));
int lf, nf, iif, ihf;
unsigned int * IntSrc = (unsigned int *)0xf7e0fffc;
int main(void)
{
    _install_int_handler(3,ifoo,0);
...
    ifoo(1); /* verwendet ji %a11*/
    *IntSrc = 0x1001;
    _asm__ volatile ("enable");
    *IntSrc != 0x8000;
...
```





Ausblick für GCC 4.0

Allgemeine Optimierungsverbesserungen

- Bedienbarkeit von Profile Feedback und Coverage Test ist verbessert
- Inlining heuristics für C, Objective-C, C++ deutlich verbessert. Call graph basierend auf out-of-order inlining ist jetzt durch Option -02 aktiviert
- Verbesserte Optimierungsstrategien
- Globale Optimierung Module





Ausblick für GCC 4.0

SSA

Beinhaltet zwei high-level intermediate Sprachen (GENERIC and GIMPLE).

- Scalar replacement of aggregates
- Constant and Value range propagation
- Partial redundancy elimination
- Load and store motion
- Strength reduction
- Dead store elimination
- Dead and unreachable code elimination
- Autovectorization
- Tail recursion by accumulation
- Loop interchange



- 4 Adressierungsarten
 - Normale Adressierung
 - Registerrelative Adressierung
 - Absolute Adressierung
- Inline Assembler
 - Assembly Language Template
- 6 Attribute und Pragmas
 - Attribute für die Adressierung
 - Attribute f
 ür die Datenablage
 - Attribute f
 ür Sektionen
 - Pragmas
- Bit-Datentyp
 - Einführung
 - Linken
 - Mapfile
 - Bitfelder





Normale Adressierung

Quellcode

c1 = foo;


Generierter Code

movh.a %a15, HI:foo lea %a15, [%a15] LO:foo ld.b %d15, [%a15] O





Registerrelative Adressierung



- Adressierung relativ zu Basisadresse in Register
- Adresse wird durch Addition / Subtraktion von Offset und Basisadresse gebildet
- 10 oder 16 Bit Offset
 - 10 Bit Offset für alle Memory Operationen verfügbar
 - 16 Bit Offset für viele Memory Operationen verfügbar





Deklaration von Variablen

- Attribut asection oder pragma section
- Sektionsname .sdata oder .sbss
- Eigene Sektionen fangen mit .sdata. oder .sbss. an
- Flag t für 10bit, Flag s für 16bit

```
char c __attribute__((asection \
    (".sdata.byte", "a=1", "f=awt")));

Oder

#pragma section .sdata.byte 1 awt char c;
```





#pragma section

Small adressierbare Sektionen

- Vier small data Sektionen im Executable möglich
- Adressiert über verschiedene Register

```
Name Register
.sdata / .sbss A0
.sdata2 / .sbss2 A1
.sdata3 / .sbss3 A8
.sdata4 / .sbss4 A9
```





Linker Script I

- Output Sections .sdata/.sbss im default Linker Script vorgesehen
- \bullet Wenn Output Sections <code>.sdataX/.sbssX</code> nicht im Linker Script definiert wurden, legt der Linker sie an, wenn Small Data Area >64k
- .sbss und .sbss.* per default in Output Section .sbss
- .sdata und .sdata.* per default in Output Section .sdata
 - → .sdataX/.sbssX vor .sdata/.sbss im Linker Script
- Startupcode kopiert alle Daten und initialisiert .sbss mit 0
 - ightarrow Sektionen .sdataX müssen in $__$ copy $_$ table aufgeführt sein
 - ightarrow Sektionen .sbssX müssen in __clear_table aufgeführt sein



Linker Script II

- Jede Small Data Area hat ein Symbol
- Default: Symbole entsprechen Anfangsadresse + 32768
- Symbole werden automatisch gesetzt, wenn nicht im Linker Script definiert

```
Symbol SDA

_SMALL_DATA_ .sdata/.sbss

_SMALL_DATA2_ .sdata2/.sbss2

_SMALL_DATA3_ .sdata3/.sbss3

_SMALL_DATA4_ .sdata4/.sbss4
```





Beispiel

Ziel

Variablen in verschiedenen small adressierte Sektionen definieren

Vorgehensweise

- Variablen deklarieren
- Zusätzliche Outputsection .sdata2 definieren
- 3 Zusätzliche Outputsection .sbss2 definieren
- __copy_table anpassen
- __clear_table anpassen





Variablen

```
char c1 __attribute__((section (".sdata")));
char c2 __attribute__((asection \
    (".sdata2.byte", "a=1", "f=awt")));
int i1 __attribute__((asection \
    (".sdata.int", "a=4", "f=aws")));
```

Variable O-Section

c1 .sdata c2 .sdata2 i1 .sdata





Original Linker Script File





Output Section .sdata2





Output Section .sbss2





Mapfile

Ausgabe der Ergebnisse im Mapfile (gekürzt)





Original __copy_table

```
PROVIDE(__copy_table = .);
LONG(LOADADDR(.data));
LONG(ABSOLUTE(DATA_BASE));
LONG(SIZEOF(.data));
LONG(LOADADDR(.sdata));
LONG(ABSOLUTE(SDATA_BASE));
LONG(SIZEOF(.sdata));
...
```





__copy_table mit .sdata2

```
PROVIDE(__copy_table = .);
LONG(LOADADDR(.data));
LONG(SISSOLUTE(DATA_BASE));
LONG(SIZEOF(.data));
LONG(LOADADDR(.sdata));
LONG(ABSOLUTE(SDATA_BASE));
LONG(SIZEOF(.sdata));
LONG(LOADADDR(.sdata2));
LONG(LOADADDR(.sdata2));
LONG(ABSOLUTE(SDA2_BASE));
LONG(SIZEOF(.sdata2));
...
```





Original __clear_table

```
PROVIDE(__clear_table = .);
LONG(0 + ADDR(.bss));
LONG(SIZEOF(.bss));
LONG(0 + ADDR(.sbss));
LONG(SIZEOF(.sbss));
...
```





__clear_table mit .sbss2

```
PROVIDE(__clear_table = .);

LONG(0 + ADDR(.bss));

LONG(SIZEOF(.bss));

LONG(0 + ADDR(.sbss));

LONG(SIZEOF(.sbss));

LONG(0 + ADDR(.sbss2));


LONG(SIZEOF(.sbss2));

...
```





Absolute Adressierung



- Absolut adressierbarer Bereich am Anfang jedes Segments
- 16 Segmente verfügbar
- 16 kByte abs. adressierbar pro Segment
- Adressiert über 18bit-Adresse:
 - \rightarrow 4 Bit adressieren Segment
 - \rightarrow 14 Bit Offset im Segment





Deklaration von Variablen

```
/* allocate varibales according to their alignments */
#pragma section .zdata.myabsdata_1 1 awz
char char1;
char char2;
char char3;
#pragma section
#pragma section .zdata.myabsdata_4 4 awz
int int1;
int int2;
#pragma section
#pragma section
#pragma section
#pragma section .zdata.myabsdata_2 2 awz
short short1;
short short2;
#pragma section
```





Linker Script File

```
.zdata :
    {
        ZDATA_BASE = . ;
        *(.bdata)
        . = ALIGN(8) ;

        *(SORT(.zdata.myabsdata_*))
        *(.zdata)
        *(.zdata)
        *(.zdata.*)
        ZBSS_END = . ;
    } > ext_cram
```





Mapfile

Ausgabe der Ergebnisse im Mapfile





Inline Assembler

- Manche Instruktionen können nicht optimal durch C-Statements repräsentiert werden
- Besser: Assembler Code direkt im C-Quellcode
- Maschinenspezifischer Code für Aktionen auf Maschinenebene
- Operanden für den Inline Assembler können C-Expressions sein
- Textuelle Ersetzung des Inline Assembler Codes durch den Compiler ('BlackBox')
- Einbindung in ein Makro möglich





Syntax

Inline Assembler Statement Syntax

```
__asm__ volatile ("<Assembly Language Template>"
: Liste der Output Operanden
: Liste der Input Operanden
: Liste der Clobbers );
```

- Fär ANSI-Compatibilität: __asm__ und __volatile__
- Max. 30 Operanden möglich





Assembly Language Template

- Eine oder mehrere gültige Assemblerinstruktionen
- Leerzeichen und Tabs erlaubt
- Der Compiler sieht das Template nur als String an
 - Die Instruktionen sind durch doppelte Hochkommata umgeben
 - Trennung von verschiedenen Instruktionen durch \n
 - Jede Zeilen als eigenen String (Concatenation)





C-Expressions im Template

- C-Expressions k\u00f6nnen im Assembly Language Template aufgenommen werden
- Operanden werden als %<number> referenziert
- <number> entspricht der Nummer der Expression in der Operandenliste
- Alternative: Referenzierung über %[<name>], wenn dem Operanden ein Name zugewiesen wurde





Beispiel

Inline Assembler Statement:

```
__asm__ volatile ("or %0, %1, %2"
: "=d" (a)
: "d" (b), "d" (c))
```

Generierter Code

or %d15, %d2, %d4





Attribut absdata

```
extern int absint __attribute__ ((absdata));
```

- Variable wird absolut adressiert
- Variable muss im Linker Script File in eine absolut adressierte Output Section allokiert werden
- Attribut wird normalerweise nicht explizit benutzt (Implizite Benutzung durch Attribut section oder asection)
- Anwendung nur bei extern-Deklarationen





Attribut smalldata

```
extern int smallint __attribute__ ((smalldata));
```

- Variable wird registerrelativ ('small') adressiert
- Variable muss im Linker Script File in eine small adressierte Output Section allokiert werden
- Attribut wird normalerweise nicht explizit benutzt (Implizite Benutzung durch Attribut section oder asection)
- Anwendung nur bei extern-Deklarationen





Attribut aligned

```
int alignint __attribute__ ((aligned(8)));
```

- Legt Variablen und Funktionen aligned ab
- Alignment nur möglich größer als default Alignment
- Alignment muss Potenz von 2 sein (2¹, 2², 2⁴)





Attribut packed

```
typedef struct{
   char s1;
   int i1;
} __attribute__ ((packed)) struct_t;
```

- Bei aligned Ablage ist Platz zwischen Strukturelementen
- Struktur kann gepackt werden: Keine Lücken zwischen Strukturelementen
- Kein Optimaler Zugriff auf Variablen mit mehr als einem Byte Größe





Beispiel 1

Quellcode

```
typedef struct{
    char s1;
    int i1;
} struct_t;
...
struct_t str;
...
str.i1 = 24;
```

Generierter Code

```
movh.a %a15,HI:str
lea %a15,[%a15] LO:str
mov %d15, 24
st.w [%a15] 4, %d15
```





Beispiel 2

Quellcode

```
typedef struct{
   char s1;
   int i1;
} __attribute__ ((packed)) \
    struct_t;
...
struct_t str;
...
str.i1 = 24;
```

Generierter Code

```
movh.a %a15,HI:str
lea %a15,(%a15] LO:str
ld.b %d15, [%a15] 1
and %d15, %d15, 24
st.b [[%a15] 2
and %d15, [%a15] 2
and %d15, [%a15] 2
and %d15, [%a15] 3
and %d15, [%a15] 3
and %d15, [%a15] 3
and %d15, [%a15] 3
and %d15, [%a15] 4
```





Attribut alignedaccess

```
int* foo __attribute__ ((alignedaccess("4")));
```

- Im PRAM ist nur 4-Byte Zugriff erlaubt
- Legt die Zugriffsart auf Variablen fest
- Mögliche Zugriffe: char (1), short (2) und int(4)
- -maligned-access ist Voraussetzung





Attribut interrupt

```
void foo (void) __attribute__ ((interrupt));
```

- Bei Interrupt Service Routinen muss der Upper Context nicht erneut gesichert werden
- jl auf die Funktion in der Interrupt Vector Table
- Am Ende der Funktion: ji zurück in die Interrupt Vector Table
- rfe kommt in der Interrupt Vector Table





Attribut interrupt_handler

```
void foo (void) __attribute__ ((interrupt_handler));
```

- jump auf die Funktion in der Interrupt Vector Table
- Am Ende der Funktion: rfe, also direktes Beenden der Interrupt Service Routine





Attribut longcall

```
void foo (void) __attribute__ ((longcall));
```

- Funktion wird durch calli statt call aufgerufen
- ullet call kann nur \pm 16MByte adressieren
- Vom aktuellen PC weiter entfernte Funktionen müssen durch calli aufgerufen werden.





Attribut section

Syntax

```
int foo __attribute__ ((section(".foo")));
```

 Legt Variablen und Funktionen in benutzerdefinierte Sektionen ab





Attribute für die Adressierung Attribute für die Datenablage Attribute für Sektionen Pragmas

Attribut asection

Syntax

```
__attribute__ ((asection("<name>", "a=<align>", "f=<flags>")))
```

Parameter

name Name der Sektion

align Alignment als 2er-Potenz

flags Zusätzliche Flags für die Sektion

⇒ asection einsetzbar für Funktionen und Variablen





Flags

```
allocatable (immer gesetzt)
а
               executable
X
               writable
W
               PCP section
p
               small adressiert (10 Bit)
t
               small adressiert (16 Bit)
S
               absolut adressiert
Z
               Bitsection
b
```





Attribute für die Adressierung Attribute für die Datenablage Attribute für Sektionen Pragmas

Sonstiges

- Registerrelativ ('small') adressierte Sektionen müssen mit .sdata. oder .sbss. beginnen
- Wenn die Sektion Code enthält: Flag x muss gesetzt sein





Attribute für die Adressierung Attribute für die Datenablage Attribute für Sektionen Pragmas

Pragma section I

```
#pragma section <name> [<alignment>] [<flags>]
   /* Objekte */
#pragma section
```

- Attribut asection nur möglich für eine Variable / Funktion
- pragma section f
 ür beliebige Zahl von Variablen / Funktionen





Pragma section II

- Gleiche Flags wie bei Attribut asection
- Gleiche Vorgaben für Alignment und Namen (.sdata. bzw. .zdata.)
- Pragma sections dürfen nicht verschachtelt werden
- Flag x gesetzt: Nur Funktionen werden lokatiert
- Flag x nicht gesetzt: Nur Variablen werden lokatiert
- Sektionsnamen müssen gültige C-Identifier sein (.sbss.1 ist verboten)





Pragma branch I

- Attribut ist in Vorbereitung
- Default Branches können für if –else- und switch –case-Statements angegeben werden.
- Die Pragmas müssen immer direkt vor der if-, else- oder case-Instruktion stehen
- Ausnahme: Kommentare
- Das Pragma gilt immer f
 ür das jeweils n
 ächste Statement
- Bei -mwarn-pragma-branch wird eine Warning ausgegeben, wenn für eine Instruktion kein Default Branch angegeben wird.





Attribute für die Adressierung Attribute für die Datenablage Attribute für Sektionen Pragmas

Pragma branch II

```
#pragma branch_if_default
```

Der if-Case ist der Standardcase

#pragma branch_else_default

Der else-Case ist der Standardcase

#pragma branch_if_not_default

Synonym für branch_else_default

#pragma branch_case_default

Markiert den Standardcase innerhalb eines

switch-Statements

#pragma branch_no_default

Weder der if- noch der else-Case sind Standardcase





Bit-Datentyp

- _bit ist Typ für Bitvariablen
- Drei Möglichkeiten:
 - Global nichtinitialisiert: bit bit1;
 - Global initialisiert: bit bit2 = 1;
 - Lokal im Modul initialisiert: static _bit bit3;





Implementation

- Implementiert als unsigned int
- Wertebereich 0 und 1
- Bei cast und Zuweisung von längerem integer-Typ bekommt die Bitvariable immer das LSB zugewiesen

Der Compiler unterscheidet die Behandlung von Zuweisungen und Abfragen. Grundsätzlich gilt:

Hinweis

In Abfragen wird immer auf den Datentyp integer expandiert und bei Zuweisungen auf den kleinsten beteiligten Datentyp verringert.





Erlaubte Operatoren

- Zuweisung
- Logische unäre und binäre Operatoren
- Testoperatoren





Verbotene Operatoren

- ++, -- (post/pre increment/decrement)
- Unäres Minus (-b1)
- Indirection (Addressoperator &)
- +, -, *, /, %, <<, >>
- +=, -=, *=, /=, %=, <<=, >>=
- indirection (array/pointer/address)





Linken von Bitvariablen

- Compiler sieht ein Byte pro Bit vor
- Linker packt Bits in Bytes zusammen (Linkeroption --relax oder --relax-bdata)
- Default Sektionen: .bdata und .bbss
- Vom Benutzer definierte Sektionen müssen mit .bdata. oder .bbss. beginnen
- Flag b muss bei Attribut asection und bei pragma section gesetzt sein





Bits im Mapfile

- Bitvariablen werden im Mapfile wie andere Variablen dargestellt
- Zusätzlich zur Adresse des Bytes wird die Bitposition im Byte angegeben:

0xa00001f0.2





Definition von Bitfeldern

```
struct {
  unsigned int b0 : 1;
  unsigned int b1 : 1;
  unsigned int : 2;
  unsigned int b4 : 1;
  unsigned int b5to7 : 3;
} reg8;
```

- Alignment bei Größe <= 8 Bit: 1 Byte
- Alignment bei Größe > 8 Bit: 4 Byte
- EABI: Bitfield darf keine zwei 16-Bit Boundaries überschreiten
- Bei volatile -Bitfield Zugriff über Idmst





- 8 Sektionen
 - Default und Bit Daten Sektionen
 - Adressierungsarten
 - PCP, C++, Debug Sektionen
- Linker Skript Datei
 - Eingebaute Funktionen
 - MEMORY und SECTION Kommando
 - Initialisierung und Lokatierung
 - Lokatierung relativ zur Endadresse
- Empfehlungen
 - Programmierung des PCP
 - Beispiel





TriCore Sektionen (Teil I)

Default Sektionen

.text Sektion für Befehle (Code)

.data Initialisierte Daten stehen in '.data'

.bss Nicht initialisierte Daten liegen in '.bss'

.rodata Ablage von schreibgeschützten Daten

.version_info Informationen über den Compiler, mit dem das

Modul übersetzt wurde

Für diese Default Sections existieren die Subsections .a1 .a2 .a4 .a8. Bit Daten Sektionen

Dit Buten Sektionen

.bbss Nicht initialisierte Bit Daten liegen in Sektion '.bbss'

. bdata Bit Variablen werden in '.bdata' abgelegt



TriCore Sektionen (Teil II)

Small adressierbare Sektionen

Sektion '.sdata' speichert initialisierte Daten, die sdata über small data area pointer (%a0) adressierbar sind Nicht initialisierte Daten in der Sektion '.sbss' über shss

small data area pointer (%a0) adressierbar

.sdata.rodata Ablage von schreibgeschützten Daten, die small adressiert werden können

Absolut adressierbare Sektionen

.zdata Initialisierte Daten, absolut adressierbar

Nicht initialisierte Daten, absolut adressierbar .zbss

Ablage von schreibgeschützten Daten, die absolut .zrodata adressiert werden können





TriCore Sektionen (Teil III)

PCP Sektionen

```
.pcptext PCP Code Sektion
```

.pcpdata PCP Data Sektion

C++ Sektionen

```
.eh_frame Exception handling frame für C++ exceptions
```

.ctors Sektion für Konstruktoren

.dtors Sektion für Destruktoren

Debug Sektionen

.debug_<name>

Diverse Debug Sektionen





Grundlagen

- Jede Objektdatei besteht aus Sektionen
- Jede Sektion besitzt einen Namen und eine Größenangabe
- Unterscheidung von ladbaren und nicht ladbaren Sektionen
- Weitere Formen sind Sektionen mit Debug Information
- Abbildungsvorschrift von Input und Output Sektionen und Speicheraufteilung
- Lad- und allokierbare Output Sektionen haben zwei Adressen:

VMA

Die Virtual Memory Address gibt die Adresse für die Ausführung im Programm an

LMA

Die Load Memory Address spezifiziert die Ladeadresse einer Sektion





Eingebaute Funktionen (Teil I)

```
ABSOLUTE(<exp>)
```

Gibt den Wert von <exp> zurück

ADDR(<section>)

Rückgabewert ist die absolute Adresse (VMA) von

<section>

LOADADDR(<section>)

Rückgabewert ist die absolute Load Memory

Address von <section>

ALIGN(<exp>)

Gibt den location counter (.) ausgerichtet an der nächsten <exp> Grenze zurück



Eingebaute Funktionen (Teil II)

```
DEFINED(<symbol>)
```

Falls <symbol> definiert ist und in der globalen Symboltabelle steht, ist der Rückgabewert Eins ansonsten Null

PROVIDE(<symbol> = <expression>)

Definiert ein Symbol nur dann, wenn es referenziert wird und in den eingebundenen Objektdateien noch nicht definiert ist

SIZEOF(<section>)

Liefert die Größe der Sektion in Bytes zurück





Wichtige Dateikommandos

```
INCLUDE <filename>
```

Einbinden der Linker Skript Datei <filename>

INPUT(<file>, <file>, ...), ...

Einbinden der angegebenen Dateien im Linklauf

GROUP(<file>, <file>, ...), ...

Im Gegensatz zu INPUT sollten Archivdateien angegeben werden

OUTPUT(<filename>)

OUTPUT gibt den Namen der Ausgabedatei an

SEARCH DIR(<path>)

Die SEARCH DIR Anweisung erweitert den Suchpfad um <path>

STARTUP(<filename>)

Angabe der Datei, die als erstes gelinkt wird



MEMORY Kommando

Beschreibt Ablageort und Größe von Speicherbereichen Bedeutung der Attribute

Attribut	Beschreibung
r	Nur Lesezugriff
W	Lese- und Schreibzugriff
р	PCP Memory
Х	Ausführbare Sektion
а	Allokierbare Sektion
i oder l	Initialisierte Sektion
!	Invertiert Bedeutung der Attribute





Linker Description File Memory Region

```
MEMORY
{
    ext_cram (arx!p): org = 0xa0000000, len = 512K
    ext_dram (aw!xp): org = 0xa0080000, len = 1M
    int_cram (arx!p): org = 0xc0000000, len = 0x8000
    int_dram (aw!xp): org = 0xd0000000, len = 0x8000
    pcp_data (awp!x): org = 0xf0010000, len = 32K
    pcp_text (arxp): org = 0xf0020000, len = 16K
}
```





Input Sektionen mit Platzhaltermuster

```
    '*' Übereinstimmung mit jeglicher Art von Zeichen
    '?' Übereinstimmung mit einzelnen Zeichen
    [<chars>] Angabe eines Übereinstimmungsbereiches z.B. '[a-z]'
    Escapesequenz für Platzhaltermuster
```

Sortierung der Daten

Normalerweise werden die Platzerhalter in der Suchreihenfolge beim Linken ersetzt. Mit der Verwendung des Schlüsselworts SORT vor einem Platzhaltermuster (z.B. SORT(.text*)) werden die Dateien oder Sektionen in alphabetischer Reihenfolge vom Linker in die Ausgabedatei geschrieben





SECTION Kommando

- Symbolzuweisungen
- Beschreibung für Output Sektion
- Abbildungsvorschriften von Input zu Output Sektionen

Output Sektionen können mit > in definierte Speicherbereiche gelegt werden





Linker Description File Sections





Beschreibung Output Section

Syntax

```
section [address] [(type)] : [AT(lma)]
{
   output-section-command
   output-section-command
} [>region] [AT>lma_region] [:phdr :phdr ] [=fillexpr]
```

Beispiel

```
.pcpdata 0xf0010000 :
AT ( ADDR (.text) + SIZEOF (.text) )
{
    PRAM_BASE = .;
    *(.pcpdata)
    PRAM_END = .;
    .text
}
```





Initialisierung der Tabellen (Teil I)





Initialisierung der Tabellen (Teil II)

```
PROVIDE(__clear_table = .) ;
  LONG(0 + ADDR(.bss)): LONG(SIZEOF(.bss)):
  LONG(0 + ADDR(.sbss)); LONG(SIZEOF(.sbss));
  LONG(0 + ADDR(.zbss)); LONG(SIZEOF(.zbss));
  LONG(-1): LONG(-1):
  PROVIDE(__copy_table = .) ;
  LONG(LOADADDR(.data)); LONG(ABSOLUTE(DATA_BASE));
                            LONG(SIZEOF(.data)):
  LONG(LOADADDR(.sdata)); LONG(ABSOLUTE(SDATA_BASE));
                            LONG(SIZEOF(.sdata)):
  LONG(LOADADDR(.pcpdata)): LONG(ABSOLUTE(PRAM BASE)):
                            LONG(SIZEOF(.pcpdata));
  LONG(LOADADDR(.pcptext)); LONG(ABSOLUTE(PCODE_BASE));
                            LONG(SIZEOF(.pcptext));
  LONG(-1): LONG(-1): LONG(-1):
} > ext_cram
```





Lokatierung der Sektionen (Teil I)

PCP Text Sektion

oder

```
.pcptext :
{
...
} > pcp_text AT > ext_cram
. = ALIGN(4);
```





Lokatierung der Sektionen (Teil II)

PCP Data Sektion





Lokatierung der Sektionen (Teil III)

Data Sektion

```
.data : AT(LOADADDR(.pcpdata) + SIZEOF(.pcpdata))
{
    . = ALIGN(8) ;
    DATA_BASE = ABSOLUTE(.) ;
    *(.ownsection)
    *(.data)
    *(.data.*)
    *(.gnu.linkonce.d*)
    SORT(CONSTRUCTORS)
    DATA_END = ABSOLUTE(.) ;
} > ext_dram
    - ALIGN(8)
```





Eingebaute Funktionen
MEMORY und SECTION Kommande
Initialisierung und Lokatierung
Lokatierung relativ zur Endadresse

Lokatierung relativ zur Endadresse (Teil I)

Problem

Lokatieren einer Sektion relativ zu einer festen Endadresse

Der Linker kann Sektion nur relativ zu einer Anfangsadresse lokatieren und insbesondere keine Vorwärtsreferenzen behandeln

Lösung

Linken mit zwei Linkläufen

Erster Linklauf

Größe der Sektion wird bestimmt

Zweiter Linklauf

Definition der Anfangsadresse als (Endadresse - Größe)





Lokatierung relativ zur Endadresse (Teil II)

Einträge in Linker Description File





Lokatierung relativ zur Endadresse (Teil III)

Erster Linklauf

tricore-ld -T ld.scr -o prog.pass1 <objectliste> Ermitteln der Größe aus dem Linkergebnis mit mksyms

```
#!/bin/sh
tricore-lsyms --name=^__startof_ prog.pass1 |
while read sym; do
    set $sym
    echo $3 = 0x$1\;
done > prog.syms
```

ergibt

```
___startof_libc_mydata = 0xa07fffec;
```

Zweiter Linklauf

tricore-ld -T prog.syms -T ld.scr -o prog
<objectliste>





Lokatierung relativ zur Endadresse (Teil IV)

Dazugehöriger Makefile





Programmierung des PCP

- PCP Code und PCP Daten haben eigene Sektionen: .pcptext und .pcpdata
- Im default Linker Script vorgesehen: .pcptext.* und .pcpdata.*
- Funktionen und Variablen werden über Attribut section oder pragma section in diese Sektionen gelegt
- PCP Code und PCP Daten werden vom Startup-Code in entsprechenden Speicher kopiert
- Innerhalb PCP Sektion nur Inline Assembler erlaubt





Beispiel

```
#pragma section .pcpdata
int pcpint;
char pcpchar;
#pragma section

void pcpadd (void) __attribute__ ((section(".pcptext")));

void pcpadd (void) {
    __asm__ __volatile__(...);
}
```





Mapfile

Ausgabe im Mapfile (gekürzt)





Beispiel

```
void test(void)
{
    static unsigned short in_u16;
    static unsigned char out1_u8, out2_u8;
/* Optimal */
#if CASE=2
    out1_u8 = (unsigned char )(unsigned short)(in_u16 > 255 ? 255 : in_u16);
    out2_u8 = out1_u8;
#endif
/* Unguenstig */
#if CASE=3
    out1_u8 = (unsigned char)(in_u16 > 255 ? (unsigned short)255 : in_u16);
    out2_u8 = out1_u8;
#endif
}
```





Kontakt

Noch weitere Fragen?

Kontaktieren Sie uns unter:

HighTec EDV-Systeme GmbH Stammsitz & Entwicklung Feldmannstraße 98 D-66119 Saarbrücken Tel.: 0681/92613-16 Fax: -26

mailto:support@hightec-rt.com

www.hightec-rt.com