Procédure de démarrage - Groupe électrogène GE-01

Document procedure_demarrage_ge01_scan | v0.8 (2024-05) | 1 page | Langue : français | Groupes d'accès : techniciens_energie ; responsables

Procédure de démarrage du groupe électrogène diesel GE-01 (100 kVA). Document papier scanné. Valeurs fictives.

1. Démarrage automatique

Lors d'une coupure du réseau, GE-01 démarre sur ordre de ATS-01. Le cycle comporte 5 tentatives de 6 s, avec une pause de 30 s entre deux tentatives. Après 5 échecs, le panneau affiche START FAILURE.

Tableau 1.1 - Paramètres de démarrage

Paramètre	Valeur
Nombre de tentatives automatiques	5
Durée d'une tentative	6 s
Pause entre deux tentatives	30 s
Tension batterie minimale au démarrage	22 V
Arrêt de protection pression d'huile	sous 1,0 bar
Arrêt de protection température du liquide	110 °C

2. Essai à vide

- Vérifier les niveaux d'huile et de gasoil.
- Passer en mode MANUAL et démarrer. Laisser tourner 5 minutes.
- Remettre en mode AUTO.
- En cas d'arrêt de protection, appuyer sur le bouton RESET du panneau pour acquitter l'alarme et relancer le groupe.

3. Remarque

Les codes affichés par le panneau sont notés dans le cahier de bord du local. Procédure établie pour l'ancien automate du groupe.

Rédigé : service maintenance - Révision 0.8 - mai 2024