Schéma unifilaire et repères - GE-01 / ATS-01

Document schema_unifilaire_ge01 | v1.0 (2026-10) | 2 pages | Langue : français | Groupes d'accès : techniciens_energie ; responsables

Ce document présente le schéma de principe de l'alimentation de secours du site : le réseau, le groupe GE-01, l'inverseur de sources ATS-01 et les départs secourus. Il sert à situer GE-01 par rapport aux autres équipements du site, notamment l'onduleur UPS-01 (famille 2). Schéma simplifié dessiné, non contractuel ; valeurs fictives.

Figure 1.1 - Schéma unifilaire simplifié (trait continu = puissance, pointillé rouge = commande)



Figure 1.1 (page 1) : réseau, groupe, inverseur ATS-01, tableau général TGBT et trois départs secourus.

Légende des repères

Repère	Désignation	Valeur / rôle (fictif)	Référence
Q1	Disjoncteur d'arrivée réseau	Protège la source S1	Procédures du site
Q2	Disjoncteur de sortie du groupe	160 A, 400 V triphasé ; protège la source S2	manuel_ge01, tableau 2.1, p.2
ATS-01	Inverseur de sources	Donne l'ordre de démarrage à GE-01 lors d'une coupure du réseau et commute vers S2	manuel_ge01, chapitre 2, p.2
GE-01	Groupe électrogène diesel	100 kVA, 400 V, 50 Hz ; démarrage automatique en mode AUTO	manuel_ge01, p.2
TGBT	Tableau général basse tension	Distribue les trois départs secourus	-
Départ 2	Alimentation de UPS-01	L'onduleur couvre le temps du basculement ; voir les documents UPS-01 (famille 2)	codes_alarme_ge01, tableau 2.1, p.2

Points de contrôle visuel autour de GE-01

Élément	Que vérifier	Où chercher
Écran du panneau	Identifiant GE-01 et mode AUTO en en-tête	manuel_ge01, tableau 3.1, p.3
Batterie 24 V	Tension affichée, bornes sans corrosion	manuel_ge01, chapitre 5, p.5
Circuit gasoil	Absence de flaque sous le groupe	manuel_ge01, Figure 5.1, p.5
Liaison avec ATS-01	Ordre de démarrage uniquement en mode AUTO	sequence_basculement_ge01, p.1

Attention aux ressemblances

Le groupe GE-01 et l'onduleur UPS-01 sont tous deux alimentés par le départ 2 et affichent des messages proches (par exemple « Battery Low »). Avant toute conclusion, vérifier l'identifiant affiché en en-tête de l'écran. Ce schéma ne donne aucune consigne d'intervention : toute action sur le circuit électrique est réservée à un technicien habilité.

Limites

Document d'aide à la compréhension. Il ne remplace ni le schéma officiel du site ni les procédures de l'entreprise.