Procédure de dépannage ATS

Équipement ATS-01 - alarmes T101, T102, T201, T301, T302

Champ	Valeur
Identifiant	F2-PRO-ATS-01
Version / date	1.0 / 2026-11-06
Référence manuel	F2-MAN-ATS-01, Tableau 5, page 4
Prérequis sécurité	Lire F2-SEC-ATS-01 avant toute intervention

1. Objet et principe

Cette procédure traite les 3 pannes de l'ATS-01. Toute intervention commence par relever le code d'alarme, l'état des voyants et la position du sélecteur (manuel, Tableaux 2 et 3, page 3). Un ATS en position AUTO peut ordonner le démarrage du groupe à tout moment.

Tableau 1 - Vue d'ensemble des pannes (page 1)

Panne	Code	Page de la procédure	Niveau
Ne bascule pas	T101 / T102	2	N1 puis N2
Bascule trop tard	T201	3	N2
Contact brûlé	T301 / T302	3	N2 obligatoire

2. Panne 1 - Ne bascule pas (T101 / T102)

Symptôme : coupure réseau, l'ATS reste sur MAINS (position I), le groupe ne reprend pas la charge. Voyant FAULT rouge ou alarme T102 orange.

Étape	Action	Critère / valeur
1	Vérifier que le réseau est réellement absent (afficheur : Mains 0 V)	Inférieur à 340 V
2	Contrôler la position du sélecteur	AUTO obligatoire
3	Contrôler le fusible de commande F1	2 A, filament intact
4	Contrôler le câble GEN START sur le bornier	Raccordé et serré
5	Relever la tension du groupe sur l'afficheur	400 V, 50 Hz
6	Si le groupe ne démarre pas (T102) : appliquer la procédure du groupe électrogène, panne Ne démarre pas	Équipe groupe
7	Si le groupe est à 400 V mais pas de transfert (T101) : demander au N2 de contrôler le contacteur	Technicien N2

Important : la manoeuvre manuelle par levier se fait hors charge uniquement et par un technicien N2 habilité, après consignation.

3. Pannes 2 et 3

Panne 2 - Bascule trop tard (T201)

Symptôme : T201 affiché, le transfert dure plus de 5 s (par exemple 12 s après la coupure au lieu de 7 s).

Étape	Action	Critère / valeur
1	Ouvrir le menu Parameters et lire TD - Transfer Delay	Valeur normale : 5 s
2	Si TD est à 10 s : le remettre à 5 s (technicien N2)	TD = 5 s
3	Vérifier les autres paramètres (Mains fail delay, Retransfer delay, Cooldown)	2 s, 120 s, 180 s
4	Réaliser un essai de transfert et chronométrer	Transfert 5 s après l'ordre
5	Consigner la modification dans l'historique	F2-HIS-ATS-01

Panne 3 - Contact brûlé (T301 / T302)

Symptôme : traces noires, odeur de brûlé, T302 (contacts supérieurs à 75 °C) ou T301 (Feedback mismatch).

Étape	Action	Critère / valeur
1	Ne pas ouvrir le coffret : alerter le N2 immédiatement	Immédiat
2	Réduire la charge si possible et éviter toute manoeuvre de l'ATS	-
3	Le N2 consigne l'ATS (sources réseau et groupe verrouillées) et vérifie l'absence de tension	Consignation complète
4	Inspecter contacts, câbles décolorés, boîtier fondu	Remplacer si noircis ou piqués
5	Remplacer le contacteur et resserrer les bornes	25 N.m
6	Essai de transfert avec charge et mesure thermique	Contacts inférieurs à 75 °C

4. Escalade et enregistrement

Situation	Action	Délai
T101 ou T102	Appel technicien N2 et équipe groupe	Immédiat
T201	Appel technicien N2 pour correction du paramètre	24 h
T302	Appel N2, réduction de charge	Immédiat
T301	Appel astreinte ligne 4400, consignation	Immédiat

Toute intervention est consignée dans l'historique (F2-HIS-ATS-01) par niveau (N1, N2) et non par nom de personne.

Historique des révisions

Version	Date	Auteur	Modification
1.0	2026-11-06	Équipe projet	Création du document