Приложение № 8
к приказу МосУ МВД России
имени В.Я. Кикотя
от 2021 г. №

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при проведении хозяйственных и пожароопасных работ

I. Общие положения

- 1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности при проведении хозяйственных и пожароопасных работ, проводимых на объектах Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя¹.
- 2. Сотрудники Университета, являющиеся руководителями работ, обязаны изучить требования настоящей инструкции и руководствоваться ей в повседневной деятельности.
- 3. Инструктаж о мерах пожарной безопасности при проведении работ и оформление наряда-допуска к проведению конкретных видов пожароопасных работ осуществляют старшие инспектора пожарной безопасности отделения пожарной безопасности управления тылового обеспечения.

II. Общие требования пожарной безопасности при проведении хозяйственных работ

- 4. При проведении хозяйственных работ запрещается:
- 4.1. Курить в помещениях зданий и сооружений, а также на территории Университета.
- 4.2. Использование открытого огня без согласования с отделением пожарной безопасности управления тылового обеспечения и проведения инструктажа о мерах пожарной безопасности.
- 4.3. Разведение костров, сжигание отходов и тары на территориях Университета.
 - 4.4. Выжигание сухой травы и растительности.
- 4.5. Приносить, хранить и использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, огнеопасные предметы и материалы, горючие газы в помещения Университета за исключением специально оборудованных помещений, где их применение предусмотрено технологией.
- 4.6. Осуществлять слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети.
- 4.7. Устраивать на территории Университета свалки горючих отходов и мусора.

.

¹ Далее – «Университет».

- 4.8. Эксплуатировать электропровода и кабеля с видимым нарушением изоляции, использовать не сертифицированные аппараты защиты электрических цепей, перегружать электросеть, а также оставлять без присмотра электроприборы находящиеся под напряжением.
- 4.9. Использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначеные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
- 4.10. Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
- 4.11. Производить монтаж и демонтаж электросетей самостоятельно (все работы должны выполняться специалистами, имеющими допуск к работе с устройствами, находящимися под напряжением).
- 4.12. Хранить в производственных мастерских, на местах проведения ремонтных (реконструкционных) работ пиломатериалы в количестве, превышающем суточную потребность, оставлять по окончании дня не убранные от горючих отходов рабочие места и помещения.
- 4.13. Производить отогрев труб отопления, водоснабжения и канализации паяльными лампами или иным способом с применением открытого пламени (отогрев следует производить горячей водой, паром, разогретым песком или другими пожаробезопасными способами).
- 4.14. Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и др. предметов.
- 4.15. Размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить горючие материалы.
- 4.16. Устраивать в помещениях учебных корпусов, жилых комнат общежитий производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное назначение.
- 4.17. Устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.
- 4.18. Снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.
- 4.19. Размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

- 4.20. Захламлять шкафы пожарных кранов, а также хранить в шкафах пожарных кранов имущество, не относящееся к средствам спасения и средствам пожаротушения.
- 4.21. Использовать имеющиеся средства пожаротушения не по прямому назначению.
- 4.22. Отключать автоматические средства противопожарной защиты, систему оповещения людей о пожаре, автоматические устройства обнаружения пожара (автоматическую пожарную сигнализацию), установки автоматического пожаротушения, при необходимости таких отключений, делать это только с письменного разрешения начальника управления тылового обеспечения, с принятием всех необходимых мер противопожарной защиты, в достаточной степени компенсирующих снижение противопожарной защищённости объекта.
- 4.23. При проведении работ в системах вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
 - 4.23.1. Оставлять двери вентиляционных камер открытыми.
 - 4.23.2. Закрывать вытяжные каналы, отверстия, решетки.
 - 4.23.3. Подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы.
- 4.23.4. Выжигать скопившуюся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

III. Общие требования при проведении пожароопасных работ

- 5. При проведении окрасочных работ необходимо:
- 5.1. Производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках.
- 5.2. Оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере.
- 5.3. Не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.
- 6. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества лиц, не

участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях.

- 7. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах после завершения работ в помещениях.
- 8. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.
 - 9. При проведении огневых работ необходимо:
- 9.1. Перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.
- 9.2. Обеспечить место проведения огневых работ огнетушителями в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации.
- 9.3. Плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна.
- 9.4. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.
- 9.5. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.
- 10. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1х1 миллиметр.
- 11. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).

- 12. При проведении огневых работ запрещается:
- 12.1. Приступать к работе при неисправной аппаратуре.
- 12.2. Производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях.
- 12.3. Использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.
- 12.4. Хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы.
- 12.5. Допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения.
- 12.6. Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами.
- 12.7. Производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением.
- 12.8. Проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.
- 13. Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.
- 14. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

IV. Контроль за выполнением требований настоящей инструкции

- 15. Начальники отделений по обслуживанию зданий отдела эксплуатации зданий и сооружений управления тылового обеспечения, а также руководители работ обязаны контролировать соблюдение требований настоящей инструкции, заблаговременно информировать отделение пожарной безопасности управления тылового обеспечения о планируемых пожароопасных работах.
- 16. Сотрудники отделения пожарной безопасности управления тылового обеспечения обязаны проверять знание положений настоящей инструкции и порядок допуска к выполнению пожароопасных работ руководителями работ, контролировать соблюдение положений настоящей инструкции.