# Protokoll der seriellen Schnittstelle

## ${\bf Protokoll}$

Wert	Beschreibung
0xFF	Synchronisation
0x01	Start der Daten
0x02	Erfolgreiche Datenübertragung
0x03	Fehlerhafte Datenübertragung
0x04	Fehler einer Maschine (stoppt die andere Maschine)
0x05	Fehler einer Maschine behoben (setzt Betrieb fort)

### Anmerkungen:

Während einer Datenübertragung kann keine Synchronisation erfolgen. Sollte der Empfänger eines Datenblocks mit "0x03" antworten, dann sendet der Sender wieder "0x01" und die Daten.

## Header

Name	Größe	Beschreibung
	(Byte)	
Version	1	Protokoll Version / Gilt auch für Header
Größe	1	Anzahl der Bytes, die im Header folgen

## Datenblock

Name	Größe	Beschreibung
	(Byte)	
ID	1	ID des Tokens (sollte 0xFF erreicht werden, ost der Nachfolgende 0x00)
Тур	1	Typ des Tokens (Kunststoff, Metall, etc.)
Höhenwert	2	Wert der ersten Höhenmessung