## Protokoll der seriellen Schnittstelle (Version 2.1)

## Protokoll

Wert	Beschreibung
0x00	ERR_STOP - Band signalisiert Fehler
0x01	ERR_QUIT - Band signalisiert Quettierung des Fehlers
0x02	RESUME - Band kann weiterlaufen (Start-Taste)
0x03	B2_FREE - Band 2 kann einen neuen Puck verarbeiten
0x04	B2_TRANS_FIN - Transfer des Pucks zu Band 2 abgeschlossen
0x05	E_STOP - E-Stopp wurde auf einem Band gedrückt
0x06	E_STOP_GONE - E-Stopp wurde auf einem Band entsichert
0x07	STOP - Stopp Taster wurde auf einem Band gedrückt
0x08	NOTHING - Keine Nachricht

## Nachrichten-Typen

Wert	Beschreibung
0x00	MSG - Nachricht ohne Daten-Block
0x01	DATA - Nachricht mit Daten-Block
0x02	ERR - Fehlerhafte Übertragung

## Datenblock

Name	Datentyp	Beschreibung
m_type	int	Typ des Telegrams
m_msg	int	Nachricht
m_id	int	ID des Tokens dessen Daten übertragen werden
m_height1	int	Höhenwert 1 des Tokens
m_height2	int	Höhenwert 2 des Tokens (immer 0, da noch nicht bekannt)