







PLC عملي (1)

ملف داعم





تحكم منطقى مبرمج

تعرفنا سابقاً على النظم الرقمية (micro controller), ولكن من أبرز مشاكلها أنها لا تصلح للأماكن ذات البيئة القاسية،

أى لا يمكن استخدامها في التطبيقات الصناعية ونكتفي بها للتطبيقات المنزلية.

لذا قامت الشركات بصناعة ما يدعى التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC)

. ونجد أن كل الشركات تقدم مع (PLC) مجموعة software لنكون قادرين على برمجة الجهاز

المكونات الأساسية للـ PLC المكونات

جميع الـ PLC مع اختلاف الشركات المصنعة لها تحوي على مكونات أساسية لا بد منها:

- $(X_0 \rightarrow X_7)$ الدخل. 1
- $(Y_0 \rightarrow Y_7)$ الخرج.
- 3. ذاكرة مؤقتة (*D*)
- 4. ذاكرة الـ *M*) bit
 - (C)عداد.
 - مؤقت (T)

التسميات والرموز تختلف من شركة لأخرى، التجهيزات لدينا من شركة Delta . Delta

 ${\it Y}$ نرمز للدخل بالرمز ${\it X}$ وللخرج بالرمز

ولدينا المداخل والمخارج ترقم بالنظام الثماني لذا نجد الدخل من X_0 حتى X_1 ثم من X_{10} حتى X_{17} وكذلك الأمر بالنسبة للخرج.

أما باقي المكونات جميعها مرقمة بالنظام العشري.

لدينا 256 عداد وأيضاً 256 مؤقت بشكل مستقل عن بعضها البعض (في النظم الرقمية كان لدينا العداد نفسه المؤقت ونستخدمه حسب ما نريد، أما هنا العداد منفصل تماماً عن المؤقت).

 $(2^{16} = 65536)$ العداد سعته حتى $16 \ bit$ أي يقوم بالعد حتى الرقم

ولدينا قلة من العدادات بطول bit 32، والعداد يعد بشكل تصاعدي أو تنازلي.

إن كان هناك حوادث تصل للعداد ليقوم بعدها فإن سرعة استجابته للحوادث ضعيفة(إن كان هناك 10 حوادث فممكن يضيع حادثتين مثلاً ما يشوفن).

لذا هناك بضع عدادات تمّ تسميتها (High speed counter) عداد عالي السرعة.

أي لو وصل إليه 100000 حادثة في الثانية فهو يقوم بعدها جميعاً من دون تفويت أي حادثة، وهذا الأمر يتعلق ببنية الـ *Hardware* للعداد.

ولدينا أيضاً 256 مؤقت (Timer) وهو عداد يقوم بعد النبضات بفاصل زمني ثابت.



معظم المؤقتات تعد بفاصل زمنى 100ms أي 10 عدات = ثانية

ولدينا بعض المؤقتات تعد بفاصل زمني 10ms أي 100 عدات = ثانية

وقليل منها (أربعة أو خمسة) تعد بفاصل 1ms.

السبب من هذا التفاوت ليناسب استخدام المستخدم، أي أن اختيار الTimer يتناسب مع التطبيق (لو تطبيقي إشارة مرور مثلاً فالعد يكون بالثواني فيكفي المؤقت الذي يعد بفاصل 100ms لأنو أسهل للوصول للثانية، بينما بعض التطبيقات الدقيقة جداً تحتاج لاستخدام المؤقت ذو الفاصل 1ms).

إن الـ PLC هو جهاز سهل التوصيل وسهل البرمجة.

لو تم ترميزه بشكل صندوقي عندها نضع المداخل (X)على اليسار والمخارج (Y) على اليمين.

إن الإشارات يستقبلها بشكل *Digital* أي صفر أو واحد.

بينما داخلياً يرى الإشارات بشكل تيار (في تيار يعني في إشارة أما لو ما في تيار معناها ما في إشارة).

نصل معه كبّاس (push button)

الذي يكون عبارة عن صفيحتين،

وعند الضغط على الزر

يتم ربطهم مع بعضهم البعض 🛴

لو دخلت تيار موجب عندها يدخل التيار إلى PLC

والذي يحوي وبداخله دارة

عزل تتحسس لمرور التيار.

والتيار لا يمرحتى تكتمل الدارة

أى يجب أن نصلها مع طريق سالب.

(يمر التيار من الموجب إلى دارة العزل ثم إلى السالب)

إن كانت التغذية بالعكس هل يمكن مرور التيار بشكل عكسى؟ هذا الأمر يعود للشركة المصنعة تكتب أنه يتحسس للإشارات في كلا الاتجاهين أم لا.


لو كان في دخل كمان يستقبل إشارة موجبة يجب أن نعود للسالب معناها الخطوة الراجعة كبيرة؟ لا كل مجموعة خطوط تعود إلى مشترك وحيد نسميه s/s (sink/source) يتحسس التيار في كلا الاتجاهين.


وكل ثمانية مداخل لها مشترك وحيد، لو كل المداخل موجبة عندها المشترك يكون سالب.

لو كان عندى إشارة وحيدة تأتى سالبة لا يجوز وضعها معهم بل أضيفها إلى مجموعة أخرى المشترك لها پکون موجب.

دارة الخارج لا تظهر واحد منطقى إلا باكتمال دارة الخرج أيضاً.

 y_0 ربطنا ضوء مع الخرج







عملي (1)

الخرج من الداخل عبارة عن switch والطرف الآخر يجب أن يكون سالب لاكتمال الدارة.


لو قمت بالتغيير بين الموجب والسالب تعود إلى نوع الـ switch إن كان حقيقي فيكون عبارة عن سلك يمرر التيار فى كلا الاتجاهين.

أما إن كانت ترانزستور ويمرر تيار في اتجاه وحيد فقط، لذا يجب فهم Hardware جيداً.

وكل مجموعة مخارج أيضاً لها مشترك.

وهل ممكن وصل تيار إلى PLC ؟ نعم يمكن، ولكن ضمن استطاعات بسيطة.

شرح لتجهيزات *PLC*:



لتزويد الـ PLC بالتغذية وتعطي موجب وسالب بالتغذية وتعطي موجب وسالب PLC كتلة زرقاء وبيضاء هي وحدة التغذية $Power\ supply$

(الـ 24 volt تكافئ 1 و volt تكافئ 0)

2. ما يدعى الـ *PLC*

Delta مكتوب عليه dvp الـ dvp الـ dvp عائدة لشركة

الـ 28 عدد المداخل والمخارج

الـ 🗤 هو رقم الموديل

عليه نقاط توصيل المداخل والمخارج



لدى 16دخل مرقم بالنظام الثماني و 12 خرج أيضاً مرقم من النظام الثماني،

وتحتها كبل البرمجة مع switch يكتب عليها Stop, Run لتشغيل البرنامج وإيقافه.

الكتلة الملتصقة بها ليست من ضمن الـPLC وإنما توسعة من أجل الشبكة.

الأسلاك الخارجة منها موصولة مع الأسفل.

 $PLC1 \ Out$ والخرج موصول إلى مجموعة $PLC1 \ In$ والخرج موصول إلى المجموعة

ونجد في هذه المجموعات وأن كل ثمانية مداخل لها مشترك s/s،

. \mathcal{C}_3 وأ \mathcal{C}_2 وأ \mathcal{C}_1 وأ مثترك ها مشترك 3 في 3 مخارج لها مشترك \mathcal{C}_1

3. في أقصى اليسار من الأعلى لدينا PLC2 يحوي مداخل ومخارج إضافية إن كان في حاجة لها أي هي توسعة للـ PLC الأساسى.

ملاحظة: ليست كل الـ PLC قابلة للتوسعة.

- 4. عندما أريد التعامل مع إشارات تشابهية أستخدم المجموعتين و PLC2 Analog output PLC2 Analog Input
- لدي مجموعة أضواء $(L_0 \dots L_7)$ وتحتها $(B_0 \dots B_7)$ عبارة عن $push\ button$ (عند الضغط عليه يعطي $(B_0 \dots B_7)$ وعند رفع اليد يعود لحالته الطبيعية)

(on يبقى on لو عملت switch وأيضاً تحتها $(S_0 \dots S_7)$ عبارة عن

ڪباس الطوارئ: EMG .6

عند الضغط عليه يعلِّق أي يحافظ على حالته، نقوم بتدويره ليعود إلى حالته الطبيعية وتحته نقطتا توصيل.

عند الـ $rac{B}{a}$ يكون من النوع $rac{1}{a}$ $rac{1}{a}$ عند الضغط عليه يكون $rac{1}{a}$ وعند عدم الضغط عليه يكون $rac{1}{a}$ وعند عدم الضغط عليه يكون $rac{1}{a}$

بينما الأحمر من نوع normally closed يكون مغلق وعند الضغط عليه يصبح مفتوح.

بعد تحديد المداخل والمخارج يجب القيام بالتوصيل يجب معرفة ورسم مخطط التوصيل

لغة البرمجة للـ PLC لا نكتب بها تعليمات وهي بيئة رسومية

كيفية الإيقاف والتشغيل:


أحتاج $push\ button$ للتشغيل وآخر للإيقاف

والمحرك يكون مربوط مع تيار متناوب380 volt

بينما PLC تأخذ فقط volt لذا يكون فيما بينها وسيط.

كباس التشغيل من النوع normally open

وموصولة على التسلسل مع كباس التوقف.





وأيضاً على التسلسل مع المشغل (نرمز له بـ (k)) ومن الطرف الآخر من الدارة نوصل مع السالب (لإكمال الدارة).

نضغط زر التشغيل فيمر التيار stop و start بكل الأحوال عم يمر عندها يعمل k ويدور الموتور

لو رفعت أيدى عن <u>start</u> يفتح الكباس فيتوقف مرور التيار.

switch لذا يستفيدوا من k من خلال k من خلال عندها قم بالحفاظ على التشغيل بأخذ نسخة من موصول مع k على التفرع مع كباس التشغيل.

عندي طريقين لمرور التيار إما كباس التشغيل switch أو الـ switch الموصول مع k وللإيقاف نضغط على stop فيفتح أي ينقطع التيار تماماً عن الدارة.

أقوم بوصلهم مع الـ $rac{Y_0}{PLC}$ بحيث أصل كباس التشغيل مع $rac{X_0}{V}$ وكباس التوقف مع $rac{PLC}{V}$ مع الـ الآخر مع السالب لتحقيق الدارة (أي دمج الرسمتين السابقتين).

يجب تحويل كل ما سبق من مخطط برمجي.

 $24 \ volt$ البرنامج يظهر لى فقط الخط الشاقولى المستمر وهو يمثل ال

 Y_0 يجب إضافة إشارة X_0 وإشارة X_1 وعند مرورهم تتفعل إشارة

برمجيا أقوم بأخذ عينة من Y_0 للدخل.

 X_1 و X_0 يعمل حين مرور التيار في كل من Y_0

ويتوقف عند ضغط X_1 سيتم فتح الدارة

الـ out نضعه دائماً ما بين قوسين.

ندخل في البرمجة وشرح التعامل مع المداخل

دائما عم يمرر الإشارة فـ مالى علاقة فيه. X_1

1 إذا اجت إشارة من X_0 نخزنها في marker وليكن وأضع فيه M_{10}

 M_{10} في M_{10} في الدارة) نضع في M_{10} في إذا اجت إشارة من M_{10}

. ونربط M_{10} بشكل مباشر مع Y_0 لأنو أسهل

عند reset غيد اعمل أعمل Y_0 والـ 1 ما بتروح لوقت ما أعمل أعمل فإذا M_{10} ضغط كباس التوقف.


في نهاية كل برنامج لا بد من *End*.

يجب فهم آلية الجهاز فهم جيد والبرنامج هو عبارة عن تنفيذ حلقة لا نهائية.

 $(X_0$ المداخل التي تكون على التسلسل(مثل X_1 و X_1 اعتبر العلاقة بينها X_1 ما بشتغل حتى يشتغل X_1 و X_1)،

 $\overline{0r}$ أما التى تكون على التفرع فالعلاقة بينها

البيئة التي سنتعامل معها هي بيئة رسومية، المترجم بناء على الرسم يكتب التعليمات المناسبة .









أعضاءالفريق



جودی ضبیط

عبد الله شيخ دبس

آمنة النبّاش

براءة فريق

دانية عطري

سهام جريخ

عائشة بيازيد

عبد الرحمن شيّاح

عبد الرؤوف عابد علايا

محمد صالح صبّاغ

محمد سرميني

محمد نور سمّان

یمنی بقسماوی

کیتار جمیل

فاطمة الزهراء البيك

إبراهيم العبيد

أحمد المصري

ىشار ىكاية

تغريد بابا

تيماء بادنجكي

حسن بطل

روضة نحّاس

روكسان بلكو

ساندى منلاعلى

هبة سيجري

بتول درویش

لفريق الدراسي

إبراهيم موالدي

أحمد المحمد

جود البكّور

جولی بدروس

رهام عزیزی

سوزان حسين

شذی فرج

شهد داغر

عبد الرحمن سعيد الشيخ

مزن غازی

هبة الله بعيج

هل لديك أي ملاحظة؟ لا تتردّد في مراسلتنا.







