09/04/2025, 14:08 Communication Série

■ + Microsoft + MakeCode

Communication Série


Search... Q

Read and write data over a serial connection.




writeLine

Imprime une ligne de texte via le port série.



writeNumber

Imprime une valeur numérique via le port série.



writeValue

Écrit un couple nom:valeur sous forme de ligne de texte dans dans le port série.



writeString

Envoie du texte via la connexion série.



writeNumbers

Imprime un tableau de valeurs numériques dans le format de valeurs séparées par des virgules (CSV) sur le port série.



readUntil

Lit une ligne de texte d'un port série et renvoie le tampon quand le délimiteur est atteint. 09/04/2025, 14:08 Communication Série





Advanced



Q

09/04/2025, 14:08 Communication Série



See Also

writeLine (/reference/serial/write-line), writeNumber (/reference/serial/write-number), writeValue (/reference/serial/write-value), writeString (/reference/serial/write-string), writeNumbers (/reference/serial/write-numbers), readUntil (/reference/serial/read-until), readLine (/reference/serial/read-line), readString (/reference/serial/read-string), onDataReceived (/reference/serial/on-data-received), redirect (/reference/serial/redirect), set baud rate (/reference/serial/set-baud-rate), set write line padding (/reference/serial/set-write-line-padding), writeBuffer (/reference/serial/write-buffer), readBuffer (/reference/serial/redirect-to-usb), set rx buffer size (/reference/serial/set-rx-buffer-size), set tx buffer size (/reference/serial/set-tx-buffer-size)

Q