

## EvB LoRa

Manaus, 23 de junho de 2023

Revisão: 01



A placa EvB LoRa foi desenvolvida com a finalidade de permitir um fácil acesso aos pinos de entrada e saída do componente iMCP-HTLRBL32L-10 da HT Micron. O componente é um *System-in-Package* (SiP) que possui capacidade de comunicação utilizando os protocolos LoRa e Bluetooth LE. O componente integra um microprocessador BlueNRG SoC da ST Microelectronics com interface Bluetooth LE e um *transciver* de RF da Semtec com interface LoRaWAN multi-região.

O SiP contém as principais funções de processamento da placa:

- Processador ARM Cortex M0+ de 32 bits;
- Frequência de operação até 64 MHz;
- 256 KBytes de Flash;
- 64 KBytes de RAM;
- 7 KBytes de ROM;
- Interface LoRaWAN;
- Interface Bluetooth LE 5.2;
- Alimentação de 2.7 V à 3.6 V.

## A placa possui os seguintes elementos:

- 4 conectores de expansão com acesso aos pinos de IO do SiP (J3 a J6);
- Conector USB-C para comunicação/alimentação (J7);
- Conector P4 para alimentação (J12);
- Conector para bateria (J10);
- Botão de RESET (S1);
- Botão de BOOT (S2);
- LED indicativo de alimentação (D1);
- LED programável pelo firmware (D2);
- Conectores para antena LoRa (J2 e J9)<sup>#</sup>;
- Conector para antena Bluetooth (J1 e J8)<sup>#</sup>.
- # Depende da montagem da placa.

A programação do firmware pode ser feita através do conector USB-C (interface serial) e os botões S1 [RESET] e S2 [BOOT] utilizando Kit de Desenvolvimento de Software - SDK, ou através dos pinos [SWCLK] e {SWDIO} do conector J6 (interface SWD) utilizando o programador ST-LINK da ST Microelectronics. Os sinais [TX], [RX], [RESET] e [BOOT] também estão disponíveis nos conectores J3 e J6. Estes sinais são tolerantes a 5 V.



A placa possui 4 conectores de expansão com a pinagem descrita a seguir:


PINO\CONECTOR	J3	J4	J5	J6
1	-	PB2	[SCL] PB6	[SWDIO] PA2
2	5V	PB1	[DAS] PB7	[SWCLK] PA3
3	NRESET	PB3	-	PA7
4	3.3V	[MOSI] PA15	GND	PB5
5	5V	PB7	[SCK] PB12	PB9
6	GND	PB6	[MISO] PB13	[BOOT] PA10
7	GND		[MOSI] PA15	[TX] PA9
8	VIN		[SS] PA12	[RX] PA8
9			[LED] PA5	
10			PA4	

O pino 6 do conector J6 ([BOOT] PA10) tem a função, após o *reset* da placa, de iniciar o *bootloader* através da interface serial quando estiver em nível alto. Por esse motivo esse pino não pode possuir resistores de *pull-up* ou qualquer circuito que o mantenha em nível 1 durante o *reset* pois isso impede a correta inicialização do firmware da placa.

A alimentação da placa pode ser feita através das seguintes entradas:

- Conector J7 (USB-C);
- Conector J12 (P4);
- Conector J3 pino 8.

A alimentação através do conector USB-C deve ser de 5 V e dos conectores J12 ou J3 deve ser entre 6.4 V e 15 V.





Anexo – Pinagem EvB Lora - Arduino Uno

A tabela a seguir contém uma referência dos pinos da placa EvB LoRa com a placa Arduino Uno.

PINAGEM					
ARDUINO	EvB	FUNÇÃO EvB	PINO	CONECTOR EVB	
-	-		1		
IOREF	5V		2		
RESET	RESET	RESET	3	J3	
3.3V	3.3V		4		
5V	5V		5		
GND	GND		6		
GND	GND		7		
VIN	VIN		8		
A0	PB2		1	J4	
A1	PB1		2		
A2	PB3		3		
А3	PA15	SPI-MOSI**	4		
A4	PB7	I2C-SDA**	5		
A5	PB6	I2C-SCK**	6		
I2C-SCK	PB6	I2C-SCK**	1	J5	
I2C-SDA	PB7	I2C-SDA**	2		
-	-		3		
GND	GND		4		
D13	PB12	SPI-SCK	5		
D12	PB13	SPI-MISO	6		
D11	PA15	SPI-MOSI**	7		
D10	PA12	SPI-SS	8		
D9	PA5	LED	9		
D8	PA4		10		
D7	PA2		1	J6	
D6	PA3		2		
D5	PA7		3		
D4	PB5		4		
D3	PB9		5	10	
D2	PA10	BOOT*	6		
D1	PA9	TX	7		
D0	PA8	RX	8		

<sup>\* -</sup> ESTE PINO NÃO PODE POSSUIR PULL-UP ASSOCIADO

<sup>\*\* -</sup> SINAL DUPLICADO NOS CONECTORES

