
BLE通讯
蓝牙芯片回复_系统指令
CMD_0x00 问答机制/询问是否在线/连接
CMD_0x01 芯片支持功能表
CMD_0x02 请求芯片发送全部的cmd功能数值
例程: AA 01 03 02 CRC
CMD_0x03 请求芯片发射单独CMD对应的功能数值
蓝牙芯片回复_灯光指令
子主题
蓝牙芯片回复_显示屏指令
蓝牙芯片回复_音效指令
web发送_系统指令
UI: 无，web通讯机制CRC
例程: AA 01 LEN CMD CRC
问答机制/询问是否在线/连接
CMD_0x00
enum: SYS_ASK
例程: AA 01 01 00 AC
UI: 无，web通讯机制CRC/页面初始时
例程: AA 01 LEN CMD CRC
询问芯片支持功能表
CMD_0x01
enum: SYS_CHIP_SUPPORT_MAP
例程: AA 01 01 01 AD
UI: 无，web通讯机制CRC/B
例程: AA 01 LEN CMD CRC
请求芯片发送全部的cmd功能数值
CMD_0x02
enum: SYS_ASK_ALL
例程: AA 01 01 02 AE
UI: 无，web通讯机制CRC/页面可隐藏使用
例程: AA 01 LEN CMD CRC
请求芯片发射单独CMD对应的功能数值
CMD_0x03
enum: SYS_ASK_CMD
例程AA 01 02 03 CMD CRC
UI: 无，web通讯机制CRC/页面可选择使用
例程: AA 01 LEN CMD VAL 0~n CRC
请求芯片按照bit map 发送所有为1的功能
CMD_0x04
enum: SYS_ASK_MAP
例程AA 01 LEN 04 CMD CRC
VAL 0~n== (需要发送的map)
web发送_灯光指令
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
灯光自动模式 0/1
CMD_0x38
enum: LIGHT_AUTO_EN
例程: AA 01 03 38 01 10 F7
VAL0 = 0: 手动模式 1: 自动模式
VAL1 = (1~255): 自动模式切换时间
UI: 色块按键
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
灯光模式0
CMD_0x39
enum: LIGHT_MODE_0
例程: AA 01 01 39 E5
例程: AA 01 01 3A E6
灯光模式1
CMD_0x3A
例程: AA 01 01 3B E7
灯光模式2
CMD_0x3B
例程: AA 01 01 3C E8
灯光模式3
CMD_0x3C
例程: AA 01 01 3D E9
灯光模式4
CMD_0x3D
例程: AA 01 01 3E EA
灯光模式5
CMD_0x3E
例程: AA 01 01 3F EB
灯光模式6
CMD_0x3F
例程: AA 01 01 40 EC
灯光模式7
CMD_0x40
例程: AA 01 01 41 ED
灯光模式8
CMD_0x41
例程: AA 01 01 42 EE
灯光模式9
CMD_0x42
例程: AA 01 01 43 EF
灯光模式10
CMD_0x43
例程: AA 01 01 44 F0
灯光模式11
CMD_0x44
例程: AA 01 01 45 F1
灯光模式12
CMD_0x45
例程: AA 01 01 46 F2
灯光模式13
CMD_0x46
例程: AA 01 01 47 F3
灯光模式14
CMD_0x47
enum: LIGHT_MODE_15
例程: AA 01 01 48 F4
灯光模式15
CMD_0x48
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
颜色设置
CMD_0x50
enum: LIGHT_COLOR_SET
例程: AA 01 03 50 01 10 0F
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~255: 颜色渐变色条)
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
亮度设置
CMD_0x51
enum: LIGHT_VAL_SET
例程: AA 01 03 51 01 10 10
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~16: 标准数值条)
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
速度设置
CMD_0x52
enum: LIGHT_SPEED_SET
例程: AA 01 03 52 01 10 11
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~16: 标准数值条)
UI: 按键
灯光记忆按键 保存
CMD_0x57
enum: LIGHT_SAVE
例程: AA 01 01 57 03
web发送_文字显示屏指令
UI: 宽度跟随n+文本输入框
例程: AA 01 LEN CMD VAL0~VALn (UTF8数据) CRC
UTF-8文字传输
CMD_0x58
enum: TEXT_content
例程: AA 01 LEN 58 (UTF8数据) CRC
VAL 0~n = (UTF8-8数位数据)
UI: 色块按键: AUTO
按键:自动切换模式
CMD_0x59
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
enum: TEXT_MODE_0
例程: AA 01 01 59 05
UI: 色块按键: TEXT
按键:文本显示模式
CMD_0x5A
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
enum: TEXT_MODE_1
例程: AA 01 01 5A 06
UI: 色块按键: Lyric
按键:歌词显示模式
CMD_0x5B
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
enum: TEXT_MODE_2
例程: AA 01 01 5B 07
UI: 色块按键: MODE0
按键:频谱模式0
CMD_0x5C
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
enum: TEXT_MODE_3
例程: AA 01 01 5C 08
UI: 色块按键: MODE1
按键:频谱模式1
CMD_0x5D
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
enum: TEXT_MODE_4
例程: AA 01 01 5D 09
UI: 色块按键: MODE2
按键:频谱模式2
CMD_0x5E
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
enum: TEXT_MODE_5
例程: AA 01 01 5E 0A
UI: 色块按键: MODE3
按键:频谱模式3
CMD_0x5F
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
enum: TEXT_MODE_6
例程: AA 01 01 5F 0B
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
单色颜色设置
CMD_0x68
enum: TEXT_COLOR_ONE
例程: AA 01 03 68 01 10 27
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~255: 颜色渐变色条)
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
自动渐变颜色速度设置
CMD_0x69
enum: TEXT_COLOR_AUTO_Speed
例程: AA 01 03 69 01 10 28
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~16: 标准数值条)
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
文字滚动速度设置
CMD_0x6A
enum: TEXT_Scroll_Speed
例程: AA 01 03 6A 01 10 29
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~16: 标准数值条)
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
亮度设置
CMD_0x68
enum: TEXT_LIGHT
例程: AA 01 03 68 01 10 2A
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~16: 标准数值条)
UI: 按键
文本记忆按键 保存
CMD_0x6F
enum: TEXT_SAVE
例程: AA 01 01 6F 18
web发送_音效指令
UI: 色块按键
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
一键恢复默认音乐EQ音效
CMD_0x10
enum: EQ_VOL_RESET
例程: AA 01 02 10 01 B6
VAL0 = (0: 无功能 1: 复位音效)
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
音乐主音量
CMD_0x11
enum: EQ_VOL_VAL
例程: AA 01 03 11 01 10 D0
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~32: 标准数值条)
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
音乐主音量_高音
CMD_0x12
enum: EQ_VOL_TRE
例程: AA 01 03 12 01 10 D1
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~32: 标准数值条)
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
音乐主音量_中音
CMD_0x13
enum: EQ_VOL_MID
例程: AA 01 03 13 01 10 D2
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~32: 标准数值条)
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
音乐主音量_低音
CMD_0x14
enum: EQ_VOL_BASS
例程: AA 01 03 14 01 10 D3
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~32: 标准数值条)
UI: 开关+10个固立的数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 0~10 CRC
音乐 EQ设置，10个频点
CMD_0x15
enum: EQ_VOL_FRE_VAL
例程: AA 01 0C 15 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6D
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL 1~10 = (0~32: 标准数值条)
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
音乐 3D音效
CMD_0x18
enum: EQ_VOL_3D
例程: AA 01 03 18 01 10 D7
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~32: 标准数值条)
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
音乐 人声消除
CMD_0x19
enum: EQ_Voice_Cut
例程: AA 01 03 19 01 10 D8
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~32: 标准数值条)
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
音乐 虚拟低音
CMD_0x1A
enum: EQ_VOL_VB
例程: AA 01 03 1A 01 10 D9
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~32: 标准数值条)
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
音乐 人声激励
CMD_0x1B
enum: EQ_Voice_EXCITER
例程: AA 01 03 1B 01 10 DA
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~32: 标准数值条)
UI: 按键
EQ_主音量记忆
CMD_0x27
enum: EQ_VOL_SAVE
例程: AA 01 01 27 18
web发送_音效MIC指令
UI: 色块按键
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
一键恢复默认MIC 音效
CMD_0x26
enum: EQ_MIC_RESET
例程: AA 01 02 26 01 D6
VAL0 = (0: 无功能 1: 复位音效)
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
MIC音量大小
CMD_0x29
enum: EQ_VOL_VAL
例程: AA 01 03 29 01 10 F7
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~32: 标准数值条)
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
MIC优先
CMD_0x2A
enum: EQ_MIC_priority
例程: AA 01 03 2A 01 10 F8
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~32: 标准数值条)
UI: 开关+10个固立的数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 0~10 CRC
MIC EQ设置，10个频点
CMD_0x28
enum: EQ_MIC_FRE_VAL
例程: AA 01 0C 28 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 83
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL 1~10 = (0~32: 标准数值条)
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
MIC回声
CMD_0x2C
enum: EQ_MIC_ECHOL
例程: AA 01 03 2C 01 10 FA
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~32: 标准数值条)
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
MIC混响
CMD_0x2D
enum: EQ_MIC_REVERB
例程: AA 01 03 2D 01 10 FB
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~32: 标准数值条)
UI: 开关+数值条
例程: AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
MIC整音效果
CMD_0x2E
enum: EQ_VOL_3D
例程: AA 01 03 2E 01 10 FC
VAL0 = (0: 关闭设置 1: 打开设置)
VAL1 = (0~32: 标准数值条)
UI: 按键
EQ_MIC记忆
CMD_0x37
enum: EQ_MIC_SAVE
例程: AA 01 01 37 E3