# ZLSN2100嵌入式联网模块

RS232 转 TCP/IP



## 版权©2008 上海卓岚信息科技有限公司保留所有权力

#### 版本信息

对该文档有如下的修改:

| 修   | 改      | 记 | 录    |
|-----|--------|---|------|
| 100 | $\sim$ | 7 | ~1 \ |

| 日期         | 文档编号                | 修改内容 |
|------------|---------------------|------|
| 2009-03-15 | ZL DUI 20090315.1.0 | 发布版本 |

#### 所有权信息

未经版权所有者同意,不得将本文档的全部或者部分以纸面或者电子文档的形式重新发布。

本文档只用于辅助读者使用产品,上海卓岚公司不对使用该文档中的信息而引起的损 失或者错误负责。本文档描述的产品和文本正在不断地开发和完善中。上海卓岚信息科技 有限公司有权利在未通知用户的情况下修改本文档。

# 目 录

| 2. 用途        | 4 |
|--------------|---|
| 3. 其它说明      |   |
| 4. 使用方法      |   |
| 5. 售后服务和技术支持 |   |

#### 1. 概述

ZLSN2100 可以实现 RS232 转以太网,同时也可以作为 ZLSN2000/ZLSN2030/ZLSN2040/ZLSN2090 等嵌入式联网模块的使用、验证设计的实验开发板。该开发套件包含有:

- 1. ZLSN2100 实验开发板。
- 2. 配套光盘: 包含有 ZLSN2100.pdf, ZLSN2000.pdf, SocketTestDlg.exe 程序, ZLVircom 管理工具等。
- 3. 9VDC 高性能开关电源适配器、网线、串口线。



图 1 ZLSN2100 开发套件

#### 2. 用途

- 1. 首先使用 ZLSN2100 可以立即验证 ZLSN2000 的各方面性能。将 ZLSN2100 的串口连接到 PC 机,将网口连接上网线,然后连接电源,即 可进行串口和网络的数据转发测试。具体方法参考 ZLSN2000 用户手册。
- 2. 如果用户电路板配备 RS232 串口,那么直接将用户电路板 RS232 串口和 ZLSN2100 串口连接,用户立即可以开发基于 ZLSN2000 的单片机程序。

这方便了用户在测试了 ZLSN2000 在用户应用系统中的性能后再开始制作用户集成 ZLSN2000 的电路板,缩短了开发周期。

#### 3. 其它说明

ZLSN2100 配备了 2 个开关键和 3 个 LED 指示灯,如图 1 所示。分别说明如下:

- 1. DEF 键: 当 DEF 键在图位置向下拨动后,再重新上电,ZLSN2000 将以 默认参数启动,默认 IP 地址为 192.168.0.254。
- 2. MOD 键: 当 MOD 键在图位置向下拨动后, ZLSN2000 将处于写保护状态, 通过 Web 浏览器无法修改 ZLSN2000 的参数。
- 3. 红色 LED: 表示处于上电状态。
- 4. 绿色 LED:表示 TCP 连接已经建立或者处于 UDP 工作模式,用户串口可以发送数据给 ZLSN2000。
- 5. 蓝色 LED: 表示串口/以太网之间有数据转发在进行中。

#### 4. 使用方法

请参考《联网产品使用指南》文档。

### 5. 售后服务和技术支持

上海卓岚信息技术有限公司

地址: 上海市徐汇区漕宝路 80 号光大会展 D 幛 12 层

电话: 021-64325189 传真: 021-64325200

网址: <a href="http://www.zlmcu.com">http://www.zlmcu.com</a>

邮箱: support@zlmcu.com