压力表课程设计

主要内容

- ξ1 压力表课程设计要求
- ξ2 <u>压力表设计计算</u>
 - 1、压力表概述
 - 2、测量环节参数的选择与计算
 - 3、游丝设计
 - 4、零件尺寸的确定
- ξ3 课程设计报告
- ξ4 <u>其它</u>

目的

巩固、实践课堂讲过的知识 本课程设计的内容(任务):

压力表的结构设计

本次课程设计就是把学过的知识应用 到机械仪表的设计中,培养同学从整体上 分析问题、解决问题的能力。并进一步加 深对学过的知识的理解、巩固。

目的

• 掌握正确的设计思想。

通过课程设计使同学掌握仪表的设计思路。机械产品设计,一般其主要过程为:

- (接受)设计任务一(拟定)设计方案一设计计算一绘制装配图一绘制零件图设计过程中需注意以下内容:
- 1)满足使用要求(功能、可靠性及精度要求)
- 2) 注意工艺性(结构合理、简单,经济性,外观要求)

目的

• 熟悉有关规范、标准、手册


设计中涉及到的零件材料、结构等,均需按照有关标准选择;零件的尺寸、公差等亦应符合相关标准;制图也要符合一定的规范。因此在课程设计过程中要求同学学习、掌握查阅标准及使用手册的能力。





压力表设计的技术要求

- 测量范围 0∼0.16Mpa
- 外廓尺寸 外径<150mm 高度<55mm
 接口M20×1.5 (普通螺纹、外径20、螺距1.5)
- 标尺 等分刻度 (满程0.16Mpa) 标度角270°、分度数80 (格)、
 - 分度值 (0.02Mpa)
- 精度1.5级



压力表设计任务要求

- 设计说明书
- 两张相关零件图(3号或4号图)
- 压力表三维模型(Pro-E)、爆炸图



压力表概述

弹簧管压力表是一种用来测量气体压力的仪表。

压力表的组成:

灵敏部分(弹簧管)


传动放大部分(曲柄滑块、齿轮机构)

示数部分(指针、刻度盘)

辅助部分(支承、轴、游丝)

工作原理

作为灵敏元件的弹簧管可以把气体压力 转变为管末端的位移,通过曲柄滑块机构 将此位移转变为曲柄的转角,然后通过齿 轮机构将曲柄转角放大,带动指针偏转, 从而指示压力的大小。将转角放大便于测 量,可以提高测量精度。



压力表工作原理框图



(线性转换) (近似线性传动) (线性传动) (线性刻度)

弹簧管的压力一位移是线性关系,但弹簧管本身的工艺问题(如材料、加工等)会造成一些线性误差,弹簧管形状的不直、不均匀也会导致非线性误差。

曲柄滑块机构可以补偿弹簧管的线性及非线性误差。

从0~0.16Mpa调整满足满刻度精度为线性误差调整,中间部分不均匀调整为非线性误差调整。

本次压力表课程设计的主要设计计算内容

- 1) 弹簧管: 结构设计计算、末端位移计算
- 2) 曲柄滑块机构: 结构设计计算
- 3) 齿轮传动结构: 结构参数计算
- 4)游丝:参数计算

压力表概述-end


测量环节参数的选择和计算

- 一、弹簧管设计计算
- 二、曲柄滑块机构设计计算
- 三、齿轮传动机构设计计算
- 四、原理误差计算

• 原理(参阅教材p352)

<u>弹簧管</u>在内压力的作用下,任意非圆截面的弹簧管的截面将力图变为圆形。

从管子中截取中心角为dy的 一小段。通入压力p后,管截 面力图变圆,中性层x一x以外 各层被拉伸(如ef→e'f'),以 内各层被压缩(如ki→k'i')。 材料产生弹性恢复力矩,力图 恢复各层原来长度,从而迫使 截面产生旋转角dφ,使管子中 心角减小,曲率半径增大。若 管子一端固定,自由端便产生 位移,直至弹性平衡为止。



弹簧管

● 末端位移计算

弹簧管

1) 弹簧管中心角变化与作用压力之间的关系

$$\frac{\gamma - \gamma'}{\gamma} = p \frac{1 - \mu^2}{E} \frac{R^2 C_1}{bh \left(C_2 + \frac{R^2 h^2}{a^4}\right)} \left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right)$$

γ和γ'一弹簧管变形前、后的中心角


R一弹簧管中性层初始曲率半径

h一管壁厚度

a和b一横截面中性层长轴半径 和短轴半径

E和μ一材料的弹性模量和泊松比

 C_1 和 C_2 一与a/b有关的系数,查表取之



2) 位移切向分量s_t

$$S_t = \frac{\gamma - \gamma'}{\gamma} R(\gamma - \sin \gamma)$$

3) 位移径向(法向)分量s_r

$$S_r = \frac{\gamma - \gamma'}{\gamma} R(1 - \cos \gamma)$$

4) 自由端位移s


$$s = \sqrt{s_t^2 + s_r^2}$$

$$= \frac{\gamma - \gamma'}{\gamma} R \sqrt{(\gamma - \sin \gamma)^2 + (1 - \cos \gamma)^2}$$

5) 位移与切向分量夹角δ

$$\delta = arc \tan \frac{S_r}{S_t}$$

弹簧管



◎弹簧管参数选择与计算

弹簧管

按照现有的弹簧产品规格,选定尺寸参数如下的弹簧管:

◎弹簧管参数选择与计算


弹簧管

1) 安全系数n $p_j / p_g = n$ p_j: 比例极限压力 p_g: 工作压力(应小于p_j)

2) 弹簧管截面与轴比a/b 已知毛坯:

Φ=15mm, h=0.3mm 选用扁圆形弹簧管, a=? b=? a/b↑, 灵敏度↑, 但p_j↓, 建议a/b=4

提示: 圆形毛坯压扁后 中性层尺寸不变;



3) 中心角γ

议 $\Delta = \sqrt{(\gamma - \sin \gamma)^2 + (1 - \cos \gamma)^2}$

$$f_{\gamma} \uparrow \rightarrow \Delta \uparrow \rightarrow s \uparrow$$

通常取γ= 200°~270°。

建议:

(结构中心角) γ''=265°

另 插入接口10°~15°


自由端压扁4°~6°

则实际参加变形的中心角:

$$\gamma = \gamma'$$
 -10°-5°=250 °

弹簧管

 $\mathbb{J} s = \frac{\gamma - \gamma'}{\gamma} \cdot R \cdot \Delta$



弹簧管


- 4) 弹簧管中径 R=50mm
- 5) 材料 锡磷青铜Qsn4-0.3


弹性模量 E=1.127×10⁵Mpa

泊松比 $\mu=0.3$



加压后,弹簧管自由端位移s,带动曲柄转过角度 α_g 一曲柄滑块机构





• 曲柄最大转角 α_g -工作转角 弹簧管末端→指针: 两级传动 一级一曲柄滑块机构、二级一齿轮传动 $i_{\dot{\alpha}}=i_{\dot{\alpha}}\cdot i_{\dot{\alpha}}=270^{\circ}$ / $\alpha_g\cdot\alpha_g$ /s

推荐: * i_{b} =13.5, α_{g} =20°

* $i_{\text{b}} = 15$, $\alpha_{\text{g}} = 18^{\circ}$ (建议选取该组参数,

因为i是整数,对后面齿轮Z₁、Z₂选择方便。)

· ε、λ的选择

曲柄滑块机构的传动比 $i=\alpha/s=f(a,b,e,\alpha)$

为简化计算,常引入无量纲系数:

- * 滑块相对位移 $\chi = s/a$
- * 连杆相对长度 $\lambda = b/a$
- * 相对偏距 $\varepsilon = e/a$
- * 相对传动比 $i_a = a \cdot i$

 $\varepsilon = 0.8 \sim 1.4$, $\lambda = 2 \sim 5$

推荐 ε=1、λ=4


• 确定 α_0 、 α_k (初始角、终止角) $\alpha_k - \alpha_0 = \alpha_0$

$$\alpha_k - \alpha_0 = \alpha_g$$

 E_{α} - α 曲线上找出极点对应的极角 α_{α} , α_{α} 以α、对称分布。→i变化小,工作过程非线性度减小。

$$lpha_{o}=lpha_{e}-lpha_{g}/2$$
 $lpha_{k}=lpha_{e}+lpha_{g}/2$ 对于 $\epsilon=1$ 、 $\lambda=4$ 的曲线有 $\alpha_{e}=0$ $lpha_{o}=-lpha_{g}/2$

 $\alpha_k = \alpha_0/2$



⑩计算曲柄长度a

$$\chi = \frac{s}{a} = (\sin\alpha - \sin\alpha_o) + \sqrt{\lambda^2 - (\cos\alpha_o - \varepsilon)^2} - \sqrt{\lambda^2 - (\cos\alpha - \varepsilon)^2}$$

最大位移 s_{max} ,上式中 $\alpha \rightarrow \alpha_{k}$

⑩计算连杆长度b和偏距e

连杆长 $b=\lambda a$ 偏距 $e=\varepsilon a$



齿轮传动机构

- ⑩ 初定齿轮中心距A'(根据曲柄滑块机构参数计算)
- 1) 求c'(过渡量): △OBD中

$$c' = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab\cos(\angle ODB)} \rightarrow$$


$$\angle ODB = 180^\circ - \alpha_k - (90^\circ - \phi)$$

$$= 90^\circ - \alpha_k + \phi$$

2) 求A': △O'BO中

$$A' = \sqrt{R^2 + c'^2 - 2Rc'\cos(\angle O'BO)}$$

$$\angle O'BO = 90^{\circ} - \delta - \arcsin(e/c')$$



齿轮传动机构

⑩ 选定标准中心距A(i₁₂即前述i齿)

$$A = mZ_1(1 + i_{12})/2$$
 $Z_2 = Z_1 \cdot i_{12}$

选择适当Z₁、m,使A尽可能靠近初定值A'

 $Z_2 = Z_1 \cdot i_{12} = 整数(否则$ **Z**₂无法加工)

m选用标准值 0.2 0.25 0.3 0.4

对每一个m值适当选择1~2个 Z_1 ,使A接近A',且 Z_1 不小于17、 Z_2 不要太大(参考样机)。

⑩计算齿轮参数 da、d、df

⑩ 修正连杆长度b

齿轮传动机构

当用中心距A代替初定值A'后,曲柄回转中心O位置将略有改变,此时可重新计算连杆长度b,使O点与齿轮传动计算得出的O点重合。而a、e、

 α_0 、 α_k 、 λ =b/a均不需改变。

1) 求c(改变c'): △OBO'中


$$c = \sqrt{R^2 + A^2 - 2RA\cos(\angle BO'O)}$$

 $R\cos\delta = A\cos(\angle BO'O - \delta) + e$

2) 求b: △OBD中

$$b = \sqrt{a^2 + c^2 - 2ac\cos(\angle BOD)}$$

$$\angle BOD = \alpha_k + \arccos(e/c)$$




• 扇形齿轮扇形角

齿轮传动机构

扇形齿轮回转中心即是曲柄的回转中心,故扇形齿轮的工作转角即为曲柄的工作转 角 α_{q} ,并适当增大即可。

$$\delta_{\text{扇}}$$
= α_{g} (1+25%)+2×2齿对应中心角



工作初始及满程结束时,两边各多出2齿防脱角。

过载量,指针实际可转角比工作转角大一些。



原理误差

压力表弹簧管末端位移与指针转角应为线性 关系。由于在测量环节中采用了曲柄滑块机构, 使转角与位移存在非线性误差,即为原理误差, 应加以控制。

对应曲柄转角的理想位移

$$s_n = \frac{\alpha_n - \alpha_0}{\alpha_g} s$$

对应曲柄转角的实际位移

$$s_n' = a(\sin\alpha_n - \sin\alpha_0) + a\sqrt{\lambda^2 - (\cos\alpha_0 - \varepsilon)^2} - a\sqrt{\lambda^2 - (\cos\alpha_n - \varepsilon)^2}$$

原理误差
$$\Delta = \frac{|s_n - s_n'|}{s_{\text{max}}} \times 100\%$$
 $\Delta \le 1\%$ 为合格

原理误差

非线性度校验:

曲柄每转过2°进行一次误差计算。

序号	计算点 α _n	理想值 s _n	实际值 s _n '	绝对值 s _n ーs _n '	相对值 snーsn' /s _{max}
1	-9°				
2	-7°				
3	-5°				
4	-3 °				
•••	•••				
	9°				



游丝设计

压力表中的游丝为接触游丝,其作用是消除空回,使齿轮始终保持单面接触。

由于齿轮轴存在摩擦力矩,所以在游丝安装时应给予一定的预紧力矩,使指针在零位时,在该最小安装力矩下,也能驱动传动链使齿轮保持单面接触,即使小齿轮跟随扇形齿轮(无论正转、反转)消除空回误差。

$$h = \sqrt[4]{\frac{12LM_{\min}}{\mu E \varphi_{\min}}}$$

$$L = \frac{Ebh^3}{12M_{\min}} \varphi_{\min}$$

计算最小力矩M_{min}

$$M_{\min} = K \left[M_{fZ} + \left(M_{fY} \right)_{\min} + M_{p} \right]$$

安全系数, k=2~3

零件自重产生的 摩擦力矩

零件偏重力矩

游丝压力产生的摩擦力矩

$$\left(M_{fY}\right)_{\min} = 0.1M_{\min}$$



$$M_{\min} = \frac{KM_{fZ}}{1 - 0.1K}$$

经过精心设计,某些零件的偏重力矩M_p将有助于完成机构的力封闭,故可将M_p省略。

计算最小力矩M_{min}

™ M_{fz}的计算

M_{tz}为中心小齿轮及扇形齿轮的综合影响:

$$M_{fZ} = M_{fZ1} + M_{fZ2} \cdot \frac{1}{i_{21}} \cdot \frac{1}{\eta}$$

中心小齿轮支承上的摩擦力矩

将扇形齿轮的影响诱导至中心轴

 M_{fz2} 一扇形齿轮支承上的摩擦力矩;

I₂₁一齿轮传动的传动系数;

η一齿轮传动效率

计算最小力矩M_{min}

- M_{fz}的计算(续)说明
- ①估算重量;

小齿轮:齿轮轴、指针(AI)、指针帽(Cu)扇形齿轮:齿轮轴、扇形齿轮(估算)

- ②连杆重量忽略;
- ③分析压力表水平放置、垂直放置两种情况,取其大者;
- ④近似计算, η=0.9。


比重: Cu 8.59g/cm³ Al 2.49g/cm³

计算最小力矩Mmin

- 1) 中心小齿轮M_{fz1}的计算一取两者中大者参与后序计算
 - *压力表立放,轴水平

$$M_{fZ1} = \frac{1}{2} f_V \cdot F_r \cdot d$$
 将轴及轴上零件总 重都集中在一端轴 颈上计算即可

颈上计算即可




当量摩擦系数,按未经研配计算 $f_V = 1.57 f$

*压力表平放,轴立

$$M_{fZ1} = \frac{1}{3} f \cdot F_a \frac{d_1^3 - d_2^3}{d_1^2 - d_2^2}$$

2)扇形齿轮Mfzz的计算 (计算步骤同上,并取大者)



计算最小力矩Mmin

™M_{min}的计算

$$M_{\min} = \frac{KM_{fZ}}{1 - 0.1K}$$
 $M_{fZ}(M_{fZ1}, M_{fZ2})$ $K = 2 \sim 3$

注意:因为计算中需要知道零件的重量,故游丝设计必须在结构设计之后进行。

• 选定参数


游丝计算

- 1)工作角度 最小工作转角 ϕ_1 =π/2→ M_1 = M_{min} 最大工作转角 ϕ_2 =2π
- 2) 工作圏数 φ≥2π n=10~14; φ<2π n=5~10 建议 n=8~10
- 3) 宽厚比u=b/h 接触游丝 u=4~8, 建议u=6
- 4) 外径D₁ 由空间结构定; 内径D₂ 由轴定。
- 5) 材 料 锡青铜QSn4-3

E=1.2×10⁵Mpa

强度极限 σ_b =600Mpa

安全系数S=3 $[\sigma_b] = \sigma_b/S = 200$ Mpa




∞几何尺寸计算

游丝计算 1)初定长度 $L = \pi n \frac{D_1 + D_2}{2}$

$$L = \pi n \frac{D_1 + D_2}{2}$$

2)厚度
$$h = \sqrt[4]{\frac{12LM_{\min}}{\mu E \varphi_{\min}}}$$

圆整到0.01



3) 宽度

$$b = u \cdot h$$

由圆整后的h计算

4)校核应力

$$\sigma_{\max} = \frac{6M_{\max}}{b \cdot h^2} \leq [\sigma_b]$$

$$M_{\text{max}} = M_2 = M_{\text{min}} \frac{\varphi_2}{\varphi_1} = 4M_{\text{min}}$$

一般情况下能满足要求,否则可改变宽厚比u。

游丝计算

5)最后确定L、n、a(圈间距)-圆整后的b、h

$$L = \frac{Ebh^3}{12M_{\min}} \varphi_{\min} \qquad n = \frac{2L}{\pi(D_1 + D_2)}$$

$$n = \frac{2L}{\pi(D_1 + D_2)}$$

$$a = \frac{D_1 - D_2}{2n}$$

K-同时盘绕游丝个数一取整

$$K = a/h$$

零件尺寸的确定

按仪表特性的要求确定零件尺寸
 如弹簧管
 曲柄滑块机构
 齿轮
 a、b、e、αο、ακ
 i、Z1、Z2、m

- 按标准化规范确定零件尺寸
 - 1)标准尺寸(有关标准、规范) 如螺纹、锥度、倒角、直径、**m**
 - 2) 标准件(标准件越多,设计越好)

销钉、螺钉、螺母、垫圈、轴承;游丝亦有标准,但本设计里标准游丝不合适,需自行设计非标准游丝。

• 由材料规格确定

如弹簧管的毛坯外圆(圆管材),即查材料规格;(卡玻璃的)钢丝直径、外壳铁板厚度、夹板厚度,均需查手册,或参考样机。

- 由空间结构确定
- 1) 安排尺寸(轴向)

如中心轮安装指针的轴的长度,需按轴向安排 尺寸确定,玻璃一上夹板一下夹板一壳......

2) 零件结构尺寸

计算的是特性尺寸,具体零件结构尺寸自行设计。

- 由空间结构确定(续)
- 3) 足够的运动空间(平面)

如表盘螺钉不得妨碍指针运动; 夹板柱不得妨碍运动件; 曲柄滑块机构不得碰壳; 机芯应能入 壳等。

类比

指针长度、刻度盘刻线长度、扇形轮形状等; 拆表时应多测量样机的尺寸为设计提供参考;参 考教材中有关示数装置的内容。



课程设计报告

• 设计说明书

设计说明书是一种专门为技术审查部门编写的技术文件,它主要反映技术特点、计算依据、计算过程及结果。

- 两张相关零件图
- 压力表三维建模 (Pro-E)、爆炸图 注:结构、计算应说明书一模型一图纸相 一致。

设计说明书的内容

- 设计任务概述 课程设计目的、任务、技术指标
- 压力表概述 用途、工作原理、组成框图
- 参数选择计算 弹簧管、曲柄滑块机构、齿轮、游丝、度盘
- 标准化统计
 压力表零件列表(名称、数量),统计其中标准件的数量和所占比例。
- 所绘制零件结构参数设计说明 对所绘制零件结构尺寸、公差配合、表面质量、材料选择以及相关零件之间的空间关系进行解释说明。
- 小结一收获



其它

实验室提供n种结构的压力表,可任选一种拆卸,观察结构、进行测绘。

拆表时注意:

小组装(组件)、定位面 哪些是永久安装,哪些是可拆结构 非线性调整、满刻度调整环节




压力表测量允许误差

1.5级表测量允许误差为:在测量范围内任一压力处测量值与标准值(标准表的示值)之差小于满幅压力p_{max}×1.5%。即仪表允许误差Δ为

 $\Delta = 1.6 \text{Mpa} \times 1.5\% = 0.024 \text{Mpa}$



弹簧管



压力弹簧管

弹簧管截面形状

