# 电源管理接口协议V1.1

## 修订日志

日期	版本	改动记录
2023.05.17	V1.1	增加异常命令并修改状态回传的数据
2023.05.03	V1.0	首次发布

## 命令码ID说明

命令码	数据段长度	功能说明
0x8301	10	电源管理的采样数据及状态
0x8302	32	电源管理初始化异常
0x8303	32	电源管理系统异常
0x8304	32	电源管理进程栈溢出
0x8305	2	电源管理未知异常

## 详细说明

1. 电源管理功率数据 0x8301 , 发送频率20Hz:

字节偏移量	大小	说明
0	1	底盘功率(单位W)扩大100倍后的高8位
1	1	底盘功率(单位W)扩大100倍后的低8位
2	1	底盘期望功率(单位W)扩大100倍后的高8位
3	1	底盘期望功率(单位W)扩大100倍后的低8位
4	1	电容组充电功率(单位W)扩大100倍后的高8位
5	1	电容组充电功率(单位W)扩大100倍后的低8位
6	1	电容组剩余电量 (单位万分之一) 高8位
7	1	电容组剩余电量 (单位万分之一) 低8位
8	1	当前电容充电功率 (单位W)
9	1	4~7bit: 状态机模式 0: charge mode 1: boost mode 2: normal mode 3: all off mode 0~3bit: 电源管理拓扑 0: pass through 1: charge and boost 2: switches all off

### 2. 电源管理初始化异常 0x8302 , 异常时发送:

字节偏移量	大小	说明
0	1	初始化异常所在的行
1	31	初始化异常所在的文件名

### 3. 电源管理系统异常 0x8303 , 异常时发送:

字节偏移量	大小	说明
0	4	异常时RO的值,uint32类型
3	4	异常时R1的值,uint32类型
7	4	异常时R2的值,uint32类型
11	4	异常时R3的值,uint32类型
15	4	异常时R12的值,uint32类型
19	4	异常时LR的值,uint32类型
23	4	异常时PC的值,uint32类型
27	4	异常时PSR的值,uint32类型

### 4. 电源管理进程栈溢出 0x8304 , 异常时发送:

字节偏移量	大小	说明
0	32	栈溢出的进程名

#### 5. 电源管理未知异常 0x8305 , 异常时发送:

字节偏移量	大小	说明
0	1	异常复位原因 1: 上电复位 2: 外部按键复位 3: 软件复位 4: 独立看门狗复位 5: 窗口看门狗复位 6: 低电压复位 7: 其它未知原因复位
1	1	4~7bit:复位前状态机模式 0:charge mode 1:boost mode 2:normal mode 3:all off mode 0~3bit:复位前电源管理拓扑 0:pass through 1:charge and boost 2:switches all off