PcDuino入手设置流程 (for ROS)



2013-07-18 (2013-07-18T00:00:00)

Yuanbo She (http://my.phirobot.com/about.html)

ROS (http://my.phirobot.com/blog/category/ros.html)

pcduino (http://my.phirobot.com/blog/tag/pcduino.html), ros (http://my.phirobot.com/blog/tag/ros.html),

Summary:

环境: Windows7 64位。

这里pcDuino的设置是为安装ROS,故所有流程为在microSD卡内刷Lubuntu的流程。为了在pcDuino里 面装ROS,需要准备一张4G(最好大于4G)的microSD卡,pcDuino的NAND flash只有2G,装Lubuntu 后只剩几百M,不够装ROS使用。

Copyright 2014 by yuanboshe: 欢迎转载或参考,但请尊重作者劳动成果,转载请注明出处,参考请 引用链接!

目录


- 1. 入手配件一览
- 2. 设置流程
 - 2.1. 刷Kernel
 - 2.2. 刷Lubuntu
 - 2.3. 启动Lubuntu
 - 2.4 SD卡扩容
 - 2.5. 联网更新
- 3. END

1. 入手配件一览

入手pcDuino的时候,有些配件是必须的,如:

1.5V2A直流电源。pcDuino外接键盘鼠标启动的时候大概800mA的电流峰值,作一般用途,使用1A的 电源或者电脑的USB也够了,但最好还是2A电源保险。

- 2. USB-microUSB数据线。此数据线不仅用于pcDuino的OTG口传输数据,还用于DCPOWER口供电(OGT口也能供电,但最好不要经常使用它供电)。
- 3. HDMI视频线。HDMI, VGA, DVI是常见的几种视频(视音)数据接口,这几种接口长什么样自行谷歌。pcDuino的视频输出接口是HDMI, 而一般的电脑显示器的视频输入接口会有VGA和DVI的接口, 如果想让pcDuino输出的视频信号被显示出来,需要购买对应的HDMI转VGA(DVI)的数据线。
- 4. microSD卡+读卡器。pcDuino的2G NAND flash不够装ROS以及一些包,最好准备一张class 10的8G(或者以上)的SD来装系统。



此外,还有一些外围设备是需要准备的,如:


- 1. 显示器。否则无法看到pcDuino的内部状态,如果无法通过HDMI输出pcDuino的内部状态,使用USB-TTL线将pcDuino的debug串口与PC机连接,也能看到pcDuino的内部状态,这里不讨论。
- 2. 鼠标+键盘。插到pcDuino的USB口上即可使用。后期透过网络SSH也能使用PC上的VNC工具操作pcDuino,但初次安装没有键盘是无法操作联网的。
- 3. 网线。联网更新,PC通过VNC工具访问等都需要。
- 4. USB Hub。以后可能会出现pcDuino的USB端口不够用的情况。

2. 设置流程

2.1. 刷Kernel

下载LiveSuit: Windows (32-bit) (http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3444498833&uk=774611580) 或 Windows (64-bit) (http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3443290713&uk=774611580)

下载完后放在新建的文件夹LiveSuit内,双击后会自动解压到当前文件夹并安装驱动。




进入 pcDuino官网下载页面 (http://www.pcduino.com/?page_id=14), 下载 Ubuntu NAND Image Kernel (use LiveSuite or PhoenixCard) (https://s3.amazonaws.com/pcduino/Images/2013-09-06/pcduino_a10_kernel_livesuit_20130906.img) 下载后的文件名为 [pcduino_a10_kernel_livesuit_20130906.img]

双击 LiveSuit. exe 启动LiveSuit,会提示是否进入向导,选否跳出。 点击 选择固件 选择之前下载的 Kernel img pcduino a10 kernel livesuit 20130906. img 。



先将microUSB头插到pcDuino的OTG口(板子上有两个microUSB口,一个是OTG数据口,一个是供电口),然后按住板子的SW2按键,将USB数据线的另一端插入电脑。




Note:按住板子的SW2按键后再将另一端插入电脑,如果没有反应,换个PC机上的USB端口再试,直至

出现驱动安装成功提示。



随后,已经打开了的LiveSuit会自动检测到设备,并弹出提示信息框,问是否强制格式化。选"是",将格式化NAND,进入格式化升级,完成升级后会提示升级成功信息。退出LiveSuit。




2.2. 刷Lubuntu

下载 Win32 Disk Imager (http://sourceforge.net/projects/win32diskimager) 解压。

下载 Ubuntu microSD Bootable Image (https://s3.amazonaws.com/pcduino/Images/2013-05-31/pcduino_ubuntu_mmc_20130531.7z)。 文件比较大,为Lubuntu系统的镜像文件,下载后文件名为 pcduino_ubuntu_mmc_20130531.7z ,解压出 pcduino_ubuntu_mmc_20130531.img 。据说以后都会基于这个版本在线升级,不会再提供更新的image版本了。

将microSD卡通过读卡器接入电脑,这一步要将上面的Lubuntu img刷进microSD卡内。启动Win32 Disk Imager,"Image File"里选择刚才解压出来的"pcduino_ubuntu_mmc_20130531.img","Device"一览选microSD卡的盘号。 点击"Write"按钮会出现提示框,确认后就开始将Lubuntu img写入SD卡了。成功写完


后会出现提示信息,确认并退出。




2.3. 启动Lubuntu

用HDMI线将pcDuino和显示器连起来,将鼠标和键盘连到pcDuino的两个USB端口上。取出microSD卡,插进pcDuino的microSD卡槽内,将数据线的microUSB头从pcDuino的OTG口拔出,插到另一端的DCPOWER口内,然后数据线的另一端USB头接到5V2A直流电源上。


此时,应该能够在屏幕上看到Lubuntu的启动画面了。pcDuino第一次启动会进入蓝屏的"Board Configuration"界面,配置好分辨率后选择"Done"完成配置,一会儿就能看到Lubuntu的系统界面了。






2.4. SD卡扩容

通过Lubuntu桌面上的"Disk Utility"工具可以看到,SD卡挂载在 / 上的分区只有1.9G,而SD卡的另外30G 空间没有挂载出来。要装ROS,以及其他一些东西,系统盘1.9G肯定是不够用的,现在关键的一步 就是将系统盘扩容。



通过桌面上的"LXTerminal"打开终端(Terminal),输入 sudo board-config. sh 打开板子的配置界面,选择"expand_rootfs",一路确认后退出Board Configuration界面,会提示自动重启信息。 自动重启后会在 resize执行界面停留几分钟,完后再进"Disk Utility"就能看到SD卡上剩余的空间全部并入root分区内了。



Note: 使用pcDuino的"expand_rootfs"会将SD卡剩下空间全部扩到root分区里面,如果想自定义分区,可以使用Linux下的"GParted"工具划分。但一般也没这个必要吧,所有空间都挂在"/"下,安逸。

2.5. 联网更新

将网线插入pcDuino, 打开Terminal, 输入 [ifconfig] 可以查看本地IP地址, 使用 [ping] 命令或者浏览器确认网络是连接状态。

```
ubuntu@ubuntu: ~
File Edit Tabs Help
ubuntu@ubuntu:~$ ifconfig
         Link encap:Ethernet HWaddr 3e:35:5c:a1:f0:a9
eth0
         inet addr:114.212.84.238 | Bcast:114.212.87.255 | Mask:255.255.248.0
         inet6 addr: 2001:250:5002:39al:3c35:5cff:feal:f0a9/64 Scope:Global
         inet6 addr: fe80::3c35:5cff:fea1:f0a9/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
         RX packets:73386 errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
         TX packets:13248 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:8523306 (8.5 MB) TX bytes:10035141 (10.0 MB)
         Interrupt:55 Base address:0xb000
lo
         Link encap:Local Loopback
         inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
         inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
         UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
         RX packets:138 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:138 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:16195 (16.1 KB) TX bytes:16195 (16.1 KB)
ubuntu@ubuntu:~$ 📱
```

[sudo board-config. sh] 进入Board Configuration界面,选择最下面的"Update" -> "all" 更新pcDuino软件,大约10分钟左右能更新完。

```
ubuntu@ubuntu: ~
File Edit Tabs Help
Get:12 http://ports.ubuntu.com precise-security/main Sources [91.8 kB]
Ign http://ppa.launchpad.net precise/main Translation-en
Get:13 http://ports.ubuntu.com precise-security/universe Sources [28.4 kB]
Get:14 http://ports.ubuntu.com precise-security/main armhf Packages [292 kB]
Get:15 http://ports.ubuntu.com precise-security/universe armhf Packages [75.5 kB
Get:16 http://ports.ubuntu.com precise-security/main TranslationIndex [74 B]
Get:17 http://ports.ubuntu.com precise-security/universe TranslationIndex [73 B]
Hit http://ports.ubuntu.com precise/main Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com precise/universe Translation-en
Get:18 http://ports.ubuntu.com precise-updates/main Sources [422 kB]
Get:19 http://ports.ubuntu.com precise-updates/universe Sources [98.0 kB]
Get:20 http://ports.ubuntu.com precise-updates/main armhf Packages [643 kB]
Get:21 http://ports.ubuntu.com precise-updates/universe armhf Packages [204 kB]
Get:22 http://ports.ubuntu.com precise-updates/main TranslationIndex [3564 B]
Get:23 http://ports.ubuntu.com precise-updates/universe TranslationIndex [2850 B
Get:24 http://ports.ubuntu.com precise-security/main Translation-en [158 kB]
Get:25 http://ports.ubuntu.com precise-security/universe Translation-en [52.8 kB
Get:26 http://ports.ubuntu.com precise-updates/main Translation-en [314 kB]
Get:27 http://ports.ubuntu.com precise-updates/universe Translation-en [129 kB]
Fetched 2809 kB in 29s (96.3 kB/s)
Reading package lists... 97%
```

3. END

Tip: pcDuino 0531Lubuntu镜像的默认用户和密码都是 lubuntu

至此,在pcDuino内安装ROS的准备工作已经完成,安装ROS Groovy参考《在pcDuino内安装ROS Groovy (http://my.phirobot.com/blog/2013-07-install_ros_groovy_in_pcduino.html)》

共2条评论 0 喜欢 社区



请输入你的评论

140

昵称(必填)

发 布

按时间排序

| 新浪微博 | 腾讯微博



Kaix () (游客 ())

你好,你的教程写很非常好,简单易懂。但是我现在升级到1126版后,在board-config.sh中已经没有"expand_rootfs"选项了,我应该怎样操作将TF卡挂载到"/"。 2013-12-19 20:55 顶



jingjing123 () (游客 ())

非常感谢,简单易懂。一路顺顺利利的装下来的。之前我用board-config自带的克隆到microsd卡工具,重 启的时候进入不了图形化界面,感觉没克隆全。

2013-11-26 14:07 顶

更多热评文章



在pcDuino内安装ROS Groow

(http://my.phirobot.com/blog/2013-07install ros groovy in pcduino.html)



ROS快速上手教程【1】: 从Ubuntu for ROS开始

(http://my.phirobot.com/drafts/ros_quick_start1_star



ROS开发环境之Qt Creator

(http://my.phirobot.com/blog/2013-12ros_ide_qtcreator.html)



10分钟上手玩ROS仿真机器人

(http://my.phirobot.com/blog/2014-03sim_exbotxi_play_in_10_mins.html)

友言[?] (http://www.uyan.cc)

(http://www.ujian.cc)

Categories	(http://my.pl	hirobot.com	n/blog/cate	gories.html)

- CV (http://my.phirobot.com/blog/category/cv.html)
- Machine Learning (http://my.phirobot.com/blog/category/machine-learning.html)
- Others (http://my.phirobot.com/blog/category/others.html)
- ROS (http://my.phirobot.com/blog/category/ros.html)
- □ WEB前端&Code (http://my.phirobot.com/blog/category/webqian-duan-code.html)



Tags (http://my.phirobot.com/blog/tags.html)

- •pcduino (http://my.phirobot.com/blog/tag/pcduino.html), •cv (http://my.phirobot.com/blog/tag/cv.html),
- ◆人生 (http://my.phirobot.com/blog/tag/ren-sheng.html), ◆qt (http://my.phirobot.com/blog/tag/qt.html),
- •reStructuredText (http://my.phirobot.com/blog/tag/restructuredtext.html),
- opency (http://my.phirobot.com/blog/tag/opency.html), hadoop (http://my.phirobot.com/blog/tag/hadoop.html),

- •ubuntu_for_ros (http://my.phirobot.com/blog/tag/ubuntu_for_ros.html),
 •exbotxi (http://my.phirobot.com/blog/tag/exbotxi.html),
 •pelican (http://my.phirobot.com/blog/tag/pelican.html),
- sphinx (http://my.phirobot.com/blog/tag/sphinx.html),
- •ros (http://my.phirobot.com/blog/tag/ros.html),
- mapreduce (http://my.phirobot.com/blog/tag/mapreduce.html),
- turtlebot (http://my.phirobot.com/blog/tag/turtlebot.html),
- github (http://my.phirobot.com/blog/tag/github.html),
- •xtion (http://my.phirobot.com/blog/tag/xtion.html),
- Skinect (http://my.phirobot.com/blog/tag/kinect.html),
- •python (http://my.phirobot.com/blog/tag/python.html),
- •others (http://my.phirobot.com/blog/tag/others.html), •web (http://my.phirobot.com/blog/tag/web.html),
- •big data (http://my.phirobot.com/blog/tag/big-data.html),

Dates (http://my.phirobot.com/blog/dates.html)

Links

Old blog (http://www.cnblogs.com/freedomshe)

(http://share.baidu.com/code#) (http://share.baidu.com/code#) (http://share.baidu.com/code#)

(http://share.baidu.com/code#) (http://share.baidu.com/code#) (http://share.baidu.com/code#)

Copyright 2014 by Yuanbo She

[NZZ] (http://www.cnzz.com/stat/website.php?web_id=5866946) Powered by Pelican ...