		文件	名称		2.4 寸	集成串口屏规格书
文件 编号	LC10/SP	版	次	A	页码	第 1 页 共 13 页

版本	发布者	修改内容	日期
Α	Liangyq	初版	2018/8/22

		文件4	名称		2.4 寸	集成串口屏规格书
文件 编号	LC10/SP	版	次	A	页码	第 2 页 共 13 页

概述

2.4寸集成串口屏是一款串口屏模块,点阵分辨率是240x320。其内置国标一级、二级简体中文字库和英文ASCII字符集,同时开放内部点阵DDRAM,能够在屏幕上的任意位置显示图片及任意的图形。硬件方面它提供UART接口方式,接线简单。软件驱动方面,只要几条简单指令就能设计出美观的和绚丽的用户界面,从此用户不再需要花费高昂的硬件成本及漫长的开发周期来为设备仪器配置LCD彩屏,集成串口屏丰富的片上资源及强大的指令集,是客户项目开发的首选方案。

基本特性


- ◆工作电压范围:输入电压(VDD:+3.3V.+5.0V可选)
- ◆工作电流(I: 20mA-180mA)
- ◆模组分辨率:240X320
- ◆内置中英文字库
 - ◆8192个 GB2312 16X16点阵汉字
 - ◆8192个 GB2312 24X24点阵汉字
 - ◆8192个 GB2312 32X32点阵汉字
 - ◆8192个 GB2312 48X48点阵汉字

		文件	名称		2.4 寸	集成串口屏规格书
文件编号	LC10/SP	版	次	A	页码	第 3 页 共 13 页

- ◆8X16点阵ASCII 字库
- ◆16X24点阵ASCII 字库
- ◆16X32点阵ASCII 字库
- ◆24X48点阵ASCII 字库
- ◆开放内部DDRAM
- ◆153K显存
- ◆任意位置的窗口图片显示
- ◆ 内置3M的图片存储空间,能存储20张全屏图片,通过指令显示
- ◆横竖屏可切换
- ◆背光亮度256级可调
- ◆彩色度:65K色
- ◆硬件接口方式: UART接口
- ◆工作温度: -30℃ +70℃ ,存储温度: -40℃ +85℃
- ◆高亮白色LED灯

		文件	名称		2.4 寸	集成串口屏规格书
文件 编号	LC10/SP	版	次	A	页码	第 4 页 共 13 页

外形图纸



外形尺寸

项目	尺寸
模块体积	42.72mm*72.51mm*8.1mm
视域尺寸	36.72mm*48.96mm
点尺寸	0.198mm*0.198mm

接口定义

5 To	引脚号	名称	电平	功能说明
RX O	1	GND	0	电源接地端
TX O	2	RX	5.V或3.3V	主控的UART数据接收端
2 N	3	TX	5.V或3.3V	主控的UART数据发送端
Market St.	4	VCC	5V或3.3V	电源供电端

注意:如果VCC是3.3V输入时,需要将背面的电阻R4短路、R2开路。模块出厂默认的为5.0V供电输入。

		文件	名称		2.4 寸	集成串口屏规格书
文件 编号	LC10/SP	版	次	A	页码	第 5 页 共 13 页

功能说明

指令表列表

指令	指令码	示例
获取版	VER;	UartSend("VER;\r\n");
本信息	通过 VER;指令就可以获取此模块固化的版本信息,并显示在屏幕上面	
指令		
设置波	BPS(bps);	UartSend("BPS(9600);\r\n");
特率指	BPS 为指令码,括号内为参数。如果要把波特率设置为 9600,则 BPS(9600);	
\$		
清屏指	CLR(c);	UartSend("CLR(1);\r\n");
\$	CLR 为指令码, c 为清屏使用的背景颜色, c 的具体代码见下面颜色列表。如果要把	
	屏幕填充为红色,则 CLR(1);	
	FSIMG(addr,x,y,w,h,m);	UartSend("FSIMG(2097152,0,0,176,220,0);\ <mark>r\</mark> n
Flash 中	FSIMG 为指令码, addr 为图片存储在 flash 的地址, x, y 为图片要在屏幕上面显示	");
的图片	的开始位置,w为图片的宽度,h为图片的高度,m为图片显示方式:1为透明显	
显示指	示 ,0 为正常显示。如 FSIMG (2097152,0,0,240,320,1);表示从 2097152 的 FLASH	
\$	地址取出 240*320 的图片并在屏幕的(0,0)开始位置透明显示出来。	•
横竖屏	DIR(H_V);	UartSend("DIR(1);\r\n");
切换指	H_V 为方向选择参数 如果 H_V=0 即 DIR(0);将屏幕设置为竖屏模式。如果 H_V=1,	
\$	即 DIR(1);将屏幕设置为横屏模式。	
设置背	$BL(p)$; 其中 BL 为指令码, p 为背光灯的亮度值,调节的范围为: $0{\sim}255$,其中 0	UartSend("BL(4);\r\n");
光灯的	为全亮显示, 255 为关闭显示.	
亮度	如 BL(4);将背光的亮度设置为 4	
画点指	PS(x,y,c); 其中 PS 为指令码 (x,y) 为显示的开始位置,c 为点的颜色,c 的参数内容	UartSend("PS(0,0,3);\r\n");
\$	见下面色表	
	如 PS(0,0,3);在(0,0)的位置画一个蓝色的点	
画线指	PL(x1,y1,x2,y2,c)其中PL为指令码,x1,y1为起点的位置,x2,y2为结束点的	UartSend("PL(0,0,50,50,1);\r\n");
\$	位置, c 为线的颜色, c 的参数内容见下面色表	
	如 PL(0,0,50,50,1);表示将(0,0) 到(50,50)的两个点用红色连成线	
画线框	BOX (x1,y1,x2,y2,c) 其中 BOX 为指令码 (x1,y1)为起始点的位置(x2,y2)为结束点	UartSend("BOX(0,0,50,50,1);\r\n");
指令	的位置, c 为方框的颜色, c 的参数内容见下面色表	
	如 BOX(0,0,50,50,1);表示以(0,0)为起点,以(50,50)为终止点,画一个红色的框	
画填充	BOXF (x1,y1,x2,y2,c);其中BOXF为指令码(x1,y1)为起始点的位置(x2,y2)为结束	UartSend("BOXF(0,0,50,50,1);\r\n");
框指令	点的位置, c 为方框的颜色, c 的参数内容见下面色表	
	如 BOXF (0,0,50,50,1);表示以(0,0)为起点以(50,50)为终止点,画一个红色的填充框	
画线圆	CIR(x,y,r,c);其中 CIR 为指令码(x,y)为圆心的位置, r 为圆的半径, c 为圆的颜色,	UartSend("CIR(10,10,3,1);\r\n");

		文件	名称		2.4 寸	集成串口屏规格书
文件 编号	LC10/SP	版	次	A	页码	第 6 页 共 13 页

写		
指令	如 CIR(10,10,3,1);表示以黑色在圆心 10,10 的位置画一半径为 3 的红色的圆	
画填充	CIRF(x,y,r,c);其中 CIRF 为指令码, x,y 为圆心的位置,r 为圆的半径,c 为圆的填	UartSend("CIRF(10,10,3,3);\r\n");
圆指令	充颜色, c 的参数内容见下面色表	
	如 CIRF(10,10,3,0);表示以黑色在圆心 10,10 的位置画一半径为 3 的蓝色的填充圆	
设置背	SBC(c);其中 SBC 为指令码, c 为背景的颜色值, c 的范围在 0~63 之间,见下面	UartSend("SBC(1);\r\n");
景色指	的色表。	
\$	SBC(1);设置背景色为红色	
显示 16	DC16(x,y,*str,c);其中 DC16 为指令码(x,y)为字符的开始位置,*str 为字符的指针,	UartSend("DC16(30,30,'串口模块',15);\r\n");
点高的	c 为字符的颜色, c 的参数内容见下面色表	
透明字	DC16(30,30,'串口模块',15);表示在(30,30)的位置显示白色的 16x16 点的'串口模块'	
符指令	字符	
显示 24	DC24(x,y,*str,c);其中 DC24 为指令码(x,y)为字符的开始位置,*str 为字符的指针,	UartSend("DC24(30,46,'串口模',1);\r\n")
点高的	c 为字符的颜色, c 的 64 个参数, 见下面的色表。	
透明字	DC24(30,46,'串口模块',1);表示在(30,46)位置显示红色的 24 点 x24 点的'串口模块'	
符指令	字符	
显示 32	DC32(x,y,*str,c);其中 DC32 为指令码(x,y)为字符的开始位置,*str 为字符的指针,	UartSend("DC32(30,80,'串口模块',1);\r\n");
点高的	c 为字符的颜色, c 的 64 个参数, 见下面的色表。	
透明字		
符指令		
	DC32(30,80,'串口模块',1);表示在(30,80)位置显示红色的 32 点 x32 点的'串口模块'	
	字符	
显示 16	DCV16(x,y,*str,c);其中 DCV16 为指令码(x,y)为字符的开始位置,*str 为字符的指	UartSend("SBC(15);DCV16(30,112,'串口模块
点高的	针,c为字符的颜色,c的64个参数,见下面的色表。	',1);\ <mark>r\n</mark> ");
带底色	DCV16(30,112,'串口模块',1);表示在(30,112)的位置显示红色的 16x16 点的'串口模	
的字符	块',其中底色由 SBC 指令设置。	
指令		
显示 24	DCV24(x,y,*str,c);其中 DCV24 为指令码,(x,y)为字符的开始位置,*str 为字符的	UartSend("SBC(15);DCV24(30,128,'串口模块
点高的	指针,c为字符的颜色,c的64个参数,见下面的色表。	',1);\r\n");
带底色	DCV24(30,128,'串口模块',1);表示在(30,128)位置显示红色的 24x24 点的'串口模块	
的字符	',其中底色由 SBC 指令设置。	
指令		
显示 32	DCV32(x,y,*str,c);其中 DCV32 为指令码,(x,y)为字符的开始位置,*str 为字符的	UartSend("SBC(15);DCV24(30,128,'串口模块
点高的	指针, c 为字符的颜色, c 的 64 个参数, 见下面的色表。	',1);\r\n");
字符带	DOUGNOON TO JEDUKKI 1). ± - 5/20 15 2 MPP - P - 7/24 MPP - 22 22 MPP - 23 22 MPP - 24 22 22 MPP - 25 2	
底色的	DCV32(30,152,'串口模块',1);表示在(30,152)位置显示显示红色的 32x32 点的'串口	
指令	模块', 其中底色由 SBC 指令设置。	
显示 48	DC48(x,y,*str,c,m);其中 DCV32 为指令码,(x,y)为字符的开始位置,*str为字符	UartSend("SBC(15);DC48(0,0,'串口模块
点高的	的指针,c为字符的颜色,c的参数内容见下面色表。m表示是字体是否带底色,如	',1,1);\ <mark>r\n</mark> ");
字符指	果 m=0 表示字体不带底色,m=1,字体是带底色	

		文件4	呂称		2.4 寸	集成串口屏规格书
文件 编号	LC10/SP	版	次	A	页码	第 7 页 共 13 页

ו יש	<u> </u>						
\$		DC48(0,0,'串	口模块',1,1); 此指	令显示带底色的'串口树	莫块'		
显示	元	BTN(x,y,w,h,	str,style,frame_c	olor,Fcolor,Bcolor);其中	中 BTN 为指令码 ,x,y,v	v,h 分	UartSend("BTN(120,80,32,16,'按钮
But	tton	别为框的开始	位置及宽度和高度	信息 , *str 为字符的指针	汁, style 为可选的样式	(见下	',1,0,1,4);\ <mark>r\n</mark> ");
指令	\$	面样式列表)	,frame_color 指短	定了纯色框的颜色,Fcc	color		
		为背景颜色					
		BTN(120,80,	32,16,'按钮',1,0,1,	4);			
变量	量存	PUT_VAR(存	诸区开始地址,第一	个变量的值,,第二个变量	的值,第三个变量的值	重,第	UartSend("PUT_VAR(100,14,20,30,110);\r\n");
储指	旨令	四个变量的值);				
		如 PUT_VAR	(100,14,20,30,110));表示往存储片区的地址	止100开始的四个字节	写入,	
		14,20,30,110	三个变量。				
变量	量回	GET_VAR(变	量首地址),如命令	GET_VAR(100);表示从	变量 100 的地址空间开	F始按	见下面变量使用说明
读指	旨令	顺序读出4个	·单元。即读出 100	地址空间、101 地址空	间、102地址空间、1	03 地	
		址空间,四个	地址的内容				
模式	式切	MODE_CFG(m);此指令用于切	换集成屏内部的模式开		UartSend("MODE_CFG(0);\r\n");	
换扣	旨令	当 m=0 时,	集成屏工作于模式	模式			
		当 m=1 时,	集成屏开机能够载	入用户预先设定好的代码	动画		
		等					
		当 m=2 时,	FSIMG(addr,x,y,w	,h,mode);指令的 addr	比如		
		FSIMG(2097)	152,0,0,176,220,0);指令需要输入 209715	52,切换成模式2时,	直接	
		使用序号 0 就	可以了,即 FSIMe	G(0,0,0,176,220,0);			
上時	电启	BOOT_STAR	T(num);此指令用于	F开机时运行预先载入的	指令或者指令集 其中	num	系统上电后会依次执行写入的每个命令
动设	2置	为指令的字节	数,含指令分隔符	(;)和结束符(\r\n).此	指令通过 sunstudio 写	3 入,	
指令	\$	要完成写入的	功能必须完成 3 个	步骤: 1.发送 BOOT_S	TART(num);		
		2.等待模块回	复 OK 后 , 再将要	写入的字符串 num 个字	符一次写入到模块中,	等待	
		模块回复 OK.	3 把模块的操作模	式切换成 1,即 MOD	E_CFG(1);		
		例如:1.BOC	T_START(136);				
		2.CLR(15);DE	LAYMS(400);CLR	(0);DELAYMS(400);BO	X(0,0,175,219,1);DELA	AYM	
		S(600);CLR(0);DELAYMS(400);	FSIMG(2097152,0,0,86	5,100,0);DELAYMS(40	0);	
		3. MODE_CF	G(1);				

		文件	名称		2.4 寸	集成串口屏规格书
文件 编号	LC10/SP	版	次	A	页码	第 8 页 共 13 页

典型应用实例、

1. 字符及图片叠加功能




2. 横竖屏切换功能





		文件	名称		2.4 寸	集成串口屏规格书
文件 编号	LC10/SP	版	次	A	页码	第 9 页 共 13 页

3. 图形函数功能



4. 背光亮度调节功能





		文件	名称		2.4 寸	集成串口屏规格书
文件 编号	LC10/SP	版	次	A	页码	第 10 页 共 13 页

5、显示代码演示:

UartSend ("CLR(0);SBC(3);DC16(0,0,'Uart 显示屏',1);DC24(0,20,'Uart 显示

屏',1);DC32(0,48,'Uart 显示屏',1);DCV16(0,84,'Uart 显示屏

',1);DCV24(0,104,'Uart 显示屏',1);DCV32(0,132,'Uart 显示屏


',1);PL(0,170,175,170,1);BOXF(110,180,170,210,1);CIR(50,195,20,1);\r\n");

Delay_ms(100);



		文件	名称		2.4 寸	集成串口屏规格书
文件 编号	LC10/SP	版	次	A	页码	第 11 页 共 13 页

硬件接口框图



		文件	名称		2.4 寸	集成串口屏规格书
文件 编号	LC10/SP	版	次	A	页码	第 12 页 共 13 页

可靠性测试条件

编号	可靠性内容	数量	测试条件	判断标准
	高温高湿性能	5	温度 85℃、湿度 85%的环境中放置	外观无开裂、无结露、变色、
1			240H,在常温常湿环境下放置2H后测定	腐蚀、明显变形;功能无缺笔、
				缺画,输入电流无异常。
2	高温性能	5	温度85℃的环境中放置240H,取出后	同上
			在常温常湿环境下放置2H后测定	
3	低温性能	5	温度-40℃的环境中放置240H,取出后	
			在常温常湿环境下放置2H后测定	同上
4	冷热冲击试	5	调 节 试 验槽温 度 做 冷热冲 击 测 试 :	
	验		85℃ (30分钟 →温度下降到-40℃ (5 分钟)→-40℃ (30分钟)→温度	同上
			上升到85℃(5分钟)至此温度时间变化为一个循环(如下图)。累计	N T
			测试 100 个循环 ,试验结束后取出 ,在常温常湿环境下放置2H后测	
5	ESD测试	5	空气放电 + /-8KV	
			接触放电+/-4KV	功能无缺笔、缺画,输入电流
			方法:四边及中心位置10次/点	无异常。

电气极限参数

参数	符号	11	直	单位	注意点
		最小值	最大值		
输入电源	vcc	3.0	5.5	伏	
输入电流	Iin	20	180	MA	
输入功耗	Pin	100	900	MW	

		文件	名称		2.4 寸	集成串口屏规格书
文件 编号	LC10/SP	版	次	A	页码	第 13 页 共 13 页

软件上电流程





主 机 配 置 串 口 (波 特 率 **115200**, **1** 开始位、**1** 停止位, 无奇偶校验)并等待 **1** 秒钟



从机进入就绪状态