
(1) 按照 XINGYING 软件的方法标记恒河猴双侧下肢的 10 个骨性标志点,




左腿从下到上的 5 个点分别命名为: l1,l2,l3,l4,l5


右腿从下到上的 5 个点分别命名为: r1,r2,r3,r4,r5

(2) 使 XINGYING 软件输出 10 个标记点的三维坐标:

一直按着 Ctrl 键,同时鼠标左键按照顺序依此点击: l1,l2,l3,l4,l5,r1,r2,r3,r4,r5 此时 10 个点同时都被选中(每个点外面都有一个正方体),如下图所示:




然后点击软件左上角的"视图类型",选择分析图表,在弹出的窗口中选择"位置",最后选择"导出.ly 文件",我们将导出的文件命名为 "position.ly"




(3) 解压 MonkeyGaitCalculator.rar 文件


(4) 进入解压后的 MonkeyGaitCalculator 文件夹,进入后是下面图片的样子:




(5) 打开 matlab, 复制 MonkeyGaitCalculator 文件夹的地址:




(6) 将复制后的地址输入 matlab,使 matlab 当前工作路径为 MonkeyGaitCalculator 文件夹的地址:



(7) 打开 test4.m 文件




打开后的界面:



- (8) 点击左上角的"导入 pl 文件",选择 Xing Ying 软件之前输出的"position.ly"文件
- (9) 点击"选择输出文件",选择该文件夹下的"template.xlsx"文件,计算的数据都会写 入"template.xlsx"文件,事先请将"template.xlsx"复制一份,以便下次使用

- (10) 输入视频帧率:该运动捕捉设备的帧率应该是 60 帧
- (11) 在 XingYing 软件中选择一段恒河猴走的比较好的时间段(猴的左右腿都连续行走了至少 10 步),将每个步态周期中,猴开始踏步期的帧数、开始抬腿的帧数、开始拖拽 (drag) 的帧数、结束拖拽的帧数填入上述界面中。如果没有拖拽出现,则开始拖拽和结束拖拽都填 0.

在 XingYing 软件中标记相应步态事件的帧数的方法:



通过上述按键一帧帧查看每个步态事件的帧数

填写完成后点击下方的"导入完成"

(12) 检查所选的时间段是否掉点:


Congratulations! No errors.

有些时候软件没有捕捉到标记点,就造成掉点现象的发生。如果出现: Congratulations! No errors,则可以没有问题,可以进行下一步;如果出现 "error!"则需要重新进行第 (11) 步,重新选择时间段并重新标记步态事件

(13) 输入坐标点



请按照 XingYing 软件中实际的 X,Y,Z 轴的指向,输入上图点 X1, X2, Y1, Z2 的坐标。 例如如果实际的 X,Y,Z 轴是下图的形式,则: X1 是 (0, 1, 0), X2 是 (0, 0, 0), Y1 是 (1, 0, 0), Z2 是 (0, 0, 1)



例如如果实际的 X,Y,Z 轴是下图的形式 (猴的前进方向是 Y 轴的负方向,则, X1 是 (0, -1, 0), X2 是 (0, 0, 0), Y1 是 (-1, 0, 0), z2 是 (0, 0, 1)。



坐标点输入完成后,点击下面的"坐标点导入完成"。

(14) 点击"计算步态参数", 计算完成后, 左侧方框中会出现"Calculations completed."