
WU-Link 扩展接口说明

一、 接口说明



电源:最大支持 5V 1A。

接口: PH2.0。

二、 扩展模块说明

模块	芯片	地址
数码管	TM1650	
RGB	WS2812	
OLED	SSD1306	
LCD1206		
超声波	三线制	
温湿度	DHT11	
MP3		