## 1 逐步积分算法

Opensees 逐步积分算法共有 12 大类,包括 AlphaOS( $\alpha$  OS);BackwardEuler(Euler); CentralDifference(CDM); CollocationHS(CHS);GeneralizedAlpha(G- $\alpha$ ),HHT;Houbolt;KR-AlphaExplicit(KR- $\alpha$ );Newmark; ParkLMS3(PLMS3); TRBDF;Wilson-Theta(W- $\theta$ ) 法,如图1所示。

其中: AlphaOS 包括 4 种算法,如图2所示,CDM 包括 3 种算法,如图3所示,HHT 包括 14 种算法,如图4所示,KR-AlphaExplicit 算法包括 2 种算法,如图5所示,NEM 算法类包括 6 种算法,如图6所示。算法的具体介绍可见官网对Integrator的解释及源代码。




图 1: Opensees 逐步积分算法




图 2: AlphaOS 算法类




图 3: CDM 算法类




图 4: HHT 算法类




图 5: KR-AlphaExplicit 算法类




图 6: NEM 算法类

## 2 Element **单元**




图 7: Element 分类

### 2.1 Truss Element

#### 2.1.1 Truss Element

该命令用于构建一个桁架元素对象。有两种方法来构建一个桁架元素对象:一种方法是指定一个区域和一个 UniaxialMaterial 标识符:

element truss \$eleTag \$iNode \$jNode \$A \$matTag




图 8: Truss 分类

另一个是指定一个 Section 标识符:

element truss \$eleTag \$iNode \$jNode \$secTag

\$eleTag - 独特的元素对象标签;

\$iNode \$jNode - 端节点;

\$A - 元素的横截面积;

\$matTag - 与先前定义的UniaxialMaterial关联的标签;

\$secTag - 与先前定义的部分相关联的标签;

当用单轴材料构成时,桁架元件考虑应变率效应,因此适合用作阻尼元件。当创建 ElementRecorder 对象时,对 truss 元素的有效查询是'axialForce', 'stiff', 变形, 'material matArg1 matArg2 ...', 'section sectArg1 sectArg2 ...' 接口之后会有更多查询所涉及的方法。

#### 2.1.2 Corotational Truss Element

该命令用于构建一个 Corotational Truss(CorotTruss)元素对象。旋转公式采用一组随着元件旋转的旋转轴,从而考虑了局部和全局参照系之间的精确的几何变换。有两种方法来构造一个 Corotational Truss 元素对象: 一种方法是指定一个区域和一个 UniaxialMaterial 标识符:

element corotTruss \$eleTag \$iNode \$jNode \$A \$matTag

另一个是指定一个 Section 标识符:

element corotTruss \$eleTag \$iNode \$jNode \$secTag

\$eleTag - 独特的元素对象标签;

\$iNode \$jNode - 端节点;

\$A - 元素的横截面积;

\$matTag - 与先前定义的UniaxialMaterial对象关联的标签;

\$secTag - 与之前定义的Section对象关联的标记;

注意: 当使用单轴材料对象构建时,桁架单元考虑应变率效应,因此适合用作阻尼单元。当创建一个 ElementRecorder 对象时,对一个旋转桁架元素的有效查询是'axialForce', 'stiff', 'material matNummatArg1matArg2..."section secNum sectArg1 sectArg2 ...'

#### 2.2 Elastic Beam Column Element

该命令用于构造一个 elasticBeamColumn 元素对象。构造弹性梁柱单元的论据取决于问题的维数 ndm: 对于一个二维问题:

对于一个三维问题:

element elasticBeamColumn \$eleTag \$iNode \$jNode \$A \$E \$G \$J \$Iy \$Iz \$transfTag

创建 ElementRecorder 时对弹性梁柱元素的有效查询是'stiffness' 和'force'。




图 9: elasticBeamColumn 分类

#### 2.3 NonLinear Beam-Column Elements

有两种基本类型的非线性梁柱单元:

- 1. 基于力的单元:分布可塑性(NonlinearBeamColumn),内部具有弹性的可塑性(beamwithHinges)
- 2. 基于位移的单元: 线性曲率分布的分布可塑性(dispBeamColumn)




图 10: Nonlinear Beam-Column 分类

# 2.4 ZeroLength Elements




图 11: ZeroLength Elements 分类