ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



VI XỬ LÝ - VI ĐIỀU KHIỂN (TN) (CO3049)

Báo cáo Lab 4 - A cooperative scheduler



Contents

1	Link	2
2	Quy ước	2
3	Hiện thực scheduler 3.1 Hàm SCH_Init	2 2 3
4	Hiện thực UART đơn giản 4.1 Chuyển khai báo sang file global.c 4.2 Hàm HAL_UART_RxCpltCallback 4.3 In thời gian thực hiện các tasks	3 3
5	Init trên hàm main	4
6	Thiết kế trên Proteus	5



1 Link

- Link Github: https://github.com/HappyFalcon22/Lab-MCU-Repo/tree/Lab-4/Lab%204
- Link mô phỏng Proteus: https://drive.google.com/file/d/1K-JqXwUF8HqSf3xI57KwljhY3uXxZ3Li/view

2 Quy ước

- ullet Task display7SEG hiển thị số ngẫu nhiên mỗi 1s
- \bullet Đèn LED red sẽ chớp tắt mỗi 0.5s
- ullet Đèn LED green sẽ chớp tắt mỗi 1s
- \bullet Đèn LED yellow sẽ chớp tắt mỗi 1.5s
- ullet Đèn LED orange sẽ chớp tắt mỗi 2.0s
- $\bullet\,$ Đèn LED pink sẽ thực hiện oneshot, chỉ sáng.
- Đơn vị thời gian hiển thị (kí hiệu là t) : 1t = 10ms

3 Hiện thực scheduler

3.1 Hàm SCH Init

```
void SCH_Init(void)
{
  for (int i = 0; i < SCH_MAX_TASKS; i++)
    SCH_Delete_Tasks(i);
  current_idx_task = 0; // Just in case (could delete this line)
}</pre>
```

Code 1: Code hàm SCH Init

3.2 Hàm SCH AddTask

```
void SCH_Add_Task (void (*pFunction)(), uint32_t delay, uint32_t period)
{
    if (current_idx_task < SCH_MAX_TASKS)
    {
        SCH_Tasks_G[current_idx_task].pTask = pFunction;
        SCH_Tasks_G[current_idx_task].delay = delay/CLOCK_TICK;
        SCH_Tasks_G[current_idx_task].period = period/CLOCK_TICK;
        SCH_Tasks_G[current_idx_task].runMe = 0;
        SCH_Tasks_G[current_idx_task].taskID = current_idx_task; // Temporarily set current_idx_task++; // Update the index to the next slot
    }
}</pre>
```

Code 2: Code hàm SCH_Add_Tasks

3.3 Hàm SCH Update

```
void SCH_Update(void)

{
   time_unit++;
   for(int i = 0; i < current_idx_task; i++) // Travese all active tasks

{
    if (SCH_Tasks_G[i].pTask == 0)
        continue;
    if (SCH_Tasks_G[i].delay > 0)
        SCH_Tasks_G[i].delay --;
    else
```



Code 3: Code hàm SCH_Update

3.4 Hàm SCH Dispatch Tasks

```
void SCH_Dispatch_Tasks(void) // Runs in the super-loop
    for (int i = 0; i < current_idx_task; i++)</pre>
4
      if (SCH_Tasks_G[i].pTask == 0)
6
        continue;
      if (SCH_Tasks_G[i].runMe > 0)
9
10
        (*SCH_Tasks_G[i].pTask)();
        SCH_Tasks_G[i].runMe--; // Must put in line first
11
        if (SCH_Tasks_G[i].period == 0)
12
13
           SCH_Delete_Tasks(i);
14
    }
15
16 }
```

Code 4: Code hàm SCH Dispatch Tasks

3.5 SCH Delete Tasks

```
void SCH_Delete_Tasks(int index)
2
    if (SCH_Tasks_G[index].pTask == 0){}
3
4
    else
5
     SCH_Tasks_G[index].pTask = 0x0000;
6
      SCH_Tasks_G[index].delay = 0;
      SCH_Tasks_G[index].period = 0;
      SCH_Tasks_G[index].runMe = 0;
9
    }
10
11
    return:
12 }
```

Code 5: Code hàm SCH Delete Tasks

4 Hiện thực UART đơn giản

4.1 Chuyển khai báo sang file global.c

```
#include "global.h"
#include "main.h"

UART_HandleTypeDef huart2;
int time_unit = 0;
```

Code 6: Khai báo ở file global.c

4.2 Hàm HAL UART RxCpltCallback

```
uint8_t temp = 0;
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
    if (huart->Instance == USART2)
    {
        HAL_UART_Transmit(&huart2, &temp, 1, 50);
        HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &temp, 1);
}
```



9 }

Code 7: Hàm HAL_UART_RxCpltCallback

4.3 In thời gian thực hiện các tasks

Vì thời gian có thể là 1, 2, 3, 4 hoặc 5 chữ số, em thực hiện hàm $calc_digit$ để tính chính xác số chữ số của thời gian để truyền UART.

```
int calc_digit(int num)
2 {
3
    int res = 1;
    while (1)
4
       if (num % 10 != num)
6
       {
7
         num = num / 10;
9
10
       else
         return res:
12
13
    }
14 }
```

Code 8: Thực hiện hàm calc digit

Sau đó em thực hiện đoạn code truyền UART về thời gian và tên task bắt đầu thực hiện. Giả sử ở task $toggle_yellow$:

```
void toggle_yellow()

{
    char str1[] = "Time : ";
    char str2[calc_digit(time_unit)];
    sprintf(str2, "%d", time_unit);
    char str3[] = ", Task toggle_yellow scheduled\r\n";
    HAL_UART_Transmit(&huart2, str1, sizeof(str1), 1000);
    HAL_UART_Transmit(&huart2, str2, sizeof(str2), 1000);
    HAL_UART_Transmit(&huart2, str3, sizeof(str3), 1000);
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, LED3_Pin);
}
```

Code 9: Truyền UART ở task toggle yellow


5 Init trên hàm main

```
int main()
2 {
3
    MX_GPIO_Init();
    MX_TIM2_Init();
    MX_USART2_UART_Init();
6
    HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &temp, 1);
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
    SCH_Init();
9
    SCH_Add_Task(display7SEG, 100, 1000);
10
    SCH_Add_Task(toggle_red, 100, 500);
11
    SCH_Add_Task(toggle_green, 100, 1000);
12
    SCH_Add_Task(toggle_yellow, 100, 1500);
13
    SCH_Add_Task(toggle_orange, 100, 2000);
14
    SCH_Add_Task(toggle_pink, 100, 0);
15
    while (1)
16
17
    {
18
      SCH_Dispatch_Tasks();
    }
19
20
21 }
```

Code 10: Khởi tạo ở hàm main



6 Thiết kế trên Proteus



 $\textbf{Figure 1:}\ \textit{Proteus Schematic}$

Video mô phỏng kết quả :

https://drive.google.com/file/d/1K-JqXwUF8HqSf3xI57KwljhY3uXxZ3Li/view?usp=share_link