第3章 组合逻辑电路(导学2)

一、基本概念

- 1. 共阴、共阳、数码管;
- 2. 半加、全加、串行进位、超前进位;
- 3. 数值比较

二、主要内容

- 1. 显示译码器的功能和应用;
- 2. 一位加法器的构成类型、特点和功能;
- 3. 多位加法器的构成类型、特点和功能;
- 4. 一位数值比较器的构成原理和功能;
- 5. 多位数值比较器的构成原理和功能。

三、重点内容

- 1. 显示译码器 7448 的功能和使用方法;
- 2. 全加器的符号、功能和逻辑表达式;
- 3. 超前进位加法器 74LS283 的功能和使用方法;
- 4. 利用四位加法器 74LS283 构成的应用电路的分析和设计;
- 5. 利用四位数值比较器 CC14585 构成的应用电路的分析;
- 6. 各种常用中规模组合逻辑电路构成的应用电路的分析和设计。