```
1
     Zweierkomplent von Zahlen
 2
       1 = 00000001
 3
       -1 = 11111111
 4
 5
    Vorgehen:
 6
     1. Alle Bit drehen
 7
           00000001
 8
    wird 11111110
 9
10
     2. 00000001 dazu addieren
            11111110
11
            00000001
12
        +
13
            11111111
        =
14
15
    Weitere Beispiele
16
17
       1 00000001
18
          11111110 + 00000001
       -1 11111111
19
20
       7 00000111
21
22
          11111000 + 00000001
      -7 11111001
23
24
25
       6 00000110
26
          11111001 + 00000001
      -6 11111010
27
28
29
      15 00001111
30
          11110000 + 00000001
31
     -15 11110001
32
33
      16 00010000
34
          11101111 + 00000001
35
     -16 11110000
36
      57 00111001
37
         11000110 + 00000001
38
39
     -57 11000111
40
41
     126 01111110
42
          10000001 + 00000001
43
     -126 10000010
44
45
     127 01111111
46
          10000000 + 00000001
47
     -127 10000001
48
49
     Es geht auch umgekehrt:
50
      -43 11010101
          00101010 + 00000001
51
52
       43 00101011
53
54
55
     Computer berechnen Zahlen binär.
56
     Sie können dabei Bits rasch addieren und Bytes eine Stelle nach links oder
     rechts schieben.
57
     Das hilft ungemein, wenn der Computer die Grundrechnenoperationen
     durchführen muss:
58
59
     Addition von binären Zahlen:
60
     Bits Spalte um Spalte zusammenzählen und Uebertrag berücksichtigen:
61
62
        1 00000001
63
      + 3 00000011
                 10 Resultat Addition von Bit 0
64
                     Resultat Addition von Bit 1
65
                10
```

```
= 4 00000100 (immer letztes Bit aus den Resulaten notieren)
 67
 68
     Subthraktion mit einfachen Zahlen:
 69
       6 00000110
 70
       - 1 00000001
 71
                 -1
                     Uebertrag aus Subthraktion von Bit 0
 72
      = 5 00000101
 73
 74
     Wenn es ein negatives Resultat ergibt:
 75
      3 00000011
       - 5 00000101
 76
 77
              -1 Uebertrag von Bit 2
             -1
 78
                   Uebertrag von Bit 3
 79
             -1 Uebertrag von Bit 4
           -1 Uebertray vo..
-1 Uebertrag von Bit 6
 80
                 Uebertrag von Bit 5
 81
           -1
 82
      = -2 111111110
 83
 84
      Subthraktion einer positiven Zahl als Addition des Zweierkomplements:
 85
      3-1 = 3 + (Zweierkomplent von 1)
 86
 87
          3
              00000011
      + -1
              11111111
 88
 89
              100000010
 90
     das 9te Bit (Bit ganz links) wird dabei ignoriert:
 91
 92
      = 2 00000010
 93
 94
     Subthraktion von negativen Zahl mittles Addition des Zweierkomplements:
 95
     3-(-1)=4
     3+ (Zweierkomplement von -1) = 4
 96
 97
98
        3 00000011
99
     + 1 00000001
100
     = 4 00000100
101
102 Addition mit mehreren Zahlen und etwas schwierigerem Uebertrag:
103 	 3+3+3+3+3 = 18
104
         00000011
       + 00000011
105
106
      + 00000011
107
       + 00000011
108
       + 00000011
       + 00000011
109
110
       +
             110 Resultat von Addition Bit 0 ->6
111
       +
              111 Resultat von Addition Bit 1 ->7
         10 Resultat von Addition Bit 2 ->2
10 Resultat von Addition Bit 3 ->2
00010010 (immer letztes Bit aus den Resulaten notieren)
112
113
114
115
116
117
      Multiplikation von binären Zahlen:
118
      Was passiert wenn man mit einer Zweierpotenz multipliziert?
119
      9 00001001
       9*2 = 18 00010010
120
121
      9*4 = 36 \ 00100100
122
123
     ==> Multiplikation mit 2: 1x alle Bits nach links schieben.
      ==> Multiplikation mit 4: 2x alle Bits nach links schieben.
124
125
126
     Betrachten wir eine etwas komplexere Rechnung:
127
128 Weg: Wir zerlegen den Faktors 13 in Additionen von 2er Potenzen.
129
     Denn dann könen wir diese 2er Potenzen für das links Schieben verwenden.
130
     13 = 8 + 4 + 1 = 2^3 + 2^2 + 2^0
131
132 somit:
```

```
133
     9*13= 9*(8+4+1)= 9*8+9*4+1*9 = 9*2^3+9*2^2+9+2^0
134
                                  ^
                                        ^
                                        2
135
                                   3
                                              0 2er Potenzen
136
137
     9 = 00001001
138
       + 00001001xxx 9 ->3 mal nach links schieben
139
        + 00001001xx 9 ->2 mal nach links schieben
140
141
        + 00001001 9 ->0 mal nach links schieben
        = 00001110101
142
143
        = 01110101
144
                  117
        =
145
146
    Ein zweites Bespiel:
147
     7*11=77
148
     7 = 00000111
149
150
    11 = 00001011
              ^ ^^
151
              3 10 2er Potenzen
152
153
154
         00000111xxx 7 -> 3 mal nach links schieben
        + 00000111x 7 ->1 mal nach links schieben
155
            00000111 7 -> 0 mal nach links schieben
156
        +
157
        = 00001001001
158
        = 01001101
159
                  77
       =
160
161 Mit negativen Zahlen:
162 \quad -7*-11=77
163
164
     -7 = 11111001
165 -11 = 11110101
166
167
           7654 2 0 2er Potenzen
168
169
          11111001xxxxxxx -7 \rightarrow 7 mal nach links
         + 11111001xxxxxx -7 -> 6 mal nach links
170
         + 11111001xxxxx -7 -> 5 mal nach links
171
           11111001xxxx -7 -> 4 mal nach links
172
         +
173
               11111001xx -7 -> 2 mal nach links
         +
174
         +
                  11111001 -7 -> 0 mal nach links
175
                        1 Resulat von Addtion Bit 0 ->1
176
                        0
                          Resulat von Addtion Bit 1 ->0
177
                            Resulat von Addtion Bit 2 ->1
                       1
178
                            Resulat von Addtion Bit 3 ->1
                      1
                            Resulat von Addtion Bit 4 ->2
179
                    10
180
                  100
                            Resulat von Addtion Bit 5 ->4
181
                  11
                            Resulat von Addtion Bit 6 ->3
182
                110
                            Resulat von Addtion Bit 7 ->6
183
         = xxxxxxx01001101
184
         =
                  01001101
185
                        77
186
187
188
    Und nun die Division von binären Zahlen:
189
     Beispiel:
190
      16/4=4
191
192
       4= 2^2
193
       Ergo:statt nach links müssen wir zweimal nach rechts schieben.
194
       16= 00010000
195
          xx000100 2 mal nach rechts
196
         = 00000100
197
                  4 korrekt :-)
198
199 Doch leider ist es nicht ganz so einfach.
```

```
200
201
        107 / 7 = 15 \text{ Rest } 2
202
        107 / (4+2+1) = 15 \text{ Rest } 2
203
204
        Es wäre falsch jetzt "auszuklammern": 107/4+107/2+107/1 FALSCH!!
205
        Denn den Nenner kann man nicht einfach "ausklammern".
206
207
        Anderer Ansatz mit schriftlicher Division:
208
        107 / 7 = 015 \text{ Rest } 2
209
        -0
210
         10
211
212
         - 7
213
214
          37
215
          35
216
217
           2
218
219
        Binär geht das genau gleich:
        107 = 01101011
220
         7 = 00000111
221
222
223
       01101011 / 00000111 = 001111 Rest 010 = 15 Rest 2
224
      -0000
225
226
        110
227
       -000
228
229
        1101
230
        - 111
231
         ___
232
         1100
233
        - 111
234
          ---
235
          1011
236
         - 111
           ___
237
238
           1001
239
           - 111
240
             ___
241
             010
242
243
        Das heisst, binäre Division ist sehr aufwendig.
244
245
        Und nun mit negativen Zahlen:
246
        -107 / -7 = 15 \text{ Rest } -2
247
248
        Bei negativen Zahlen wird es noch schwieriger.
249
        Man muss das Vorzeichen des Resultates voraus bestimmen.
250
        Sodann die Rechnung mit positiven Zahlen machen
251
        Sodann die Vorzeichen des Resulates korrigieren.
252
253
        Wenn beide Zahlen negativ sind -> Resultat positiv, Rest negativ
254
        Nun rechnen wir mit den positiven Zahlen:
255
        107 = 01101011
256
          7 = 00000111
2.57
        01101011 / 00000111 = 001111 Rest 010 = 15 Rest 2
258
259
260
        Und nun korrgieren wir das Resultat um die zuvor gemerkten Vorzeichen:
261
        ==> 15 Rest -2
262
263
        Das heisst für uns, binäre Division mit neagtiven Zahlen ist noch
        aufwendiger.
2.64
```