
• 一.队列的引入

○ 假设我们有两个任务,分别时**任务A和任务B**,我们**定义一个全局变量a**,任务A和B的**程序均是a++**,如果在FreeRTOS多任务操作系统中,**任务A和B的优先级相同的情况** 下,我们来分析一下经过一次系统任务调度之后,**a的值最终是多少**

■ 经过上节课的学习我们可以知道,任务中的一个操作在ARM架构中需要细分为很多步骤,就 拿a++这行代码来说,首先CPU中的寄存器需要读取a的值,并将其保存到某个寄存器中, 接着需要从Flash中读取a++的指令,完成对a变量值的++,最后寄存器需要将a的值重新写 入到a的值中。



■ 就如上图所示,任务A和B都会执行这样一个过程,那么上节课中我们说过,相同任务的优先级是采取时间片轮转的方式,当A任务执行时,假设任务A只执行到 () 读取a的值时,此时一个时间片结束,或者此时任务B因为某些事件或着改变任务的优先级过来抢占任务A,此时任务让出CPU的资源,将此时的任务现场(任务上下文,寄存器的值,局部变量等)保存到对应的任务栈中,那么此时全局变量的值还未被修改,被寄存器读取的值为0并保存到寄存器中。任务B抢占任务A之后,任务B开始执行,任务B按照1,2,3的顺序依次执行完之后,此时变量a的值被修改成了1。任务B执行完之后,又轮到任务A执行,此时任务A从任务栈中恢复任务现场,继续执行2和3,由于之前保存到CPU寄存器的值为0,所以此时a的值是保存之前的0而不是1,任务A执行完成之后,此时a的值变为了1。明明任务A和B都执行了,也执行完成了两次a++,可是到最后变量a的值却是1。

$$t = A_{-}$$
 fun $\sqrt{2}$ $R_{0} = 0$ R_{0

- 所以这种情况下无法保证数据的完整性,我们需要的是在任务A执行时,不要进行任务切换,不要被抢占,即任务A执行时免受外界的打扰。达到一种互斥的效果!
- 这里我们引入一个新的概念叫做<mark>队列</mark>。合理的运用队列不仅可以**保护任务在执行的过程中不会被打断**,保证了<mark>数据的完整性</mark>。而且还可以进行任务间的通信和同步等功能。
- 二.队列的核心与创建
 - 2.1队列的创建
 - 队列的创建需要调用API函数xQueueCreate(uxQueueLength,uxItemSize)来创建一个队列。

- xQueueCreate的函数原型就是上面这个函数,我们来分析一下
 - □ 首先这个函数的类型是QueueHandle类型,类似于任务创建时的TaskHandle类型,是创建队列成功后返回的一个队列句柄,用于后续对队列的操作与管理,如果后续需要操作队列则需要接收用对应类型的变量接收返回值,否则不需要接收。
 - □ 第一个参数时UBaseType_t类型的变量uxQueueLength: 该参数是表示创建队列的深度, 即队列最多可以储存多少个数据项。

- □ 第二个参数依然是UBaseType_t类型的uxItemSize:表示队列中每个数据项的大小(以字节为单位)。
- □ 第三个是uint8_t类型的ucQueueType: 用于指定队列的类型,不同的类型可能对应不同的队列行为或特性,但是在我们真正创建队列是,这个参数并不需要给出,由系统确定。
- 经过上面的学习,相信你已经了解了队列的创建方式,那么队列的核心是什么,为什么队列 会有这么大的作用呢,接下来我们就来深入了解一下队列的核心。

○ 2.2队列的核心

■ 队列的核心包括三个部分,分别是关中断,环形缓冲区,链表,接下来我们逐一分析

■ 2.2.1 关中断


- □ FreeRTOS为了保证任务并发访问导致的数据不一致,会暂时通过关中断来阻止任务的并 发访问,确保在同一时间只有一个任务对数据进行访问,保证了数据的完整性。
- □ 那么队列是怎么实现对中断的控制的呢?
 - ◆ 在任务对队列进行读写操作时,在Free RTOS的底层都会调用API函数来开关系统的 中断
 - ◆ taskENTER_CRITICAL();这是一个宏定义的函数,该函数是用来关闭系统中断的API 函数。这个函数的原名叫做进入临界区。就是通过调用这么一个函数,阻止了任务在执行过程中,被别的数据打断或者抢占。
 - ◆ 函数的作用
 - ◇ 1.关中断 (进入临界区, 屏蔽当前处理器所有可屏蔽的中断)
 - ♦ 2.禁止任务调度器转换
 - ◆ taskEXIT_CRITICAL();这个函数和上面那个函数一样,也是一个由宏定义的函数。这个函数和上面那个函数是对应的,这个函数叫退出任务临界区。通过调用这个函数,恢复了任务调度器和系统中断。
 - ◆ 函数的作用:
 - ◇ 1.递减临界区嵌套计数器, 当计数值为为零时, 恢复中断使能(退出临界区, 恢复进入临界区前的中断屏蔽状态)
 - ◇ 2.允许任务调度器重新工作
 - ◆ 注意: 这两个宏必须严格配对,即两者必须成对使用,即使用了多少次 taskENTER_CRITICAL();就要使用多少次taskEXIT_CRITICAL();,否则会导致系统中 断被长期屏蔽。每调用一次taskENTER_CRITICAL();,临界区嵌套计数器就会+1,每 调用一次taskEXIT_CRITICAL();,临界区嵌套计数器就会-1,**只有当临界区嵌套计数** 器为0时系统的中断才会正常运行。

■ 2.2.2 环形缓冲区


- □ 关于环形缓冲区他就是一个由用户分配的一个类似于数组的,用于保存数据的一个空间,我们既可以向缓冲区中写数据,也可以从缓冲区中读数据。
- □ 一.向缓冲区中**写数据**
 - ◆ 环形缓冲区刚创建时里面是空的,此时可以向缓冲区中写入数据,注意开始时是从队 尾开始写入数据,此时队首就是队尾(无数据时可以写,如果读的话会进入等待(阻 塞态)),每写一次,缓冲区的写位置pcWriteTo就+1即向后移动一个,当写到最 后一个数据的是时候,如果此时再向缓冲区中写数据的话,此时pcWriteTo指向的

位置就从指向最后一个数据位置变为指向第一个数据位置,此时队列就会进入等待 (阻塞态)。所以对于写队列是pcWriteTo指向的位置我们可以总结W = (W+1)% Length。其中W表示写位置,Length表示队列的深度。

- □ 二.从缓冲区中**读数据**
 - ◆ 当缓冲区中有数据时,我们可以从缓冲区中读取数据,与写队列类似,都队列也有一个读取位置叫pcReadFrom。开始时,pcReadFrom为0,指向队首位置,当有数据别写入队列中时,此时就可以读取写入的数据,每读取一次,pcReadFrom+1,当读到缓冲区最后一个数据时,此时如果再读取数据,则会和写队列一样,此时pcReadFrom由最后一个位置变为指向缓冲区第一个位置,此时读取队列也会进入阻塞状态,直到缓冲区中又有数据。同理,我们可以将都队列时的位置总结为:R = (R+1)% Length。R表示读位置,Length表示队列的深度。
- □ 为了更好的展现环形缓冲区的读写,我们用下图来辅助理解



- □ 在了解完什么时数据缓冲区之后,接下来我们要结合数据缓冲区来理解队列的核心
- □ 由队列创建的API函数可以知道,在创建队列的时候我们需要传入两个参数,一个参数是 uxQueueLength,表示创建队列的深度,即创建的队列可以保存多少个数据。
- □ 另外一个参数是uxItemSize,表示每个数据的大小。
- □ 在创建队列的时候系统不仅会创建一个环形缓冲区,而是会创建一个队列头和一个用户 定义的环形缓冲区(大小),环形缓冲区经过上面的学习我们知道了,那么队列头是什 么呢。我们深入队列代码的底层看一下。



□ 观察了队列底层的代码之后,我们可以发现,队列头是一种类似于任务结构体的数据, 我们就可以把它叫做<mark>队列结构体</mark>,接下来我们来深入分析一下队列结构体中的内容,观 察一下队列结构体和环形缓冲区结合是怎么操控队列的

□ 三.队列结构体

- ◆ 首先在结构体的最上面我们可以看到,队列结构体在一开始就定义了环形缓冲区的写入位置pcWriteTo和读取位置pcReadFrom,说明了队列结构体和队列的环形缓冲区有着直接的关系,事实确实如此,在队列结构体之后紧接着的就是队列环形缓冲区,即在创建队列的时候不仅仅只是创建队列结构体或者是环形缓冲区,而是在创建时,二者共同构成了队列,在创建时分配内存时,pcNewQueue=Queue_t + Buffer。
- ◆ 接着向下看,我们可以看到两个List_t类型的链表,分别是 xTasksWaitingToSend (任务等待发送链表) 和xTasksWaitingToReceive (任 务等待接收链表)。那么这两个链表有什么用呢,前面我们说过在读取队列和写入队 列时,当缓冲区满时(写队列进入等待)或者缓冲区空时(读队列进入等待),任务 会被记录在这个两个链表中的对应链表,但注意只是把他们任务记录在链表中,任务 并不在链表中,因为任务处于等待状态,所以任务会从就绪态任务列表中移到阻塞态 任务列表中,所以任务实际被存储到阻塞链表中,并不在队列链表中。
- ◆ 对于剩余参数我们来看一下
- ◆ 在队列结构体的开始定义了一个pcHead变量,此变量指向**队列存储区域的起始地** 址,队列的所有数据都**存放在以该指针为起点的连续内存中**。
- ◆ 在队列链表下面定义了一个volatile UBaseType_t uxMessagesWaiting: 该变量表示待接收消息的数量。
- ◆ 紧接着是队列的两个参数uxQueueLength即队列深度,uxQueueItem即队列数据大小。
- ◆ 下面的时队列锁和条件编译部分(根据配置项启用不同功能),这里就不再详述。

■ 2.2.3 队列的链表


□ 上面在队列结构体中,我们发现了两个队列等待链表,在上面我们已经详述过了,**这两个链表使用与记录那个任务处于等待状态**,以便于当任务满足条件时,**系统从队列等待链表中找到任务,将任务从链表中移除**,与此同时,**任务从阻塞态任务列表中被恢复到之前就绪态任务链表中**。

■ 将核心结合起来看队列 (综合)

- □ 假设有一个队列,有两个任务A (高优先级) 和任务B (低优先级) 写队列,有两个任务 C (高优先级) 和任务D (低优先级) 去读队列,起始队列中并没有数据。
- □ —.任务A和任务B同时向队列中写数据
 - ◆ 因为A的优先级高,所以开始时,任务A向队列中写入数据,此时任务A的运行过程为
 - ◇ 1. 关闭FreeRTOS系统的屏蔽中断,调用API函数让任务进入临界区
 - ◇ 2.任务A判断队列的数据是否已满,缓冲区中是否还有空间
 - ▶ 2.1当缓冲区中还**有空间时**,任务A直接向队列中写入数据,数据被保存到环

形缓冲区中。


- ▶ 2.2当缓冲区中**没有空间时**,任务A想要向队列中写入数据,发现数据已满, 此时任务会有以下几个选择
 - 一.当任务不想等待时,此时直接返回ERR
 - 二.任务会进入休眠,此时会进两步操作
 - ◆ 1.任务A会被记录到队列写等待链表 (xTasksWaitingToSend) 中
 - ◆ 2.任务A会从原来的就绪态列表被转移到阻塞态任务列表
- ▶ 2.3任务A阻塞等待着, **当缓冲区有空间了**, 此时任务A会进行如下操作
 - 首先,任务A被唤醒
 - ◆ 任务A会从**队列写等待链表 (xTasksWaitingToSend) 中移除**
 - 任务A会由**阻塞态任务列表恢复到原来的就绪态任务列表**
 - 然后,任务A会向缓冲区中写数据(注意:因为任务A向缓冲区中写队列的时候数据已满,所以此时对应的写位置pcWriteTo指向的是第一个数据位)



□ 二.任务C和任务D同时从队列中读取

- ◆ 因为C的优先级高,所以开始时,任务C先队列中读取数据,此时任务C的运行过程为
 - ◇ 1. 关闭FreeRTOS系统的屏蔽中断,调用API函数让任务进入临界区
 - ◇ 2.任务A判断队列的数据是否为空,缓冲区中是否有数据
 - ▶ 2.1当缓冲区中有数据时,此时任务C**直接从队列中读取数据(Copy)**(注意:任务从队列缓冲区中读取数据是将数据复制,保存到自己的缓冲区中, 然后队列会将数据移除,使其不在队列当中了,看似是直接拿走的过程,但 其实本质是值的传递,而不是指针传递)
 - ▶ 2.2当缓冲区中<mark>没有数据时</mark>,此时任务C再向队列中读取数据,此时和写队列 一样会有两个选择
 - 一.任务不等待,直接返回ERR
 - 二.任务<mark>等待</mark>,此时任务会进行以下操作
 - 1.任务会被记录到接收数据等待链表(xTasksWaitingToReceive)中
 - ◆ 2.任务会从原来的就绪态任务链表被移动到阻塞态任务链表中

- ▶ 2.3当任务的条件满足时,即队列中有数据了,此时任务会进行如下操作
 - 首先任务C被唤醒
 - ◆ 任务C会从队列读等待链表 (xTasksWaitingToReceive) 中移除
 - ◆ 任务C会从**阻塞态任务列表回到原来的就绪态任务列表**
 - ◆ 注意,和写队列一样,当读取数据到最后一位时,此时读位置 pcReadFrom会来到第一位



□ 三.如果等待任务超时了

- ◆ 此时任务会直接从阻塞态任务列表被移动到原来的就绪态任务列表
- 从上面几个方面我们已经了解了队列的创建,已经队列在底层是怎么操作的,那么学习完了队列 的内部机制之后,接下来我们要学习如何使用队列。

• 三.队列的特性与使用

○ 3.1.队列的特性

■ 1.数据的存储

往队列中写入数据是**通过字节拷贝把数据复制存储到队列中**,从**队列读取数据是得把队列中的数据拷贝删除。**

■ 2.可被多任务存取

队列是具有对立权限的内核对象,并不属于或赋予任何任务,所有任务都可以向同一队列写入或读出。

■ 3.读队列是阻塞

- □ 当某个任务试图读一个队列时,其可以指定一个阻塞超时时间。在这段时间中,如果队列为空,该任务将保持阻塞状态以等待队列数据有效。当其它任务或中断服务例程往其等待的队列中写入了数据,该任务将自动由阻塞态转移为就绪态。当等待的时间超过了
- □ 由于队列可以被多个任务读取,所以对于单个队列而言,也**可能有多个任务处于阻塞状态以等待队列数据有效**。这种情况下,一旦数据有效,只能有一个任务解除阻塞,这个任务就是所有等待任务中优先级最高的。而如果优先级相同,那么则是等待最久的任务。

■ 4.写队列时阻塞

- □ 同读队列一样,任务也可以在写队列时指定一个阻塞超时时间。这个时间是当被写队列 已满时,任务进入阻塞态以等待队列空间有效的最长时间。
- □ 由于队列也可以被多个任务写入,所以对于单个队列而言,也**可能有多个任务处于阻塞**

状态以等待有效的空间。这种情况下,一旦空间有效,只能由一个任务解除阻塞,最高任务就是所有等待任务中优先级最高的。而如果优先级相同,则时等待最久的任务。




图 19 队列读写过程示例

■ 以上就是队列读和写的全部过程

○ 3.2队列的使用

- 1.创建队列,调用API函数 xQueueCreate(uxQueueLength,uxItemSize)
 - □ xQueueCreate(uxQueueLength,uxItemSize)API函数
 - ◆ 队列在使用前必须创建
 - ◆ xQueueCreate()用于创建一个队列,并返回一个xQueueHandle类型的队列句柄,用于对其创建的队列进行引用
 - ◆ 在创建队列是,FreeRTOS会从堆空间中分配内存空间。分配的内存空间用于存储队

列数据结构本身 (队列结构体) 以及队列中包含的数据单元。

表 7 xQueueCreate()参数与返回值

□ uxQueueLength 队列能够存储的最大单元数目,即队列深度。

□ uxItemSize 队列中数据单元的长度,以字节为单位。

□ 返回值 NULL表示没有足够的堆空间分配给队列而导致创建失败。

□ 非 NULL 值表示队列创建成功。此返回值应当保存下来,以作为操作此队列的句柄。

- 2.向队列发送数据,调用API函数xQueueSend()和xQueueSendToBack() 与以及xQueueSendToFront() API 函数
 - □ xQueueSend()完全等于xQueueSendToBack()。如同函数名一样,这两个函数都是将数据 发送到队列的尾部。而xQueueSendToFront() 是将数据发送到队列首
 - □ 注意上面这几个发送函数不能在中断服务程序中调用,如果需要在中断服务程序中调用队列发送函数则调用安全版本的 xQueueSendToFrontFromISR()与 xQueueSendToBackFromISR(), 这是专门在中断服务程序中调用的API函数

表 8 xQueueSendToFront()与 xQueueSendToBack()函数参数及返回值

参数名	描述
xQueue	目标队列的句柄。这个句柄即是调用 xQueueCreate()创建该队列时的返回值。
pvltemToQueue	发送数据的指针。其指向将要复制到目标队列中的数据单元。 由于在创建队列时设置了队列中数据单元的长度,所以会从该指 针指向的空间复制对应长度的数据到队列的存储区域。
xTicksToWait	阻塞超时时间。如果在发送时队列已满,这个时间即是任务处于 阻塞态等待队列空间有效的最长等待时间。

如果 xTicksToWait 设为 0, 并且队列已满,则xQueueSendToFront()与xQueueSendToBack()均会立即返回。

阻塞时间是以系统心跳周期为单位的, 所以绝对时间取决于系统心跳频率。常量 portTICK_RATE_MS 可以用来把心跳时间单位转换为毫秒时间单位。

如果把 xTicksToWait 设置为 portMAX_DELAY, 并且在 FreeRTOSConig.h 中设定 INCLUDE_vTaskSuspend 为 1, 那 么阻塞等待将没有超时限制。

返回值

有两个可能的返回值:

pdPASS

返回 pdPASS 只会有一种情况,那就是数据被成功发送到队列中。

如果设定了阻塞超时时间(xTicksToWait 非 0),在函数返回之前 任务将被转移到阻塞态以等待队列空间有效—在超时到来前能 够将数据成功写入到队列,函数则会返回 pdPASS。

2. errQUEUE_FULL

如果由于队列已满而无法将数据写入,则将返回errQUEUE_FULL。

如果设定了阻塞超时时间(xTicksToWait 非 0),在函数返回之前任务将被转移到阻塞态以等待队列空间有效。但直到超时也没有其它任务或是中断服务例程读取队列而腾出空间,函数则会返回 errQUEUE_FULL。

- □ xQueueSend()和发送到队列尾部的函数一样,这两者调用哪一个函数都可以。
- 。注意上面函数的第二个参数pvltemToQueue,它是发送数据的指针,记得在传参数的时候需要**传入数据的地址。**
- 3.从队列中读取数据,调用xQueueReceive()与 xQueuePeek() API 函数
 - □ 上面两个读队列函数,我们常用第一种xQueueReceive () ,它用于从队列中接收(读取数据单元。接收到的单元同时会从队列中删除。(效果上类似于电脑的剪切,但是注意,是对数据拷贝完之后再删除的,而不是直接从队列中拿过来的)
 - □ **xQueuePeek()**也是从从队列中接收数据单元,不同的是并不从队列中删出接收到的单元。(**效果上类似于电脑中的复制操作**)xQueuePeek()从队列首接收到数据后,不会修改队列中的数据,也不会改变数据在队列中的存储序顺。
 - □ 和上面向队列中写数据一样,不可以再中断服务程序中调用这两个API函数,需要调用加 FromISR后缀的函数

П

参数名 描述 **xQueue** 被读队列的句柄。这个句柄即是调用 xQueueCreate()创建该队列 时的返回值。 pvBuffer 接收缓存指针。其指向一段内存区域,用于接收从队列中拷贝来 的数据。 数据单元的长度在创建队列时就已经被设定,所以该指针指向的 内存区域大小应当足够保存一个数据单元。 xTicksToWait **阻塞超时时间。**如果在接收时队列为空,则这个时间是任务处于 阻塞状态以等待队列数据有效的最长等待时间。 如果 xTicksToWait 设为 0,并且队列为空,则 xQueueRecieve() 与 xQueuePeek()均会立即返回。 阻塞时间是以系统心跳周期为单位的, 所以绝对时间取决于系统 心跳频率。常量 portTICK_RATE_MS 可以用来把心跳时间单位转 换为毫秒时间单位。 如果把 xTicksToWait 设置为 portMAX_DELAY, 并且在 FreeRTOSConig.h 中设定 INCLUDE_vTaskSuspend 为 1, 那么 阻塞等待将没有超时限制。 返回值 有两个可能的返回值: pdPASS 只有一种情况会返回 pdPASS, 那就是成功地从队列中读到数据。 如果设定了阻塞超时时间(xTicksToWait 非 0),在函数返回之前任 务将被转移到阻塞态以等待队列数据有效—在超时到来前能够从 队列中成功读取数据,函数则会返回 pdPASS。 2. errQUEUE_FULL 如果在读取时由于队列已空而没有读到任何数据,则将返回 errQUEUE_FULL。 如果设定了阻塞超时时间(xTicksToWait 非 0),在函数返回之前 任务将被转移到阻塞态以等待队列数据有效。但直到超时也没有 其它任务或是中断服务例程往队列中写入数据,函数则会返回

□ 这里我们也需要注意第二个参数pvBuffer,它是接收数据的<mark>缓存指针</mark>,在传参的时候也需要**传入接收变量的地址**

errQUEUE_FULL。

■ 要**查询队列中环形缓冲区中有效单元的个数**,我们需要调用uxQueueMessagesWaiting() API 函数

unsigned portBASE_TYPE uxQueueMessagesWaiting(xQueueHandle xQueue);

程序清单 33 uxQueueMessagesWaiting() API 函数原型

表 10 uxQueueMessagesWaiting()函数参数及返回值

参数名	描述
xQueue	被查询队列的句柄。这个句柄即是调用 xQueueCreate()创建该队列时的返回值。
返回值	当前队列中保存的数据单元个数。返回 0 表明队列为空。

- □ 只需要传入队列句柄,就可以查询到队列中数据的有效个数
- 到这里队列常用的API函数我们就都了解了,我们上面都是队列用于接收小数据单元,如果数据工作于大数据单元会怎样呢
- 3.3队列工作于大数据单元
 - 如果队列存储的数据单元尺寸较大,那最好是利用队列来传递数据的指针,而不是对数据本身在队列上一个个拷贝进或者拷贝出。传递指针无论是在处理速度上还是在内存空间利用上都更有效。但是利用队列传递指针需要注意以下几点
 - □ 1.指针指向的内存空间所有权必须明确
 - ◆ 原则上,共享内存在其指针发送到队列之前,只允许发送任务访问。共享内存指针从 队列中被读出后,只允许接收任务访问
 - □ 2.指针指向的内存空间必须有效
 - ◆ 如果指针指向的内存空间是动态分配的,只应该有一个任务负责对其内存进行释放。 当这段内存被释放之后,就不应该有任何一个任务再访问这段空间。切忌用指针访问 任务栈上分配的空间。因为当栈帧改变,栈上的数据将不在有效。