Travaux pratiques informatique industrielle 1

Adimou Hardy Chebli Sonia De Castro Julie

2 avril 2025

1 Programmation d'un chenillard et application à la commande de moteur pas-à-pas

1.1 Programme CHENILLARD sur le port B


a) Schéma du chenillard

PTB7	PTB6	PTB5	PTB4	PTB3	PTB2	PTB1	PTB0
							X (\$01)
						X (\$02)	
					X (\$04)		
				X (\$08)			
			X (\$10)				
		X (\$20)					
	X (\$40)						
X (\$80)							

b) Voir programme

```
; variable/data section
                            0200 ; table de données en Ram à partir de l'adresse 0200\,0.1.2.4.8.16.32.64.128
                 ORG
   code section
                 ORG
                           ROMStart
_Startup:
                 LDHX
                            #RAMEnd+1
                                                     ; initialize the stack pointer
                 TXS
CLI
LDA #42
STA SOPT1
MOV #$FF, PTBDD
                                                     ; enable interrupts
mainLoop:
                 LDHX #$0200
LDA .X
STA PTBD
STHX $0250
JSR ATTENTE
LDHX $0250
INCX
CPHX #$0209
BNE t
                 BNE t
                           mainLoop
;S/PROG
                 ORG $FB00
ATTENTE:
                 LDHX #$FFFF
AIX #-1
CPHX #0
                 BNE b
```


c) Algorigramme du programme principal



d) Voir programme

```
variable/data section
                  ORG
FCB
                             0200 ; table de données en Ram à partir de l'adresse 0200\,0.1.2.4.8.16.32.64.128
  code section
                  ORG
                             ROMStart
_Startup:
                  LDHX
                             #RAMEnd+1
                                                        ; initialize the stack pointer
                  TXS
CLI
LDA #42
STA SOPT1
MOV #$FF, PTBDD
                                                        ; enable interrupts
                  LDHX #$0200
LDA ,X
STA PTBD
STHX $0250
JSR ATTENTE
LDHX $0250
INCX
CPHX #$0209
BNE t
BRA mainI
mainLoop:
                             mainLoop
;S/PROG
                  ORG $FB00
                  LDHX #$FFFF
AIX #-1
CPHX #0
BNE b
ATTENTE:
```

e) Algorigramme du sous-programme ATTENTE



f) Voir programme


```
; variable/data section
                  ORG
FCB
                             0200 ; table de données en Ram à partir de l'adresse 0200\,0.1.2.4.8.16.32.64.128
  code section
                  ORG
                             ROMStart
_Startup:
                  LDHX
                           #RAMEnd+1
                                                        ; initialize the stack pointer
                  TXS
CLI
LDA #42
STA SOPT1
MOV #$FF, PTBDD
                                                        ; enable interrupts
mainLoop:
                  LDHX #$0200
LDA ,X
STA PTBD
STHX $0250
JSR ATTENTE
LDHX $0250
INCX
CPHX #$0209
BNE t
BRA mainI
                            mainLoop
;S/PROG
                  ORG $FB00
                  LDHX #$FFFF
AIX #-1
CPHX #0
BNE b
RTS
ATTENTE:
```

1.2 Commande par microcontrôleur d'un moteur pas-à-pas

a)


Avec la table :

- -Beaucoup de lignes de code
- -Tourne lentement



Sans la table :

- -Moins de lignes de code
- -Tourne plus rapidement



b)

 $\frac{360}{1,8}=200$ pas pour faire un tour. 1 tour -> 15

 $\frac{1}{200} = 0,005 = 5 \text{ ms}$ 65 535 -> 131 ms

? -> 5 ms $\frac{5*65535}{131} = 2500$

La rotation est très rapide que les leds ne clingote pas.

c) Il faut inverser les valeurs de la table.

d) Voir programme

```
; variable/data section
                  ORG
FCB
                             $0200
12,9,3,6
                                            ; table de données en Ram à partir de l'adresse $0200
  code section
                  ORG
                             ROMStart
_Startup:
                  LDHX
                             #RAMEnd+1
                                                     ; initialize the stack pointer
                  TXS
CLI
LDA #42
STA SOPT1
MOV #$FF, PTBDD
                                                      ; enable interrupts
                 LDHX #$0200
LDA ,X
STA PTBD
STHX $0250
JSR ATTENTE
LDHX $0250
INCX
CPHX #$0204
BNE t
BRA mainI
mainLoop:
                            mainLoop
;S/PROG
                  ORG $FB00
                  LDHX #$FFFF
AIX #-1
CPHX #0
BNE b
RTS
ATTENTE:
```



```
\begin{array}{l} \text{x25 parce que 4 pas} \\ \frac{200}{4} = 50 \end{array}
```

ORG ROMStart

_Startup:

#RAMEnd+1 ; initialize the stack pointer

LDHX #RAMEnd+1
TXS
CLI
LDA #42
STA SOPT1
MOV #\$FF, PTBDD ; enable interrupts

mainLoop: CLRA

sah

;Sens anti horaire MOV #12, PTBD JSR ATTENTE MOV #9, PTBD JSR ATTENTE MOV #3, PTBD JSR ATTENTE MOV #6, PTBD JSR ATTENTE INCA CMP #51 BNE sah

sh

;Sens horaire
MOV #6, PTBD
JSR ATTENTE
MOV #3, PTBD
JSR ATTENTE
MOV #9, PTBD
JSR ATTENTE
MOV #12, PTBD
JSR ATTENTE
DSCA

DECA CMP #0 BNE sh

BRA mainLoop

;S/PROG

ORG \$FB00

ATTENTE:

LDHX #2500 AIX #-1 CPHX #0 BNE b RTS