

# 计算机组成与系统结构

#### 第七章 外存与I/O设备


#### 吕昕晨

lvxinchen@bupt.edu.cn

网络空间安全学院







• 思考: I/O/R的作用是? 如何分类?


## 外部设备 vs. 外存 与I/O



- 外设分为三类
  - 人机交互设备 (I/O)
    - 键盘、鼠标、打印机、显示器......
  - 信息存储设备(外存)
    - 磁盘、光盘、磁带.....
  - 多机通信设备
    - 网卡、调制解调器、A/D、D/A.....


# 外存与I/O设备——结构图/分类












# 第七章 外存与I/O设备



- 外围设备概述
- 磁盘存储设备
  - 磁记录原理
  - 磁盘组成和分类
  - 磁盘驱动器和控制器
  - 磁盘信息的分布
  - 磁盘存储器技术指标

#### 外围设备概述

- 计算机中外围设备结构关系
  - 中央部分: CPU与主存
  - 第二层: 适配器 (接口)
  - 第三层: 外围设备控制器
  - 最外层: 外围设备
- 外围设备分类
  - 输入设备、输出设备
  - 外存设备
  - 数据通信设备
  - 过程控制设备







外围设备的功能是在计算机和其他机器之间,以及计算机 与用户之间提供联系

>	9	安全设备
>		处理器
>	-	磁盘驱动器
>	<u>\$</u>	存储控制器
>		打印队列
>	1	电池
>		固件
>		计算机
>		监视器
>		键盘
>	8	蓝牙
>	•	其他设备
>	Arti	人体学输入设备
>	•	软件设备
>	-	软件组件
>	4	声音、视频和游戏控制器
>		鼠标和其他指针设备
>	Ÿ	通用串行总线控制器
>	-	图像设备


设备名称	功能	人/机接口	数据速率 (Mbit/s)
键盘	输入	<b>人工人工程的证明</b>	0.000 1
鼠标	输入	人工工作工	0,003 8
语音输人设备	输入。	<b>《什人</b> 》(1972年)。	0. 264 0
声音输入设备	输入	机器	3.000 0
扫描仪	输入	1000人。就是"温度"的	3, 200 0
语音输出设备	输出	人	0. 264 0
声音输出设备	输出	the state of the s	8,000 0
激光打印机	输出。	A	3. 200 0
图形显示器	输出	人	800.000 0~8 000.000 0
调制解调器	输入或输出	机器	0.016 0~0.064 0
网络/局域网	输入或输出	机器	100.000 0~1 000.000 0
网络/无线局域网	输入或输出	机器	11.000 0~54.000 0
光盘	存储	机器	80.000 0
磁带	存储	机器	32,000 0
磁盘	存储	机器用。但分别	240.000 0~2560.000 0





#### 计算机外围设备是指

- A 输入/输出设备
- B 外存设备
- 输入输出设备与外存设备
- (1) 输入输出设备、外存设备、数据通信设备、 过程控制设备



# 第七章 外存与I/O设备




- 外围设备概述
- 磁盘存储设备
  - 磁记录原理
  - 磁盘组成和分类
  - 磁盘驱动器和控制器
  - 磁盘信息的分布
  - 磁盘存储器技术指标






- 如何用磁表面介质存储信息
  - 原理:磁滞回线
  - 稳态
    - 正剩磁状态: +Br
    - 负剩磁状态: -Br
  - 稳态转变
    - 通过外加正向、负向脉冲电流
    - 写1 (正脉冲) /写0 (负脉冲)
- 基本存储单元
  - 磁化元 (存储元)
  - 记录二进制信息位的单元





- 在磁表面存储器中,利用一种称为磁头的装置来形成和判别磁层中的不同磁化状态(软磁材料做铁芯绕有读写线圈)
- 写操作(电磁变换)
  - 当写线圈中通过脉冲电流时,铁芯 内就产生一定方向的磁通
- 读操作(磁电变换)
  - 当磁头经过载磁体的磁化元时,由 于磁头铁芯是良好的导磁材料,磁 化元的磁力线很容易通过磁头而形 成闭合磁通回路。不同极性的磁化 元在铁芯里的方向是不同的。







- 计算机的外存储器又称磁表面存储设备
- 磁表面存储,是用某些磁性材料薄薄地涂在金属 铝或塑料表面作载磁体来存储信息
- 磁盘存储器、磁带存储器均属于磁表面存储器
- 磁表面存储器由于存储容量大,位成本低,在计算机系统中作为辅助大容量存储器使用,用以存放系统软件、大型文件、数据库等大量程序与数据信息

#### 磁表面存储器特点



- 优点
  - 存储容量大, 位价格低;
  - 记录介质可以重复使用;
  - 记录信息可以长期保存而不丢失,甚至可以脱机存档
  - 非破坏性读出,读出时不需要再生信息
- 缺点
  - 存取速度较慢, 机械结构复杂, 对工作环境要求较高

# 第七章 外存与I/O设备




- 外围设备概述
- 磁盘存储设备
  - 磁记录原理
  - 磁盘组成和分类
  - 磁盘驱动器和控制器
  - 磁盘信息的分布
  - 磁盘存储器技术指标

#### 磁盘存储器逻辑结构

- 硬(磁)盘是指记录介质为硬质圆形盘片的磁表面存储设备
- 组成结构
  - 磁记录介质
  - 磁盘控制器
    - 控制逻辑与时序、数据并-串变 换电路和串-并变换电路
  - 磁盘驱动器
    - 写入电路与读出电路、读写转 换开关、读写磁头与磁头定位 伺服系统




磁盘控制器






#### 磁盘存储器读写过程

- 写入操作
  - 数据通过并串变换电路,变为串行数据
  - 一位一位地由写电流驱动器作功率放大 并加到写磁头线圈上产生电流
  - 在盘片磁层上形成按位的磁化存储元
- 读出操作
  - 记录介质相对磁头运动时,位磁化存储 元形成的空间磁场在<mark>读磁头线圈</mark>中产生 感应电势
  - 读出信息经放大检测就可还原成原来存 入的数据
  - 串行数据送至串并变换电路变换为并行数据,再并行送至总线



#### 硬磁盘的分类



- 硬磁盘分类
  - 按盘片结构,分为可换盘片式与固定盘片式
  - 按磁头类型,分为可移动磁头和固定磁头
- 可移动磁头磁盘机
  - 固定盘片式:盘片固定在主轴上,盘片不可更换,盘片每面只有一个磁头,存取数据时磁头沿盘面径向移动
  - 可换盘片式:盘片可以更换,磁头可沿盘面径向移动;优
    点是盘片可以脱机保存,同种型号的盘片具有互换性

## 硬磁盘的分类



- 固定磁头磁盘机
  - 特点是磁头位置固定,磁盘的每一个磁道对应一个磁头,盘 片不可更换
  - 优点是存取速度快,省去磁头找道时间,缺点是结构复杂
- 典型案例:温彻斯特磁盘机,简称温盘
  - 一种采用先进技术研制的可移动磁头固定盘片的磁盘机
  - 密封组合式的硬磁盘,即磁头、盘片、电机等驱动部件乃至 读写电路等组装成一个不可随意拆卸的整体
  - 工作时, 高速旋转在盘面上形成的气垫将磁头平稳浮起
  - 优点是防尘性能好,可靠性高,对使用环境要求不高,成为 最有代表性的硬磁盘存储器
  - 普通的硬磁盘要求具有超净环境,只能用于大型计算机





#### 磁盘组成结构包括[填空1]、[填空2]、[填空3]

- 磁盘组成结构
  - 磁记录介质
  - 磁盘控制器
    - 控制逻辑与时序、数据并-串变换电路和串-并变换 电路
  - 磁盘驱动器
    - 写入电路与读出电路、读写转换开关、读写磁头与磁头定位伺服系统

# 第七章 外存与I/O设备




- 外围设备概述
- 磁盘存储设备
  - 磁记录原理
  - 磁盘组成和分类
  - 磁盘驱动器和控制器
  - 磁盘信息的分布
  - 磁盘存储器技术指标

#### 磁盘存储器逻辑结构

磁盘控制器

- 硬(磁)盘是指记录介质为硬质圆 形盘片的磁表面存储设备
- 组成结构
  - 磁记录介质
  - 磁盘控制器
    - 控制逻辑与时序、数据并-串变 换电路和串-并变换电路
  - 磁盘驱动器
    - 写入电路与读出电路、读写转 换开关、读写磁头与磁头定位 伺服系统






## 磁盘驱动器

读/写

- 磁盘驱动器是一种精密的电子和机械装置, 因此各部件的 加工安装有严格的技术要求
- 基本结构
  - 定位驱动系统
  - 主轴系统
  - 数据转换系统



驱动轴 盘片

磁头


#### 磁盘控制器




- 磁盘控制器是主机与磁盘驱动器之间的接口
- 由于磁盘存储器是高速外存设备,故与主机之间采用成批 交换数据方式
- 控制器接口分为
  - 与主机的接口,控制外存与主机总线之间交换数据
  - 与设备的接口, 根据主机命令控制设备的操作



## 磁盘控制器逻辑框图



- 主机与磁盘驱动器交换数据的控制逻辑
  - 磁盘上的信息经读磁头读出以后送读出放大器
  - 进行数据与时钟的分离
  - 再进行串并变换、格式变换
  - 送入数据缓冲器
  - 经DMA(直接存储器传送)控制将数据传送到总线




# 第七章 外存与I/O设备




- 外围设备概述
- 磁盘存储设备
  - 磁记录原理
  - 磁盘组成和分类
  - 磁盘驱动器和控制器
  - 磁盘信息的分布 (重点)
  - 磁盘存储器技术指标

#### 磁道与扇区

- 记录面
  - 盘片的上下两面都能记录信息, 磁盘片表面称为记录面
- 磁道 (柱面)
  - 记录面上一系列同心圆称为磁道
  - 每个盘片表面通常有几百到几千个磁道
- 扇区
  - 每个磁道又分为若干个扇区,外扇区比内扇区面积要大
  - 磁盘上的这种磁道和扇区的排列称为格式









#### 索引与记录块


- 在磁道上,信息是按区存放的,每个区中存放一定数量的字或字节,各个区存放的字或字节数是相同的
- 索引: 为进行读/写操作, 要求定出磁道的起始位置
  - 索引标志在传感器检索下可产生脉冲信号,再通过磁盘控制器处理,便可定出磁道起始位置
- 记录块
  - 每个扇区记录定长的数据,因此读/写操作是以扇区为单位一位一位串行进行的。每一个扇区记录一个记录块。





## 数据记录格式

- 记录块组成
  - 头部空白段
    - 留出一定的时间作为磁盘控制器的读写准备时间
  - 序标段
    - 作为磁盘控制器的同步定时信号
  - 数据段
  - 校验字段
    - 校验磁盘读出的数据是否正确
  - 尾部空白段





#### 此题未设置答案,请点击右侧设置按钮

磁盘组有6片磁盘,每片有两个记录面,最上最下两个面不用。

每个记录面有220磁道,问共有多少磁道?

- A 220
- В 1320
- 2200
  - 2640

# 第七章 外存与I/O设备




- 外围设备概述
- 磁盘存储设备
  - 磁记录原理
  - 磁盘组成和分类
  - 磁盘驱动器和控制器
  - 磁盘信息的分布
  - 磁盘存储器技术指标 (重点)

## 1存储密度/容量




- 存储密度
  - 道密度: 沿磁盘半径方向单位长度上的磁道数 (道/英寸)
  - 位密度:磁道单位长度上能记录的二进制代码位数(位/英寸)
  - 面密度: 位密度和道密度的乘积(位/平方英寸)
- 存储容量: 硬盘所能存储的字节总量, 根据存储密度计算



#### 2 数据传输率

- 数据传输率: Dr
  - 磁盘存储器在单位时间内向主机传送数据的字节数
- 传输率与存储设备和主机接口逻辑有关
  - 从主机接口逻辑考虑,应有足够快的传送速度向设备接收/发送信息(默认满足)
  - 从存储设备考虑
    - 假设磁盘旋转速度为r转/秒,每条磁道容量为N个字节,则
      - Dr=r · N(字节/秒)
    - 假设D是存储器位密度(字节/英寸), v是磁盘旋转 线速度(英寸/秒),则
      - Dr=D·v(字节/秒)

#### 3 平均存取时间—定义




- 平均存取时间
  - 从发出读写命令后,磁头从某一起始位置移动至新的记录位置,到开始从盘片表面读出或写入信息加上传送数据所需要的时间
- 取决于以下三个因素
  - 找道时间
    - 将磁头定位至所要求的磁道上所需的时间
    - 平均找道时间是最大找道时间与最小找道时间的平均值
  - 等待时间
    - 需要访问的信息到达磁头下的时间
    - 平均等待时间和磁盘转速有关,它找道完成后至磁道上用磁盘旋转一周所需时间的一半来表示
  - 数据传送时间:传送数据所需时间


#### 3 平均存取时间—公式




平均存取时间 = 寻道时间(磁头移动到目的磁道)+ 旋转延迟时间(磁头定位到所在扇区)+ 传输时间(传输数据所花费的时间)



#### 3 平均存取时间—计算示例



- 平均存取时间取决于
  - 找道时间: Ts
  - 等待时间: 1/2r
    - r表示磁盘转速,单位:转/秒
    - 旋转一周所需时间一半
    - 例如, 硬盘常见有5400/7200转
  - 数据传送时间: B/rN
    - B是待传送字节数, N表示每磁道字节数
- 平均存取时间Ta表达式
  - $T_a = T_s + 1/(2r) + b/rN$








一盘组共11片,记录面为20面,每面上外道直径为14 英寸,内道直径为10英寸,分203道。数据传输速率 为983040B/s,转速3600转/分。假定每个记录块记录 1024字节,且系统可挂多达16台此磁盘

请设计地址格式,并计算总存储容量。

一盘组共11片,记录面为20面,每面上外道直径为14英寸,内道直径为10英寸,分203道。数据传输速率为983040B/s,转速3600转/分。假定每个记录块记录1024字节,且系统可挂多达16台此磁盘



台号 柱号(磁道)号 盘面号/磁头号 扇区号

请设计地址格式,并计算总存储容量。

地址格式: 台数: 16台 (4bit) 、磁道数: 203

(8bit) 、记录面: 20面 (5bit) 、扇区数

根据速率与转速计算扇区数

C (速率) =N (磁道容量) r (转数)

N = C/r = 16384B

扇区数=N/扇区大小(1024B)=16, 4bit

一盘组共11片,记录面为20面,每面上外道直径为14英寸,内道直径为10英寸,分203道。数据传输速率为983040B/s,转速3600转/分。假定每个记录块记录1024字节,且系统可挂多达16台此磁盘



请设计地址格式,并计算总存储容量。


#### 单盘总容量:

20\*203\*16384=66519040B

系统 (16盘) 总容量

16\*20\*203\*16384=1064304640B





某磁盘,平均找道时间为20ms,平均旋转等待时间为7ms,数据传输速率为2.5MB/s。磁盘上随机存放500个文件,每个文件大小1MB,现需要将所有文件逐一读出并检查更新,每个文件平均需要2ms额外处理时间。

#### 问:

- (1) 检查并更新所有文件所需占用时间?
- (2) 磁盘及转速和数据传输速率均提高一倍,检查 并更新全部文件时间是多少?

某磁盘,平均找道时间为20ms,平均旋转等待时间为7ms,数据传输速率为2.5MB/s。磁盘上随机存放500个文件,每个文件大小1MB,现需要将所有文件逐一读出并检查更新,每个文件平均需要2ms额外处理时间

#### 问:

(1) 检查并更新所有文件所需占用时间? 单次读写时间=找道时间+等待时间+数据传输时间 =20ms+7ms+(1/2.5)\*1000ms=427ms 检查并更新一个文件时间=单次读写时间\*2+2ms =856ms

500文件总时间=856\*500=428000ms=428s

某磁盘,平均找道时间为20ms,平均旋转等待时间为7ms,数据传输速率为2.5MB/s。磁盘上随机存放500个文件,每个文件大小1MB,现需要将所有文件逐一读出并检查更新,每个文件平均需要2ms额外处理时间


### 问:

(2) 磁盘及转速和数据传输速率均提高一倍,检查并更新全部文件时间是多少? 单次读写时间=找道时间+等待时间+数据传输时间=20ms+7ms/2+(1/5)\*1000ms=223.5ms

检查并更新一个文件时间=单次读写时间\*2+2ms =449ms


500文件总时间=449\*500=224500ms=224.5s

## 磁盘存储设备例题3



- 磁盘组有6片磁盘,每片有两个记录面,最上最下两个面不用。存储区域内径22cm,外径33cm,道密度为40道/cm,内层位密度400位/cm,转速6000转/分。问:
- (1)共有多少柱面?
- (2)盘组总存储容量是多少?
- (3)数据传输率多少?
- (4)如果某文件长度超过一个磁道的容量,应将它记录在 同一个存储面上,还是记录在同一个柱面上?

磁盘组有6片磁盘,每片有两个记录面,最上最下两个面不用。存储区域内径22cm,外径33cm,道密度为40道/cm,内层位密度400位/cm,转速6000转/分。问:




(1)共有多少柱面? (内径→直径)

有效存储区域=16.5 (33/2) -11 (22/2) =5.5(cm)

道密度=40道/cm

每一记录面共有40×5.5=220道, 共有220柱面



(2)盘组总存储容量是多少?

内层磁道周长为2πR=2×3.14×11=69.08(cm)

每道信息量=400位/cm×69.08cm=27632位=3454B


每面信息量=3454B×220=759880B

盘组总容量=759880B×10(12-2)=7598800B

磁盘组有6片磁盘,每片有两个记录面,最上最下两个面不用。存储区域内径22cm,外径33cm,道密度为40道/cm,内层位密度400位/cm,转速6000转/分。问:




(3)数据传输率多少? 磁盘数据传输率Dr=rN N为每条磁道容量, N=3454B r为磁盘转速, r=6000转/60秒=100转/秒 Dr=rN=100×3454B=345400B/s 磁盘组有6片磁盘,每片有两个记录面,最上最下两个面不用。存储区域内径22cm,外径33cm,道密度为40道/cm,内层位密度400位/cm,转速6000转/分。问:





(4)如果某文件长度超过一个磁道的容量,应将它记录在同一个存储面上,还是记录在同一个柱面上?

如果某文件长度超过一个磁道的容量,应将它记录在同一个柱面上,因为不需要重新找道,数据读/写速度快。












## 总结: 磁盘计算相关

- 盘片
- 记录面
- 磁道 (柱面)
- 扇区
- 记录块







# 总结: 磁盘计算相关



磁盘容量

□ 扇区容量 S

□ 磁道容量 T =每道扇区数 n × S

□ 单面容量 P = 每面磁道数 t × T

□ 磁盘容量 V =总计盘面数 m ×P

磁盘速率

- 假设磁盘旋转速度为r转/ 秒,每条磁道容量为N个 字节,则
  - Dr=r · N(字节/秒)

平均存取时间

•  $T_a = T_s + 1/(2r) + b/rN$ 


## 思考:实际磁盘用处?



- FLASH存储又称闪存,是高密度非易失性存储器,功耗低、 集成度高、不需后备电源
- 访问时间是磁盘的1%~1%, 存在三种基本操作: 读、写、擦除
- FLASH存储优点
  - 可编程, 易于可读写; 用途: U盘、SSD







### 思考:多级存储体系

