

计算机组成与系统结构

第四章指令系统(2)


吕昕晨

lvxinchen@bupt.edu.cn

网络空间安全学院







指令系统设计

- 指令系统要求
 - 完备性
 - 有效性
 - 规整性
 - 兼容性
- 问题1: 规定指令格式, 支持更多指令功能
 - 操作码、操作数、寄存器号、存储单元地址......
- 问题2: 寻址方式
 - 如何给出下一条指令地址(指令寻址)
 - 数据地址范围受地址码限制 (8位地址码→256个字节)
 - 增加地址码,影响指令系统效率
 - 设计寻址方式,支持更大范围寻址(数据寻址)



指令系统设计——寻址方式(问题2)





- 问题2.1: 指令寻址方式设计
 - 指令执行方式: 顺序、循环、跳转......
 - 指令寻址需满足程序执行需求
- 问题2.2:数据寻址方式设计
 - 寻址要求分析:明确寻址需支持的方式情况,明确具体需求
 - 如何设计满足要求的寻址方式:根据需求,设计多种寻址方式,多种寻址方式综合设计

第四章 指令系统

- 指令寻址
- 数据寻址
 - 操作数类型与分类
 - 常见数据寻址方式

指令寻址方式





指令寻址



跳跃寻址

循环、 跳转

指令寻址: 如何确定下一条指令的存放地址?


一条指令的结构

操作码(OP)

地址码(可能有多个)









指令的寻址: EA=(PC)


- 顺序方式
 - PC=PC+1
- 跳跃方式
 - 无条件、条件转移指令
 - 例如,JMP语句






(b) 指令的跳跃寻址方式

顺序寻址方式



- PC寄存器具有自增功能
 - 每译码一条语句, PC寄存器自动指向下指令地址
 - 统一表示: PC=PC+ "1"
- 思考:



- 问题1:如果指令为双字长指令?
 - PC=PC+2 (每个指令为2个字长,按字寻址)
- 问题2: 如果指令字长不固定?
 - PC=PC+n (n为目前指令的字长,译码后给出)

跳跃寻址方式



- 转移指令给出下一条语句执行地址
- 示例: JMP 7 (无条件跳转)
 - 情况1: 跳转语句后接绝对地址
 - 执行语句后: PC=7

JMP: 无条件转移

把PC中的内容改成7

无条件转移指令, 类似C语言的 goto

- 情况2: 跳转语句采用相对寻址 (给出偏移量)
 - 执行语句后: PC=PC + 7 + "1"






某计算机系统字长为32位(按字节寻址),当前 PC=1000H,将执行JMP 8指令(采用相对寻址方式,单字长指令),请问下一条语句执行地址为

- A 0008H
- B 1008H
- 100AH
- 100CH

第四章 指令系统

- 指令寻址
- 数据寻址
 - 操作数类型与分类
 - 常见数据寻址方式

操作数来源分类



- 在指令执行过程中,操作数的来源一般有三个
 - 直接数: 由指令中的地址码部分直接给出操作数
 - 虽然简便快捷,但是操作数是固定不变的
 - 寄存器:将操作数存放在CPU内的通用数据寄存器中
 - 很快获取操作数,但是可以存储的操作数的数量有限
 - 内存寻址:将操作数存放在内存的数据区中
 - 需支持大范围寻址区间

• 寻址方式要求

- 支持直接数、寄存器、内存寻址等多种方式
- 内存寻址方式扩大寻址范围(指令长度受限)



- 把操作数的形式地址变换为有效地址
 - 有效地址EA: 在指令中直接给出操作数的实际访存地址
 - 形式地址A: 在指令执行时,将形式地址依据某种方式变 换为有效地址再取操作数 (A → EA)
- 单地址指令格式
 - 操作码OP、变址X、间址I、形式地址A


操作码	变址	间址	形式地址
OP	X	I	A


- 形式地址A
- 变址X、间址I: 寻址方式特征位
 - 若无变址、间址要求,形式地址 = 有效地址
 - 否则需要进行变换

第四章 指令系统


- 指令寻址
- 数据寻址
 - 操作数类型与分类
 - 常见数据寻址方式 (重点)

基本寻址方式—访存效率对比





























1. 隐含寻址

- 指令中隐含着操作数的地址
- 如某些运算,隐含了累加器AC作为源和目的寄存器
 - 如8086汇编中的STC指令(CLC)
 - 功能:设置标志寄存器的CF为1



(a) 隐含寻址



2. 立即寻址 (立即数)

- 指令中在操作码字段后面的部分不 是通常意义上的操作数地址,而是 操作数本身
- 数据就包含在指令中,只要取出指令,就取出了立即使用的操作数
- 操作数被称为立即数
- 指令格式: 操作码OP 操作数D
- 例如, MOV AH, 80H (立即寻址)




(b) 立即寻址





 在指令的地址码部分给出CPU内某一通用寄存器的编号, 指令的操作数存放在相应的寄存器中,即EA=Ri




- 优点
 - 由于寄存器在CPU的内部,指令在执行时从寄存器中取操作数比访问主存要快得多
 - 由于寄存器的数量较少,因此寄存器编号所占位数也较少,从而可以有效减少指令的地址码字段的长度
- 缺点:寄存器数量少,不够灵活






- 指令中地址码字段给出的地址A就是操作数的有效地址EA(Effective Address),即EA = A
 - 例如, ADD R0, [6]
 - 优点: 寻址简单
 - 缺点: 寻址范围受限






5. 间接寻址

- 间接寻址是相对与直接寻址的方式
- 指令形式地址A不是操作数D的地址,而是给出存 放操作数D地址的内存地址
- 即操作数地址的地址
- 缺点: 两次访存, 影响执行速度



6. 寄存器间接寻址


- 寄存器间接寻址:克服间接寻址中多次访存的缺点
- 将操作数放在主存储器中,而操作数的地址放在某一通用寄存器中
- 指令的地址码部分给出该通用寄存器的编号
- 记作: EA=(Ri)



• 是目前在计算机中使用较为广泛的一种寻址方式

7. 偏移寻址 (1) —相对寻址


- 相对寻址方式
 - 示例:由程序计数器PC提供基准地址,而指令的地址 码给出相对的位移量A,相加后作为操作数的有效地址
 - 记作: EA = (PC) + A






7. 偏移寻址 (2) —基址寻址


- 基址寻址方式
 - 参考值发生改变:基址寄存器
 - 优点:基址寄存器的位数可以设置得很长,从而可以在 较大的存储空间中寻址






7. 偏移寻址(2)—基址实例(段寻址)


- 本质: 基址寻址
- 例如, 8086-微机系统
 - 逻辑地址: 16位
 - 物理地址: 20位
 - 地址扩展: 16位→20位
 - 方式: 段寻址
 - 段寄存器: CS、DS等
 - 物理地址形成方式:
 - 段寄存器左移4位
 - 与逻辑地址相加




7. 偏移寻址 (3) —变址寻址

- 变址寻址
 - 参考值: 基准地址A (与基址寻址相反)
 - 给出的基准地址A与CPU内某特定的变址寄存器Rx中的内容相加,以形成操作数的有效地址
 - 例如,对数组进行相加






7. 偏移寻址——总结




8. 堆栈寻址

- 分类
 - 寄存器堆栈、存储器堆栈两种形式
- 特征: 隐含用堆栈指针作为地址
- 记作: EA=(SS)+SP
- 存储原理
 - 先进后出方式
 - 保存现场,函数调用等
- 操作
 - 压栈: PUSH, SP-1
 - 出栈: POP, SP+1




(h) 堆栈寻址





寻址方式组合

- 不同的指令系统采用不同的方式指定寻址方式
 - 有些指令固定使用某种寻址方式
 - 有些指令则允许使用多种寻址方式
 - 在指令中加入寻址方式字段指明
 - 对不同的寻址方式分配不同的操作码而把它们看作是不同的指令
 - 有些指令系统会把常见的寻址方式组合起来,构成更复杂的符合寻址方式
 - 例如,间接寻址方式
 - 特征位I=0 (直接寻址)
 - 特征位I=1 (间接寻址)




MOV ESP, 01H MOV AX, [ESP]

寻址方式总结 (重要)

寻址方式	有效地址	访存次数	示例
隐含寻址	语句默认指定	0	STC, CLC
立即寻址	指令包含操作数	0	MOV AH, 80H
寄存器寻址	EA=Ri	0	MOV AH, 80H
直接寻址	EA=A	1	ADD R0, [6]
间接寻址	EA=(A)	2	
寄存器间接寻址	EA=(Ri)	1	MOV AX,[ESP]
相对寻址	EA=(PC)+A	1	转移指令
基址寻址	EA=(Bx)+A	1	扩大访存、段寻址
变址寻址	EA=(Rx)+A	1	循环语句
堆栈寻址	EA=(SS)+SP	1	POP、PUSH 30

偏移寻址





[例4] 一种二地址RS型指令的结构如下:

6位		4 位	1位	2位	16 位
OP	_	通用寄存器	I	X	偏移量 D

其中I为间接寻址标志位,X为寻址模式字段,D为偏移量字段。通过I,X,D的组合,说明可构成的寻址方式名称

寻址方式	I	Х	有效地址E算法	说明
(1)	0	00	E=D	
(2)	0	01	E=(PC) ± D	PC为程序计数器
(3)	0	10	E=(R ₂) ± D	R ₂ 为变址寄存器
(4)	1	11	E=(R ₃)	
(5)	1	00	E=(D)	
(6)	0	11	$E=(R_1) \pm D$	R ₁ 为基址寄存器

- 1) 直接寻址
- 2) 相对寻址
- 3) 变址寻址
- 4) 寄存器间接寻址
- 5) 间接寻址
- 6) 基址寻址



处理机指令格式如下

1 <u> \v</u>			
X	X OP		地址

其中,寄存器为3位(12位通用寄存器);最高位X用来指明是否选用变址寻址(X=1,通用寄存器为变址寄存器);主存最大容量为16384字节(按字节寻址)。

- (1) 要求不使用通用寄存器也能访问每个一主存地址,且操作码位数至少支持88条指令,地址码域应分配多少位,OP码域应分配多少位,指令字共多少位?
- (2) X=0, 指令字中明确使用通用寄存器, 且通用寄存器为基址寄存器。给出硬件设计规则, 使通用寄存器能访问主存每一个位置。
- (3) 假设主存容量扩充到32768字节,硬件结构已确定不变, 采用什么方法可完成寻址?

处理机指令格式如下

1位 3位

X	OP	寄存器	地址

其中,寄存器为3位(12位通用寄存器);最高位X用来指明是否选用变址寻址(X=1,通用寄存器为变址寄存器);主存最大容量为16384字节(按字节寻址)。

(1) 要求不使用通用寄存器也能访问每个一主存地址,且 支持88条指令,地址码域应分配多少位,OP码域应分配多少 位,指令字共多少位

OP: $7(\dot{\nabla})$ (2⁷=128)

地址码: 14位 (214=16384)

指令字长度14+7+3+1=25位

处理机指令格式如下

1位	7位	3位	14位
X	OP	寄存器	地址

(2) X=0, 指令字中明确使用通用寄存器, 且通用寄存器为基址寄存器。给出硬件设计规则, 使通用寄存器能访问主存每一个位置。

基址寄存器(12位,左移2位),与形式地址相加

(3) 假设主存容量扩充到32768字节,硬件结构已确定不变,

采用什么方法可完成寻址?

15位,采用间接寻址方式

间接寻址	EA=(A)	
寄存器间接寻址	EA=(Ri)	
相对寻址	EA=(PC)+A	
基址寻址	EA=(Bx)+A	
变址寻址	EA=(Rx)+A	3



某机双操作数指令占用3字节格式,OP为操作码,S/D表示Reg中存放的是源还是目的操作,M为寻址模式:0为直接寻址;1
 为基址寻址;2为相对寻址;3为立即寻址。A为偏移量,有符号数,补码表示。通用寄存器有8个,其中R7为基址寄存器。

	OP (7)	S/D (1)
M(2)	Reg (3)	R (3)
	A (8)	

问: (1) 该指令格式可定义多少种不同的操作? (2) 立即寻址操作数的范围是多大? (3) 若基址寄存器为14位,采用基址寻址方式的寻址范围为多少? (4) 写出4种寻址方式计算有效地址的表达式。

某机双操作数指令占用3字节格式,OP为操作码,S/D表示Reg中存放的是源还是目的操作,M为寻址模式:0为直接寻址;1
 为基址寻址;2为相对寻址;3为立即寻址。A为偏移量,有符号数,补码表示。通用寄存器有8个,其中R7为基址寄存器。

	OP (7)	S/D (1)
M (2)	Reg (3)	R (3)
	A (8)	1

- 问: (1) 该指令格式可定义多少种不同的操作?
 OP位数给出, 2⁷=128种
- (2) 立即寻址操作数的范围是多大?立即寻址操作数为A,8位补码范围:-128~127



某机双操作数指令占用3字节格式,OP为操作码,S/D表示Reg中存放的是源还是目的操作,M为寻址模式:0为直接寻址;1
 为基址寻址;2为相对寻址;3为立即寻址。A为偏移量,有符号数,补码表示。通用寄存器有8个,其中R7为基址寄存器。

	OP (7)	S/D (1)
M (2)	Reg (3)	R (3)
	A (8)	'

- 问: (3) 若基址寄存器为14位,采用基址寻址方式的寻址范围 为多少? 基址寻址EA=(R7)+A, 2¹⁴=16KB
- (4) 写出4种寻址方式计算有效地址的表达式 直接EA=A, 基址EA=(R7)+A, 相对EA=(PC)+A, 立即A操作数

总结——寻址方式(重点)

寻址方式	有效地址	访存次数	示例
隐含寻址	语句默认指定	0	STC, CLC
立即寻址	指令包含操作数	0	MOV AH, 80H
寄存器寻址	EA=Ri	0	MOV AH, 80H
直接寻址	EA=A	1	ADD R0, [6]
间接寻址	EA=(A)	2	
寄存器间接寻址	EA=(Ri)	1	MOV AX,[ESP]
相对寻址	EA=(PC)+A	1	转移指令
基址寻址	EA=(Bx)+A	1	扩大访存、段寻址
变址寻址	EA=(Rx)+A	1	循环语句
堆栈寻址	EA=(SS)+SP	1	POP、PUSH 38

偏移寻址

总结





数据地址

寻址表格、分析、设计