
# 场效应管


场效应管工作仅取决于多子, 是单极性器件

### 电路符号



栅极对应基极,源极对应发射极,漏极对应集电极,电路符号上,栅极偏向原极箭头指向N型半导体,也表示电子流动方向

#### 工作原理



以N沟道增强型为例。为了使 $PN^+$ 结反偏,衬底接在最低电位,源极接衬底。在S和G之间加上电压 $V_{GS}$ ,随着 $V_{GS}$ 增大,两个 $N^+$ 区和衬底的电子会吸向衬底表面,填充P区的空穴,在表面形成负离子,并与两个 $PN^+$ 结的阻挡层相连通,再增大 $V_{GS}$ ,直到负离子区自由电子浓度大于空穴,使源极和漏极之间形成导电沟道(电子导电),称为反型层。此时外加正值 $V_{DS}$ 时,源区的电子会通过导电沟道漂移到漏极区。


将开始形成反型层所需的电压 $V_{GS}$ 称为开启电压,用 $V_{GS(th)}$ 表示。当 $V_{GS}$ 小于 $V_{GS(th)}$ 时, $i_D$ 并不会突变到0,而是与V(GS)之间服从指数关系,这个区域称为弱反型层区。

在 $V_{DS}$ 很小且不变时,当 $V_{GS}$ 增大, $V_{GS}$ 沟道加深,电阻减小(压控电阻)。场效应管输出曲线原点附近的曲线为线性的。

控制 $V_{GS}$ 不变,沟道可以看成一个个电阻串联起来,所以栅极到漏极的压降

$$V_{GD} = V_{GS} - V_{DS}$$

增大 $V_{DS}$ , $V_{GD}$ 减小。当 $V_{GD}$ 减小到 $V_{GS(th)}$ ,在近漏端就会产生夹断,电阻增大。这种夹断与前面的全部夹断不同,前面的导电,但是这种夹断可以导电,称为预夹断。



 $V_{DS} = V_{GS} - V_{GS(th)}, V_{GS} > V_{GS(th)}$ 

再增加 $V_{GD}$ ,多出来的电压都会加在夹端点上,沟道中的电流基本不变,这个电流称为饱和电流。

实际上当 $V_{DS}$ 增大时,夹断点会向源极移动,源极一侧沟道加深,电阻减小,电流增大。称为沟道长度调制效应。


### EMOS场效应管的特性

场效应管也有三种连接方式:共源、共栅、共漏,分别对应三极管的共发、共基、共集。MOS管的伏安特性也可以用输入曲线和输出曲线来表示,但是MOS管的输入电流是栅极电容板的充放电电流,静态时基近似为0,因此再共源连接时不考虑输入特性,而研究输出特性和转移特性。

#### 输出特性


输出特性曲线分为四个区非饱和区、饱和区、截止区和击穿区。

 $V_{GS} < V_{GS(th)}$ 并且 $V_{DS} < V_{GS} - V_{GS(th)}$ 时处在非饱和区, $V_{GS} < V_{GS(th)}$ 并且  $V_{DS} < V_{GS} - V_{GS(th)}$ 时,产生预夹断,进入饱和区。 $V_{GS} < V_{GS(th)}$ 时,导电沟道未形成, $i_D = 0$ ,截止区。当 $V_{DS}$ 过大时,预夹断点移动到源区,直接将电子拉到漏区,或者是因为 $V_{GS}$ 过大,引发  $SiO_2$ 绝缘层击穿,击穿区。




### 衬底效应

当源极没有与栅极相连时,会产生负值电压 $V_{BS}$ ,相当于在 $PN^+$ 结上加上反偏电压,阻挡层宽度增加,使得 $V_{GS(th)}$ 增大,当 $V_{GS}$ 不变时, $V_{BS}$ 增大, $i_D$ 减小。所以 $V_{BS}$ 对 $i_D$ 也有控制作用,但是比 $V_{GS}$ 的作用小的多,又称衬底为背栅极。




## DMOS

在制作时就有沟道,电路符号与EMOS不同的是,虚线用实线代替。增大 $V_{GS}$ 时,沟道加深, $V_{GS}$ 减小,沟道变浅, $V_{GS} < V_{GS(th)}$ 时,沟道消失,此时 $V_{GS}$ 为负值。



## 结型管

#### 结构




两个 $P^+$ 区连在一起作为栅极。PN结需要反偏,反偏电压增加,阻挡层宽度增加,增加到一定大小时,两边空间电荷区靠在一起,沟道夹断,这个电压称为 $V_{GS(off)}$ 。

如果给管子加上 $V_{DS}$ ,和EMOS类似, $V_{GD}=V_{GS}-V_{DS}$ , $V_{GS}$ 本身就是负的,当 $V_{DS}$ 增加时, $V_{GD}$ 增加,阻挡层宽度增加,靠近D处的阻挡层变窄,当 $V_{GD}=V_{GS(off)}$ ,近漏端夹断。结型场效应管同样也有沟道长度调制效应。

#### 特性


虚线左边是非饱和区,虚线右边是饱和区,又叫放大区, $i_D=0$ 对应 $V_{GS(off)}$ ,当 $V_{DS}$ 达到某一值时,管子会击穿, $V_{GS}$ 绝对值约大,击穿所需 $V_{DS}$ 的值越小。



如果输出特性坐标 $V_{GS}$ 是负的,那就是P沟道管。

### 等效电路

#### 大信号等效电路



$$I_D = rac{\mu_n C_{ox} W}{2l} (V_{GS} - V_{GS(th)})^2 \ I_q = 0$$

若考虑沟道长度调制效应(做题一般不考虑),上式修正为

$$I_D = rac{\mu_n C_{ox} W}{2l} (V_{GS} - V_{GS(th)})^2 (1 - rac{V_{DS}}{V_A}) = rac{\mu_n C_{ox} W}{2l} (V_{GS} - V_{GS(th)})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

其中 $\lambda = -rac{1}{V_A}$ ,称为沟道长度调制系数, $V_A$ 由工艺决定。

#### 小信号等效电路

$$egin{align} i_d = g_m v_{gs} + rac{v_{ds}}{r_d s} \ g_m = 2rac{\mu_n G_{ox} W}{2l} (V_{GS} - V_{GS(th)}) = 2\sqrt{rac{\mu_n G_{ox} W}{2l}} I_{DQ} \ \end{aligned}$$

其中 $V_{GS} = V_{GSAO}$ 

## 四种场效应管比较

类型	电路符号	转移特性
NEMOS	箭头向内,中间虚线	$V_{GS}>0$ ,曲线上升
NDMOS	箭头向内,中间实线	$V_{GS}$ 可以小于 $0$ ,曲线上升
PEMOS	箭头向外,中间虚线	$V_{GS}$ 小于 $0$ ,曲线下降
PDMOS	箭头向外,中间实线	$V_{GS}$ 可以大于 $0$ ,曲线下降

如果 $v_{GS}$ 与 $V_{DS}$ 异号,则是JEFT

## 判断工作区域

区域	条件
临界饱和工作条件	$V_{GS}$ 使沟道开启, $ V_{DS} = V_{GS}-V_{GS(th)} $
饱和区 (放大区) 条件	$V_{GS}$ 使沟道开启, $ V_{DS} > V_{GS}-V_{GS(th)} $
非饱和区 (可变电组区)	$V_{GS}$ 使沟道开启, $ V_{DS}  <  V_{GS} - V_{GS(th)} $

不管是N型还是P型,增强型还是耗尽型,上式都成立