三极管工作原理

三极管有NPN和PNP型,两个类型的符号箭头指向不同。

箭头的方向指向 N型半导体。箭头的第二个含义是电流的方向

从发射极发射出去的载流子在集电极杯被收集。


$$I_E = I_B + I_C$$

可以根据这个等式和箭头方向推断出另外两个电流的方向

一般给发射结加正偏,集电结加反偏,三极管具有正向受控作用,改变正偏电压,三个电流都会变化, 而反偏电压变化,电流几乎不会变化

三极管工作原理

载流子传输过程



N^+ 表示参杂重

给发射结加上正偏,阻挡层宽度减小,扩散起主导作用,N型半导体的多子(电子)向P型扩散,P型半导体的多子(空穴)向N型扩散,发射结上形成扩散电流,外电路给它补充电子,外电路电流就是两个扩散电流的和

$$I_E = I_{En} + I_{Ep}$$

扩散的电子到了基区,会和基区的空穴复合掉一些,剩下的继续向集电结运动。

集电结加反偏,阻挡层宽度增加,电子在电场的作用下漂移到集电区。因为集电结加反偏,集电区的少子(空穴)会漂移到基区,基区的少子(电子)会漂移到集电区,两个电流形成集电结反向饱和电流 I_{CBO} ,O表示发射结开路时集电结的反向饱和电流。

$$I_{C} = I_{C_{n1}} + IC_{n_{2}} = I_{C_{n1}} + I_{CBO}$$


在 I_C 电流里,只有 $I_{C_{n1}}$ 与发射结有关, I_{CBO} 是不受控的。

基区

$$I_B = I_{Ep} + (I_{En} - I_{Cn_1}) - I_{CBO}$$

电流传输方程

三种连接方式



三种不同连接方式构成三种不同组态,具有不同特性,公共端是交流接地端,输入一般是基极或发射极,一般不用集电极作为输入端,输出可以从发射极或集电极输出,没有从基极输出

传输方程

共基极

输入为 I_E ,输出为 I_C

 \overline{lpha} 为共基极电流传输系数,表示 I_E 转化为受控集电极电流 I_{cn1} 的能力

$$\overline{lpha} = rac{I_c n 1}{I_e} = rac{I_C - I_{CBO}}{I_E}$$

可以推出

$$I_C = \overline{\alpha}I_E + I_{CBO}$$

因为 I_{CBO} 远小于 I_E , 所以

$$I_C pprox \overline{lpha} I_E$$

如果将集电极当作发射极,因为集电极是轻参杂,而且三极管在制作时,集电极面积较大,如果发射电子,发射极收集到的电子会很少,性能($\overline{\alpha}$)会大大降低。

共发射极

输入时 I_B ,输出为 I_C

由
$$I_E=I_B+I_C$$
和 $I_C=\overline{lpha}I_E+I_{CBO}$,并定义 $\overline{eta}=rac{\overline{lpha}}{1-\overline{lpha}}$ 可得

$$I_C = \overline{\beta}I_B + I_{CEO}$$

其中

$$I_{CEO} = (1 + \overline{eta})I_{CBO}$$

 I_{CEO} 为穿透电流,表示基极开路时(下表没有B),集电极到发射极的直通电流(很小,即使乘上 $(1+\overline{eta})$ 也很小),所以

$$I_C pprox \overline{eta} I_B$$

共集电极

输入时基极电流,输出是发射级电流

$$I_E=(1+\overline{eta})I_B$$

 I_{CEO} 忽略