# 安稳大学

# 数字信号处理实验报告

年级专业	22级	电子信息工程	
学号	P122	14061	
性包		李相	

### 实验7 IIR 数字滤波器的设计实验

#### 一. 实验目的

- 1. 掌握设计 IIR 数字滤波器的原理和方法。
- 2. 熟悉 IIR 数字滤波器特性。

#### 二. 实验设备

PC 兼容机一台,操作系统为 WindowsXP,安装 CCS 软件。

#### 三. 实验原理

- 1. 利用模拟滤波器设计 IIR 数字滤波器的基础理论。(请参考教材《数字信号处理教程》)
- 2. 根据要求采用双线性变换法设计 IIR 数字低通滤波器: 要求: 数字低通巴特沃斯滤波器在其通带边缘  $f_p = 1$ kHz 处的增益为-3dB,在  $f_{st} = 12$ kHz 处的阻带衰减为 30dB,采样频率  $f_s = 25$ kHz 。
- (1) 利用 $\omega = \Omega \cdot T_s = 2\pi f/f_s$  关系把由 Hz 为单位的技术指标转换成以弧度为单位的数字 频率,得到数字滤波器的通带截止频率 $\omega_p$  和阻带截止频率 $\omega_{st}$ 。

$$\omega_p = 2\pi f_p / f_s = 2\pi \cdot 1000 / 25000 = 0.08\pi$$
 弧度

$$\omega_{st} = 2\pi f_{st}/f_s = 2\pi \cdot 12000/25000 = 0.96\pi$$
 弧度

(2) 由于采用双线性变换法,故需考虑预畸变,将数字域指标转变为模拟域指标。即由  $\Omega = \frac{2}{T_s}\tan\frac{\omega}{2} = 2f_s \cdot \tan\frac{\omega}{2}$ 求得模拟低通滤波器的通带截止频率 $\Omega_p$ 和阻带截止频率 $\Omega_{st}$ 。

$$\Omega_p = 2f_s \tan \frac{\omega_p}{2} = 6316.5 \text{ } \text{ME}/\text{P}; \quad \Omega_{st} = 2f_s \tan \frac{\omega_{st}}{2} = 794727.2 \text{ } \text{ME}/\text{P}$$

$$\delta_1 = 3 \, \mathrm{dB}$$
 ,  $\delta_2 = 30 \, \mathrm{dB}$ 

(3) 计算所需滤波器的阶数:

$$\lambda_{sp} = \Omega_{st} / \Omega_p$$
  $k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\delta_1} - 1}{10^{0.1\delta_2} - 1}}$ 

$$∴ N \ge -\frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} = 0.714 \quad \text{then } N = 1.$$

因此,一阶巴特沃斯滤波器就足以满足要求。

(4) 求一阶模拟低通巴特沃斯滤波器的系统函数为:


$$H(s) = \frac{\Omega_c}{s + \Omega_c} = \frac{6316.5}{s + 6316.5}$$
  $(\Omega_c = \Omega_p)$ 

(5) 由双线性变换法代入:  $s = \frac{2}{T_s} \frac{z-1}{z+1} = 2f_s \frac{z-1}{z+1}$ , 可得到数字滤波器的系统函数为:

$$H(z) = \frac{6316.5}{50000 \frac{z-1}{z+1} + 6316.5} = \frac{0.1122(1+z^{-1})}{1 - 0.7757z^{-1}}$$

因此, 差分方程为: y(n) = 0.7757y(n-1) + 0.1122x(n) + 0.1122x(n-1)

#### 3. 程序流程图:




#### 四. 实验步骤

- 1. 启动 CCS, 并设置软件仿真工作模式。(参看实验 5 的第四部分的第 1 步)
- 2. 导入工程文件: (参看实验 2 的第四部分的第 3 步)


工程目录为 C:\ICETEK\ICETEK-VC5509-AF v2.1\Lab0502-IIR 浏览 iir.c 文件的内容,理解各语句作用。

```
float IIR()
{
    float fSum;
    fSum=0.0;
    for ( i=0;i<IIRNUMBER;i++ )
        {
            fSum+=(fXn[i]*fAn[i]);
            fSum+=(fYn[i]*fBn[i]);
        }
        return(fSum);
}</pre>
```

- 3. 点击图标 , CCS 会自动连接,编译和下载程序。
- 4. 打开观察窗口:
- (1) 选择菜单 Tools->Graph->Dual Time 进行如下设置:



(2) 选择菜单 Tools->Graph->FFT Magnitude,新建 2 个观察窗口,分别进行如下设置:



Property	Value		
🖃 Data Properties			
Acquisition Buffer Si:	128		
Dsp Data Type	32 bit floating point		
Index Increment	1		
Q_Value	0		
Sampling Rate Hz	1		
Signal Type	Real		
Start Address	f0ut		
🖃 Display Properties			
Axis Display	✓ true		
Data Plot Style	Line		
Frequency Display Uni	Hz		
Grid Style	No Grid		
Magnitude Display Scal	Linear		
■ FFT			
FFT Frame Size	128		
FFT Order	7		
FFT Window Function	Rectangular		

5. 设置断点: 在程序中有注释"break point"的语句上设置软件断点。

使用菜单的 View->Break points 打开断点观察窗口,在刚才设置的断点上右键->Breadk point properties 调出断点的属性设置界面,设置 Action 为 Refresh All windows。则程序每次运行到断点,所有的观察窗口值都会被刷新。


#### 6. 运行程序,观察结果:

按 F8 键运行程序,观察各个窗口中的波形。

- 7. **修改程序:** 在**float IIR**(.)子程序中的程序行**return**(**f**Sum); 之前加入语句: **f**Yn[0]=**f**Sum; 然后再重新编译程序并下载、运行,观察新的结果; 并分析原因。
- 8. 退出 CCS。

#### 五. 实验报告要求

- 1. 记录实验结果图,并分别从时域和频率解释观察到的现象。
- 2. 逐渐调整 fStepSignal2 的值,记录并分析实验结果。
- 3. 根据实验原理中的设计要求,试用 MATLAB 编程实现 IIR 数字滤波器的设计,并完成与实验结果相同的滤波功能。




## 线性变换法设计 IIR 数字低通滤波器


```
clc
clear
close all
```

```
% 参数设置
IIRNUMBER = 2; % 滤波器阶数
SAMPLEF = 10000;
                 % 采样频率(Hz)
PI = pi;
% 滤波器系数
fBn = [0.0, 0.7757]; % 反馈系数
fan = [0.1122, 0.1122];% 前馈系数
% 滤波器状态 (延迟线)
fxn = zeros(1, IIRNUMBER); % 输入信号历史值
fyn = zeros(1, IIRNUMBER); % 输出信号历史值
% 信号生成参数
fsignal1 = 0.0;
                        % 信号1初始相位
fstepSignal1 = 2 * PI / 50; % 信号1相位步长 (对应200 Hz)
% fStepSignal2 = 2 * PI / 5; % 信号2相位步长 (对应2000 Hz)
fStepSignal2 = [2*PI, 2*PI/2, 2*PI/5, 2*PI/10, 2*PI/20]; %更改fStepSignal2的值
% 缓冲区设置
BUFFER_SIZE = 256; % 缓冲区大小
fin = zeros(1, BUFFER_SIZE); % 输入信号缓冲区
fOut = zeros(1, BUFFER_SIZE); % 输出信号缓冲区
nIn = 1; nOut = 1; % 缓冲区索引
% 模拟输入和滤波处理
inputSignal = zeros(1, NUM_ITER); % 用于记录输入信号
outputSignal = zeros(1, NUM_ITER);% 用于记录输出信号
for m = 1:length(fStepSignal2)
   disp("fStepSignal2 = " + num2str(fStepSignal2(m)))
   for k = 1:NUM\_ITER
      % 生成输入信号
      fxn(1) = sin(fsignal1) + cos(fsignal2) / 6.0;
      % 更新信号相位
      fSignal1 = fSignal1 + fStepSignal1;
      if fSignal1 >= 2 * PI
          fSignal1 = fSignal1 - 2 * PI;
      end
      fSignal2 = fSignal2 + fStepSignal2(m);
      if fSignal2 >= 2 * PI
          fSignal2 = fSignal2 - 2 * PI;
      end
      % 保存到缓冲区
```


```
fin(nin) = fxn(1);
       nIn = mod(nIn, BUFFER_SIZE) + 1; % 循环缓冲区索引
       % IIR 滤波器计算
       fsum = 0.0;
       for i = 1:IIRNUMBER
           fSum = fSum + fXn(i) * fAn(i) + fYn(i) * fBn(i);
       fyn(1) = fSum; % 滤波器当前输出
       % 更新延迟线
       for i = IIRNUMBER:-1:2
           fXn(i) = fXn(i-1);
           fYn(i) = fYn(i-1);
       end
       % 保存滤波器输出到缓冲区
       fout(nout) = fSum;
       nOut = mod(nOut, BUFFER_SIZE) + 1; % 循环缓冲区索引
       % 保存结果到数组
       inputSignal(k) = fXn(1);
       outputSignal(k) = fSum;
   end
   % 绘图
   t = (0:NUM_ITER-1) / SAMPLEF; % 时间轴
   figure;
   subplot(2, 1, 1);
   plot(t, inputSignal);
   title('输入信号');
   xlabel('时间(s)');
   ylabel('幅度');
   subplot(2, 1, 2);
   plot(t, outputSignal);
   title('滤波器输出信号');
   xlabel('时间(s)');
   ylabel('幅度');
end
```


fStepSignal2 = 6.2832





fstepsignal2 = 1.2566





fStepSignal2 = 0.31416

