C64 Keyboard Header Pin	Coordinate	MT8808	MT8812/16
01	GND	N/A	N/A
02	N/C	N/C	N/C
03	NMI	N/A	N/A
04	+5V	N/A	N/A
05	Y3	15	01
06	Y6	12	17
07	Y5	13	19
08	Y4	14	21
09	Y7	11	15
10	Y2	16	39
11	Y1	17	37
12	Y0	18	35
13	X0	06	33
14	X6	09	08
15	X5	21	28
16	X4	08	29
17	X3	22	30
18	X2	07	31
19	X1	23	32
20	X7	20	09