

Procedimiento de Trabajo en Campo y Protocolos de EPP - OCI



1. Planificación y Logística

- **Programación:** El supervisor debe programar las tareas operativas, idealmente, el día anterior a la ejecución.
- **Solicitud y Verificación:** Las cuadrillas son responsables de solicitar las tareas, verificar la disponibilidad de materiales y asegurar el cumplimiento estricto del protocolo de EPP según la naturaleza del trabajo.
- **Verificación Pre-salida:** Antes de abandonar la base, es obligatorio realizar una inspección final del equipo y EPP de todo el personal.

2. Protocolo de EPP (Equipo de Protección Personal)

El uso de EPP es innegociable. Todo personal debe contar con:

- **Básico:** Calzado de seguridad, mameluco (overol), gafas de seguridad, protector auditivo y casco.
- **Guantes (según tarea):** Eléctricos, de vaqueta o de nitrilo.
- **Contexto de Campo:** Siempre asegurar un par de guantes extra y gafas oscuras (protección UV).
- **Antecedentes H_2S :** Si el pozo presenta riesgo de sulfuro de hidrógeno, es obligatorio llevar **2 equipos de detección** por cuadrilla.
- **Pulling:** Además de lo básico, es obligatorio el uso de mameluco impermeable de cuerpo completo (tipo pintores) para protección ante posibles surgencias.

3. Procedimientos de Izaje

Para toda tarea de izaje (levantamiento de equipos para traslado a taller o movimiento pesado):

- **Personal mínimo:** La tarea debe realizarse con al menos 2 personas.
- **Seguridad del entorno:** Señalamiento obligatorio del área de maniobras mediante conos.
- **Equipamiento:** Uso estricto de elementos certificados: sogas, grilletes, eslingas y cadenas.

4. Herramientas y Equipamiento Técnico

El personal debe portar la caja de herramientas estándar, complementada con herramientas específicas según el área:

A. Terminación de Pozos

- Torquímetro (debidamente calibrado).

B. Mantenimiento Eléctrico

Caja de herramientas eléctricas que debe incluir:

- Instrumentos de medición: Pinza amperométrica y tester (multímetro).
- Herramienta manual: Pinzas, alicate, destornilladores (diferentes medidas y modelos).
- Materiales: Rollo de cable.

En OCI, la preparación es la primera capa de seguridad.