舞台上
間口 17.8m(9間5尺)
奥行 12.2m(6間4尺)
高さ 7.5m(4間1尺)

	凡例
M1	マイクコンセント1個口
M2	マイクコンセント2個口
EM	エレベーターマイクロホン
	60Aコンセント
	30Aコンセント2個口
	30Aコンセント3個口
	30Aコンセント4個口
Sp	ステージスピーカーコンセント
Sm	ステージモニタースピーカーコンセント
TBX	TV中継車端子盤



	綱元(凡例)
1	三つ折緞帳
2	絞り緞帳
3	一文字幕 1
4	袖幕
5	定式幕
6	ボーダーライト 1
7	バトン 1
8	サスペンションライト 1
9	天井反射板 1 (側面反射板) 1
10	バトン 2
11	一文字幕 2
12	引割幕 1
13	ボーダーライト 2
14	バトン 3
15	サスペンションライト 2
16	天井反射板 2 (側面反射板) 2
17	バトン 4
18	一文字幕 3
19	引割幕 2
20	ボーダーライト 3
21	バトン 5
22	サスペンションライト 3
23	スクリーン
24	バトン 6
25	天井反射板 3 (側面反射板) 3
26	ホリゾントライト
27	バトン 7
28	バック幕
29	バトン 8
30	バトン 9
31	正面反射板
32	固定ホリゾントライト
33	客席ライトバトン
34	プロセニウムライト

固定席 1269席
定員数 1400名

座席表(個別)

あ 26席	オーケストラピット	さ 46席		な 44席		ま34席	ま～み(64席)
い 28席	取り外し可能	し 48席		に 42席		み30席	
う 30席	84席	す 49席	さ～そ(247席)	ぬ 40席	な～の(196席)		
え 31席	あ～お(150席)	せ 51席		ね 36席			
お 35席		そ 53席		の 36席			
か 37席		た 48席		は 34席			
き 39席		ち 48席		ひ 32席			
く 40席	か～こ(202席)	つ 52席	た～と(244席)	ふ 32席	は～ほ(166席)		
け 42席		て 50席		へ 32席			
こ 44席		と 46席		ほ 34席			