

# 第六章 通用输入输出接口 (二)

主讲人: 漆强

电子科技大学

ytqiqiang@163.com

# 本章内容

## 基于HAL库方式控制GPIO

任务实践

硬件抽象层的设计与移植

# 教学目标

掌握基于库函数的程序开发方式

了解库函数的设计思想

掌握硬件抽象层的设计思想和实现方法



# 6.5 基于HAL库方式控制GPIO

```
#include "stm32f411xe.h"
                             // 头文件中包含所有外设寄存器的定义
  int main()
            基于寄存器方式控制GPIO
                                            本质:配置寄存器
3.
                             // 延时变量
    uint32_t delay = 1000000;
4.
5.
    RCC->AHB1ENR
               |= 1<<0;
                                    GPIO引脚的初始化
               |= 1<<(5*2);
6.
    GPIOA->MODER
                            根据引脚的编号和功能来设置相关寄
    while(1)
7.
                            存器的对应位
8.
                             // 设置 bit5 为 1, 2 渝出高电平, 开启 LD2
      GPIOA->BSRR |= 1<<5;
9.
      delay = 1000000;
10.
                                     GPIO引脚的操作
      while(delay--);
11.
                               设置相关寄存器的对应位控制GPIO
      GPIOA->BSRR |= 1<<(5+16);
12.
                               引脚输出高/低电平(ODR和BSRR)
      delay = 1000000;
13.
                               读取相关寄存器的对应位获取GPIO
                               引脚的电平状态 (IDR)
      while(delay--);
14.
15.
16. }
```

# 简化配置过程


#### 简化寄存器的配置过程



在内存中开辟一块存储 区域,并对其初始化



利用接口函数将参数写入到对应的外设寄存器







#### 实现方式

#### 以HAL库的GPIO模块为例

#### 构造存储区域

设计相应的数据类型,用于存放配置到外设寄存器的参数

stm32f4xx\_hal\_gpio.h文件完成数据类型的定义及接口函数的声明

#### 设计接口函数

将数据类型中的参数写入到对应的外设寄存器中

stm32f4xx\_hal\_gpio.c文件完成接口函数的实现



# 1 GPIO外设的数据类型

#### 概述

#### GPIO外设数据类型的概述

引脚 初始化 采用结构体类型实现,用于定义引脚的序号、 工作模式、输出速度等基本特性。

三个 引脚 电平状态

采用枚举类型实现,用于定义引脚的电平状态: 高电平和低电平。

引脚 所属端口 采用结构体指针实现,用于访问该端口所对应的寄存器组。

## 引脚初始化

#### 1 引脚初始化数据类型

```
typedef struct
                  结构体类型,包括5个成员变量
2.
                 // 指定需要配置的 GPIO 引脚,该参数可以是 GPIO_pins 的值之一
    uint32_t Pin;
З.
                 // 指定所选引脚的工作模式,该参数可以是 GPIO_mode 的值之一
    uint32_t Mode;
4.
                 // 指定所选引脚的上/下拉电阻,该参数可以是 GPIO_pull 的值之一
5.
    uint32_t Pull;
    uint32_t Speed; // 指定所选引脚的速度,该参数可以是 GPI0_speed 的值之一
6.
    // 将外设连接至所选择的引脚,该参数可以是 Alternate_function_selection 的值之一
7.
    uint32_t Alternate;
8.
   }GPIO_InitTypeDef;
```

# 引脚编号

# 成员变量Pin的取值范围

宏常量定义	含义	宏常量定义	含义
GPIO_PIN_0	选择该端口的引脚0	GPIO_PIN_8	选择该端口的引脚8
GPIO_PIN_1	选择该端口的引脚1	GPIO_PIN_9	选择该端口的引脚9
GPIO_PIN_2	选择该端口的引脚2	GPIO_PIN_10	选择该端口的引脚10
GPIO_PIN_3	选择该端口的引脚3	GPIO_PIN_11	选择该端口的引脚11
GPIO_PIN_4	选择该端口的引脚4	GPIO_PIN_12	选择该端口的引脚12
GPIO_PIN_5	选择该端口的引脚5	GPIO_PIN_13	选择该端口的引脚13
GPIO_PIN_6	选择该端口的引脚6	GPIO_PIN_14	选择该端口的引脚14
GPIO_PIN_7	选择该端口的引脚7	GPIO_PIN_15	选择该端口的引脚15
GPIO_PIN_AII	选择该端口所有引脚		

# 工作模式

## 成员变量Mode的取值范围

宏常量定义	含义
GPIO_MODE_INPUT	浮空输入模式
GPIO_MODE_OUTPUT_PP	推挽输出模式
GPIO_MODE_OUTPUT_OD	开漏输出模式
GPIO_MODE_AF_PP	复用功能下的推挽模式
GPIO_MODE_AF_OD	复用功能下的开漏模式
GPIO_MODE_ANALOG	模拟模式

注意: 与引脚中断相关的工作模式将在第七章外部中断中介绍

# 上拉/下拉电阻

## 成员变量Pull的取值范围

宏常量定义	含义
GPIO_NOPULL	没有上拉或下拉电阻激活
GPIO_PULLUP	上拉电阻激活
GPIO_PULLDOWN	下拉电阻激活



# 成员变量Speed的取值范围

宏常量定义	含义
GPIO_SPEED_FREQ_LOW	引脚输出速度2MHz
GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM	引脚输出速度12.5MHz~50MHz
GPIO_SPEED_FREQ_HIGH	引脚输出速度25MHz~100MHz
GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH	引脚输出速度50MHz~200MHz

#### 引脚复用

#### 成员变量Alternate的取值范围

- Alternate表示引脚的复用功能;
- 由于不同型号的STM32微控制器片内集成的外设不同,因此该成员变量的取值范围由芯片型号决定。
- 以STM32F4系列芯片为例,通过查阅stm32f4xx\_hal\_gpio\_ex.h文件可以 了解Alternate的取值范围;
- 该成员变量的取值一般通过CubeMX软件分配,不需要用户手动设置;

## 引脚电平状态

## 2 引脚电平状态数据类型

使用枚举类型的好处:提高了程序的可读性,并通过限定变量的取值范围,来确保变量的合法性

## 端口定义

#### 3 端口数据类型: 指向端口寄存器组的结构体指针

宏常量定义	含义
GPIOA	选择端口A
GPIOB	选择端口B
GPIOC	选择端口C
GPIOD	选择端口D
GPIOE	选择端口E
GPIOH	选择端口H

## 注意

- ① 不同型号的STM32微控制器 的端口数量各不相同;
- ② 端口数据类型的定义是在以芯片型号命名的.h文件中,如STM32F411系列MCU对应的头文件stm32f411xe.h

#### 初始化步骤

#### 使用HAL库的引脚初始化步骤



利用引脚初始化结构体类型GPIO\_InitTypeDef 定义一个结构体变量。

按照引脚的工作模式,依次对该结构体的成员变量赋值,如pin、mode、pull等。

调用初始化函数 HAL\_GPIO\_Init 将配置参数写入 到对应的寄存器, 入口参数为端口 号和结构体变量。

#### 演示例程

演示例程: GPIO引脚初始化

1 例程目标


掌握使用HAL库进行GPIO引脚初始化的方法

2 例程内容

- ① 设置引脚PA5和PA15为推挽输出模式,无上/下拉电阻,输出低速;
- ② 设置引脚PC13为浮空输入模式;

### 引脚初始化程序

```
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; // 定义引脚初始化变量,并初始化为 0
      配置引脚 PA5 和 PA15: 推挽输出,无上拉/下拉,输出低速
2.
                                               引脚PA5和PA15属于同
                       = GPIO_PIN_5 GPIO_PIN_15;
   GPIO_InitStruct.Pin
                                                一个端口GPIOA,且配
                       = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Mode
4.
                                               置参数相同,可以采用
    GPIO_InitStruct.Pull
                       = GPIO_NOPULL;
5.
                                               按位或的方式同时配置,
                                                以简化程序。
   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
6.
   HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); //
                                          调用初始化函数完成引脚初始化
7.
      配置引脚 PC13: 浮空输入, 无上拉/下拉
8.
    GPIO_InitStruct.Pin
                       = GPIO_PIN_13;
    GPIO_InitStruct.Mode
                       = GPIO_MODE_INPUT;
10.
    GPIO_InitStruct.Pull
                       = GPIO_NOPULL;
11.
   HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct); // 调用初始化函数完成引脚初始化
```



# 2 GPIO外设的接口函数

#### 概述

#### GPIO外设接口函数的概述

初始化 函数

HAL GPIO Init : 用于完成引脚的初始化;

HAL GPIO Delnit:用于复位引脚到初始状态;

分类 空制 函数 HAL GPIO ReadPin : 用于读取引脚电平状态

HAL GPIO WritePin : 用于设置引脚电平状态

HAL GPIO TogglePin: 用于翻转引脚电平状态

配置函数

HAL\_GPIO\_LockPin: 用于锁定引脚的配置

# 引脚初始化

# 1 引脚初始化函数: HAL\_GPIO\_Init

	接口函数: HAL_GPIO_Init
函数原型	void HAL_GPIO_Init ( GPIO_TypeDef * GPIOx,
	GPIO_InitTypeDef * GPIO_Init )
功能描述	引脚初始化
入口参数1	GPIOx:引脚端口号,取值范围是 GPIOA~GPIOK
入口参数2	GPIO_Init: 指向引脚初始化类型GPIO_InitTypeDef的结构体指针,
	该结构体包含指定引脚的配置参数
返回值	无
注意事项	该函数可以由CubeMX软件自动生成

## 引脚复位

# 2 引脚复位函数: HAL\_GPIO\_Delnit

接口函数:HAL_GPIO_Delnit	
函数原型	void HAL_GPIO_Delnit (GPIO_TypeDef * GPIOx,
	uint32_t GPIO_Pin)
功能描述	复位引脚到初始状态
入口参数1	GPIOx:引脚端口号,取值范围是 GPIOA~GPIOK
入口参数2	GPIO_Pin:引脚号,取值范围是 GPIO_PIN_0~GPIO_PIN_15
返回值	无
注意事项	该函数需要用户调用

# 读取引脚

# 3 读取引脚函数: HAL\_GPIO\_ReadPin

接口函数: HAL_GPIO_ReadPin	
函数原型	GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin ( GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t GPIO_Pin )
功能描述	读取引脚的电平状态
入口参数1	GPIOx:引脚端口号,取值范围是 GPIOA~GPIOK
入口参数2	GPIO_Pin:引脚号,取值范围是 GPIO_PIN_0~GPIO_PIN_15
返回值	GPIO_PinState:表示引脚电平状态的枚举类型变量,当取值为: ● GPIO_PIN_SET :表示读到高电平 ● GPIO_PIN_RESET:表示读到低电平
注意事项	该函数需要用户调用

## 函数源码

```
GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
                                  // 定义引脚电平状态变量
  GPIO_PinState bitstatus;
   * Check the parameters
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin)); // 检测输入参数GPIO Pin的合法性
  if((GPIOx->IDR & GPIO_Pin) != (uint32_t)GPIO_PIN_RESET)
                                          程序解析
    bitstatus = GPIO PIN SET;
                                 ● 读取输入数据寄存器IDR的值与
                                   指定引脚进行按位与的操作
  else
                                 ● 结果不为0,返回高电平,表示该
                                   引脚当前的电平状态为高电平
    bitstatus = GPIO PIN RESET;
                                 ● 结果为0,返回低电平,表示该引
                                   脚当前的电平状态为低电平
  return bitstatus;
```

# 4 写入引脚函数: HAL\_GPIO\_WritePin

	接口函数:HAL_GPIO_WritePin
	void HAL_GPIO_WritePin
函数原型	( GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t GPIO_Pin,
	GPIO_PinState PinState )
功能描述	设置引脚输出高/低电平
入口参数1	GPIOx:引脚端口号,取值范围是 GPIOA~GPIOK
入口参数2	GPIO_Pin:引脚号,取值范围是 GPIO_PIN_0~GPIO_PIN_15
	PinState:表示引脚电平状态的枚举类型变量,当取值为:
入口参数3	● GPIO_PIN_SET : 表示输出高电平
	● GPIO_PIN_RESET: 表示输出低电平
返回值	无
注意事项	该函数需要用户调用

## 函数源码

```
void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin,
GPIO PinState PinState)
                                           检测输入参数GPIO PIN
                                           和PinState的合法性
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  assert_param(IS_GPIO_PIN_ACTION(PinState));
  if(PinState != GPIO PIN RESET)
                                         程序解析
     GPIOx->BSRR = GPIO Pin;
                           ● 将设置的电平状态写入置位/复位寄存器BSRR
                           ● 输出高电平,写入BSRR低16位中的对应位
  else
                           ● 输出低电平,写入BSRR高16位中的对应位
     GPIOx->BSRR = (uint32_t)GPIO_Pin << 16U;</pre>
```

# 翻转引脚

# 5 翻转引脚函数: HAL\_GPIO\_TogglePin

接口函数: HAL_GPIO_TogglePin	
函数原型	void HAL_GPIO_TogglePin (GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
功能描述	翻转引脚状态
入口参数1	GPIOx: 引脚端口号,取值范围是 GPIOA~GPIOK
入口参数2	GPIO_Pin: 引脚号,取值范围是 GPIO_PIN_0~GPIO_PIN_15
返回值	无
注意事项	该函数需要用户调用

## 函数源码


```
void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
                                  检测输入参数GPIO_PIN的合法性
 /* Check the parameters */
 assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
                                       代表16U,表示将常数16
                                        强制转换为无符号整型
 if ((GPIOx->ODR & GPIO_Pin) == GPIO_Pin)
   GPIOx->BSRR = (uint32_t)GPIO_Pin << GPIO_NUMBER;</pre>
                                      程序解析
 else
                          ● 读取输出数据寄存器ODR的值与指定引脚
                            进行按位与操作
   GPIOx->BSRR = GPIO Pin;
                          ● 结果为真,表明原来为高电平,控制BSRR
                            寄存器高16位的对应位输出低电平
                          ● 结果为假,表明原来为低电平,控制BSRR
```

寄存器低16位的对应位输出高电平

## 锁定引脚

# 6 锁定引脚函数: HAL\_GPIO\_LockPin

接口函数:HAL_GPIO_LockPin	
函数原型	HAL_StatusTypeDef HAL_GPIO_LockPin
	( GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t GPIO_Pin )
功能描述	锁定引脚的配置
入口参数1	GPIOx: 引脚端口号,取值范围是 GPIOA~GPIOK
入口参数2	GPIO_Pin: 引脚号,取值范围是 GPIO_PIN_0~GPIO_PIN_15
	HAL_StatusTypeDef:表示操作结果的枚举类型变量,当取值为
返回值	HAL_OK :表示引脚锁定成功
	HAL ERROR :表示引脚锁定失败
注意事项	该函数需要用户调用



# 3 HAL库的设计思想

#### 面向对象

#### HAL库借鉴面向对象的设计思想

#### 引脚的属性

引脚的编号、工作模式、上拉/下拉电阻、输出速度、复用功能



## 外设的属性

设计相应的数据类型来表 示外设的各种功能

#### 引脚的操作

引脚初始化、读取引脚、写入引脚、翻转 引脚、锁定引脚

#### 外设的操作

设计相应的接口函数执行 外设的各种操作:初始化、 控制、读取外设状态等

#### 开发特点

#### 基于库函数的程序开发方式的特点

屏蔽底 层硬件 编程者只需要了解库函数中相关接口函数的功能, 并按照要求传入参数,利用返回值完成操作即可, 不需要过多了解底层硬件。

开发 提高开 特点 发效率

开发难度较小,开发周期较短,后期的维护升级、以及硬件平台的移植等工作量较小。

程序执行效率

由于考虑了程序的稳健性、扩充性和可移植性,程序代码比较繁琐和臃肿,执行效率较低。

#### 使用步骤

#### HAL库中GPIO模块的使用步骤

使能时钟

使能引脚所属端口的系统总线时钟(AHB):调用函数 HAL RCC GPIOx CLK ENABLE

2 设置参数

利用引脚初始化类型GPIO\_InitTypeDef定义结构体变量,根据具体需求配置成员变量: Pin、Mode、Pull、Speed、Alternate

3 配置引脚

调用初始化函数HAL\_GPIO\_Init完成引脚配置,将配置参数写入对应的硬件寄存器

4 控制引脚

使用对应的控制函数完成引脚的控制: 函数HAL\_GPIO\_ReadPin 读取引脚状态; 函数HAL GPIO WritePin设置引脚电平

## 强强联合

#### HAL库和CubeMX相结合


#### 使用HAL库编程的问题

- ① 外设初始化过程繁琐,用户需要了解初始化数据类型,根据需求配置成员变量;
- ② 掌握成员变量的含义 及取值范围



#### 联合编程

- ① 在CuebMX中完成引脚的初始化设置:如引脚编号、引脚功能、引脚功能、输出模式、上拉/下拉电阻、输出速度等
- ② 掌握接口函数的使用




# 6.6 任务实践

#### 学习建议

#### 各个外设模块任务实践的学习建议

- ① 建议大家在英文路径下新建一个名为CubeMX的文件夹存放所有的编程练习,在CubeMX文件夹下面再根据外设模块建立不同的子文件夹,如GPIO、EXIT、TIMER和UART等。
- ② 本课程按照阶梯式的学习方法,对于每一个外设模块的学习,都设置了基础型、进阶型和挑战型等多种任务。建议大家在练习每一个任务时,单独建立一个文件夹,存放与该任务相关的工程文件。

#### 使用流程



### 工程复制步骤

由于不同任务只需 要修改引脚分配和 外设配置,因此 CubeMX的工程文 件不需要每次都重 新建立,只需要将 之前建立的工程整 体复制到新的文件 夹即可, 步骤如下:

- ① 新建一个文件夹,文件夹的名称和具体的工程应用相关,如驱动指示灯的任务,就可以将文件夹命名为LED;
- ② 将之前建立的一个工程文件夹中的内容整体复制到新文件夹中,并删除其中的MDK-ARM文件夹;
- ③ 修改CubeMX生成的.ioc文件名,和新的工程名称一致,如 LED.ioc;
- ④ 点击重命名的IOC文件,启动CubeMX软件。按照新任务的要求完成引脚分配和外设配置后,重新生成MDK工程;
- ⑤ 修改MDK工程的相关设置:如仿真器的选择等;
- ⑥添加用户代码,并完成程序的编译、下载和调试等后续操作。



# 1 基础任务: 驱动指示灯

# 基础任务


基础任务:驱动指示灯

1 任务目标

掌握CubeMX软件配置GPIO外设的方法

2 任务内容


控制Nucleo开发板上的指示灯LD2每隔100ms闪烁



# 步骤一:目标选择


- ① 启动CubeMX软件,选择"ACCESS TO MCU SELECTOR",进入目标选择界面;
- ② 在芯片搜索框输入芯片型号 "STM32F411RE";
- ③ 在芯片列表框双击出现的芯片型号,启动芯片配置;






# 基本配置


# 基本配置:选择时钟源



# 基本配置


# 基本配置:配置调试接口





# 外设配置

步骤三:外设配置




# 指示灯电路

# 高电平驱动方式


PA5输出高电平,指示灯LD2开启

PA5输出低电平,指示灯LD2关闭




### 外设配置

# 配置GPIO外设参数




# 时钟配置

# 步骤四: 时钟配置




#### 工程配置

#### 步骤五: 工程配置



#### 生成工程

### **GENERATE CODE**



### 程序编写

# 步骤六:程序编写


在main.h文件中对端口和引脚取了一个别名,通过表明引脚的作用来提高程序的可读性

```
/* Private defines
     while (1)
28.
                               #define LD2 Pin
                                                          GPIO PIN 5
29.
                               #define LD2 GPIO Port
                                                          GPIOA
       /* USER CODE END WHILE */
30.
31.
       /* USER CODE BEGIN 3 */
      HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port LD2_Pin, GPIO_PIN_SET); // 开启LD2
32.
      HAL_Delay(100);
                                                            // 延时 100ms
33.
      HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);// 关闭 LD2
34.
                                                               延时 100ms
      HAL_Delay(100);
35.
                                在main.c文件中添加用户代码
                                添加位置在USER CODE BEGIN
36.
                                3 和 USER CODE END 3 之间
37.
```

```
static void MX_GPIO_Init(void)
                                         引脚初始化程序
7.
     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
8.
     /* GPIO Ports Clock Enable */
9.
     __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
10.
                                         配置参数根据用户在
     __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
11.
                                         CubeMX中的设置决定
     /*Configure GPIO pin Output Level */
12.
     HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
13.
优点:外设初始化由CubeMX自动生成,用户只需要编写应用程序
     GPIO_InitStruct.Pin
15.
                          = LD2_Pin;
                                                  输出推挽
     GPIO_InitStruct.Mode
                          = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
16.
                                                  无上拉/下拉电阻
     GPIO_InitStruct.Pull
                          = GPIO_NOPULL;
17.
                                                  低速输出
     GPIO_InitStruct.Speed
                          = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
18.
     HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
19.
20.}
```


#### 工程设置

# 利用工具栏的三个图标完成工程设置、程序编译和下载



# 程序调试

# 利用工具栏的Debug图标进入程序调试界面





# 2 进阶任务: 按键控制

**GPIO** 

进阶任务

进阶任务: 按键控制

1 任务目标

掌握CubeMX软件配置GPIO外设的方法


2 任务内容

采用查询方式检测按键状态,按键按下后执行操作:翻转指示灯LD2的状态。

# 按键电路

# 上拉式按键

按键B1按下,引脚PC13读到低电平 按键B1释放,引脚PC13读到高电平



#### 按键波形

#### 按键的机械特性造成按键的抖动

# 整个按键周期零点几秒到几秒 真正的有效 按键时间 前沿抖动 后沿抖动 5 ~ 10ms 5 ~ 10ms

#### 按键抖动问题

按键的抖动会导致一 次按键动作被当成多 次按键,为确保MCU 对按键的一次闭合仅 作一次处理,必须消 除按键的抖动,在按 键处于稳定状态时读 取按键的状态。

#### 按键消抖

#### 两种按键消抖方法

#### 硬件消抖

# VCC 利用RC低通滤 波器滤掉抖动 **GPIO GND**

#### 软件消抖

- ① 检测出按键闭合后执行延时程序,延时时间为5ms~10ms,用于去掉前沿抖动;
- ② 再次检测按键状态,如果保持闭合状态, 才认为按下,并执行相应的按键任务;
- ③ 按键的释放可以采用延时或者循环检测的方式去掉后沿抖动;


#### 小贴士




对于同一个应用电路的不同任务而言,目标选择、时钟配置和工程配置等步骤的设置都是相同,因此后续的任务实现步骤中将重点介绍引脚分配、外设配置以及程序编写等步骤

#### 引脚分配

#### 步骤二: 引脚分配



# 设置按键引脚PC13




# 外设配置

步骤三: 外设配置


ſ	PA5 Configuration: ——		
	GPIO output level	初始电平	Low
	GPIO mode	引脚模式	Output Push Pull ~
	GPIO Pull-up/Pull-down	上/下拉电阻	No pull-up and no pull-down ~
	Maximum output speed	引脚速度	Low
	User Label	引脚名称	LD2

# 外设配置

步骤三:外设配置



```
3. while (1)
                       步骤六:程序编写
                                                在main.c文件
4.
                                                中添加用户代码
     /* USER CODE END WHILE */
5.
    /* USER CODE BEGIN 3 */
6.
    if(HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin) == GPIO_PIN_RESET)
7.
8.
                     直接延时的方法会占用处理器的执行时
      HAL_Delay(10);
                         降低处理器的利用效率。工程应用
                                                         '延时去抖动
9.
                     中常常采用状态机和定时中断去抖动
      // 按键依然按下
10.
11.
      if(HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin) == GPIO_PIN_RESET)
12.
                                                        //翻转 LD2
13.
        HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
14.
      // 等待按键释放
15.
16.
      while(HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin) == GPIO_PIN_RESET);
17.
18. }
19.
     /* USER CODE END 3 */
```



# 3 挑战任务: 利用状态机控制按键

挑战任务

挑战任务: 利用状态机控制按键

1 任务目标

掌握状态机设计思想

2 任务内容

利用状态机设计思想编写按键处理程序,按键按下后执行操作:翻转指示灯LD2的状态。

#### 存在问题

#### 延时方式去抖动的问题

```
直接延时的方法会占用处理器的执行时
7.
    if(HAL_GPIO_ReadPin(B1
                           降低处理器的利用效率。工程应用
8.
                       中常常采用状态机和定时中断去抖动
      HAL_Delay(10);
                                                            长抖动
9.
      // 按键依然按下
10.
11.
      if(HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin) == GPIO_PIN_RESET)
12.
                                                      //翻转 LD2
13.
       HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
14.
      // 等待按键释放
15.
16.
      while(HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin) == GPIO_PIN_RESET);
17.
```

# 设计思想

#### 状态机设计思想

状态机是一个抽象概念,表示把一个过程抽象为若干个状态之间的切换,这些状态之间 存在一定的联系。状态机的设计主要包括4个要素:

- 1. 现态:是指当前所处的状态。
- 2. 条件: 当一个条件满足, 将会触发一个动作, 或者执行一次状态的迁移。
- 3. 动作:表示条件满足后执行动作。动作执行完毕后,可以迁移到新的状态,也可以 仍旧保持原状态。动作要素不是必需的,当条件满足后,也可以不执行任何 动作,直接迁移到新状态。
- 4. 次态:表示条件满足后要迁往的新状态。

### 设计实现

#### 按键的状态机设计

一:状态定义:根据按键的波形图可以设计三个按键状态

1. 按键检测状态:表示按键没有按下的状态


2. 按键确认状态:表示按键已经按下的状态

3. 按键释放状态:表示等待按键释放的状态

- 二: 状态转换条件(假设低电平表示按键按下)
  - 1. 当处于按键检测状态时,如果数据线为低,则转换到按键确认状态,否则保持当前状态。
- 2. 当处于按键确认状态时,如果数据线为低,则转换到按键释放状态,并设置按键有效标志;如果数据线为高,则表示可能出现了干扰信号,转换到按键检测状态。
- 3. 当处于按键释放状态时,如果数据线为高,则转换到按键检测状态,表示完成了本次按键检测, 否则保持当前状态。

# 状态转换图

假设采用上拉式按键, 低电平表示 按键将下, 高电释放




## 编程思路


### 按键的状态机编程实现

一: 利用Switch Case多分支语句,通过检测按键引脚的电平来实现按键状态的转换;

二:利用定时器产生10ms的定时中断,在定时中断服务程序中调用按键状态转换函数。每次执行的间隔10ms,可以有效的消除按键抖动,并提高CPU的利用率。



## 使能中断



注意: 引脚分配和引脚参数配置可以参考进阶任务 (按键控制) 中的相关配置

```
步骤六:程序编写
1. /* Private typedef
  /* USER CODE BEGIN PTD */
                                       定义按键状态数据类型
  typedef enum
                                    定义按键状态数据类型,使用
     KEY_CHECK = 0, // 按键检测状态
5.
                                    枚举类型实现,包括3个枚举
     KEY_COMFIRM, // 按键确认状态
6.
                                    常量,用来表示三种按键状态
     KEY_RELEASE // 按键释放状态
  }KEY_STATE;
  /* USER CODE END PTD */
                                          定义变量
10. /* Private variables
11. /* USER CODE BEGIN PV */
12. KEY_STATE KeyState = KEY_CHECK; // 按键状态,初值为按键检测状态
                          // 按键值有效标志, 1: 有效; 0: 无效
13. uint8_t KeyFlag
                   = 0;
  /* USER CODE END PV */
```

### 添加位置

## 头文件、数据类型及函数声明的添加位置

```
/* Private includes --
/* USER CODE BEGIN Includes */
         用户头文件
/* USER CODE END Includes */
/* Private define
/* USER CODE BEGIN PD */
        用户常量定义
/* USER CODE END
/* Private variables ---
/* USER CODE BEGIN PV
        用户变量定义
```

```
/* Private typedef
/* USER CODE BEGIN PTD */
   用户自定义数据类型
/* USER CODE END PTD */
/* Private macro
/* USER CODE BEGIN PM */
   用户宏函数定义
/* Private function prototypes
/* USER CODE BEGIN PFP */
    用户函数声明
```

## 补充

## 变量及函数的命名规则

- 见名知意:利用英文单词或者其缩写形式定义变量或函数,名称要体现变量的作用或函数的功能,切记不要使用拼音来命名。
- 2. 变量一般采用名词形式命名,多个单词间利用大小写字母作为间隔。全局变量的首字母大写,如KeyFlag;局部变量的首字母小写,如keyFlag,便于区分全局变量和局部变量。
- 3. 函数一般采用动宾结构命名,首字母大写,也是利用大小写字母作为间隔,如 GetValue等。
- 4. 宏定义和用户自定义数据类型全部采用大写字母,利用下划线作为间隔,如 KEY STATE等。

## 主程序代码

```
1. /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim10); // 使能定时器10更新中断,启动定时器10
3. /* USER CODE END 2 */
4. /* Infinite loop */
5. /* USER CODE BEGIN WHILE */
6. while (1)
                                后台程序, 检测相关标
7. {
                                 志位, 执行相应操作
   /* USER CODE END WHILE */
     /* USER CODE BEGIN 3 */
9.
    if( KeyFlag == 1)
                                                   检测按键有效标志
10.
11.
                                                // 清除标志
       KeyFlag = 0;
12.
       HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin); // 按键执行任务: 翻转LD2
13.
14
15. }
16. /* USER CODE END 3 */
```

```
/* USER CODE BEGIN 4 */
                                     定时中断回调函数
                         添加位置
  // 定时器定时中断的回调函数
  void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
                                                    相当于中断
4. {
                                                     服务程序
                                    // 判断更新中断来源
    if(htim->Instance == TIM10)
5.
6.
                              按键检测状态
7.
     switch(KeyState)
8.
9.
       case KEY_CHECK:
10.
         // 读到低电平,进入按键确认状态
11.
         if(HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin) == GPIO_PIN_RESET)
12.
13.
                                   读到低电平,说明按键按下,
14.
          KeyState = KEY COMFIRM;
                                     进入按键确认状态
15.
                                    读到高电平,说明按键没有
                                     按下,保持当前状态
16.
         break;
17.
```

```
18.
       case KEY_COMFIRM:
                                         定时中断回调函数
                         按键确认状态
19.
         // 读到低电平,进入按键释放状态
20.
         if(HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin) == GPIO_PIN_RESET)
21.
22.
           KeyState = KEY_RELEASE;
23.
           KeyFlag = 1; // 设置有效按键标志,表示按键按下后立即执行按键任务
24.
25.
         // 读到高电平,可能是干扰信号,返回初始状态:按键检测状态
26.
27.
         else
28.
           KeyState = KEY_CHECK;
29.
30.
         break;
31.
32.
```

```
case KEY_RELEASE:
33.
                                    定时中断回调函数
                       按键释放状态
34.
        // 读到高电平,说明按键释放,返回初始状态:按键检测状态
35.
         if(HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin) == GPIO_PIN_SET)
36.
37.
           KeyState = KEY_CHECK;
38.
         // KeyFlag = 1; // 设置有效按键标志,表示按键释放后执行按键任务
39.
40.
                          ▶ 读到高电平,说明按键释放,返回
         break;
41.
                           初始状态: 按键检测状态, 结束本
42.
                           次按键过程。
       default: break;
43.
                          ▶ 读到低电平,说明按键没有释放,
44.
                           保持当前状态
45.
46. }
47. /* USER CODE END 4 */
```

总结

## 用户代码添加位置

## 后台程序

在while循环中,USER CODE BEGIN 3 和USER CODE END 3

## 外设启动

USER CODE BEGIN 2 和USER CODE END 2

## 用户函数和中断回调函数

USER CODE BEGIN 4 和USER CODE END 4





# 6.7 硬件抽象层设计



# 1 硬件抽象层设计思想

## 软件框架演变





## 设计思想

## 硬件抽象层设计思想


一:采用通用性设计思想,屏蔽底层硬件差异,简化程序移植过程


二:采用层次化设计思想,硬件抽象层调用驱动层,应用层则调用硬件抽象层

三: 采用模块化设计思想, 以外围电路模块为单元进行设计

**BSP** 

## 板级支持包BSP





# 2 硬件抽象层设计实现

## 设计方法

# 以外围电路模块为单元设计,分为头文件和源文件

## 头文件

宏定义、枚举类型、结构体类型等数据类型的定义,以及提供给外部调用的接口函数的声明。

## 源文件

变量的定义、硬件引脚的定义以及接口函数的具体实现。

## 设计实例

## 指示灯模块的硬件抽象层设计



指示灯模块分成BSP LED.h和BSP LED.C两个文件



设计时假设有4个指示灯LED0~LED3,均采用高电平驱动方式,对应的控制引脚依次为PA0、PB0、PC0和PD0

# 指示灯模块的 BSP LED.h 文件

文件的基本描述

```
* 模块名称 : 指示灯驱动模块
  * 文件名 : BSP LED.h
  * 说明 : 头文件, 提供自定义数据类型及外部调用的接口函数的声明
  * 版 本 号: V2.0
  * 修改记录:
            版本号
                     日期
                               作者
8.
             V2.0
                              qiqiang
                   2018-05-02
                 避免头文件
                          的重复包含
10 #ifndef __BSP_LED_H
                           // 避免重复包含
11 #define BSP LED H
```

```
用户自定义数据类型
13.
             指示灯模块的 BSP LED.h 文件
15. typedef enum
16. {
17.
  LED0 = 0,
                 定义指示灯序号的数据类型,使用
18.
  LED1 = 1,
                枚举类型实现,包括LED0~LED3四
19.
  LED2 = 2,
                个枚举常量,用来表示四个指示灯
20.
  LED3 = 3,
21. }LED_INDEX;
                              提供给外部使用函数的声明
             本模块提供给外部调用的函数
23.
25. extern void BSP_LED_Init ( LED_INDEX Led ); // 指示灯初始化
27. extern void BSP_LED_Off ( LED_INDEX Led ); // 关闭指示灯
28. extern void BSP_LED_Toggle ( LED_INDEX Led ); // 翻转指示灯状态
29. #endif
```

# 指示灯模块的 BSP LED.c 文件

文件的基本描述

```
模块名称: 指示灯驱动模块
  * 文件名
3.
       : BSP_Led.c
      : 驱动LED指示灯
  * 说明
4.
  * 版 本 号: V2.0
5.
   修改记录: 1、将LED驱动采用结构体指针数组的形式改写,移植时只需要修改LED
6.
          的数量,引脚定义以及存放端口和引脚的两个数组。
7.
                                      2018/05/02
         版本号
                          作者
8.
                   日期
                           qiqiang
9.
          V2.0
                  2018-05-02
```

```
模块移植性说明
12.
                                             模块的移植方法
14./*
15 1、如果用户的LED指示灯个数小于等于4个,可以将多余指示灯的引脚定义全部定义为
    和第1个指示灯一样,其余代码不做任何修改
16.
  2、如果用户的LED指示灯个数大于4个,需要修改如下内容:
17
    (1) 增加.h文件中LED_INDEX类型的枚举常量
18
    (2) 修改指示灯数量定义LEDn
19
    (3) 修改指示灯控制引脚的定义
20.
    (4) 修改端口和引脚两个数组: GPIO_PORT[LEDn]和GPIO_PIN[LEDn]
21
    (5) 修改引脚的时钟控制宏定义LEDx_GPIO_CLK_ENABLE(__INDEX__)的内容
22
23.*/
```

```
添加HAL库头文件,以便使用HAL库提
25.
                             供的数据类型和接口函数
                                                             **/
27. #include "stm32f4xx_hal.h"
                             添加本模块自身的头文件,以便使用
28. #include "BSP LED.h"
                             指示灯序号LED_INDEX这个数据类型
                      指示灯硬件接口定义
30.
                                                          指示灯控制引
                                                          脚的宏定义
32. #define LEDn
                                          // 指示灯数量
                                                           引脚号
33. // 指示灯0
                                                            端口号
34. #define LED0_PIN
                              GPIO_PIN_0
                                          // PA0
                                                           端口时钟
35. #define LED0 GPIO PORT
                              GPIOA
                                                            使能
36. #define LED0_GPIO_CLK_ENABLE() ___HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
37. // 指示灯1
38. #define LED1_PIN
                              GPIO_PIN_0
                                          // PB0
39. #define LED1_GPIO_PORT
                              GPIOB
40. #define LED1_GPIO_CLK_ENABLE() ___HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
```

```
41. // 指示灯2
42. #define LED2_PIN
                                GPIO_PIN_0 // PC0
43. #define LED2_GPIO_PORT
                              GPIOC
44. #define LED2_GPIO_CLK_ENABLE() ___HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE()
45. // 指示灯3
46. #define LED3_PIN
                                GPIO_PIN_0 // PD0
47. #define LED3_GPIO_PORT
                         GPIOD
48. #define LED3_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE()
49. // 端口数组,数组中存放的都是指示灯控制引脚所属端口
                                                       数据类型为指向端口
50. GPIO_TypeDef *GPIO_PORT[LEDn] = {
                                                        寄存器的结构体指针
                                                          GPIO_TypeDef
                                   LEDO_GPIO_PORT,
51.
52.
                                   LED1_GPIO_PORT,
                                   LED2_GPIO_PORT,
53.
                                   LED3_GPIO_PORT,
54.
55.
```

```
56.// 引脚数组,数组中存放的都是指示灯控制引脚
57 const uint16_t GPIO_PIN[LEDn] = {
58
                                    LEDO_PIN,
59
                                    LED1_PIN,
                                    LED2_PIN,
60
                                    LED3_PIN,
61
62
63. // 端口时钟使能宏定义
64. #define LEDx_GPIO_CLK_ENABLE(__INDEX__) do{ \
                                             if((__INDEX__) == 0)
65.
                                                LED0_GPIO_CLK_ENABLE();
66.
          使用do while(0)的形式是
                                             else if((__INDEX___) == 1)
67.
          为了避免宏展开时发生错误
                                                LED1_GPIO_CLK_ENABLE();
68.
                                             else if((__INDEX___) == 2)
69.
70.
                                                LED2_GPIO_CLK_ENABLE();
71.
                                             else if((__INDEX__) == 3)
                                                LED3_GPIO_CLK_ENABLE();
72.
73.
                                             while(0)
```

## 1 接口函数之指示灯引脚初始化: BSP LED Init

```
本模块提供外部调用的函数
                                              函数的基本描述
75.
                                               函数名称
                                               函数功能
                                              ● 入口参数
   * @name
             BSP_LED_Init
78.
                                               返回值
                                              ● 使用注意
   * @brief
             Configures LED GPIO.
79
   * @param[in] Led: Specifies the Led to be configured.
80.
81
             This parameter can be one of following parameters:
   * @arg
82.
             LED0~LED3
83.
   * @return
             None
84
    @note
```

```
86.void BSP_LED_Init(LED_INDEX Led)
                                                     定义引脚初始化变
87. {
                                                     量,并赋初值为0
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = { 0 };
88.
                                                     使能引脚所属端口
     /* Enable the GPIO_LED Clock */
89.
                                                     的时钟
90.
    LEDx_GPIO_CLK_ENABLE(Led);
    /* Configure the GPIO_LED pin */
91.
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN[Led];
92.
                                                     配置引脚参数并初
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
93.
                                                     始化引脚
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
94.
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
95.
                                                     设置引脚初始电平
    HAL_GPIO_Init(GPIO_PORT[Led], &GPIO_InitStruct);
96.
    HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT[Led], GPIO_PIN[Led], GPIO_PIN_RESET);
97.
98.}
```

# 2 接口函数之指示灯开启: BSP LED On

```
100.
      * @name
                  BSP_LED_On
      * @brief
             Turns selected LED On
101.
      * @param[in] Led: Specifies the Led to be set on.
102.
                  This parameter can be one of following parameters:
103.
      * @arg
104.
                 LED0~LED3
105.
      * @return
                  None
106.
      * @note
     107.
                                        调用接口函数
     void BSP_LED_On(LED_INDEX Led)
108.
                                     HAL GPIO WritePin
109.
      HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT[Led], GPIO_PIN[Led], GPIO_PIN_SET);
110.
111.
```

```
3 接口函数之指示灯关闭: BSP LED Off
```

```
112.
                  BSP_LED_Off
113.
      * @name
      * @brief
114.
                  Turns selected LED Off
      * @param[in] Led: Specifies the Led to be set on.
115.
                  This parameter can be one of following parameters:
116.
117.
      * @arg
                  LED0~LED3
118.
      * @return
                  None
119.
      * @note
120.
     调用接口函数
     void BSP_LED_Off(LED_INDEX Led)
121.
                                      HAL_GPIO_WritePin
122.
       HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT[Led], GPIO_PIN[Led], GPIO_PIN_RESET);
123.
124.
```

```
4 接口函数之指示灯状态翻转: BSP_LED_Toggle
```

```
125.
126.
      * @name
                   BSP_LED_Toggle
      * @brief
                   Toggles the selected LED.
127.
      * @param[in] Led: Specifies the Led to be toggled.
128.
                   This parameter can be one of following parameters:
129.
130.
      * @arg
                   LED0~LED3
      * @return
131.
                   None
132.
      * @note
      133.
                                            调用接口函数
     void BSP_LED_Toggle(LED_INDEX Led)
134.
                                        HAL_GPIO_TogglePin
135.
       HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_PORT[Led], GPIO_PIN[Led]);
136.
137.
```

## 设计总结


#### 硬件抽象层设计总结

## 头文件

- 只包括数据类型的定义以及提供给 另外部调用的接口函数的说明 名
- 一般不进行变量的定义以及硬件引脚的说明,也不包含任何其他的头文件,以确保头文件的通用性
- 应用层只调用头文件提供的接口函数,因此不需要修改应用层的代码

## 源文件

- 完成接口函数的实现
- 包含相关的头文件
- 进行模块内的变量定义以及与硬件 相关的全部定义
- 调用HAL库提供的接口函数,进行二次封装,提供出一个可读性更强,移植性更好的模块接口函数



# 3 硬件抽象层移植步骤

## 移植步骤

## BSP移植步骤



根据移植的硬件 电路实际情况修 改BSP 将BSP相关文件添 加到工程文件中 调用BSP提供的 接口函数编写应 用程序

# 1 修改BSP

## 修改BSP的两种情况

### 指示灯数量小于等于4

- ① 修改指示灯控制引脚的定义
- ② 将多余指示灯的控制引脚的定义全部修改为与第一个指示灯一样

### 指示灯数量大于4

- ① 增加LED\_INDEX类型的枚举常量
- ② 修改指示灯数量
- ③ 修改指示灯控制引脚的定义
- ④ 修改与端口和引脚相关的两个数组
- ⑤ 修改与引脚相关的时钟控制宏定义

```
// LED接口的硬件定义
```

#define LED3\_GPIO\_PORT

# 移植到Nucleo开发板

1

// 指示灯0

```
#define LED0_PIN
                     GPIO_PIN_5 // PA5
#define LED0_GPIO_PORT
                     GPIOA
// 指示灯1
#define LED1_PIN
                     GPIO_PIN_5 // PA5
#define LED1_GPIO_PORT
                GPIOA
#define LED1_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
// 指示灯2
#define LED2_PIN
                     GPIO_PIN_5 // PA5
#define LED2_GPIO_PORT
                    GPIOA
// 指示灯3
#define LED3_PIN
                     GPIO_PIN_5 // PA5
```

**GPIOA** 

修改指示灯控 制引脚为PA5


2


将多余的指示 灯控制引脚定 义修改为PA5

## 2 添加BSP

## 第一步: 复制BSP文件

利用CubeMX新建工程或复制已有工程,在工程文件夹中新建BSP文件夹及LED文件夹,并将BSP\_LED.c和BSP\_LED.h复制到该文件夹








## 第三步:添加头文件包含路径





4



# 3 编写程序

## 添加头文件

```
main.h

/* Private includes -----*/

/* USER CODE BEGIN Includes */

#include "BSP_LED.h" // 包含LED模块的头文件

/* USER CODE END Includes */
```

## 修改程序

#### 添加初始化代码

```
main.c
/* Initialize all configured peripherals */
                     // CubeMX软件生成的指示灯控制引脚初始化程序
//MX_GPIO_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
BSP_LED_Init(LED0);
                       调用指示灯模块的初始化接口函数
  USER CODE END 2 */
```

## 利用接口函数控制指示灯

```
main.c
   /* Infinite loop */
   /* USER CODE BEGIN WHILE */
   while (1)
4.
5.
     /* USER CODE END WHILE */
     /* USER CODE BEGIN 3 */
6.
     // 调用LED模块的接口函数控制指示灯
7.
8.
     BSP LED On(LED0); // 开启LD2
     HAL_Delay(1000); // 延时1000ms
9.
     BSP_LED_Off(LED0); // 关闭LD2
10.
     HAL_Delay(1000); // 延时1000ms
11.
12.
13.
      /* USER CODE END 3 */
```



