

# 第九章 串口通信

主讲人: 漆强

电子科技大学

ytqiqiang@163.com

### 本章内容

- 串口通信概述
- HAL库外设初始化设计思想
- 轮询方式的串口通信
- 中断方式的串口通信
- DMA方式的串口通信

## 教学目标

了解通信的基本概念

了解HAL库的外设初始化设计思想

熟练掌握三种方式下的串口通信编程方法



# 9.1 串口通信概述



# 1 计算机通信的基本概念

#### 基本概念

#### 计算机通信的概念


#### 计算机通信

将计算机技术和通信技术相结合,完成计算机与外部设备或计算机与计算机之间的信息交换。按照数据传输方式的不同,可以分为串行通信和并行通信两类。

- □ 串行通信:数据逐位传输
- □ 并行通信:多位数据同时传输

### 并行通信


#### 并行通信的特点



特点:多位数据同时传输,传输控制简单,传输速度快,但是在长距离 传输时硬件成本较高。

## 串行通信


#### 串行通信的特点



特点:数据逐位传输,传输线少,长距离传输时成本低,但数据的传输 控制较复杂。按照实现数据同步的方式,可以分为同步串行和异 步串行两种。

#### 同步串行


#### 同步串行通信的特点



特点:数据传输以数据块(一组字符)为单位,在一个数据块内,字符与字符间无间隔,收发双方依靠独立的时钟线进行信号的同步。适用于大批量的数据传输。

#### 异步串行


#### 异步串行通信的特点



特点:数据传输以单个字符为单位,字符和字符之间的间隙任意,字符内部每一位持续的时间相同。收发双方没有专门的时钟信号,而是依靠事先约定的字符格式和通信速率来完成通信。

#### 字符格式

#### 异步串行通信的字符格式



- □ 起始位
- □ 数据位
- □ 校验位
- □ 停止位

常用字符格式: 1位起始位 8位数据位 无奇偶校验 1位停止位

#### 通信速率

#### 异步串行通信的通信速率

#### 波特率

每秒钟传送二进制数码的位数,以bit/s (bps)为单位。

- 常用的波特率有: 9600、19200、38400、57600和115200;
- 波特率为115200,表示每秒传输115200位,且每一位数据在数据线上持续时间为T<sub>bit</sub> = 1/115200 ≈ 8.68us。

#### 通信准确性

#### 异步串行通信的两个关键点

决定了字符中数据 的传输形式


决定了字符中每一 位数据的持续时间

#### 字符格式

#### 波特率



#### 异步串行通信的数据接收过程




① 接收过程由起始位的下降沿启动;


接收过程的本质是数据采样,假设接收端的采样时钟是波特率的16倍。


- ② 接收端等待8个时钟周期,以便建立一个接近比特周期中间的采样点;
- ③ 接收端等待16个时钟周期,使其进入第一个数据位周期的中点;
- ④ 第一个数据位被采样并存储在接收寄存器中;
- ⑤ 串口模块在采样第二个数据位之前等待另外16个时钟周期;
- ⑥ 重复此过程,直到所有数据位都被采样和存储;
- ⑦ 由停止位的上升沿使数据线返回到空闲状态。

#### 通信传输方向

#### 串口通信的数据传输方向







#### 单工

半双工

全双工

特点:数据传输仅能沿一 个方向,不能实现反向传 输,只有一条通信线路。 特点:数据传输可以沿两 个方向,但需要分时进行, 也只有一条通信线路。 特点:数据可以同时进行 双向传输,具有两条通信 线路。典型实例:UART。


### 错误校验

#### 三种常用的错误校验方式

奇偶 校验 奇校验表示数据中"1"的个数与校验位"1"的个数之和为奇数;偶校验表示数据中"1"的个数与校验位"1"的个数之和为偶数。

错误 校验 代码和 校验 发送方将所发数据块求和,产生一个字节的校验字符附加到数据块末尾。接收方采用同样方式进行检测。


循环冗余 校验 通过某种数学运算实现有效信息与校验位之间的循环校验,常用于磁盘信息的传输、存储区的完整性校验等。




# 2 STM32的串口通信

## 串口收发单元

#### 串口收发单元功能框图



串口收发单元主要利用数据寄存器DR,发送引脚TX,接收引脚RX,以及三个通信状态位TXE、TC和RXNE来完成数据的接收和发送。



- 数据寄存器DR在硬件上分为TDR和RDR两个寄存器,通过数据的流向进行 区分,在结构设计上采用了双缓冲结构;
- ◆ 发送时,数据通过数据总线送入TDR寄存器,然后传送到发送移位寄存器 完成数据转换,从并行数据转为串行数据,最后通过TX引脚发送;
- 接收时,数据通过RX引脚逐位送入接收移位寄存器,8位数据接收完成后,送入RDR寄存器,供用户读取。

#### 通信状态标志位

标志位名称	含义
TXE	发送数据寄存器空标志。当TDR寄存器的内容已经传送到发送移位寄存器时,该位由硬件置1。如果串口控制寄存器CR1中的TXEIE位为1,将会触发发送数据寄存器空中断。注意:当TXE置1时,数据有可能还在发送。
TC	发送完成标志。当发送移位寄存器的内容发送完成,同时TDR寄存器也为空时,该位由硬件置1,表示本次数据传输已经完成。如果串口控制寄存器CR1中的TCIE位为1,将会触发发送完成中断。 注意:当TC置1时,数据才是真正地发送完成。
RXNE	接收数据寄存器不为空标志。当移位寄存器的内容已经传送到接收数据寄存器RDR时,该位由硬件置1。如果串口控制寄存器CR1中的RXNEIE位为1,将会触发接收数据寄存器不为空中断。

在轮询方式下可以直接检测标志位;在中断方式下,需要在中断服务程序中 通过检测不同的中断标志位,来判断出中断类型,然后执行后续的任务处理。

## 串口通信引脚

#### STM32F411芯片的UART引脚


查询芯片的数据手册 Datasheet

串口号	TX引脚	RX引脚
UART1	PA9/PA15/PB6	PA10/PB3/PB7
UART2	PA2	PA3
UART6	PA11/PC6	PA12/PC7

在Nucleo开发板上,默认使用UART2和PC通信,对应的TX引脚是PA2,RX引脚是PA3。利用板载的ST-Link仿真器,将USB接口转换为TTL串口,进而和PC通信。

#### 串口转换模块

#### USB转TTL串口模块



- MCU的TX引脚和串口转换模块的RX引脚连接
- MCU的RX引脚和串口转换模块的TX引脚连接
- MCU的地和串口转换模块的地连接,以确保电平的一致


### 虚拟串口功能

### ST-Link仿真器的虚拟串口功能

即USB转TTL串口功能



虚拟串口接口 CN3




# 9.2 HAL库外设初始化设计思想



# 1 串口的数据类型定义

#### 外设句柄

#### 外设句柄数据类型的组成



1.	typedef struct 上串口实例,	如UART1和UAR	T2等	串口句柄定义
2.	{		_	
3.	USART_TypeDef	*Instance;	// 串	日口寄存器的基地址定义
4.	UART_InitTypeDef	Init;	// 串	日口初始化数据类型
5.	uint8_t	*pTxBuffPtr;	// 串	<b>日口发送缓冲区首地址</b>
6.	uint16_t	TxXferSize;	// 串	日口待发送数据个数
7.	IO uint16_t	TxXferCount;	// 串	日口发送数据计数器
8.	uint8_t	*pRxBuffPtr;	// 串	<b>日口接收缓冲区首地址</b>
9.	uint16_t	RxXferSize;	// 串	日口待接收数据个数
10.	IO uint16_t	RxXferCount;	// 串	<b>日口接收数据计数器</b>
11.	DMA_HandleTypeDef	*hdmatx;	// 串	日口发送的 DMA 通道句柄定义
12.	DMA_HandleTypeDef	*hdmarx;	// 串	日口接收的 DMA 通道句柄定义
13.	HAL_LockTypeDef	Lock;	// 伢	R护锁类型定义
14.	IO HAL_UART_StateTypeDef	gState;	// 串	日口全局状态和发送状态信息
15.	IO HAL_UART_StateTypeDef	RxState;	// 串	日口接收状态信息
16.	IO uint32_t	ErrorCode;	// 串	日口错误代码
17.	} UART_HandleTypeDef;			

```
typedef struct __UART_HandleTypeDef
                                                   电口句场中心
             串口初始化数据类型,它的成员变量为串口通信参数
2.
3.
    USART_TypeDef
                              'Instance;
                                          // 串口初始化数据类型
    UART_InitTypeDef
4.
                             Init;
                                          // 串口发送缓冲区首地址
5.
    uint8_t
                             *pTxBuffPtr;
                                          // 串口待发送数据个数
    uint16_t
                             TxXferSize;
6.
                                          // 串口发送数据计数器
7.
    IO uint16 t
                             TxXferCount;
                                         // 串口接收缓冲区首地址
    uint8 t
                             *pRxBuffPtr;
8.
    uint16_t
                             RxXferSize;
                                          // 串口待接收数据个数
9.
                                          // 串口接收数据计数器
    __IO uint16_t
                             RxXferCount;
10.
                                          // 串口发送的 DMA 通道句柄定义
    DMA_HandleTypeDef
                             *hdmatx;
11.
                                          // 串口接收的 DMA 通道句柄定义
    DMA HandleTypeDef
                             *hdmarx;
12.
                                          // 保护锁类型定义
    HAL_LockTypeDef
                             Lock;
13.
                                          // 串口全局状态和发送状态信息
    ___IO HAL_UART_StateTypeDef
                             gState;
14.
                                          // 串口接收状态信息
    ___IO HAL_UART_StateTypeDef
                             RxState;
15.
    __IO uint32_t
                             ErrorCode;
                                         // 串口错误代码
16.
17. } UART_HandleTypeDef;
```

```
typedef struct __UART_HandleTypeDef
                                                    串口句柄定义
2.
                    串口的I/0缓冲区
                                           // 串口寄存器的基地址定义
3.
    USART_TypeDef
                                           // 串口初始化数据类型
    UART_InitTypeDef
                              Init;
4.
                                           // 串口发送缓冲区首地址
5.
    uint8_t
                              *pTxBuffPtr;
                                           // 串口待发送数据个数
    uint16_t
                              TxXferSize;
6.
                                           // 串口发送数据计数器
7.
     IO uint16 t
                              TxXferCount;
                                           // 串口接收缓冲区首地址
                              *pRxBuffPtr;
8.
    uint8 t
                                           // 串口待接收数据个数
                              RxXferSize;
    uint16_t
9.
                                           // 串口接收数据计数器
    __IO uint16_t
                              RxXferCount;
10.
                                           // 串口发送的 DMA 通道句柄定义
                              *hdmatx;
    DMA_HandleTypeDef
11.
                                           // 串口接收的 DMA 通道句柄定义
    DMA HandleTypeDef
                              *hdmarx;
12.
                                           // 保护锁类型定义
    HAL_LockTypeDef
                              Lock;
13.
                                           // 串口全局状态和发送状态信息
    __IO HAL_UART_StateTypeDef
                              gState;
14.
                                           // 串口接收状态信息
15.
    ___IO HAL_UART_StateTypeDef
                              RxState;
    __IO uint32_t
                              ErrorCode;
                                          // 串口错误代码
16.
17. } UART_HandleTypeDef;
```

```
typedef struct __UART_HandleTypeDef
                                                   串口句柄定义
2.
                                          // 串口寄存器的基地址定义
3.
    USART_TypeDef
                              *Instance;
                                          // 串口初始化数据类型
    UART_InitTypeDef
                              Init;
4.
                                          // 串口发送缓冲区首地址
    uint8 t
                              *pTxBuffPtr;
5.
                                          // 串口待发送数据个数
    uint16_t
                              TxXferSize;
6.
                                          // 串口发送数据计数器
7.
    IO uint16 t
                              TxXferCount;
                              *pRxBuffPtr;
                                          // 串口接收缓冲区首地址
    uint8_t
8.
    uint16」串口发送和接收的DMA通道句柄
                                          // 串口待接收数据个数
9.
    __IO uint16
                                          // 串口接收数据计数器
                              RxXferCount;
10.
                                          // 串口发送的 DMA 通道句柄定义
    DMA_HandleTypeDef
                              *hdmatx;
11.
                                          // 串口接收的 DMA 通道句柄定义
    DMA HandleTypeDef
                              *hdmarx;
12.
                                          // 保护锁类型定义
    HAL_LockTypeDef
                              Lock;
13.
                                          // 串口全局状态和发送状态信息
    __IO HAL_UART_StateTypeDef
                             gState;
14.
                                          // 串口接收状态信息
    ___IO HAL_UART_StateTypeDef
                             RxState;
15.
    __IO uint32_t
                              ErrorCode;
                                         // 串口错误代码
16.
17. } UART_HandleTypeDef;
```

```
    typedef struct __UART_HandleTypeDef

                                                   串口句柄定义
2.
                                           // 串口寄存器的基地址定义
                              *Instance;
3.
    USART_TypeDef
    UART_InitTypeDef
                                          // 串口初始化数据类型
                              Init;
4.
                                           // 串口发送缓冲区首地址
    uint8 t
                              *pTxBuffPtr;
5.
                                           // 串口待发送数据个数
                              TxXferSize;
    uint16_t
6.
                                           // 串口发送数据计数器
7.
    IO uint16 t
                              TxXferCount;
                              *pRxBuffPtr;
                                          // 串口接收缓冲区首地址
    uint8 t
8.
    uint16_t
                              RxXferSize;
                                           // 串口待接收数据个数
9.
                                           // 串口接收数据计数器
                              RxXferCount;
    __IO uint16_t
10.
                                           // 串口发送的 DMA 通道句柄定义
    DMA_HandleTypeDef
11.
                      串口工作状态
                                           // 串口接收的 DMA 通道句柄定义
    DMA HandleTypeDef
12.
                               rnamarx;
                                           // 保护锁类型定义
    HAL_LockTypeDef
                              Lock;
13.
                                           // 串口全局状态和发送状态信息
14.
      _IO HAL_UART_StateTypeDef
                              gState;
                                           // 串口接收状态信息
15.
     __IO HAL_UART_StateTypeDef
                              RxState;
                                           // 串口错误代码
    __IO uint32_t
                              ErrorCode;
16.
17. } UART_HandleTypeDef;
```

#### 串口初始化

#### 串口初始化数据类型

```
typedef struct
                  结构体类型,包括7个成员变量
2.
                             设置通信波特率
    uint32_t BaudRate;
3.
                             设置通信字符中数据位的位数
    uint32 t WordLength;
4.
                             设置通信字符中停止位的位数
5.
    uint32_t StopBits;
                          // 设置奇偶校验模式
    uint32_t Parity;
6.
                             设置接收或发送模式是否使能或禁能
    uint32 t Mode;
7.
                            设置硬件流控是否使能或禁能
    uint32_t HwFlowCtl;
8.
                             设置采样频率和信号传输频率的比例
    uint32_t OverSampling;
9.
   } UART_InitTypeDef;
```

## 数据长度

## 成员变量WordLength的取值范围

宏常量定义	含义
UART_WORDLENGTH_8B	数据位长度为8位
UART_WORDLENGTH_9B	数据位长度为9位

## 停止位长度

## 成员变量StopBits的取值范围

宏常量定义	含义
UART_STOPBITS_1	停止位长度为1位
UART_STOPBITS_2	停止位长度为2位

## 奇偶校验

## 成员变量Parity的取值范围

宏常量定义	含义
UART_PARITY_NONE	无奇偶校验
UART_PARITY_EVEN	偶校验
UART_PARITY_ODD	奇校验

## 通信方式

### 成员变量Mode的取值范围

宏常量定义	含义
UART_MODE_RX	串口仅处于接收模式,只能接收数据,不能发送数据
UART_MODE_TX	串口仅处于发送模式,只能发送数据,不能接收数据
UART_MODE_TX_RX	串口处于接收和发送模式,可以同时收发数据

## 硬件流控

## 成员变量HwFlowCtrl的取值范围

宏常量定义	硬件流控可以控制数据传输的进程, 防止数据丢失,该功能主要在收发 双方传输速度不匹配的时候使用。
UART_HWCONTROL_NONE	无硬件流控 <b>无硬件流</b> 控
UART_HWCONTROL_RTS	使能"请求发送 (RTS)"引脚
UART_HWCONTROL_CTS	使能"允许发送 (CTS)"引脚
UART_HWCONTROL_RTS_CTS	使能 "请求发送 (RTS) " 和 "允许发送 (CTS) " 引脚

### 采样频率

# 成员变量OverSampling的取值范围


宏常量定义	含义
UART_OVERSAMPLING_16	采样频率 <del>是</del> 信号传输频率的16倍
UART_OVERSAMPLING_8	采样频率是信号传输频率的8倍



# 2 外设初始化设计思想

#### 设计思想

#### 从抽象到承载



抽象:指与MCU无关的参数,比如串口通信中的数据位数、波特率。 这些参数属于通用配置,与使用什么样的MCU无关。

承载: 指与具体MCU相关的初始化,将抽象的串口在具体的MCU上实现,完成时钟、引脚、DAM数据流和中断等底层硬件的初始化。


## 串口初始化

### 串口初始化过程

**HAL UART Init() Start** 将句柄结构中的初始化参数存入寄存器 **HAL UART MspInit() Start** 完成时钟、引脚等初始化 HAL UART MspInit() End HAL UART Init() End

```
void MX_USART2_UART_Init (void)
                                                       串口初始化函数
2.
                                        将通信参数存入句柄结构
                            = USART2;
     huart2.Instance
3.
                                                   // 波特率 115200
     huart2.Init.BaudRate
                            = 115200;
4.
                                                      数据位为8位
     huart2.Init.WordLength
                            = UART_WORDLENGTH_8B;
5.
                                                   // 停止位为1位
     huart2.Init.StopBits
                            = UART_STOPBITS_1;
6.
                                                     无奇偶校验
     huart2.Init.Parity
7.
                            = UART_PARITY_NONE;
                                                     使能接收和发送模式
8.
     huart2.Init.Mode
                            = UART_MODE_TX_RX;
                                                     无硬件流控
     huart2.Init.HwFlowCtl
                            = UART_HWCONTROL_NONE;
9.
                                                   // 16 倍过采样
     huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
10.
     if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
11.
12.
                                          执行串口初始化操作
       Error_Handler();
13.
14.
15. }
```

```
void HAL_UART_MspInit (UART_HandleTypeDef* huart) 与MCU相关的初始化函数
2. {
                                            // 定义引脚初始化结构体,并赋值为 0
     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
3.
                                            // 判断串口号
     if(huart->Instance==USART2)
4.
                               时钟初始化
5.
                                            // 使能串口2时钟
         HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE();
6.
                                            // 使能端口 GPIOA 时钟
         _HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
7.
       // 串口引脚复用,设置 PA2 为 USART2_TX 引脚,PA3 为 USART2_RX 引脚
8.
       GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3;
9.
       GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
10.
       GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
11.
                                                        引脚初始化
       GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
12.
       GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART2;
13.
       HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
14.
15.
16. }
```



# 9.3 轮询方式的串口通信



# 1 轮询方式的接口函数

# 1 串口初始化函数: HAL\_UART\_Init

接口函数: HAL_UART_Init	
函数原型	HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Init (UART_HandleTypeDef *huart)
功能描述	按照串口句柄中指定的参数初始化串口
入口参数	huart:串口句柄的地址
返回值	HAL状态值:HAL_OK表示初始化成功,HAL_ERROR表示初始化失败
注意事项	1. 该函数将调用与MCU相关的初始化函数HAL_UART_MspInit完成时钟、引脚和中断等底层硬件的初始化操作 2. 该函数由CubeMX自动生成

接口函数:HAL_UART_Transmit	
函数原型	HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
功能描述	在轮询方式下发送一定数量的数据
入口参数1	huart:串口句柄的地址
入口参数2	pData: 待发送数据的首地址
入口参数3	Size: 待发送数据的个数
入口参数4	Timeout:超时等待时间,以ms为单位,HAL_MAX_DELAY表示无限等待
返回值	HAL状态值:HAL_OK表示发送成功;HAL_ERROR表示参数错误; HAL_BUSY表示串口被占用;HAL_TIMEOUT表示发送超时
注意事项	<ol> <li>该函数连续发送数据,发送过程中通过判断TXE标志来发送下一个数据,通过判断TC标志来结束数据的发送</li> <li>如果在等待时间内没有完成发送,则不再发送,返回超时标志</li> <li>该函数由用户调用</li> </ol>

接口函数:HAL_UART_Receive	
函数原型	HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
功能描述	在轮询方式下接收一定数量的数据
入口参数1	huart:串口句柄的地址
入口参数2	pData: 存放接收数据的首地址
入口参数3	Size: 待接收数据的个数
入口参数4	Timeout:超时等待时间,以ms为单位,HAL_MAX_DELAY表示无限等待
返回值	HAL状态值:HAL_OK表示接收成功;HAL_ERROR表示参数错误; HAL_BUSY表示串口被占用;HAL_TIMEOUT表示接收超时
注意事项	<ol> <li>该函数连续接收数据,在接收过程中通过判断RXNE标志来接收新的数据</li> <li>据</li> <li>如果在超时时间内没有完成接收,则不再接收数据,返回超时标志</li> <li>该函数由用户调用</li> </ol>



# 2 基础任务: 固定长度的数据收发

### 基础任务


#### 固定长度的数据收发

01 任务目标

掌握CubeMX软件配置串口实现轮询方式通信的方法。

02 任务内容

从PC上发送5个字符到Nucleo开发板,Nucleo开发板收到 后将字符原样发回到PC。




```
1. /* USER CODE BEGIN PM */用户定义2. uint8_t RecBuf[10];// 接收缓冲区定义3. /* USER CODE END PM */CubeMX生成4. UART_HandleTypeDef huart2;// 串口 2 句柄定义
```

```
1.
     while (1)
                        步骤六:程序编写
                                                   用户应用代码
2.
       /* USER CODE BEGIN 3 */
3.
      // 接收 5 个字符完成
4.
       if( HAL_UART_Receive(&huart2, RecBuf, 5, 100) == HAL_OK )
5.
6.
         HAL_UART_Transmit(&huart2,RecBuf,5,100); // 把接收的字符原样发回
7.
8.
9.
     /* USER CODE END 3 */
10.
```












设置接收区和发送区



右箭头表示发送字符

» UESTC

« UESTC

» UEST 左箭头表示接收字符

« UESTC



# 3 进阶任务: 实现串口重定向

## 进阶任务

#### 实现串口重定向

01 任务目标

利用串口实现printf函数和scanf函数。

02 任务内容

在PC上利用串口调试助手发送数据到MCU, MCU调用scanf函数读取数据, 然后调用printf函数发送应答信息到PC。

## 设计思路

#### 串口重定向设计思路

- 1. 在C语言中,printf函数是将数据格式化输出到屏幕,scanf函数是从键盘格式化输入数据;
- 2. 在嵌入式系统中,一般采用串口进行数据的输入和输出;
- 3. 重定向是指用户改写C语言的库函数,当链接器检查到用户编写了与C库函数 同名的函数时,将优先使用用户编写的函数,从而实现对库函数的修改;
- 4. printf函数内部通过调用fputc函数来实现数据输出, scanf函数内部通过调用fgetc函数来实现数据输入, 因此用户需要改写这两个函数实现串口重定向。

#### 程序编写

### 添加头文件

在main.h文件中添加标准输入输出头文件 "stdio.h"

```
1. /*------*/
2. /* USER CODE BEGIN Includes */
3. #include "stdio.h"
4. /* USER CODE END Includes */
USER CODE END Includes */
```

## 重定义fputc函数

```
    /* USER CODE BEGIN 4 */

    * @brief Retargets the C library printf function to the USART.
    * @param None
                                           代码添加位置
    * @retval None
                                         USER CODE BEGIN 4
    */
                                         USER CODE END
                                                          4
   int fputc(int ch, FILE *f)
8.
     // 采用轮询方式发送1字节数据,超时时间设置为无限等待
9.
     HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
10.
      return ch;
11.
                                        HAL_MAX_DELAY表示
12. }
                                        超时时间为无限等待
13. /* USER CODE END 4 */
```

## 重定义fgetc函数

```
1. /* USER CODE BEGIN 4 */
2.
    * @brief Retargets the C library scanf function to the UART.
3.
4.
    * @param
             None
    * @retval None
5.
                                             代码添加位置
6.
                                          USER CODE BEGIN 4
   int fgetc(FILE *f)
                                          USER CODE END
                                                             4
8.
9.
      uint8_t ch;
      // 采用轮询方式接收1字节数据,超时时间设置为无限等待
10.
11.
       HAL_UART_Receive( &huart2, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY );
       return ch;
12.
13. }
14. /* USER CODE END 4 */
```

#### **UART**


```
1. /* USER CODE BEGIN PV */用户变量定义2. uint8_t RecData;// 存放接收数据3. /* USER CODE END PV */
```

```
1. /* USER CODE BEGIN 2 */用户初始化代码2. printf ("UART Retarget:\r\n"); // 发送提示信息3. /* USER CODE END 2 */
```

```
1. while (1)
                                       用户应用代码
2.
     /* USER CODE BEGIN 3 */
3.
                                         // 正确接收到数据
     if( scanf("%c",&RecData) == 1)
4.
5.
        if( RecData == 'y' )
6.
7.
                                         // 发送回复信息
          printf ("Received y!\r\n");
8.
        }
9.
        else
10.
        {
11.
                                         // 发送回复信息
         printf ("Received others!\r\n");
12.
13.
14.
15. }
     /* USER CODE END 3 */
16.
```

## 串口调试助手





# 9.4 中断方式的串口通信



# 1 中断方式的接口函数

## 串口中断方式

#### 串口中断方式的特点

- 1. 发送数据时,将一字节数据放入数据寄存器DR;接收数据时,将DR的内容 存放到用户存储区;
- 2. 中断方式不必等待数据的传输过程,只需要在每字节数据收发完成后,由中断标志位触发中断,在中断服务程序中放入新的一字节数据或者读取接收到的一字节数据;
- 3. 在传输数据量较大,且通信波特率较高(大于38400)时,如果采用中断方式,每收发一个字节的数据,CPU都会被打断,造成CPU无法处理其他事务。因此在批量数据传输,通信波特率较高时,建议采用DMA方式。

1 串口中断方式发送函数:HAL_UART_Transmit_IT		
函数原型	HAL_StatusTypeDef HAL_UART_ (UART_HandleTypeDef *huart,uir	Transmit_IT nt8_t *pData, uint16_t Size)
功能描述	在中断方式下发送一定数量的数据	发送过程
入口参数1	huart: 串口句柄的地址	每发送一个数据进入一次中断,
入口参数2	pData: 待发送数据的首地址	在中断中根据发送数据的个数
入口参数3	Size : 待发送数据的个数	来判断数据是否发送完成
返回值	HAL状态值: HAL_OK表示发送成功; HAL_BUSY表示串口被占用	HAL_ERROR表示参数错误;
注意事项	1. 函数将使能串口发送中断 2. 函数将置位TXEIE和TCIE,使能发送断。完成指定数量的数据发送后,将和TCIE。因此用户采用中断方式连续数,以便重新开启发送中断 3. 当指定数量的数据发送完成后,将调HAL_UART_TxCpltCallback进行后4. 该函数由用户调用。	会关闭发送中断,即清零TXEIE 发送数据时,需要重复调用该函 用发送中断回调函数

2 串口中断方式接收函数:HAL_UART_Receive_IT		
函数原型	HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Re(UART_HandleTypeDef *huart, uin	
功能描述	在中断方式下接收一定数量的数据	接收过程
入口参数1	huart: 串口句柄的地址	每接收一个数据进入一次中断,
入口参数2	pData: 存放接收数据的首地址	在中断中根据接收数据的个数
入口参数3	Size : 待接收数据的个数	来判断数据是否接收完成
返回值	HAL状态值: HAL_OK表示接收成功; HAL_BUSY表示串口被占用	HAL_ERROR表示参数错误;
注意事项	1. 函数将使能串口接收中断 2. 函数将置位RXNEIE,使能接收数据等数量的数据接收后,将会关闭接收中用中断方式连续接收数据时,要重复3. 当指定数量的数据接收完成后,将调HAL_UART_RxCpltCallback进行后4. 该函数由用户调用	断,即清零RXNEIE。因此用户采调用该函数,以重新开启接收中断用接收中断回调函数

# 3 串口中断通用处理函数: HAL\_UART\_IRQHandler

	接口函数: HAL_UART_IRQHandler	
函数 原型	void HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart)	
功能 描述	作为所有串口中断发生后的通用处理函数	
入口 参数	huart:串口句柄的地址	
返回值	无	
注意事项	1. 函数内部先判断中断类型,并清除对应的中断标志,最后调用回调函数完成对应的中断处理 2. 该函数由CubeMX自动生成	

# 4 串口发送中断回调函数: HAL\_UART\_TxCpltCallback

	接口函数: HAL_UART_TxCpltCallback	
函数原型	void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)	
功能描述	回调函数,用于处理所有串口的发送中断,用户在该函数内编写实际的任务 处理程序	
入口参数	huart:串口句柄的地址	
返回值	无	
注意事项	1. 函数由串口中断通用处理函数HAL_UART_IRQHandler调用,完成所有串口的发送中断任务处理 2. 函数内部需要根据串口句柄的实例来判断是哪一个串口产生的发送中断 3. 函数由用户根据具体的处理任务编写	

# 5 串口接收中断回调函数: HAL\_UART\_RxCpltCallback

	接口函数: HAL_UART_RxCpltCallback	
函数原型	void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)	
功能描述	回调函数,用于处理所有串口的接收中断,用户在该函数内编写实际的任务 处理程序	
入口参数	huart:串口句柄的地址	
返回值	无	
注意事项	1. 函数由串口中断通用处理函数HAL_UART_IRQHandler调用,完成所有串口的接收中断任务处理 2. 函数内部需要根据串口句柄的实例来判断是哪一个串口产生的接收中断 3. 函数由用户根据具体的处理任务编写	

## 6 串口中断使能函数: \_\_HAL\_UART\_ENABLE\_IT

接口函数:HAL_UART_ENABLE_IT	
函数原型	HAL_UART_ENABLE_IT(HANDLE,INTERRUPT)
功能描述	使能对应的串口中断类型
参数1	HANDLE: 串口句柄的地址
参数2	INTERRUPT : 串口中断类型,该参数几个常用的取值如下:     UART_IT_TXE : 发送数据寄存器空中断     UART_IT_TC : 发送完成中断     UART_IT_RXNE: 接收数据寄存器非空中断     UART_IT_IDLE : 线路空闲中断
返回值	无
注意事项	1. 该函数是宏函数,进行宏替换,不发生函数调用 2. 函数需要由用户调用,用于使能对应的串口中断类型

# 7 串口中断标志查询函数: \_\_HAL\_UART\_GET\_FLAG

	接口函数:HAL_UART_GET_FLAG	
函数原型	HAL_UART_GET_FLAG (HANDLE,INTERRUPT)	
功能描述	查询对应的串口中断标志	
参数1	HANDLE:串口句柄的地址	
参数2	INTERRUPT : 串口中断类型, 该参数几个常用的取值如下:     UART_IT_TXE : 发送数据寄存器空中断     UART_IT_TC : 发送完成中断     UART_IT_RXNE: 接收数据寄存器非空中断     UART_IT_IDLE : 线路空闲中断	
返回值	中断标志的状态值:SET表示中断标志置位;RESET表示中断标志没有置位	
注意事项	1. 该函数是宏函数,进行宏替换,不发生函数调用 2. 函数需要由用户调用,用于查询对应的串口中断标志	

### 8 空闲中断标志清除函数: \_\_HAL\_UART\_CLEAR\_IDLEFLAG

接口函数:HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG	
函数原型	HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG (HANDLE)
功能描述	清除串口的空闲中断标志
参数	HANDLE:串口句柄的地址
返回值	无
注意事项	1. 该函数是宏函数,进行宏替换,不发生函数调用 2. 函数需要由用户调用,用于清除对应的串口空闲中断标志



# 2 基础任务: 固定长度的数据收发

### 基本任务

### 固定长度的数据收发

01 任务目标

掌握CubeMX软件配置串口实现中断方式通信的方法。


02 任务内容

利用串口调试助手,从PC上发送10个字符到Nucleo开发板,Nucleo开发板收到后原样发回到PC。

### 设计思路


### 前后台编程模式

- 1. 采用前后台编程模式;
- 2. 前台程序为中断服务程序,一旦数据接收完成,则设置一个标志位为1;
- 3. 后台程序为while(1)的死循环,在循环中不断检测标志位是否为1。如果为1,表明数据接收完成,并存放在接收缓冲区中。然后进行后续处理:先清除标志位,再把接收的数据原样发回。



## 串口中断设置

### 使能串口中断



### 步骤六:程序编写

```
/* USER CODE BEGIN PD */
                                                   用户宏定义
                        // 接收缓冲区的大小
#define LENGTH
                 10
                                                   及变量定义
 /* USER CODE END PD */
                         便于修改缓冲区的大小
/* USER CODE BEGIN PV */
                        // 接收缓冲区
 uint8_t RxBuffer[LENGTH];
                        // 接收完成标志: 0表示接收未完成, 1表示接收完成
 uint8_t RxFlag = 0;
/* USER CODE END PV */
                                                用户初始化代码
/* USER CODE BEGIN 2 */
printf("***** UART commucition using IT
                                                  // 发送提示信息
                                      *****\r\n");
printf("Please enter 10 characters:\r\n");
                                                  // 使能接收中断
HAL_UART_Receive_IT(&huart2,(uint8_t*)RxBuffer,LENGTH);
/* USER CODE END 2 */
```

### 步骤六:程序编写

```
1. while (1)
                                            用户应用代码
2.
     /* USER CODE BEGIN 3 */
3.
    if( RxFlag == 1) // 判断数据是否接收完成
4.
5.
       RxFlag = 0; // 清除标志位
6.
       printf("Recevie Success!\r\n");
7.
       // 将接收的字符原样发回
8.
       HAL_UART_Transmit_IT(&huart2,(uint8_t*)RxBuffer,LENGTH);
9.
10.
11. }
12.
      /* USER CODE END 3 */
```


```
/* USER CODE BEGIN 4 */
                                                     接收中断回调函数
    * @brief UART receive interrupt call back function
3.
             None
4.
    * @param
    * @retval None
5.
6.
    */
   void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
8.
     if(huart ->Instance == USART2)
                                      // 判断发生接收中断的串口
9.
10.
                                      // 置位接收完成标志
11.
        RxFlag = 1;
        HAL_UART_Receive_IT(&huart2,(uint8_t*)RxBuffer,LENGTH); // 使能接收中断
12.
13.
14. }
15. /* USER CODE END 4 */
```

### 串口调试助手



### 串口中断过程

### 串口中断处理过程





# 3 进阶任务: 实现简单的帧格式通信

#### 帧格式

### 帧格式的概念

- 2. 在实际的工程应用中,数据的传输常常以帧为单位来进行,如工 控领域中最常用的Modbus通信协议中的消息帧;
- 3. 发送方按照规定的帧格式发送一帧数据,接收方接收下这一帧数据后,再按照帧格式进行解析,最后完成后续的处理。

### Modbus

### Modbus消息帧格式

起始符	设备地址	功能代码	数据	校验	结束符
1个字符	2个字符	1个字符	n个字符	2个字符	1个字符

起始符 :表示一帧数据的开始

设备地址:用于指定需要进行信息传递的设备

功能代码:用于指定需要完成的操作

数据 : 表示需要传输的数据

校验: 用于通信中的错误校验

结束符 : 表示一帧数据的结束

### 自定义帧

### 自定义的帧格式设定

帧头	设备码	功能码	帧尾
Охаа	1个字符 (8bit)	1个字符(8bit)	0x55

帧头 : 0xaa表示一帧数据的开始

设备码: 0x01表示指示灯

功能码: 0x00表示关闭指示灯, 0x01表示开启指示灯

帧尾 : 0x55表示一帧数据的结束

### 进阶任务

### 实现简单的帧格式通信

01 任务目标

实现简单的帧格式通信。

02 任务内容

PC按照自定义的帧格式发送指令开启或关闭Nucleo开发板上的LD2。

### 步骤六:程序编写


```
/* USER CODE BEGIN PV */
                                                   添加用户变量定义
                         // 接收缓冲区
   uint8_t RxBuffer[4];
2.
                         // 接收完成标志: 为 0 表示接收未完成, 为 1 表示接收完成
   uint8_t RxFlag = 0;
3.
                        // 指令错误标志: 为 Ø 表示指令正确, 为 1 表示指令错误
   uint8_t ErrFlag = 0;
4.
   /* USER CODE END PV */
                                                  添加用户初始化代码
   /* USER CODE BEGIN 2 */
7.
   // 发送提示信息
8.
   printf("****** Communication Frame
9.
   printf("Please enter instruction:\r\n");
10.
11.
   printf("Head->0xaa Device->0x01 Operation->0x00/0x01
                                                     Tail->0x55.\r\n");
                                                    // 使能接收中断
   HAL_UART_Receive_IT(&huart2,(uint8_t*)RxBuffer,4);
12.
      USER CODE END 2 */
```

```
while (1)
                                                     添加用户代码
2.
     /* USER CODE BEGIN 3 */
     if( RxFlag == 1)
                       // 判断数据是否接收完成
4.
5.
                                                        // 清除标志位
       RxFlag = 0;
6.
        // 帧格式解析
7.
        if( RxBuffer[0] == 0xaa && RxBuffer[3] == 0x55)
                                                        // 判断帧头帧尾
8.
9.
          if( RxBuffer[1] == 0x01 )
                                                        // 判断设备码
10.
11.
             if(RxBuffer[2] == 0x00 )
                                                        // 判断功能码
12.
13.
               HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
14.
               printf("LD2 is close!\r\n");
15.
16.
```

```
// 判断功能码
             else if(RxBuffer[2] == 0x01 )
17.
18.
               HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_SET);
19.
               printf("LD2 is open!\r\n");
20.
21.
                                                        // 功能码错误
             else
22.
23.
               ErrFlag = 1;
                                                        // 置位错误标志
24.
25.
26.
          else
                                                        // 设备码错误
27.
28.
             ErrFlag = 1;
                                                        // 置位错误标志
29.
30.
31.
                                                        // 帧头帧尾错误
       else
32.
33.
                                                        // 置位错误标志
34.
          ErrFlag = 1;
35.
```

```
// 发送错误提示信息
        if( ErrFlag == 1 )
36.
37.
            printf("Communication Error! Please send again!\r\n");
38.
39.
         // 清除接收缓冲区和错误标志,准备下一次接收
40.
         ErrFlag
                    = 0;
41.
         RxBuffer[0] = 0;
42.
         RxBuffer[1] = 0;
43.
         RxBuffer[2] = 0;
44.
         RxBuffer[3] = 0;
45.
46.
47. }
48.
     /* USER CODE END 3 */
```

```
/* USER CODE BEGIN 4 */
                                                     接收中断回调函数
    * @brief UART receive interrupt call back function
3.
    * @param
             None
4.
    * @retval None
    */
6.
   void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
8.
     if(huart ->Instance == USART2)
                                     // 判断发生接收中断的串口
9.
10.
                                      // 置位接收完成标志
11.
        RxFlag = 1;
        HAL_UART_Receive_IT(&huart2,(uint8_t*)RxBuffer,LENGTH); // 使能接收中断
12.
13.
14. }
15. /* USER CODE END 4 */
```





# 9.5 DMA方式的串口通信



# 1 DMA概述

### 基本概念

### DMA的概念

直接存储器访问 (DMA): 用于在外设与存储器之间以及存储器与存储器之间进行高速数据传输。DMA传输过程的初始化和启动由CPU完成,传输过程由DMA控制器来执行,无需CPU参与,从而节省CPU资源,提高利用率。

#### DMA数据传输的四个要素:

① 传输源 : DMA数据传输的来源

② 传输目标: DMA数据传输的目的


③ 传输数量: DMA传输数据的数量

④ 触发信号:启动一次DMA数据传输的动作

### DAM控制器

### STM32的DMA控制器特点

- 1. STM32F411微控制器具备两个DMA控制器: DMA1和DMA2,每个控制器有8个数据流,每个数据流可以映射到8个通道(或请求);
- 2. 每一个DMA控制器用于管理一个或多个外设的存储器访问请求,并通过总线仲裁器来协调各个DMA请求的优先级;
- 3. 数据流 (stream) 是用于连接传输源和传输目标的数据通路,每个数据流可以配置为不同的传输源和传输目标,这些传输源和传输目标称为通道 (Channel);
- 4. 具备16字节的FIFO。使能FIFO功能后,源数据先送入FIFO,达到FIFO的触发阈值后,再传送到目标地址。



### 数据传输方式

### DMA数据传输方式

### 普通模式

传输结束后(即要传输数据的数量达到零),将不再产生DMA操作。若 开始新的DMA传输,需在关闭DMA通道情况下,重新启动DMA传输。

### 循环模式

可用于处理环形缓冲区和连续数据流(例如ADC扫描模式)。当激活循环模式后,每轮传输结束时,要传输的数据数量将自动用设置的初始值进行加载,并继续响应DMA请求。



# 2 DMA方式的接口函数

	1 串口DMA方式发送函数: HAL_UART_Transmit_DMA
函数原型	HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_DMA (UART_HandleTypeDef *huart,uint8_t *pData, uint16_t Size)
功能描述	在DMA方式下发送一定数量的数据
入口参数1	huart: 串口句柄的地址
入口参数2	pData: 待发送数据的首地址
入口参数3	Size: 待发送数据的个数
返回值	HAL状态值:HAL_OK表示发送成功;HAL_ERROR表示参数错误; HAL_BUSY表示串口被占用
注意事项	1. 该函数将启动DMA方式的串口数据发送 2. 完成指定数量的数据发送后,可以触发DMA中断,在中断中将调用发 送中断回调函数HAL_UART_TxCpltCallback进行后续处理 3. 该函数由用户调用

	2 串口DMA方式接收函数: HAL_UART_Receive_DMA
函数原型	HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_DMA (UART_HandleTypeDef *huart,uint8_t *pData, uint16_t Size)
功能描述	在DMA方式下接收一定数量的数据
入口参数1	huart: 串口句柄的地址
入口参数2	pData:待接收数据的首地址
入口参数3	Size: 待接收数据的个数
返回值	HAL状态值:HAL_OK表示接收成功;HAL_ERROR表示参数错误; HAL_BUSY表示串口被占用
注意事项	1. 该函数将启动DMA方式的串口数据接收 2. 完成指定数量的数据接收后,可以触发DMA中断,在中断中将调用接收中断回调函数HAL_UART_RxCpltCallback进行后续处理 3. 该函数由用户调用

### 3 获取未传输数据个数函数: \_\_HAL\_DMA\_GET\_COUNTER

接口函数:HAL_DMA_GET_COUNTER	
函数原型	HAL_DMA_GET_COUNTER(HANDLE)
功能描述	获取DMA数据流中未传输数据的个数
参数	HANDLE:串口句柄的地址
返回值	NDTR寄存器的内容,即DMA数据流中无传输数据的个数
注意事项	1. 该函数是宏函数,进行宏替换,不发生函数调用 2. 该函数需要由用户调用,用于获取未传输数据的个数

### 4 关闭DMA数据流: \_\_HAL\_DMA\_DISABLE

接口函数:HAL_DMA_DISABLE	
函数原型	HAL_DMA_DISABLE(HANDLE)
功能描述	关闭指定的DMA数据流
参数	HANDLE:串口句柄的地址
返回值	无
注意事项	1. 该函数是宏函数,进行宏替换,不发生函数调用 2. 该函数需要由用户调用,用于关闭指定的DMA数据流 3. 关闭DMA数据流后触发DMA中断,最终调用串口收发的回调函数



# 3 挑战任务: 不定长数据的收发

### 空闲中断


#### 空闲中断的特点

- 1. 在一帧数据传输结束后,通信线路将会维持高电平,这个状态称为空 闲状态;
- 2. 当CPU检测到通信线路处于空闲状态时,且空闲状态持续时间大于一个字节传输时间时,空闲状态标志IDLE将由硬件置1。如果串口控制寄存器CR1中的IDLEIE位为1,将会触发空闲中断(IDLE中断);
- 3. 由于空闲标志是在一帧数据传输完成后才置位,在有效数据传输过程 中不会置位,因此借助空闲中断,可以实现不定长数据的收发。

#### 时序图

### 空闲中断时序图

假设一帧数据由2个字符构成,分别是0xaa、0x55, 传输的时序图如下:



从图中可以看到,在发送该帧数据之前和之后,数据线为高电平,处于IDLE状态。在该帧有效数据发送过程中,即Øxaa字节与Øx55字节之间,没有IDLE状态出现,这样利用IDLE状态就可以判断不定长数据的发送结束。

# 挑战任务

#### 不定长数据的收发

01 任务目标

实现不定长数据的收发

02 任务内容

利用串口调试助手,从PC上发送任意长度的字符到Nucleo开发板, Nucleo开发板收到后原样发回到PC。


# 设计思路

#### 设计思路

- 1. 使能IDLE中断,在串口2的中断服务程序USART2\_IRQHandler中添加对IDLE中断的判断,该函数位于stm32f4xx\_it.c文件;
- 2. 设置传输模式为普通模式,启动DMA传输。串口一旦接收到数据,则触发DMA操作,将数据存放到用户定义的接收缓冲区;
- 3. 当一帧数据发送完成后,线路处于IDLE状态,将触发IDLE中断,调用IDLE中断回调函数,设置数据接收完成标志;
- 4. 主程序检测到接收完成标志置位后,将接收的一帧数据原样发回到PC,并禁能DMA,以触发DMA中断。DMA中断将调用接收中断回调函数,在回调函数中重新启动DMA传输。



# 设置串口接收的DMA参数




# 设置串口发送的DMA参数





#### 使能串口中断及DMA中断

DMA数据流的中断使能 由CubeMX自动勾选



使能串口2的中断中断优先级使用默认值

# 步骤六:程序编写

```
添加空闲中断的处理
   void USART2_IRQHandler(void)
2.
                                         该函数位于中断服务程序
     /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */
3.
                                         stm32f4xx_it.c文件中
     /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */
5.
     HAL_UART_IRQHandler(&huart2);
     /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */
6.
     // 添加 IDLE 中断处理
7.
     if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart2, UART_FLAG_IDLE) != RESET) //
                                                              是否发生 IDLE
8.
9.
                                            // 清除 IDLE 中断标志
10.
         _HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart2);
                                            // 用户编写的 IDLE 中断回调函数
11.
        HAL UART IdleCpltCallback(&huart2);
12.
13.
     /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */
14. }
```

```
/* USER CODE BEGIN PM */
                         // 接收缓冲区大小,该值需要大于一帧数据的总字符数
  #define
           LENGTH
                   100
  /* USER CODE END PM */
                                                添加用户宏定
                           该值需大于一帧
                           数据的总字符数
  /* USER CODE BEGIN PV */
                                                义及变量定义
                         //接收缓冲区
  uint8_t RxBuffer[LENGTH];
                         // 接收数据个数
  uint8_t RecCount = 0;
                           接收完成标志: ②表示接收未完成,1表示接收完成
  uint8_t RxFlag = 0;
  /* USER CODE END PV */
                                          添加用户初始化代码
10. /* USER CODE BEGIN 2 */
11. // 发送提示信息
12. printf("***** UART communication using IDLE IT + DMA *****\r\n");
13. printf("Please enter arbitrary length characters:\r\n");
                                                   // 使能 IDLE 中断
14. _HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2, UART_IT_IDLE);
15. HAL_UART_Receive_DMA(&huart2,(uint8_t*)RxBuffer,LENGTH); // 启动 DMA 接收
16. /* USER CODE END 2 */
```

```
/* USER CODE BEGIN 3 */
                                                   用户应用代码
   if( RxFlag == 1)
                      // 判断数据是否接收完成
З.
                      // 清除标志位
     RxFlag = 0;
4.
    // 发生空闲中断时,已接收数据个数等于数据总量减去 DMA 数据流中待接收的数据个数
5.
     RecCount = LENGTH - __HAL_DMA_GET_COUNTER(&hdma_usart2_rx);
6.
    // 采用 DMA 方式将接收的数据原样发回到 PC
7.
     HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2,(uint8_t*)RxBuffer,RecCount);
8.
     RecCount = 0;
9.
      设置 DMA Disable,触发 DMA 中断,调用接收中断回调函数来重新启动下一次 DMA 接收
10.
       _HAL_DMA_DISABLE(&hdma_usart2_rx);
11.
12.
13. }
    /* USER CODE END 3 */
```

```
/* USER CODE BEGIN 4 */
                                       接收中断回调函数
                  接收中断回调函数
   // DMA 中断将调用接收中断回调函数
  void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
5.
6.
     if(huart ->Instance == USART2)
7.
         重新启动 DMA 接收,准备下一次的数据传输
8.
       HAL_UART_Receive_DMA(&huart2,(uint8_t*)RxBuffer,LENGTH);
9.
10.
11.
                                       空闲中断回调函数
                   空闲中断回调函数 -----
12.
   void HAL_UART_IdleCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
14.
                       // 设置接收完成标志
      RxFlag = 1;
15.
16.
17. /* USER CODE END 4 */
```

#### 函数声明

#### 添加函数声明

在main.h文件中添加对空闲中断回调函数的声明

```
1. /* USER CODE BEGIN EFP */
```

- 2. // 添加用户自定义的空闲中断回调函数声明
- 3. void HAL\_UART\_IdleCpltCallback(UART\_HandleTypeDef \*huart);
- 4. /\* USER CODE END EFP \*/

函数声明添加位置

USER CODE BEGIN EFP

USER CODE END EFP

