# 实验一常用电子仪器的使用

19组 朱云沁 PB20061372 赵明宇 PB19061383

#### 实验题目:

常用电子仪器的使用

## 实验目的:

掌握直流稳压电源、函数信号发生器、交流毫伏表、示波器、数字万用表等常用电子仪器的功能、应用场合以及使用方法,总结使用过程中的应当注意的事项。

## 实验器材:

GPD3303D 直流稳压电源、TFG6010 函数信号发生器、SM2030A 交流毫伏表、DSOX2014A 示波器、34450A 数字万用表、电阻( $100\Omega$ )、导线若干。

#### 实验原理:

# 1) 直流稳压电源

GPD3303D 直流稳压电源有三组独立输出。其中,CH1、CH2 通过旋钮调节输出值并可微调,电压范围 0~30V,电流范围 0~3A。当输出电流小于设定值时,工作在恒压源模式;当输出电流达到设定值时,工作在恒流源模式。CH1、CH2 可设定为串联或并联。另一通道则可选择固定电压值 2.5V、3.3V、5V。

使用时,应注意预先设置电压、电流值;输出端口不能短路或接错;通常先接与地线相连的端口。

# 2) 函数信号发生器

TFG6010 函数信号发生器可用作交流信号源,频率范围 40mHz~10MHz,支持双路信号独立或相加输出。通过软键和调节旋钮,A 路可设定为正弦波、方波、脉冲波或直流;B 路可设定为正弦波,方波,三角波,锯齿波,阶梯波等 32 种波形;频率、幅度、衰减等参数可在一定范围内调节数值及单位。

使用时,应注意幅度读数不准确,需要用相应的测量工具测量并记录;输出端口不能短路或接错;不能直接接到带有较高直流电压的两点之间。

TFG6010 函数信号发生器的输出阻抗典型值为  $50\,\Omega$ 。作戴维南等效,如图 1 所示。为测量等效内阻 $R_{\rm s}$ ,在输出端接负载 $R_{\rm L}$ ,设开路电压有效值为 $U_{\rm DC}$ ,输出电压有效值为 $U_{\rm L}$ ,由分压公式得

$$U_{\rm L} = U_{\rm OC} \frac{R_{\rm L}}{R_{\rm L} + R_{\rm S}}$$

或

$$R_{\rm s} = (\frac{U_{\rm OC}}{U_{\rm L}} - 1)R_{\rm L}$$




图 1 函数信号发生器等效内阻的测量

固定 $R_L$ ,对每一组 $U_{OC}$ ,用数字万用表测量 $U_{OC}$ 、 $U_L$ ,计算出 $R_s$ ,求平均值,计算与典型值的相对误差。

# 3) 交流毫伏表

SM2030A 交流毫伏表可测频率范围在 5Hz~3MHz 的交流电压值,支持 CH1、CH2 双通道测量。量程可自动或手动设定为 3mV、30mV、300mV、3V、30V 或 300V。默认显示有效值,可更改为峰峰值、电压电平或功率电平。

# 4) 示波器

DSOX2014A 示波器支持 4 通道、100MHz 带宽的输入信号的波形显示及测量,最大输入电压 300Vrms、400Vpk。接好信号后,可手动选择输入耦合方式(AC 或 DC,是否带直流成分)、触发信号源(可使波形稳定)、垂直灵敏度(可改变波形所显示高度)、水平扫描速率(可改变波形所显示周期数)等,也可直接自动校准。测量时,可用Meas 功能实时测量特定参数;对于其他待测量,手动选择、移动光标进行测量。当切换时基模式为 XY 时,还可用于观察李萨如图形。

使用时,应注意读测波形参数时,波形高度应超过屏幕高度的一半;显示亮度要合适,不应长时间显示固定亮点;被测电压峰值、带宽等在允许范围内;探针接信号端,黑夹子接地。

# 5) 数字万用表

34450A 数字万用表可用于测量直流电压(DCV)、直流电流(DCI)、交流电压(ACV)、交流电流(ACI)、电阻 ( $\Omega$ )、频率(FREQ)、导通(Cont)、温度(Temp),此外,还可用于二极管测试、电容测量。可选 S、M、F 三种测量速度,所测结果的有效数字位数受此影响。

使用时,应使被测电阻不带电;被测电容已放电;被测电压不超过端口允许值;被测频率不超过带宽; mA 或 A 端口不测电压,以免烧保险丝。

# 实验内容:

# 1) 直流电压的测量

用示波器和万用表的直流电压档 (DCV),测量直流稳压电源输出分别为 5V,15V,25V 时的读数,测量结果如表 1 所示。

## • 实验数据

稳压表表头指示/V	5.000	10.000	15.001
万用表读数/V	4.9992	9.9987	14.995
示波器读数/V	5.0	9.9	15.0

表 1: 直流电压的测量

#### • 数据分析

由表 1 数据可见,万用表、示波器测得 5V、15V、25V 直流电压数值与设定输出值吻合较好;万用表精度较高,而示波器精度较低;万用表读数略有偏低,可能为导线电阻分压所致。

结论: 使用万用表测量该范围内直流电压,可以满足多数实验精度要求; 示波器仅可用于粗测电压。

#### 2) CAL 方波信号的测量

用 CH1(或 CH2)观测示波器本身的校准信号(CAL),用 DC 和 AC 输入耦合方式,分别画出波形图,在图上标出 $U_{P+}$ 、 $U_{P-}$ 和周期T,测量结果如表 2 所示。

## • 实验数据




表 2: CAL 方波信号的测量

#### • 数据分析

由表 2 数据可见,在两种耦合方式下,测得 CAL 方波信号周期、频率相等,幅度近似相等,波形形状相同;在 DC 耦合方式下,示波器所显示的 CAL 方波电压信号平均值 $\overline{U} > 0$ ,说明该信号既有交流成分,也有直流成分;在 AC 耦合方式下,示波器所显示的 CAL 方波电压信号平均值 $\overline{U}$ 接近于 0,高值 $U_{P+}$ 与 低值 $U_{P-}$ 近似相等,可以认为,该信号的直流成分被阻隔,仅有交流成分被示波器显示。

结论:示波器耦合方式 DC 与 AC 的区别,主要在于是否输入待测信号的直流成分。

## 3) 交流电压的测量

函数信号发生器选定为正弦波输出,输出电压为 $U_{p-p}=3V$ ,用示波器和数字万用表分别测量频率为 100Hz、 1kHz、 600kHz(频率直接由函数信号发生器读出),测量结果如表 3 所示。

## • 实验数据

正弦波频率	信号源读数	示波器读测U <sub>p-p</sub> /V	毫伏表读测有效值 $U_{\rm rms}/V$	万用表ACV/V
100.00Hz	3.000Vpp	3.10	1.068	1.06455
1000.00Hz	3.000Vpp	3.10	1.073	1.06485
600000.00Hz	3.000Vpp	3.08	1.065	0.51575

表 3: 交流电压的测量

## • 数据分析

由表 3 数据可见, 正弦波频率、信号源读数一定时,示波器测得电压小数点后有效数字位数最少,毫伏表次之,万用表最多;示波器测得电压峰峰值 $U_{\rm p-p}>3.000{\rm V}$ ,毫伏表测得电压有效值 $U_{\rm rms}>1.06066{\rm V}=\frac{3}{2\sqrt{2}}{\rm V}$ ,推测出信号源读数偏低;当频率变化时,输出电压存在一定波动;当频率达到约  $600{\rm kHz}$  时,万用表测得电压有效值误差极大,证明待测电压的频率已经超出其带宽。

结论:函数信号发生器幅度读数不准确,需要用测量工具测量并记录;示波器可用于粗侧交流电压;交流 毫伏表可精确测量低频、高频电压;万用表测交流电压时有效数字最多,但带宽较窄,不适用于高频情况。

#### 4) 函数信号发生器等效内阻的测量

连接图 1 所示电路,用万用表测量 $R_L$ ,选定 5 组 $U_{OC}$ ,分别用万用表测量 $U_{OC}$ 、 $U_L$ ,如表 4 所示。

# • 实验数据

U <sub>oc</sub> /V	$U_{ m L}/{ m V}$	$R_{ m L}$	$R_{s}$
1.06865	0.67555	0.10195kΩ	59.3243Ω
1.7715	1.12161		59.0725Ω
2.8261	1.7919		58.8407Ω
3.5293	2.2218		59.9962Ω
4.5833	2.8848		60.0257Ω

表 4: 函数信号发生器等效内阻的测量 (输入信号频率f = 100.00Hz, 所测电压均为有效值)

#### • 数据处理

由表 4 数据及公式 $R_s = (\frac{U_{\rm oc}}{U_{\rm L}} - 1)R_{\rm L}$ , 计算得各组 $R_s$ , 如表 4 所示。

函数信号发生器等效内阻的平均值为

$$\overline{R_{\rm S}} = \frac{59.3243 + 59.0725 + 58.8407 + 59.9962 + 60.0257}{\bf 5} \Omega = 59.4519\Omega$$

故函数信号发生器等效内阻的测量结果为

$$R_{\rm s} = 59.452\Omega$$

与典型值 $R_s = 50\Omega$ 的相对误差为

$$\frac{\Delta R_{\rm s}}{R_{\rm s}} = \frac{|\overline{R_{\rm s}} - R_{\rm s}|}{R_{\rm s}} \times 100\% = \frac{59.4519 - 50}{50} \times 100\% = 18.9\%$$

# • 误差分析

实验测得函数信号发生器等效内阻与输出电阻典型值相比,存在较大误差,并明显偏大。造成系统误差的原因可能有:连接函数信号发生器与负载的导线老化或接触不良,存在较大电阻;测量负载时,所用引线老化或接触不良,导致测得R<sub>L</sub>偏大。

#### 思考题:

- 1) 总结各种仪器使用方法及注意事项。
- a. 直流稳压电源

## • 使用方法

GPD3303D 直流稳压电源有三组独立输出(CH1、CH2、FIXED)。其中,CH1、CH2 可在 0~30V, 0~3A 范围内,通过转动旋钮调节输出值,按下旋钮则可切换为微调。另一通道 FIXED 仅可选择固定电压值 2.5V、3.3V 或5V。

对于 CH1、CH2,当输出电流小于设定值时,通道工作在恒压源模式;当输出电流达到设定值时,通道工作在恒流源模式。通过相应控制键,还可将 CH1、CH2 设定为独立、串联或并联。

此外,该型号直流稳压电源具备记忆存取功能以及输出保护功能。

## • 注意事项

开启电源后,应先预热;

根据所需工作状态,预先设置好电压、电流值,再按下输出控制按键 OUTPUT;

输出端口不能短路或接错;

通常先接与地线相连的端口。

#### b. 函数信号发生器

# • 使用方法

TFG6010 函数信号发生器可用作各类波形的交流信号源,其中正弦波频率范围 40mHz~10MHz,幅度范围 2mVpp~20Vpp。支持 A、B 双路信号独立或相加输出。

通过软键和调节旋钮,A路可设定为正弦波、方波、脉冲波或直流;B路可设定为正弦波,方波,三角波,锯齿波,阶梯波等32种波形;频率、幅度、衰减等参数可在一定范围内调节数值及单位。

#### • 注意事项

开启电源后,应先预热;

设定的电压幅度读数不准确,需要用数字万用表、交流毫伏表(高频情况下)等仪器测量准确值并记录;

输出端口不能短路或接错,红夹子接信号端,黑夹子接地;

不能直接接到带有较高直流电压的两点之间。

#### c. 示波器

# • 使用方法

DSOX2014A 示波器支持 4 通道、100MHz 带宽的输入信号的波形显示及测量,最大输入电压 300Vrms、400Vpk。

连接好输入信号后,针对每个通道,可手动选择输入耦合方式(AC 或 DC,即是否带直流成分)、触发源(可使波形稳定:两个信号频率相等或成整数倍时,选择1或2;两个信号频率既不相等也不成整数倍时,选择哪者稳定哪者)、垂直灵敏度(可改变波形所显示高度)、水平扫描速率(可改变波形所显示周期数)等,也可直接按下Auto Scale 自动校准。

测量时,可用 Meas 功能实时测量幅值、周期、频率、相位差、脉宽、上升沿、下降沿等特定参数;对于其他 待测量,也可手动选择、移动光标进行测量。 时基模式默认为标准模式:当切换时基模式为XY时,还可用于观察两通道信号形成的李萨如图形。

# • 注意事项

开启电源后,应先预热;

读测波形参数时,波形高度应超过屏幕高度的一半;

显示亮度要合适,不应长时间显示固定亮点;

被测电压峰值、带宽等在允许范围内;

探针接信号端, 黑夹子接地。

# d. 交流毫伏表

#### • 使用方法

SM2030A 交流毫伏表可测频率范围在 5Hz~3MHz 的交流电压值,支持 CH1、CH2 双通道测量。

量程可自动或手动设定为 3mV、30mV、300mV、3V、30V 或 300V。

默认显示有效值,可更改为峰峰值(Vp-p)、电压电平(dBV)或功率电平(dBm)。

## • 注意事项

开启电源后,应先预热;

待测电压频率应在带宽范围内;

待测电压峰值应在量程范围内:

# e. 数字万用表

## • 使用方法

34450A 数字万用表可用于测量直流电压(DCV)、直流电流(DCI)、交流电压(ACV)、交流电流(ACI)、电阻 ( $\Omega$ )、频率(FREQ)、导通(Cont)、温度(Temp),此外,还可用于二极管测试、电容测量。

可选 S、M、F 三种测量速度, 所测结果的有效数字位数受此影响。

对于多功能按键,按下 Shift 切换模式。

## • 注意事项

开启电源后,应先预热;

被测电阻测量时不带电;

被测电容先放电,再测量;

被测电压不超过端口允许值:

被测频率不超过带宽;

mA或A端口不测电压,以免烧保险丝。

- 2) 写出所有你能想到的函数信号发生器内阻的测量方法,并详细说明设计思路
- a. 测量函数信号发生器开路电压 $U_{\rm OC}$ : 在函数信号发生器输出端接负载 $R_{\rm L}$ ,测量 $R_{\rm L}$ 及负载两端电压 $U_{\rm L}$ 。根据  $U_{\rm L}=U_{\rm OC}\frac{R_{\rm L}}{R_{\rm L}+R_{\rm S}}$ ,计算得函数信号发生器内阻 $R_{\rm S}=(\frac{U_{\rm OC}}{U_{\rm L}}-1)R_{\rm L}$ 。
- b. 测量函数信号发生器开路电压 $U_{\text{OC}}$ ; 在函数信号发生器输出端接负载 $R_{\text{L}}$ , 测量 $R_{\text{L}}$ 及通过负载的电流 $I_{\text{L}}$ 。根据  $I_{\text{L}} = \frac{U_{\text{OC}}}{R_{\text{L}} + R_{\text{S}}}$ ,计算得函数信号发生器内阻 $R_{\text{S}} = \frac{U_{\text{OC}}}{I_{\text{L}}} R_{\text{L}}$ 。
- c. 在函数信号发生器输出端接负载 $R_1$ ,测量 $R_1$ 及通过负载的电流 $I_1$ ;改变负载为 $R_2$ ,测量 $R_2$ 及通过负载的电流  $I_2$ 。 根据 $I_1(R_1+R_s)=I_2(R_2+R_s)$ ,计算得函数信号发生器内阻 $R_s=\frac{I_1R_1-I_2R_2}{I_2-I_1}$ 。
- d. 在函数信号发生器输出端接负载 $R_1$ ,测量 $R_1$ 及负载两端电压 $U_1$ ; 改变负载为 $R_2$ ,测量 $R_2$ 及负载两端电压 $U_2$ 。 根据 $U_1\frac{R_1+R_s}{R_1}=U_2\frac{R_2+R_s}{R_2}$ ,计算得函数信号发生器内阻 $R_s=\frac{U_1-U_2}{U_2-U_1}$ 。  $\frac{U_2-U_1}{R_2-U_1}$ 。