

Sistem Komunikasi 1

Bab 3 Amplitude Modulation (AM)



Apa itu Modulasi?

>Modulasi adalah pengaturan parameter dari sinyal pembawa (carrier) yang berfrequency tinggi sesuai sinyal informasi (pemodulasi) yang frequencynya lebih rendah, sehingga informasi tadi dapat disampaikan.



Mengapa Perlu Modulasi?

- Meminimalisasi interferensi sinyal pada pengiriman informasi yang menggunakan frequency sama atau berdekatan
- Dimensi antenna menjadi lebih mudah diwujudkan
- Sinyal termodulasi dapat dimultiplexing dan ditransmisikan via sebuah saluran transmisi




Jenis Modulasi

- Modulasi Analog
 - Modulasi Sinyal Continue (continues wave) :
 - Amplitude Modulation (AM)
 - Modulasi Sudut (Angle Modulation) :
 - Phase Modulation (PM)
 - Frequency Modulation (FM)
 - Modulsi Pulsa
 - Pulse Amplitude Modulation (PAM)
 - Pulse Wide Modulation (PWM)



Jenis Modulasia (lanjutan) tarrier:




Modulasi amplitude

(amplitude modulation, AM)

Modulasi frekuensi (frequency modulation, FM) Modulasi sudut

(angle modulation)




Modulasi fase

(phase modulation, PhM)

Review kawasan waktu ←→ frekuensi



$$s(t) = A Cos 2\pi f_c t$$




Gambar spektrum sinyal diturunkan dari persamaan Sinyal kawasan frekuensi

→ spektrum amplitudo <u>PADA FREKUENSI POSITIF / PITA SATU SISI</u>

$$x(t) = A_1 \cos(2\pi f_1 t) + A_2 \cos(2\pi f_2 t)$$

$$X(f) = A_1 \delta(f - f_1) + A_2 \delta(f - f_2)$$



MODULASI AMPLITUDO (AM)



- Amplitudo sinyal carrier dibuat berubah-ubah secara proporsional sesuai perubahan yang terjadi pada sinyal pemodulasi (sinyal informasi)
- Persamaan Sinyal Carrier :

$$V_c(t) = V_c \cos(\omega_c t + \phi)$$

• Secara umum, persamaan sinyal carrier termodulasi adalah :

$$S_{\text{mod}}(t) = V(t) \cos \left[\omega_c t + \phi(t)\right]$$

• dimana: $\omega_{c} = 2\pi f_{c} \Rightarrow$ frequency Carrier V(t) = Amplitudo sesaat carrier $\phi(t) =$ Phasa sesaat carrier



 Pada AM, amplitudo dibuat berubah sesuai sinyal informasi, sedang phasanya dibuat nol, sehingga persamaan sinyal termodulasi secara umum adalah :

$$S_{AM}(t) = m(t) \cos \omega_c t$$

m(t) = sinyal informasi / pemodulasi

•



Varian dari Modulasi Amplitudo

- Double Side Band Suppressed Carrier (DSB-SC)
- Double Side Band Full Carrier (DSB-FC)
- Single Side Band (SSB)
- Vestigial Side Band (VSB)



Double Side Band Suppressed Carrier (DSB-SC)

- Dibuat dengan mengatur agar amplitudo sinyal carrier berubah secara proporsional sesuai perubahan amplitudo pada sinyal pemodulasi (sinyal informasi)
- Persamaan Matematis DSB-SC


$$S_{DSB-SC}(t) = m(t)\cos\omega_c t$$

• Dibangkitkan dengan mengalikan sinyal informasi m(t) dengan sinyal carrier yang dihasilkan oscillator $S_{DSB-SC}(t) = m(t) \cos \omega_c t$

$$\cos \omega_c t$$

AM DSB SC kawasan waktu, informasi sinusoidal tunggal






m(t) = sinyal pemodulasi (modulating signal)

 $V_c(t)$ = sinyal pembawa = $V_c \cos(2\pi f_c t)$

 $S_{DSB SC}(t)$ = sinyal hasil modulasi atau sinyal termodulaşi DSB-SC



AM DSB SC kawasan frekuensi




(Spektrum AM DSB SC), dengan informasi sinusoidal tunggal

Pemodulasi m(t) sinusoidal / cosinus

$$m(t) = V_{m} \cos(2\pi f_{m}t)$$

$$S_{DSB-SC}(t) = V_{c} V_{m} \cos(2\pi f_{c}t) \cos(2\pi f_{m}t)$$

$$= \{\cos 2\pi [f_{c}+f_{m}]t+\cos 2\pi [f_{c}-f_{m}]t\}$$



PITA SATU SISI

Distribusi daya sinyal:

$$P_{\text{total DSB SC}} = \frac{\left(\frac{V_{\text{c}} \cdot V_{\text{m}}}{2}\right)^2}{2} + \frac{\left(\frac{V_{\text{c}} \cdot V_{\text{m}}}{2}\right)^2}{2}$$

 \rightarrow Daya rata-rata (pada beban 1Ω)

Spektrum AM DSB SC dengan informasi sinyal sembarang m(t) ↔ M(f)




Spektrum m(t) →M(f)

PITA DUA SISI

$$-f_{m} 0 f_{m}$$

$$S_{DSB-SC}(f) = \frac{1}{2}M(f-f_c) + \frac{1}{2}M(sf_{SB-SC}(f))$$
In Matematic

Persamaan Matematis




 Gambar Spektrum Sinyal DSB-SC



Contoh lain penggambaran spektrum AM DSB SC dengan informasi sinyal sembarang, $m(t) \leftrightarrow M(f)$

→ suppressed carrier / menghilangkan komponen pemmbawa v_c(t)




PITA SATU SISI

Contoh lain modulasi AM-DSB-SC


(informasi/pemodulasi sembarang m(t)



• Modulasi dgn m(t) sembarang \rightarrow hanya diwakili oleh spektrum amplitudo




Hasil modulasi: S DSB SC (t) akan memiliki spektrum amplitudo



Demodulasi/Deteksi Sinyal DSB-SQ Telkom University

 Proses demodulasi dilakukan dengan mengalikan sinyal carrier termodulasi dengan sinyal local oscillator (pada penerima) yang sama persis dengan sinyal oscillator pada pemancar, kemudian memasukan hasilnya ke sebuah low pass filter (LPF)



- Syarat penting :Local Oscillator harus menghasilkan sinyal cos ωct yang frequency dan phasa nya sama dengan yang dihasilkan oleh oscillator pada pemancar
- (→Synchronous Demodulation/Detection)
- (→ Coherent detection)

Deteksi Sinyal DSB-SC (kondisi ideal)





S DSB SC (t) =
$$V_c V_m \cos(2\pi f_c t) \cos(2\pi f_m t)$$

Asumsi:

Gain filter lowpass = 0 dB (1 kali)

$$S_{DSB SC}(t) = \begin{pmatrix} \frac{V_c V_m}{2} \end{pmatrix} \cos 2\pi (f_c + f_m) t + \begin{pmatrix} \frac{V_c V_m}{2} \end{pmatrix} \cos 2\pi (f_c - f_m) t$$

Dari hasil perkalian : $d(t) = S_{DSB-SC}(t) \times V_{LO} \cos(2\pi f_c t)$

Hanya ada dua komponen frekuensi yang lolos keluar dari filter lowpass, yaitu:

$$\hat{m}(t) = \left(\frac{VcVm\ V_{LO}}{4}\right) \cos \{2\pi(fmt)\} + \left(\frac{VcVm\ V_{LO}}{4}\right) \cos \{2\pi(fmt)\}$$

$$= \left(\frac{VcVm\ V_{LO}}{2}\right) \cos \{2\pi fmt\}$$

 $V_{LO}\cos(2\pi f_c t)$



Latihan:


Gambarkan proses deteksi sinyal AM-DSB-SC pada kawasan frekuensi (titik A, B, C, D):

- a. Untuk informasi sinusoidal tunggal
- b. Untuk informasi sembarang m(t)
- → Gambarkan dalam pita 2 sisi dan pita 1 sisi.

Deteksi Sinyal DSB-SC



(ada perbedaan fasa antara lokal osilator pengirim & penerima)



Dari hasil perkalian : S_{DSB-SC} (t) x V_{LO} cos ($2\pi f_c t + \phi$)

Deteksi Sinyal DSB-SC



(ada perbedaan fasa antara lokal osilator pengirim & penerima)

Hanya ada dua komponen frekuensi yang lolos keluar dari filter lowpass, yaitu:

$$\hat{m}(t) = \left(\frac{VcVm\ V_{LO}}{4}\right) \quad \cos\left\{2\pi(fmt) - \phi\right\} + \left(\frac{VcVm\ V_{LO}}{4}\right) \quad \cos\left\{2\pi(fmt) + \phi\right\}$$

$$= \left(\frac{VcVm\ V_{LO}}{2}\right) \quad \cos\left\{2\pi fmt\right\} \times \cos\phi$$

 ϕ akan menentukan amplitudo dari hasil deteksi \rightarrow maks. ϕ = 0°

$$\rightarrow$$
 nol $\phi = 90^{\circ}$





Analisa kawasan waktu


Gambar sinyal: Proses deteksi: m(t)S DSB-SC(t)x VLO cos $(2\pi fct+\phi)$, $\phi = 0^{\circ}$ frek=2fc S DSB-SC(t) output dr filter lowpass Phase shift 180°




Single Side Band (SSB)

- Dikembangkan karena DSB-SC membutuhkan Bandwith yang besar (2 kali bandwith sinyal informasi)
- Ternyata USB atau LSB mengandung informasi yang lengkap, sehingga dirasa cukup mentransmisikan salah satu side band saja
- Spektrum AM-SSB








Pembangkitan Sinyal SSB



 Frequency Discrimination Method



Untuk m(t) adalah sinyal voice [fa,fb] = [300 Hz, 3400 Hz]

AM SSB kawasan waktu, informasi sinusoidal tunggal



Persamaan sinyal SSB

Misal :
$$m(t) = V_m \cos(2\pi f_m t)$$

Carrier :
$$V_c(t) = V_c \cos 2\pi f_c t$$


$$S_{DSB-SC}(t) = V_{m} V_{c}/2 \cos 2\pi (f_{c} + f_{m})t + V_{m} V_{c}/2 \cos 2\pi (f_{c} - f_{m})t$$


$$USB$$

$$LSB$$



$$S_{SSB-USB}(t) = V_m V_c / 2 \cos[2\pi (f_c + f_m)t]$$






"(spektrum sinyal SSB-USB dengan Carrier = fc)"

 $m(t) = V_m \cos 2\pi f_m t$

Pembangkitan Sinyal SSB lainnya Telkom University




Phase Shift Method



Demodulasi Sinyal SSB




• Sinyal SSB di-demodulasi dengan cara yang sama dengan demodulasi sinyal DSB-SC (Synchronous $S_{SSB}(t)$




Deteksi Sinyal SSB-LSB (kondisi ideal)





Keluaran filter hanya ada 1 komponen frekuensi : $\underline{\text{Vc Vm V}_{\text{LO}}}$ cos ($2\pi \text{fmt}$) =


m(t)



Deteksi Sinyal SSB-SC



(ada perbedaan fasa antara lokal osilator pengirim & penerima)




Keluaran filter hanya ada 1 komponen frekuensi:

 $\frac{\text{Vc Vm Vlo}}{4} \cos{(2\pi fmt\text{-}\phi)}$, ϕ tidak mempengaruhi amplitudo hasil deteksinya. Dengan kata lain ada <u>offset</u> $\frac{\text{frek.}}{\text{di LO}}$

Deteksi Sinyal SSB-SC



(ada perbedaan frekuensi dan fasa antara lokal osilator pengirim & penerima)




Keluaran filter

$$\underline{\text{Vc Vm V}_{\text{LO}}}$$
 cos (2πfm+Δf)t-φ), Δ f = ada pergeseran spektrum hasil deteksi



Vestigial Side Band (VSB)


- Merupakan kompromi (jalan tengah) antara SSB dan DSB
- Biasanya digunakan dalam transmisi sinyal video pada televisi $S_{VSB}(f)$



Pembangkitan Sinyal VSB




 Sinyal VSB dapat dibangkitkan dengan proses seperti terlihat pada diagram blok berikut



Vestigial sideband modulation (VSB-AM)







Demodulator VSB:



Detektor Envelope / selubung




dengan detektor sinkron





Latihan soal:

• Di bawah ini adalah diagram blok suatu proses translasi spektrum frekuensi



- Frekuensi cut off LPF = 5 kHz
- Frekuensi lokal oscilator_1 (fOL-1) = 50 kHz; Pass band BPF-1 = [50 55] kHz
- Sinyal di titik A = sinyal analog dengan spektrum = [300 -- 4000] Hz
- a). Gambarkan spektrum frekuensi di titik B , C dan D!
- b). Tentukan harga frekuensi oscilator_2 dan pass-band BPF-2 agar di titik F diperoleh sinyal SSB-USB dengan frekuensi pembawa 1400 kHz.
- Perhitungan harus dilengkapi gambar spektrum di titik E dan F!
- c). Ulangi point b) agar di F diperoleh sinyal SSB-LSB dengan frekuensi pembawa 1400 kHz!