
# Konfigurasi dan Mode Serat Optik

## Gambaran Umum Serat Optik

- ❖ Serat optik adalah suatu bumbung gelombang yang berisi dielektrik dengan indeks bias tertentu yang digunakan untuk merambatkan energi elektro magnetik pada frekuensi antara 300 − 600 Tera Hertz (frekuensi optik). Serat optik terdiri dari core (inti) dan cladding (selubung inti).
- ❖ Fungsi inti adalah sebagai penyalur gelombang cahaya, dan cladding berfungsi untuk memperkecil rugi-rugi permukaan serta mengarahkan gelombang cahaya tersebut.




Gambar Struktur Serat Optik






# Serat Optik

• Bagaimana cahaya merambat dalam serat optik?




# Serat Optik

• Bagaimana cahaya merambat dalam serat optik?



## Step index fiber



$$NA = \sin \theta_{\text{maks}} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = n_1 \sqrt{2\Delta}$$

 $\Delta$ : beda indeks bias relatif

$$\Delta = \frac{n_1^2 - n_2^2}{2n_1^2} \cong \frac{n_1 - n_2}{n_1}$$

### V-parameter

V-parameter -> menentukan jumlah modus yang menjalar dalam SO

$$V = \frac{2\pi a}{\lambda} \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \frac{2\pi a}{\lambda} NA$$

Konstanta propagasi normalisasi b :  $b = \frac{(\beta/k)^2 - n_2^2}{n_1^2 - n_2^2}$ 

dengan

β : konstanta propagasi  $n_2 \le β/k \le n_1$   $k = 2\pi/\lambda$ 


Mode cut off jika  $\beta/k = n_2$ 

Single mode fiber : V ≤ 2,405


Atau V cut off :  $V_C = 2,405$ 

Panjang gelombang cut off:


$$\lambda_{C} = \frac{2\pi a}{V_{C}} \sqrt{n_{1}^{2} - n_{2}^{2}} = \frac{2\pi a n_{1}}{V_{C}} \sqrt{2\Delta}$$




#### Grafik β/k terhadap V untuk beberapa modus orde terendah



### V-Number and Fiber Modes



## Fiber Modes



Solid acceptance angle dari fiber :

$$\Omega = \pi \theta^2 \cong \pi (n_1^2 - n_2^2)$$
 [Sterad]

Jumlah mode yang masuk ke fiber :

$$M = \frac{2A}{\lambda^2} \Omega = \frac{2\pi^2 a^2}{\lambda^2} (n_1^2 - n_2^2) = \frac{V^2}{2}$$

## Daya mengalir pada Step Index

$$\frac{P_{clad}}{P} = 1 - \frac{P_{core}}{P}$$

$$\left(\frac{P_{clad}}{P}\right) = \frac{4}{3}M^{-\frac{1}{2}}$$


#### Contoh:

Fiber step index a = 10  $\mu$ m, n<sub>1</sub> = 1,48;  $\Delta$  = 0,001;  $\lambda$  = 1,3  $\mu$ m;


Hitung V;  $\Omega$ ; M;  $P_{clad}/P$ ;  $\lambda c$ ;

Jika  $\Delta$  = 0,03, hitung M dan P<sub>clad</sub>/P;

Grafik aliran daya pada kulit dari fiber Step Index terhadap V




#### Graded Index



## GI Fiber (Graded Index)

$$NA(r) = \begin{cases} NA(0) \left[ 1 - (r/a)^g \right] & \text{for } r < a \\ 0 & \text{for } r \ge a \end{cases}$$



Perbandingan NA dari fiber yang memiliki profil α yang berbeda

# GI Fiber (Graded Index)

Jumlah modus:

$$M = \frac{\alpha}{\alpha + 2} a^2 k^2 n_1^2 \Delta = \frac{\alpha}{\alpha + 2} \left( \frac{2\pi a n_1}{\lambda} \right)^2 \Delta$$

Untuk V besar  $\rightarrow$  Jumlah modus  $M = V^2/4$  atau setengah dari jumlah mode pada SI fiber

V cut off: 
$$V_C = 2,405\sqrt{1 + \frac{2}{\alpha}}$$

Untuk  $\alpha = 2$  pada GI:

- →harga  $V_C = 3,401$  atau  $\sqrt{2}$  kali lebih besar dari pada SI.
- → Harga λ<sub>C</sub> akan 1/(√2) lebih pendek dari pada SI

#### Latihan:

Fiber graded index,  $\alpha = 2$ ,  $a = 10 \mu m$ ,  $n_1 = 1,48$ ;  $\Delta = 0,001$ ;  $\lambda = 1,3 \mu m$ ; Hitung n(r); NA(r); Vc; M;  $\lambda$ c;