Jaringan Komunikasi Data E-Learning

Presents:

Medium Access Control (MAC)





Outline


- Multiple Access
- Medium Sharing Techniques
- Dynamic Medium Access Control
 - Static Channelization
 - MAC Address






Multiple Access

Broadcast link yang digunakan di LAN terdiri dari berbagai node pengiriman dan penerimaan yang tersambung atau menggunakan single shared link.





Sublayer Data Link



Untuk framing, MAC address, dan Multiple Access Control





Multiple Access

Problem:

Ketika dua atau lebih node mentransmisikan pada saat yang sama, frame akan bertabrakan dan bandwidth link terbuang selama tabrakan (collision). Bagaimana cara mengkoordinasikan akses beberapa node pengirim / penerima ke suatu shared link?

Solution:

Kita membutuhkan protocol untuk koordinasi transmisi node-node yang aktif. Protokol ini disebut **Medium** atau **Multiple Access Control (MAC).**





Multiple Access

Protokol milik sublayer dari layer data link yang disebut MAC (Medium Access Control).


Apa yang diharapkan dari Multiple Access Protocols?


Tugas utama adalah **meminimalisasi tabrakan (collisions)** untuk **memanfaatkan bandwidth** dengan menentukan:

- Kapan stasiun dapat menggunakan link (medium)
- Apa yang harus dilakukan stasiun saat link sibuk
- Apa yang harus dilakukan stasiun saat terlibat collision









Dynamic Medium Access Control

Metode Random Access dikenal juga sebagai metode Contention

- 1. ALOHA
- 2. Slotted ALOHA
- 3. CSMA
- 4. CSMA/CD
- 5. CSMA/CA





Protokol Random Access (contention):

Tidak ada stasiun yang superior dibandingkan stasiun lainnya dan tidak ada yang ditugaskan untuk mengontrol satu sama lain.

Sebuah stasiun dengan frame yang akan ditransmisikan dapat menggunakan link secara langsung dengan prosedur yang didefinisikan oleh protokol untuk membuat keputusan apakah dikirim atau tidak.





Random Access - ALOHA

- ALOHA dikembangkan di Hawai untuk komunikasi data menggunakan radio
- Stasiun dapat mengirimkan data kapan saja, dan jika terjadi tabrakan, data rusak
- Stasiun tidak dapat mendeteksi terlebih dahulu apakah medium sedang digunakan stasiun lain
- ❖ Jenis ALOHA:
 - 1) Pure ALOHA
 - 2) Slotted ALOHA
- Protokol dirancang untuk wireless LAN dan dapat digunakan untuk berbagai shared medium.



Protokol Pure ALOHA (1)

- Semua frame dari stasiun manapun memiliki panjang yang sama (L bits)
- Stasiun melakukan transmisi pada waktu transmisi yang sama (semua stasiun produksi frames dengan panjang yang sama).
- Stasiun yang memiliki data dapat melakukan transmisi kapanpun
- Setelah mentransmisikan sebuah frame, pengirim menunggu acknowledgment untuk suatu waktu (time out), sama dengan maximum round-trip propagation delay = 2* t_{prop}






Protokol Pure ALOHA (2)


- Jika tidak ada ACK diterima, pengirim mengasumsi bahwa frame atau ACK telah rusak dan mengirim kembali frame tersebut setelah menunggu selama waktu yang tidak ditentukan (random)
- Jika stasiun gagal menerima ACK setelah transmisi diulangi, stasiun menyerah
- Utilisasi kanal atau efisiensi atau throughput adalah persentase frame yang ditransmisikan yang tiba dengan sukses (tanpa tabrakan) atau persentase bandwidth kanal yang digunakan untuk mentransmisikan frame tanpa tabrakan.
- Pemanfaatan kanal maksimum ALOHA sebesar 18%
 (contoh, jika system menghasilkan F frame/s, maka rata-rata 0.18 * F akan tiba dengan sukses tanpa perlu transmisi ulang)



Maximum Propagation Delay


Maximum propagation delay(t_{prop}): waktu yang dibutuhkan oleh satu bit frame untuk melaju di antara dua stasiun yang terpisah paling jauh.








Waktu kritis protokol pure ALOHA



Jika <u>transmission time</u> suatu frame adalah T detik, maka vulnerable time 2 T detik.

Ini berarti tidak ada stasiun mengirim selama T-detik sebelum stasiun ini memulai transmisi dan tidak ada stasiun mulai mengirim selama periode T-detik ketika stasiun sekarang mengirim.





Pada pure ALOHA, frame ditransmisikan kapanpun.

Note

Throughput (S) untuk pure ALOHA adalah $S = G \times e^{-2G}$. Maximum throughput $S_{max} = 0.184$ saat G = (1/2).

G = Rata-rata jumlah frame yang di-generate system (seluruh stasiun) selama satu frame transmission time







Protokol Slotted ALOHA

- Waktu dibagi menjadi slot yang sama untuk frame transmission time (T_{fr}) .
- Suatu stasiun dapat melakukan transmisi hanya di awal slot.
- Jika stasiun melewatkan awal slot, ia harus menunggu hingga awal slot waktu berikutnya.
- Central clock atau stasiun menginformasikan semua stasiun tentang awal dari setiap slot.
- Utilisasi kanal maksimum sebesar 37%.

In danger time for slotted ALOHA protocol




Slotted ALOHA





Efisiensi ALOHA





Kelebihan dan Kekurangan Protokol ALOHA

Kelebihan

- Node dengan frame yang akan ditransmisikan dapat transmit terusmenerus dalam rate maksimum (R bps) jika hanya node tersebut yang memiliki frame.
- Mudah diimplementasikan.
- Tidak membutuhkan stasiun master untuk mengontrol medium.

Kekurangan

Jika (M) node akan transmit, banyak tabrakan dapat terjadi dan rate yang dialokasikan untuk tiap node tidak akan memiliki R/M bps ratarata. Hal ini menyebabkan utilisasi kanal rendah.



Random Access – Carrier Sense Multiple Access (CSMA)

Untuk meningkatkan performa, hindari transmisi yang pasti menyebabkan tabrakan.

Berdasarkan fakta bahwa waktu propagasi LAN sangat kecil,


- → Jika frame dikirim stasiun, seluruh stasiun segera mengetahui sehingga mereka dapat menunggu sebelum mulai pengiriman.
- → Stasiun yang akan mengirim frame harus melihat media terlebih dahulu, apakah ada transmisi lain, sebelum memulai transmisi sendiri

Hal ini dapat mengurangi probablitas terjadinya tabrakan, tap tidak menghilangkannya.




Random Access – Carrier Sense Multiple Access (CSMA)

Tabrakan hanya dapat terjadi ketika lebih dari satu stasiun mulai mentransmisikan dalam waktu singkat (periode propagation time)



Random Access – Carrier Sense Multiple Access (CSMA)

- Vulnerable time untuk CSMA adalah <u>maximum propagation time</u>
- Semakin lama delay propagasi, semakin buruk performa protokol.





Jenis Protokol CSMA

Protokol CSMA berbeda yang menentukan: Apa yang harus dilakukan stasiun ketika medium idle? Apa yang harus dilakukan stasiun ketika medium sibuk?

- 1. Non-Persistent CSMA
- 2. 1-Persistent CSMA
- 3. p-Persistent CSMA




Nonpersistent CSMA

Stasiun dengan frame yang akan dikirim harus memperhatikan media

- 1. Jika media idle, transmit;
- Jika media sibuk, (backoff) menunggu selama waktu yang tidak ditentukan

Performa:

- Random delay mengurangi kemungkinan tabrakan karena dua stasiun dengan data yang akan dikirim akan menunggu jumlah waktu yang berbeda.
- Bandwidth terbuang jika waktu tunggu (backoff) lama karena media akan tetap idle setelah akhir transmisi bahkan jika satu atau lebih stasiun memiliki frame untuk dikirim






1-persistent CSMA

- Untuk menghindari waktu kanal idle, protokol 1-persistent digunakan.
- Stasiun yang akan transmit memperhatikan dulu media:
 - 1. Jika media idle, segera transmit;
 - 2. Jika media sibuk, **terus perhatikan** hingga media idle; kemudian segera transmit dengan probabilitas 1

Performa:

Jika dua atau lebih stasiun siap di waktu bersamaan, pasti terjadi tabrakan



a. 1-persistent






Waktu dibagi menjadi slot-slot, setiap slot sama dengan maximum propagation delay.

Stasiun yang akan transmit memperhatikan dulu media:

- 1. Jika media idle,
 - transmit dengan probabilitas (p), atau
 - tunggu satu slot dengan probabilitas (1 p), kemudian ulangi 1.
- 2. Jika media sibuk, terus perhatikan hingga idle dan ulangi langkah 1.


Performa:


- Mengurangi probabilitas terjadi tabrakan seperti nonpersistent
- Mengurangi waktu kanal idle seperti 1-persistent






Flow diagram untuk tiga metode persistence





a. 1-persistent


b. Nonpersistent



c. p-persistent



Persistent and Nonpersistent CSMA



Comparison of the channel utilization versus load for various random access protocols.



- CSMA (semua metode sebelumnya) tidak efisien
 - Jika tabrakan terjadi, kanal tidak stabil hingga paket yang bertabrakan selesai ditransmisikan

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) memperbaikinya dengan cara:

- Saat transmisi, pengirim memperhatikan media, apakah ada tabrakan
- Pengirim menghentikan transmisi jika tabrakan terjadi, channel wastage.

CSMA/CD banyak digunakan untuk topologi bus LAN (IEEE 802.3, Ethernet).



Gunakan salah satu algoritma persistence CSMA (non-persistent, 1-persistent, p-persistent) untuk transmisi


Jika tabrakan terdeteksi oleh stasiun selama transmisi,

- Sudahi transmisi
- 2. Kirim jam signal (48 bit) untuk memberi tahu stasiun lain sehingga mereka akan membuang frame yang ditransmisikan dan memastikan bahwa sinyal tabrakan akan tetap terdeteksi hingga stasiun terjauh
- 3. Setelah mengirim *jam signal*, backoff (tunggu) selama waktu yang tidak ditentukan
- 4. Transmisikan frame kembali


Protokol CSMA/CD

Question: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi tabrakan?

Answer: Pada skenario terburuk, dua kali maximum propagation delay media



COLLISION DETECTION



Exponential Backoff Algorithm

Ethernet menggunakan exponential backoff algorithms untuk menentukan durasi waktu tunggu terbaik setelah tabrakan terjadi.

Algorithm:

- ■Set "**slot time**" equal to 2*maximum propagation delay + Jam sequence transmission time (= 51.2 usec for Ethernet **10-Mbps** LAN)
- ■After Kth collision, select a random number (R) between 0 and
- 2^k –1 and wait for a period equal to (R*slot time) then retransmit when the medium is idle, for example:
 - ■After first collision (K=1), select a number (R) between 0 and 2¹ −1 {0 ,1} and wait for a period equal to R*slot times (Wait for a period 0 usec or 1x51.2 usec) then retransmit when the medium is idle
- ■Do not increase random number range, if K=10
 - Maximum interval {0 1023}
- Give up after 16 unsuccessful attempts and report failure to higher layers




Exponential Backoff Algorithm

- Mengurangi kemungkinan dua stasiun menunggu dlam waktu yang sama
- Ketika lalu lintas jaringan ringan, itu menghasilkan waktu tunggu minimum sebelum transmisi
- Saat kemacetan meningkat (lalu lintas tinggi), tabrakan meningkat, stasiun backoff dengan jumlah yang lebih besar untuk mengurangi kemungkinan tabrakan.
- Exponential Back off algorithm memberi efek last-in, firstout

Stasiun dengan sedikit atau tanpa tabrakan akan memiliki kesempatan untuk mentransmisikan sebelum stasiun yang telah menunggu lebih lama akibat percobaan transmisi sebelumnya yang gagal.




Flow diagram CSMA/CD




CSMA/CA (Collision Avoidance)


- Modifikasi dari CSMA.
- ➤ Jika channel dirasakan sibuk, transmisi dihentikan untuk interval random, sehingga mengurangi probabilitas tabrakan pada channel.
- Saat ada tabrakan, user menunggu dalam interval waktu tertentu, baru mengecek kembali apakah sudah bisa transmit
- ➤ CSMA/CA digunakan ketika CSMA/CD tidak dapat diimplementasikan akibat sifat dasar channel.
- ➤ CSMA/CA digunakan pada 802.11 berdasarkan wireless LAN.

 Masalah wireless LAN adalah tidak memungkinkannya untuk berada dalam mode listen saat mengirim (sending) serta hidden terminal problem, node A berada dalam range receiver R, tidak berada dalam range sender S, dan oleh karena itu node A tidak tahu apakah S sedang mentransmisikan ke R.










Kategori untuk Sharing Medium Transmisi





Menyediakan akses berurutan dalam shared media sehingga setiap stasiun memiliki kesempata untuk transmisi (*fair protocol*)

Mengeliminasi tabrakan sepenuhnya.


Tiga metode controlled access:

- Reservation
- Polling
- Token Passing



1. Reservation

- Stasiun bergiliran mentransmisikan satu frame pada rate penuh (R bps)
- Fransmisi disusun dalam siklus variable length
- Setiap siklus dimulai dengan interval reservasi yang terdiri dari (N) minislot. Satu minislot untuk setiap stasiun.
- Ketika sebuah stasiun perlu mengirim frame data, ia membuat reservasi di minislotnya sendiri.
- Dengan memperhatikan interval reservasi, setiap stasiun tahu stasiun mana yang akan mentransfer frame dan urutannya.
- Stasiun yang melakukan reservasi dapat mengirim frame data mereka setelah frame reservasi.



2. Polling

- Stasiun bergantian mengakses media
- Dua model: Centralized dan distributed polling

Distributed polling


- Tidak ada primer dan sekunder
- Stasiun memiliki daftar urutan polling yang dikenal yang dibuat berdasarkan beberapa protokol
- Stasiun dengan prioritas tertinggi akan memiliki hak akses pertama, kemudian memberikan hak akses ke stasiun berikutnya, yang akan memberikan hak akses ke stasiun berikutnya lagi, dst




Centralized polling

- Satu perangkat ditugaskan sebagai stasiun primer dan yang lainnya sebagai stasiun sekunder
- Semua pertukaran data dilakukan melalui primer
- Ketika primer memiliki frame untuk dikirim, ia mengirim frame select yang mencakup alamat sekunder yang dimaksud
- Ketika primer siap menerima data, ia mengirim frame Polling untuk setiap perangkat untuk menanyakan apakah ia memiliki data untuk dikirim atau tidak. Jika ya, data akan dikirim dan jika tidak, NAK dikirim.
- Polling dapat dilakukan secara berurutan (Round-Robin) atau berdasarkan urutan yang telah ditentukan

Select and poll functions in polling access method




Primary is sending to Secondary




Secondary is sending to Primary

3. Token-Passing

Mengimplementasikan Distributed Polling System






3. Token-Passing (2)


•Interface stasiun dalam dua state:

- •Listen state: Memperhatikan bit yang tiba dan periksa alamat tujuan untuk melihat apakah itu adalah alamatnya sendiri. Jika ya, frame disalin ke stasiun, sebaliknya akan diteruskan melalui port output ke stasiun berikutnya.
- •Transmit state: stasiun meng-capture frame khusus yang disebut free token dan mentransmisikan framenya. Stasiun pengirim bertanggung jawab untuk memasukkan kembali free token ke dalam media ring dan menghapus frame yang ditransmisikan dari media tersebut.





Kategori untuk Sharing Medium Transmisi





Channelization

Channelization adalah metode multiple access, bandwidth yang tersedia dari suatu link dibagi dalam waktu, frekuensi, atau melalui kode, antara stasiun yang berbeda.

Tiga protokol channelization:

- 1. Frequency-Division Multiple Access (FDMA)
- 2. Time-Division Multiple Access (TDMA)
- 3. Code-Division Multiple Access (CDMA)






FDMA: Frequency Division Multiple Access

- Media transmisi dibagi menjadi M pita frekuensi terpisah
- Setiap stasiun mentransmisikan secara berkelanjutan pada pita yang ditugaskan pada rate rata-rata R/M
- Node dibatasi pada rate rata-rata R/M (M adalah jumlah node) bahkan ketika itu adalah satusatunya node dengan frame yang akan dikirim

Frequency-division multiple access (FDMA)




Channelization - TDMA

TDMA: Time Division Multiple Access

- Seluruh kapasitas bandwidth adalah satu saluran dengan kapasitasnya dibagi dalam waktu antara stasiun M
- Suatu node harus selalu menunggu gilirannya hingga waktu slotnya tiba bahkan ketika itu adalah satusatunya node dengan frame untuk dikirim
- Node dibatasi pada rate rata-rata sama dengan R/M (M adalah jumlah node) bahkan ketika itu adalah satusatunya node dengan frame yang akan dikirim

Time-division multiple access (TDMA)






Channelization - CDMA

CDMA: Code Division Multiple Access

- Dalam CDMA, satu saluran membawa semua transmisi secara bersamaan
- Setiap stasiun mengkodekan sinyal datanya dengan kode tertentu sebelum transmisi
- Stasiun penerima menggunakan kode-kode ini untuk memulihkan data bagi stasiun yang diinginkan



Communication with code



Pengalamatan

- ✓ Solusi: manusia → nama, mesin → alamat
- Alamat yang bagaimana?Idealnya : alamat harus beda
 - Sebeda apa?
 Paling tidak berbeda pada satu kelompok
 Jurus yang dipilih untuk LAN: benar-benar beda (unik) → MAC address
- ✓ Bagaimana caranya agar unik?
 Dibuat dua bagian alamat :
 - Bagian pertama (XX-XX-XX) ditentukan oleh suatu badan
 - Bagian kedua (YY-YY-YY) ditentukan oleh pabrik pembuatnya

48 bit = XX-XX-XX-YY-YY-YY

```
Ethernet adapter Local Area Connection:
      Media State . . . . . . . . . . . . Media disconnected
      Description . . . . . . . . . Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
      Ethernet adapter Wireless Network Connection:
      Connection-specific DNS Suffix .:
      Description . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network
Connection
      Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . .
                                : Yes
      Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
      : 192.168.43.32
      Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.255.0
      Default Gateway . . . . . . . . . . . 192.168.43.1
      : 192.168.43.1
      DNS Servers . . . . . . . . . . . .
```

Ŋ.,		Netwo	Network Stumbler - [20040923182600 jogja2]							
🐧 File Edit View Device	Window Help									
🗅 😅 🖫 🕨 🍇 🍕 I	<u> </u>									
MAC	Vendor △	Ту	E	S	Sig	No	S	IP Addr	Subnet	
●000F3D02B31F		AΡ	W		63		63			
○02023237AD0E	(User-defined)	P			67		67			
○0040965389CA	Cisco	AΡ			68		68			
○0080482B8288	Compex	AΡ			66		66			
○0080482581C6	Compex	AΡ			63		63			
● 0080482AC6AE	Compex	AΡ	W		73		73			
○0080482B667C	Compex	AΡ			76		76			
○0080C82435B9	D-Link	AΡ			74		74			
○000F66191250	Linksys	AΡ			62		62			
○00304F28CF11	PLANET Technology	AΡ			79		79			
○00022D2E15C6	Proxim (Agere) ORINOCO	AΡ			68		68			
● 00022D31BD9C	Proxim (Agere) ORiNOCO	ΑP	W		73		73			



Syarat bisa berkomunikasi di LAN

- Tahu MAC Address tujuan
- Kirim frame pertanyaan ke MAC broadcast (FF:FF:FF:FF:FF)
 - Siapa yang beralamat 10.14.xx.yy
- Balasan
 - \rightarrow 10.14.xx.yy = xx-xx-xx-yy-yy-yy
- Protokol ARP (address resolution protocol)






Name	Description
IEEE 802.1	Bridging (networking) and Network Management
IEEE 802.2	LLC
IEEE 802.3	Ethernet
IEEE 802.4	Token bus
IEEE 802.5	Defines the MAC layer for a Token Ring
IEEE 802.6	MANs (DQDB)
IEEE 802.7	Broadband LAN using Coaxial Cable
IEEE 802.8	Fiber Optic TAG
IEEE 802.9	Integrated Services LAN (ISLAN or isoEthernet)
IEEE 802.10	Interoperable LAN Security
IEEE 802.11 a/b/g/n	Wireless LAN (WLAN) & Mesh (Wi-Fi certification)
IEEE 802.12	100BaseVG
IEEE 802.13	Unused ^[2]
IEEE 802.14	Cable modems
IEEE 802.15	Wireless PAN
IEEE 802.15.1	Bluetooth certification
IEEE 802.15.2	IEEE 802.15 and IEEE 802.11 coexistence
IEEE 802.15.3	High-Rate wireless PAN
IEEE 802.15.4	Low-Rate wireless PAN (e.g., ZigBee, WirelessHART, MiWi, etc.)
IEEE 802.15.5	Mesh networking for WPAN
IEEE 802.15.6	Body area network)
IEEE 802.16	Broadband Wireless Access (WiMAX certification)



Spesifikasi Ethernet 802.3

TABLE 6.1 IEEE 802.3 10-Mbps Physical Layer Medium Alternatives

Coaxial cable (50	Coaxial cable (50		THE PERSON NAMED IN COMPANIES.	ANDREWS AND LIGHT
ohm)	ohm)	Unshielded twisted pair	Coaxial cable (75 ohm)	850-nm optical fiber pair
Baseband (Manchester)	Baseband (Manchester)	Baseband (Manchester)	Broadband (DPSK)	Manchester/on-off
Bus	Bus	Star	Bus/tree	Star
500	185	100	1800	500
100	30	-	-	33
10	5	0.4-0.6	0.4-1.0	62.5/125µm
	Baseband (Manchester) Bus 500	Baseband (Manchester) Bus Bus 500 185 100 30	Baseband (Manchester) Baseband (Manchester) Bus Bus Star 500 185 100	Baseband (Manchester) Baseband (Manchester) Broadband (DPSK) Bus Bus Star Bus/tree 500 185 100 1800



Format Frame Ethernet

802.3 MAC frame

Preamble: 56 bits of alternating 1s and 0s. SFD: Start frame delimiter, flag (10101011)

Preanible	SFD	Destination address	Source address	Length or type	Data and padding	CRC
7 bytes	1 byte	6 bytes	6 bytes	2 bytes		4 bytes
Physical la header	yer					



Standar 802.11 dan Spektrum

Standard	Max Rate	Spectrum	Radio	Year
802.11	2 Mbps	2.4 GHz	CSMA/CA,FHSS/DSSS PSK	1997
802.11a	54 Mbps	5 GHz	CSMA/CA, OFDM, 16QAM	1999
802.11b	11 Mbps	2.4 GHz	CSMA/CA, DSSS, CKK	1999
802.11g	54 Mbps	2.4 GHz	CSMA/CA, DSSS, OFDM	2003


2.4 – 2.5 GHz C-band ISM (Industrial, Scientific and Medical)


802.11a Unlicensed National Information Infrastructure

• 5.15 – 5.25 GHz, 5.25 – 5.35 GHz, 5.725 – 5.825 GHz



Arsitektur WLAN






Frame format

2 bytes	2 bytes	6 bytes	6 bytes	61	bytes	2 byte	es 6	bytes	0	to 231	2 bytes	4 bytes
FC	D	Address 1	Address 2	Add	iress 3	sc	Ad	dress 4		Frame	body	FCS
Protocol version	Tarras	e Sui	btype	To DS	From DS	More flag	Retry	Pwr mgt	More data	WEP	Rsvd	
2 bits	2 bit	s 4	bits	l bit	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit	•

Subfields in FC field


Field	Explanation
Version	Current version is 0
Туре	Type of information: management (00), control (01), or data (10)
Subtype	Subtype of each type (see Table 14.2)
To DS	Defined later
From DS	Defined later
More flag	When set to 1, means more fragments
Retry	When set to 1, means retransmitted frame
Pwr mgt	When set to 1, means station is in power management mode
More data	When set to 1, means station has more data to send
WEP	Wired equivalent privacy (encryption implemented)
Rsvd	Reserved




- ☐ Frame control (FC). The FC field is 2 bytes long and defines the type of frame and some control information.
- D. In all frame types except one, this field defines the duration of the transmission that is used to set the value of NAV. In one control frame, this field defines the ID of the frame.
- Addresses. There are four address fields, each 6 bytes long.
- ☐ Sequence control. This field defines the sequence number of the frame to be used in flow control.
- ☐ Frame body. This field, which can be between 0 and 2312 bytes, contains information based on the type and the subtype defined in the FC field.
- ☐ FCS. The FCS field is 4 bytes long and contains a CRC-32 error detection sequence.

Table 14.2 Values of subfields in control frames


Subtype	Meaning	
1011	Request to send (RTS)	
1100	Clear to send (CTS)	
1101	Acknowledgment (ACK)	




a. Case 1



c. Case 3



b. Case 2



d. Case 4



scenario	to DS	from DS	address 1	address 2	address 3	address 4
ad-hoc network	0	0	DA	SA	BSSID	-
infrastructure network, from AP	0	1	DA	BSSID	SA	-
infrastructure network, to AP	1	0	BSSID	SA	DA	-
infrastructure network, within DS	1	1	RA	TA	DA	SA

DS: Distribution System

AP: Access Point

DA: Destination Address

SA: Source Address

BSSID : Basic Service Set Identifier

RA: Receiver Address

TA: Transmitter Address





Format Frame

802.3

- 2 alamat MAC (Destination & Source)
- Panjang Frame 64 B 1518 B

802.11

- 4 alamat MAC (Receiver, Transmitter, BSS identifier, sender)
- Panjang Frame 34 B 2346 B

Destination	Source	Length	novload	CBC 22
Address	Address	/Protcl	payload	CRC-32

Frame	Duration	Address	Address	Address	Sequence	Address	novlood	CRC-32
Control	ID	1	2	3	Control	4	payload	CRC-32





- Data Communications and Networking, 5th Edition, Behrouz A. Forouzan, McGraw Hill, 2013
- Data and Computer Communications, 10th Edition, William Stallings, Pearson Education, 2014
- Computer Networking: A Top Down Approach, 7th Global Edition, James F. Kurose & Keith W. Ross, Pearson Education, 2017