Jaringan Komunikasi Data E-Learning

Presents:

Data and Logical Link Control (LLC)





Outline

- Data link layer
- Error Detection (Parity, CRC, Checksum)
- Error Correction (Block Parity, Hamming) and FEC
 - Simple Protocol (Stop and Wait, Piggybacking)






Data Link Layer



Data Link Layer



Lapisan data link bertanggung jawab untuk memindahkan frame dari satu hop (node) ke yang berikutnya.

Link

- Link → Jalur yang menghubungkan antar 2 elemen jaringan (node-node atau terminal-node)
- Kumpulan link (+ node-node) = jaringan
- Fungsi link sangat vital, maka OSI menetapkan protokol lapis 2 (datalink)
- Datalink = mengatur agar komunikasi di link tersebut berjalan benar dan lancar
- Tidak ada keharusan jenis link dalam jaringan sama, boleh memilih teknologi link (fisik maupun protokol) untuk setiap link



Terdapat 2 macam link:

- 1) link fisik dan
- 2) link logik (contoh: virtual path yang terdiri atas virtual channel)





Tugas Datalink

- Pembukaan hubungan dan penutupan hubungan
- Melakukan pengaturan akses media → Media Access Control
- Melakukan kendali atas kesalahan yang mungkin terjadi tools: pariti, CRC, dll
- Melakukan pengendalian banyaknya data yang dikirim untuk menghindari kemacetan (kongesti), tools: sliding windows dll



Proses Hubungan di Link

- Dua jenis proses hubungan di link
 - Memerlukan connection setup
 - Hubungan langsung
- Connection setup
 - Ada banyak path yang bisa dipilih
 - Untuk hubungan yang sangat handal
 - Tersedia berbagai pilihan kecepatan komunikasi
- Hubungan langsung
 - Tanpa pilihan jalur dan kecepatan komunikasi
 - Point-to-point connection





Sub Layer pada Data Link

LLC: Logical link control MAC: Media access control

Upper layers	Upper layers			
Data link layer	LLC			
	Ethernet MAC	Token Ring MAC	Token Bus MAC	• • •
Physical layer	Ethernet physical layers (several)	Token Ring physical layer	Token Bus physical layer	***
OSI or Internet model	Transmission medium IEEE Standard			



Sub Layer pada Data Link

- Sub layer LLC (Logical Link Control) bertanggung jawab terhadap kontrol data link, termasuk flow control dan error control.
- Sub layer MAC (Media Access Control) bertanggung jawab terhadap shared media akses, memastikan bahwa 2 device tidak bicara bersamaan.





Error Detection





Metode Error Detection (Deteksi Kesalahan)

- Agar bisa melakukan kendali kesalahan, syarat mutlak yang harus ada adalah adanya mekanisme deteksi kesalahan
- Beberapa metode yang umum digunakan:
 - Pariti → paling sederhana
 - CRC → lebih sulit, membutuhkan kemampuan komputasi
 - Checksum → operasi word





Pariti

- Penambahan 1 bit sebagai bit deteksi kesalahan
- Terdapat 2 jenis pariti: genap dan ganjil
 - Pariti genap = jumlah bit 1 dalam kode adalah genap
 - Pariti genap = d1 xor d2 xor dn
 - Pariti ganjil = jumlah bit 1 dalam kode adalah ganjil
 - Pariti ganjil = (d1 xor d2 xor dn) xor 1
- Sistem sederhana dan mudah dibuat hardwarenya (di PC digunakan IC 74LS280)



Merupakan hasil operasi pembagian biner dengan suatu pembagi tertentu (generator polinomial)

- Pembagi: Dn Dn-1...D1
- Deretan bit : b1 b2 b3 bm
- Operasi :

 $(b1 b2 b3...bm)n-1 / Dn...D1 \rightarrow sisa (Rn-1...R1)$

Dikirim b1 b2 b3...bm Rn-1...R1





Oleh penerima dilakukan operasi yang sama

- b1 b2 b3...bm Rn-1...R1 / Dn...D1 → sisa (rn-1...r1)
- Data benar jika rn-1...r1 = 0
- Data salah jika rn-1...r1 ≠ 0

Pembagi standar internasional

- \bullet CRC-16 \rightarrow 1100000000000101
- \bullet CRC-ITU \rightarrow 10001000000100001
- \bullet CRC-32 \rightarrow 10000010010000001110110110111



Cyclic Redundancy Check Sisi Penerima (2)


Jika diperlukan pembagi boleh tidak menggunakan standar ini asal memenuhi:

- Diawali dan diakhiri dengan bit 1 (1xxxxxx1)
- Jumlah minimum bit "1": 3 bit
- Agar bisa mendeteksi jumlah bit kesalahan ganjil :harus habis dibagi oleh (11 = X + 1)






Contoh Perhitungan CRC



Penggunaan: Paket LAN (MAC)



CRC-32



Checksum

Pada CRC terdapat perhitungan xor sebanyak jumlah bit data, sehingga memerlukan kemampuan komputasi yang cukup besar

Diciptakan metode checksum (untuk mengurangi perhitungan) pada beberapa jenis transmisi tidak perlu kecanggihan CRC atau sudah melakukan CRC di lapis lain






Checksum


Cara perhitungan checksum:

- 1) Data dibagi menjadi kelompok-kelompok 16 bit (word)
- 2) Word pertama di xor dengan word kedua
- 3) Hasil di xor dengan word ketiga, keempat, ...sampai word terakhir (jika bit-bit terakhir tidak cukup untuk menjadi word, ditambahkan padding bit '0' sampai membentuk word)
- 4) Hasil akhir (16 bit) = checksum

Contoh Perhitungan Checksum



Penggunaan Checksum: IP





16 Source port Destination port Sequence number Acknowledge number URG Header length Reserved ACK PSH RST SEQ FIN Windows Checksum Urgent pointer **Options** Padding User data



Error Correction





Teknik Error Correction


- Backward Error Control (BEC)
- ☐ Forward Error Control (FEC)





Backward Error Control (BEC)

Kemampuan deteksi kesalahan digunakan untuk melakukan perbaikan kesalahan (error correction) dengan cara meminta pengiriman ulang jika paket yang diterima salah






Backward Error Control: ARQ

- ARQ = Automatic Repeat reQuest
- ARQ akan mengulang / tidak mengulang pengiriman data sesuai dengan feedback dari penerima
- Feedback dari penerima

ACK = acknowledge → data diterima benar


NAK = not acknowledge \rightarrow data diterima salah







Kasus 1: jika paket tidak sampai




Pengirim menunggu feedback sampai $\Delta t + \delta t$, jika tidak ada respon maka pengirim harus mengirimkan kembali paket.

Waktu disebut dengan waktu timeout.





Kasus 2: feedback tidak sampai



Diperlakukan sama dengan kondisi kasus 1 (time-out)





Kapankah pengirim mengirim ulang paket?

- Jika mendapat feedback NAK
- Jika timeout
- Jika mendapat feedback yang tidak dimengerti

Kesimpulan:

pengirim mengirim ulang paket \rightarrow Jika tidak mendapat ACK






ARQ: Idle RQ

- Paket yang diterima terjaga urutannya
 - Efisiensi saluran paling rendah
- Cocok digunakan untuk saluran transmisi yang sangat jelek kualitasnya (banyak error)




ARQ: Go Back N

- Mengirim ulang mulai dari paket yang salah
- Paket akan diterima terjaga urutannya
- Efisiensi saluran lebih rendah dari Selective Repeat




Kasus Lain Go Back N



ARQ: Selective Repeat

- Hanya mengirim ulang untuk paket yang salah
- Paket diterima tidak berurutan
 - Efisiensi saluran tinggi (dibandingkan idle RQ)





Backward Error Control

Error control = error detection + ARQ

Kelemahan:

waktu yang diperlukan untuk mengirim dengan benar adalah minimal 2 x waktu propagasi





Masalah Penggunaan BEC

- Backward EC menyebabkan delay pengiriman paket yang cukup besar tergantung dari berapa kali paket tersebut harus dikirim
- Untuk sistem transmisi jarak jauh dimana delay propagasi sangat besar (kelas detik, menit atau jam) BEC tidak bisa menjadi pilihan
- Dalam aplikasi multimedia, ketepatan waktu kedatangan lebih utama dibandingkan dengan 'kebenaran' data, BEC menyebabkan delay yang lewat batas toleransi waktu






Forward Error Control (FEC)

Forward Error Correction (FEC) digunakan untuk memecahkan masalah penggunaan BEC

Prinsip dasar FEC:

Penerima mampu membetulkan sendiri kesalahan data yang sudah diterima, karena selain menerima data juga menerima bitbit redundansi yang diperlukan





Jenis-Jenis FEC

Metode FEC yang umum dikenal:

- Block Parity
- Hamming Code
- Turbo Code, RS Code, BCH Code





- Data Communications and Networking, 5th Edition, Behrouz A. Forouzan, McGraw Hill, 2013
- Data and Computer Communications, 10th Edition, William Stallings, Pearson Education, 2014
- Computer Networking: A Top Down Approach, 7th Global Edition, James F. Kurose & Keith W. Ross, Pearson Education, 2017